Alcatel 9400 UX

Manuel Utilisateur





Indice

Titre Alcatel 9400UX

Tous droits réservés. La communication et la copie de ces documents, l'emploi de leur contenu sont interdits sans l'accord écrit d'ALCATEL.

V A L C A T E L

Faisceau Hertzien Numérique de Petite et Moyenne Capacité 13, 15, 18, 23, 25 ou 38 GHz





avec supervision 946LUX11/946LUX12 (RQ2) 946LUX40 (SNMP)





PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



La Direction Service Client :



une Equipe à votre écoute pour votre entière satisfaction

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition d'équipements de radiotransmission numérique Alcatel.

Nous espérons qu'ils vous donneront entière satisfaction.

Pour toute information complémentaire concernant votre **Alcatel Welcome Center** (pour l'assistance technique ou les réparations), prière de contacter votre correspondant Alcatel



PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



Table des matières

1 - Avant-propos	15
1.1 - Présentation du manuel	15
1.2 – Utilisation du manuel	15
1.3 - Consignes de sécurité	16
1.3.1 – Règles générales	16
1.3.2 - Symboles	16
1.3.3 – Symboles utilisés dans la documentation	17
1.3.4 - Certificats de conformité à la norme de sécurité Européenne	18
1.3.5 - Eco-Declaration	20
1.3.6 - Exposition du public aux champs electromagnetiques	21
2 - Présentation de l'équipement	23
2.1 - La famille Alcatel 9400	23
2.1.1 – Description simplifiée	23
2.1.2 - Configurations	24
2.1.3 - Caractéristiques des équipements Alcatel 9400 UX	26
2.1.4 – Configurations de capacités	31
2.1.5 - Exemples de configurations materielles	31
2.2 - Fonctionnement	33
2.2.1 - Configuration 1+0	33
2.2.2 - Configuration 1+1 basique	30
	30
2.3 - Voles de Service	40 41
2.3.1 - Voie de Service Numéro 2	41
2.3.3 - Voie de Service Numéros 3 et 4	42
2.3.4 – Voie de Service Numéro 5	43
2.4 - Alarmes, télésignalisations et télécommandes (TS/TC)	44
25 - Bouclages	44
2.6 - Gestion de l'équipement	46
2.0 - Cestion de requipement	47
2.7 - Commanues, visualisations et connectique des conrets IDU	41 17
2.7.1 - Coffret IDU Light	47
2.7.3 - Coffret IDU extension	50
2.7.4 - Coffret IDU accès	52
2.8 - Caractéristiques techniques	53
2 9 - Plages d'agilité de fréquences	60
	00
3 - Installation	63
3.1 - Livraison des équipements	63
3.1.1 - Vérification de la configuration livrée	63
3.2 - Etiquettes placées sur les équipements	64
(configuration 1+0 avec antenne integrée 1 pied)	68



3.3 - Installation des équipements	70
3.3.1 - Informations nécessaires à l'installation	70
3.3.2 - Précautions pour respecter la compatibilité électromagnétique (CEM)	70
3.3.3 - Outillage necessaire	70
	/1
3.4 – Installation des coffrets IDU 19"	71
3.4.1 – Installation sur pieds ou sur support mural	72
	72
3.5 – Installation des équipements ODU	74
3.5.1 - Informations generales	74
$3.5.2 - 0.1000$ de la polarisation de l'antenne sur le pole mounting 1 ± 0.0000 [X1102]	70
3.5.4 - Installation d'une configuration 1+0	70
avec antenne intégrée sur le pole mounting 1 + 1 (9400UXI101)	82
3.5.5 - Montage d'une configuration (1 + 1) HSB avec antenne intégrée	87
3.5.6 - Montage avec antenne non intégrée	91
3.6 - Câblage de l'équipement	96
3.6.1 - Câblage de l'alimentation des coffrets IDU 19"	96
3.6.2 - Mise à la masse des matériels	97
3.6.3 – Câblage IDU/ODU	99
3.6.4 - Cablage de l'affluent 34 Mbit/s et du 2 Mbit/s auxiliaire	100
3.6.5 - Cablage des voies de service	100
3 6 7 - Câblage des alarmes et télécommandes (TS/TC)	102
3.6.8 – Combiné téléphonique de la voie de service VDS Nº2	103
37 - Câblage intercoffrets d'un terminal	104
3.7.1 – Câblage IDU principal - IDU extension	104
3.7.2 - Câblage des IDU en 1+1 avec protection MUX	104
3.7.3 - Câblage des IDU en 1+1 avec protection MUX	105
3.8 - Câblage entre terminaux d'une même station	107
3.8.1 - Câblage des affluents	107
3.8.2 – Câblage des voies de service	107
- Logiciel de configuration et d'exploitation	109
4.1 – Installation des logiciels	109
4.1.1 – Avertissement	109
	111
4.2 - Applications 9400 UX	116
4.2.1 - Introduction	116
4.2.2 - Barre de menus	110
4.2.5 - Light de synthese globale	110
4.2.5 - Liste des applications	120
4.3 - Application "Fonctions Administratives"	121
4.3.1 – Démarrage en configuration par défaut	121
4.3.2 - Menus "Fichier" et "Réception"	123
4.3.3 - Menu "Opérateur"	123
4.4 - Application "Paramètres d'installation"	126
4.4.1 – Menu "Tables"	126
4.4.2 - Menu "Fichiers"	129

4

V ALCATEL

	4.5 - Application "Paramètres opérationnels"	130 131
	4.5.2 – Menu "Béseau" avec logiciel 946l UX11 ou 946l UX12 (BQ2)	135
	4.5.3 - Menu "Réseau" avec logiciel 946LUX40 (SNMP)	137
	4.5.4 - Menu "Seuils"	142
	4.5.5 – Menu "Alarmes"	145
	4.5.6 – Menu "Résumé Confia" (Version 946LUX12 et 946LUX40 du logiciel)	146
	4 5 7 - Menu "Fichiers"	147
	4.6 – Application "Téléchargement de Logiciel"	150
	4.7 – Application "Alarmes, Etats et Télécommandes"	153
	4 7 1 - Quverture de l'application	153
	4.7.2 - Présentation de l'écran principal	153
	4.7.3 - Visualisation des informations d'alarme et de synthèse	154
	4.7.4 - Accès aux écrans secondaires de l'équipement	155
	4.7.5 – Sortie des écrans secondaires	156
	4.7.6 - Ligne de synthèse des alarmes	157
	4.7.7 – Menu " Afficher "	158
	4.7.8 - Menu "Historique"	158
	4.7.9 - Menu "Télécommandes"	160
	18 - Application "Surveillance de Qualité (G821)"	162
	4.6 - Application Surveillance de Qualite (G621)	162
	4.0.1 - Menu Allichei	164
		104
	4.9 - Application Parametres de Transmission Radio	105
	4.10 - Application "Inventaire distant"	168
	4.10.1 – Menu "Fichier"	168
	4.10.2 – Menu "Réception"	169
	4.11 - Application "Mémorisation des Evénements"	171
	4.11.1 – Menu "Fichier"	172
	4.11.2 - Menu "Réception"	173
	4.11.3 - Menu "Effacer"	173
	4.12 - Application "Surveillance de Qualité G784"	174
	4.12.1 - Menu "Fichier"	175
	4.12.2 - Menu "Visualiser"	176
	4.12.3 - Menu "Mode"	176
	4.12.4 – Menu "Configuration"	182
	4.13 - Application "Mesures analogiques"	184
	4.13.1 – Menu "Mode"	184
	4 14 - Supervision locale	185
	4 14 1 – Station A de réseau avec supervision / station de réseau sans supervision	185
	4 14 2 - Station B d'un réseau avec supervision	186
5 -	- Mise en service	189
	5.1 - Ordre de mise en service d'une liaison	189
	5.2 Installation of mission solution do la station Λ (1 àre phase)	100
	5.2 - Installation et mise en service de la station A (Tele phase)	100
	$5.2.1 - Operations preliminates \dots 5.2.2 - Configuration des naramètres d'installation$	101
	5.2.2 - Configuration des paramètres onérationnels	101
	5.2.0 - Vérification du fonctionnement	102
		102
	5.3 - Installation et mise en service de la station B	194
		194



	5.3.2 - Pointage de l'antenne avec le Pole Mounting 1+1 (9400UXI101) 5.3.3 - Pointage de l'antenne avec le Pole Mounting 1+0 (9400UXI102)	194 195
	5.3.4 - Verification du fonctionnement	195
	5.4 - Mise en service de la liaison à partir de la station A (2ème phase)	196
	5.4.1 - Orientation de l'antenne	196
	5.4.2 - Verification des parametres de transmission radio	196
		197
	5.4.4 - Verification de la commutation emission/reception	197
	5.4.5 - Vernication de la qualite	199
		199
	5.5 - Inversion de l'ordre d'installation et de mise en service de liaison	200
6 -	Exploitation, entretien et maintenance	201
	6.1 - Supervision de réseau	201
	6.1.1 - Réseau supervisé à l'aide de la Gestion de Réseau Alcatel	201
	6.1.2 - Réseau sans Gestion de Réseau Alcatel	201
	6.2 - Entretien préventif	201
	63 - Entretien correctif	201
	6.3.1 – Méthodologie	201
	6.3.2 – Analyse des vovants d'alarme des coffrets IDU	202
	6.3.3 – Utilisation des programmes d'exploitation pour la localisation d'alarmes	202
	6.3.4 - Entretien correctif	204
	6.4 – Ecrans d'ouverture de l'application AET	204
	6.5 Analyza das "zaama" das ásrans fanctionnals	204
	6.5.1 Configurations 1.0	200
	6.5.2 - Configurations 1+1 sans protection du MUX	200
		200
	6.6.1 Coffrets intérieurs principal extension ou Light IDU	211
	6.6.2 Coffrets advisors principal et secours (ODU)	211
	6.6.3 - Module ou fonction LILL	212
	6.6.4 – Module Alimentation (PSLI)	215
	6.65 - Module VDS N 3 & N 4 (ESC N 3 & N 4)	216
	6.6.6 - Module FNVT	216
	6.6.7 - Cartes MCU et carte SCU en configuration 1+1 avec protection du Mux	218
	6.6.8 - Cartes SCU	222
	6.7 - Changement de coffret IDU	223
	6.7.1 – Remplacement à l'identique d'un IDU Light ou Classique (1+0 ou 1+1 basique)	223
	6.7.2 - Remplacement d'un IDU Light par un IDU Classique (1+0) et inversement	223
	6.7.3 - Remplacement à l'identique de l'IDU principal avec protection du multiplexeur	223
	6.7.4 - Remplacement à l'identique de l'IDU extension	224
	6.7.5 - Remarque sur la compatibilité des IDUs	224
	6.8 - Changement de coffret ODU	225
_		
7 -	Evolutions des configurations	227
	7.1 - Changement de fréquence	228
	7.1.1 - Changement de fréquence dans la même sous-bande	228
	7.1.2 - Changement de fréquence dans une autre sous-bande ou bande différente	229

 7.2 - Modification des affluents
 230

▼ ALCATEL

7.2.1 – Mise en service d'affluents non actifs	230
7.2.2 - Changement d'impédance d'affluents (IDU Classique)	230
7.2.3 - Changement d'impédance des affluents (Versions IDU Light seulement)	239
7.2.4 - Changement de débit par logiciel	240
7.2.5 - Changement de débit par changement de cartes d'affluents LAU et LIU	241
7.3 - Changement de clé logicielle	243
7.4 - Changement d'adresse physique de l'équipement	244
7.4.1 - A partir de la station configurée en élément de réseau	244
7.4.2 - A partir d'une station avec médiation (clé maître ou supervision locale)	244
7.5 – Evolution de logiciel (Passage de 946LUXn à 946LUXn+1)	245
7.5 1 - Modification de l'IDU	245
7.5.2 - Modification des logiciels PC	245
7.5.2 - Téléchargement des logiciels du NE	245
7.5.4 – Migration 946I UX1x vers 946I UX40 et 946I UX40 vers 946I UX1x	245
	0.40
7.6 - Ouverture d'un confret IDU	240
	247
7.7 - Voie de Service Téléphonique	249
7.7.1 – Suppression / Insertion / Changement de numéro de téléphone	249
7.7.2 - Configuration de la voie de service ESC 2	249
7.8 - Configuration matérielle des voies de service (IDU classique et extension)	250
7.8.1 - Configuration des voies de service ESC N_3, N_4 et N_5 dans l'IDU principal,	
sans extension ESC	250
7.8.2 - Configuration des voies de service ESC N_3, N_4 et N_5	050
dans le comret extension ESC	253
	201
7.9 - Configuration de la voie de service ESC N_3 et des accès NMS d'un IDU Light	263
7.9.1 – Position des inverseurs	263
7.9.2 – Méthodologie	263
7.10 - Configuration des boucles de télésignalisation	264
7.10.1 - Télésignalisation du coffret IDU (principal) Classique	264
7.10.2 - Télésignalisation des versions IDU Light	265
7 11 - Changement de la configuration de redondance	267
7 11 1 - Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 sans extension ESC ni protection MUX	267
7.11.2 – Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 sans protection du multipleveur	267
7.11.2 Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 avec protection du multiplexeur et IDL accès	267
7.11.4 – Adjonction de la protection MLIX avec IDL accès à une configuration 1+1	268
7.11.5 – Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 avec protection du multipleveur sans IDU accès	260
7.11.5 - Mise a fiveau de 1+0 vers 1+1 avec protection du multiplexeur sans 150 acces	269
	200
7.12 - Changement du niveau de la puissance emise	2/1
7.12.1 - Toutes bandes de frequences saut 94180XR201 et A94180XR202	271
7.12.2 - Bandes de frequences sans RIPC	2/1
7.13 - Modification de la polarisation du coupleur 1+1 HSB	273
7.13.1 - Modification de la polarisation de l'ancien coupleur 1+1	273
7.13.2 - Modification de la polarisation du nouveau coupleur 1+1	274
7.14 - Changement des cartes mémoire SIMM	276
7.15 - Remplacement des éléments consommables	277
7.15.1 – Pile de la carte MCU	277
7.15.2 - Remplacement des ventilateurs	279
7.15.3 - Remplacement d'un fusible sur l'IDU	281

▼ ALCATEL

Annexe 1 - Exposition du public aux champs électromagnétiques	283
A.1.1 – Introduction	283
A.1.2 – Normes et règlementation	283
A.1.2.1 – Directive de l'ICNIRP	283
A.1.2.2 – Règlementation européenne	283
A.1.3 - Evaluation des périmètres de sécurité	284
A.1.4 – Périmètres de sécurité	284
A.1.5 – Mise en place des règles de protection	286
A.1.6 - Conclusion	286
Annexe 2 - Informations d'installation	287
Annexe 3 - Lot de consommables	289
Annexe 4 - Kits de service	290
A.4.1 – Kit de service 9400UXT102 pour ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203	290
A.4.2 – Kit de service simplifié 3EJ04113AAAA pour A9400UX flat ODU	291
Annexe 5 - Montage fiche coaxiale "N"	292
A.5.1 – Montage type 1 sur câble 1AC001100022	292
A.5.2 – Montage type 2 sur câble 1AC001100022	293
Annexe 6 - Brochage des connecteurs utilisateur	294
A.6.1 – Affluents	295
A.6.1.1 – Attluents 2 Mbit/s	295
A.O. 1.2 - Alliderits 34 Mibit/s	295
A.o.2 – Voles de service	290 296
A.6.2.2 – Voies de service téléphonique à appel sélectif	297
A.6.2.3 – Voies de service ESC 3, ESC 4 et ESC 5	298
A.6.3 – Alarmes et TS/TC	301
A.6.3.1 – Connecteur "ESC3 / ALARM I/O" des versions de l'IDU Light	301
A.6.3.2 - Connecteur "ALARMS I/O" de l'IDU principal	301
A.6.4 – Connecteur "F"	301
A.6.4.1 – Connecteur "F" des IDU	301
Annexe 7 - Liste des alarmes de l'équipement	302
Annexe 8 - Liste des télécommandes	307
Annexe 9 - Liste des alarmes de l'application RTP	309
Annexe 10 - Création de profils utilisateurs	311
Annexe 11 - Configuration de NECTAS	312
A.11.1 - Nectas 3.79	312
A.11.1.1 - Mise à jour de la date et de l'heure d'un réseau sans supervision	312
A.11.1.2 - Synchronisation de l'heure avec supervision	313
A.11.1.3 - Modification de la période de scrutation de RTP (Variable POLRTP)	
A. II. I.4 - Modification de la periode de scrutation des mesures analogiques (Variable PO 314	LIVIEA)

V ALCATEL

 A.11.2 - Nectas 4.1x A.11.2.1 - Mise à jour de la date et de l'heure d'un réseau sans supervision A.11.2.2 - Modification de la période de scrutation de RTP (Variable POLRTP) A.11.2.3 - Modification de la période de scrutation des mesures analogiques (Variable POLMEA) 	315 315 315 316
Annexe 12 - Liste des modèles et items commerciaux	317
	017
A.12.1 – Matériels	317
A.12.2 - Logiciels	320
A.12.3 - Items commerciaux	321
Annexe 13 - Liste des abréviations	325
INDEX	329



PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

1 - Avant-propos

1.1 - Présentation du manuel

Ce manuel s'adresse à des utilisateurs ayant une bonne connaissance de l'exploitation et de l'installation des faisceaux hertziens ainsi que de l'utilisation d'un micro-ordinateur PC équipé de Windows[™]. Il a pour vocation d'aider à une prise en main rapide de l'équipement. Il ne se substitue pas à des prestations de formation que nous pouvons vous proposer pour répondre à votre besoin.

Ce manuel est organisé en sept chapitres suivis d'une série d'annexes et d'un index.

- Avant-Propos
- Présentation de l'équipement
- Installation
- Logiciel de configuration et d'exploitation
- Mise en service
- Exploitation, entretien et maintenance
- Evolution des configurations
- Annexes
- Index

1.2 - Utilisation du manuel

Ce manuel permet de mettre en service et d'exploiter de manière nominale l'équipement décrit.

L'utilisateur de ce manuel devra toujours le lire conjointement avec le document de "Mise à jour" éventuellement joint, afin de prendre en compte les dernières évolutions de l'équipement.

Mise à jour du manuel

Cette édition du manuel documente la version du matériel et du logiciel, dont l'indice d'état est supérieur ou égal à ceux indiqués dans l'annexe 12.

Dans le cas où une évolution sur le matériel change le contenu de ce manuel, la modification s'y rapportant est insérée dans le document "**mise à jour**" portant le même numéro de référence mais de code type VE (au lieu de TQ).

Lorsque le nombre ou l'ampleur des modifications le justifie, celles-ci sont intégrées dans le corps du manuel dont l'indice est accru.

Versions antérieures à cette édition

Sur demande, Alcatel peut vous fournir une version antérieure de cette notice.

Nota : MS-DOS, MICROSOFT et WINDOWS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.



1.3 - Consignes de sécurité

1.3.1 - Règles générales

Les règles de sécurité énoncées ci-après doivent être appliquées par l'installateur et l'exploitant. ALCATEL dégage sa responsabilité en cas de non respect de ces règles par le client.

Mise à la terre de l'équipement : pour les équipements de classe 1, veiller à connecter le conducteur de terre du cordon d'alimentation de l'appareil à un dispositif de mise à la terre approprié.

NE PAS utiliser le matériel dans une atmosphère explosive ou en présence de gaz ou de vapeurs inflammables.

Pour éviter tout risque d'incendie : remplacer les fusibles d'alimentation uniquement par des fusibles de mêmes caractéristiques.

Tensions dangereuses : Les utilisateurs ne doivent pas enlever les capots et blindages du matériel. Seul le personnel de maintenance qualifié peut effectuer une intervention sur le matériel selon les procédures présentées dans ce manuel.

NE PAS faire fonctionner un équipement qui semble endommagé. Chaque fois que les dispositifs de sécurité de l'équipement risquent d'être dégradés, COUPER L'ALIMENTATION et ne pas utiliser le matériel avant que le personnel de maintenance qualifié ait pu vérifier que la sécurité est opérationnelle. Si nécessaire, retourner l'équipement au Service Après Vente pour maintenance et réparation.

NE PAS changer des composants ou modifier l'équipement. Retourner si besoin l'équipement au Service Clients pour maintenance et réparation.

Chaque coffret IDU principal comporte une pile au lithium assurant la sauvegarde d'informations. Cette pile doit être changée tous les 7 à 10 ans, lorsque la mémoire d'inventaire distant est vide après une coupure d'énergie (Voir la procédure au paragraphe 7.15.1).

ATTENTION

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la pile.

Remplacer uniquement avec une pile du même type :

M4T28-BR12SH1 Fournisseur : STMicroelctronics

Respecter les normes nationales en vigueur pour la mise au rebut des piles usagées.

Ne pas jeter au feu, ne pas recharger.

1.3.2 - Symboles

1.3.2.1 - Symboles de danger

Lorsque les ensembles et les modules sont dotés d'étiquettes d'avertissement, il est extrêmement important de suivre leurs indications.

Ces étiquettes sont destinées à signaler une situation dangereuse ; elles peuvent contenir n'importe quel symbole standard ou n'importe quel libellé considéré comme nécessaire pour protéger les utilisateurs et le personnel.

Les situations de danger et les symboles les plus fréquents sont les suivants :

Danger ou avertissement général



Invite l'opérateur à se référer au manuel

Tensions électriques dangereuses



A proximité de tensions dangereuses (> 42,4 V crête; 60 V en continu ; niveau d'énergie \ge 240 VA) on trouve l'étiquette d'avertissement ci-contre



Présence d'éléments très chauds



1.3.2.2 - Symboles de terre



Borne de raccordement du connecteur de protection associé au câblage d'alimentation



Marquage des autres bornes de mise à la terre

1.3.2.3 - Autres symboles



Conformité aux normes européennes



Fréquence émission : vérifier application selon normes en vigueur dans le pays.



Alerte au rayonnement

1.3.3 - Symboles utilisés dans la documentation

Ces symboles alertent le lecteur sur un risque possible. Ils indiquent :

- la cause et le type de danger,
- les conséquences possibles,
- l'action préventive.

1.3.3.1 - Avertissement



- protection des personnes,

- avertissement sur une situation dangereuse possible,
- danger de mort ou de blessure grave.

1.3.3.2 - Précautions



- protection des équipements,
- avertissement concernant un procédé, une manipulation, ou des conditions **pouvant être dangereuses** pour le matériel ou son environnement,
- danger de détérioration du matériel ou de son environnement ; perte définitive de données possible.



- Ce symbole, placé au début de la description d'une intervention indique que celle-ci entraîne la coupure momentanée de la liaison.



 Ce symbole, placé au début de la description d'une intervention indique que celle-ci ne peut se poursuivre sans connaître les caractéristiques complètes contenues dans la fiche des stations concernées.



1.3.4 - Certificats de conformité à la norme de sécurité Européenne

DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,

ALCATEL CIT 5 rue Noël Pons 92734 Nanterre Cedex France

Déclarons, sous notre entière responsabilité, que les produits

Station Terminale ALCATEL 9400 LX, LX/UX, et UX

- Bandes de fréquences	1,35GHz – 1,53GHz 1,7GHz – 2,7GHz 7,1GHz – 8,5GHz 12,75GHz – 13,25GHz 14,4GHz – 15,35GHz 17,7GHz – 19,7GHz 21,2GHz – 23,6GHz 24,5GHz – 26,5 GHz 37GHz – 39,5 GHz
InterfacesAlimentationModulation	E1, E3 18 –60 VDC 4 QAM et 16 QAM

concernés par la présente déclaration sont, lorsqu'ils sont installés, maintenus selon

- les "règles de l'art",
- les prescriptions du constructeur,

et exploités dans les conditions normales d'utilisation,

en conformité avec les exigences de la Directive Européenne suivante :

1999/5/CE du 09 mars 1999, annexe III, (Directive sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications : Directive R&TTE).

- CEM : ETSI EN 301 489 1 & 4 (version 1.2.1)
- SAFETY : EN 60950 (1992 + A1 + A2 + A3 + A4)
- RADIO : EN 301 751 V1.1.1 (2000-12)
- ETSI standards : EN 300 197, EN 300 198, EN 300 431, EN 300 630, EN 300 633, EN 301 216, EN 301 128

Les essais ayant permis d'établir le présent certificat ont été effectués par

LCIE	CETECOM	Alcatel-Italia	
33 av du Général Leclerc	ICT Services GmbH	Via Trento 30	
Fontenay-aux-Roses	Saarbrücken	Vimercate	
FRANCE	GERMANY	ITALY	

M. PEROCHE ALCATEL-CIT Quality Department

P. FOUET WTD/F Quality Department

6 février 2003



DECLARATION OF CONFORMITY

We, ALCATEL CIT 10, rue Latécoère 78141 Vélizy Cedex France

Declare, under our sole responsibility, that the product

ALCATEL 9400 UX flat ODU

-Flat outdoor unit	: 12.75 GHz – 13.25 GHz (266 MHz : duplex spacing)
frequency ranges	14.4 GHz - 15,35 GHz (315, 420, 490, 644, 728 MHz)
	17.7 GHz - 19.7 GHz (340, 1008*,1010*, 1560 MHz)
	21.2 GHz - 23.6 GHz (1008*,1200,1232 MHz)
	24.5 GHz - 26.5 GHz (1008 MHz)
	37 GHz – 39.5 GHz (1260* MHz)
- Interfaces	: 2xE1 up to 16xE1, E3
- Power supply	: 18 – 60 VDC
- Modulation	: 4 QAM and 16 QAM
- Housing / redundancy	: 1+0, 1+1, 1+1 mux. protected

to which this declaration relates is in conformity, provided that it is installed and maintained in accordance with :

- the "state of the art",

manufacturer's instructions,

and used under normal conditions,

with the requirements of the following European Directive :

1999/5/CE of 09 March 1999, (Directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment : R&TTE Directive).

Applicable standards and recommendations under the scope of this Directive

- EMC : ETSI EN 301 489 1 & 4 ,
- SAFETY : EN 60950 ,
- RADIO : ETSI EN 301 751 (ETSI EN 300 197 & 198, ETSI EN 301 128, ETSI EN 300 431),
- HEALTH : ICNIRP recommendations, EN 50 385 .

Notes :

- all these applicable standards are harmonized and conformity assessment procedure is compliant with Annex III of the Directive .

- (*): in addition on a voluntary basis, as per Annex IV, CETECOM (Notified Body No 0682) is sollicited. Expert Opinions, hereafter listed, relate to the above stated configurations (bold and underlined duplex spacing figures):

E814208R-EO, E814209R-EO, E814210R-EO.

Vélizy, 31	May 2005	Qual	ERRIEN ity Director
Ed	02.00	Applicable edition dated 31 May 2005	A9400UX flat ODL
NTD		3CC12980AAAA EU BJA	2/2



1.3.5 - Eco-Déclaration

Product environmental attributes declaration form according to ECMA-TR/70

Small and Medium Capacity Digital Microwave Link 9400 UX

Supplier's Name :	ALCATEL CIT	
Supplier's Address	: 10 rue Latécoère 78141 VELIZY CEDEX	
Department :	Wireless Transmission Division 5, rue Noël PONS 92737 NANTERRE Cedex (FRANCE	E)

Declares (based on product specification or tests results obtained from sample testing that the product :

Product Name : 9400 UX

Models	Indoor	Outdoor 13 ,15 , 18 G Hz	Outdoor 23 ,25, 38 G Hz
Weight (in kg , non packed)	3	10	8
Dimension (in mm , non packed)	44 x 450 x 235	250x250x250	220x220x250

Conforms to the environmental specifications, as listed in the Eco-declaration below.

Name, function & signature of Authorized person

Vélizy, 2003/01/20

M. PEROCHE ALCATEL CIT Quality Director

Jen o



1.3.6 - Exposition du public aux champs électromagnétiques

La protection du public vis à vis des champs électromagnétiques rayonnés par l'antenne de l'émetteur 9400UX est l'une des exigences essentielles de la directive R&TTE. Une évaluation des mesures de sécurité à mettre en oeuvre est présentée en Annexe 1.



PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



2 - Présentation de l'équipement

2.1 - La famille Alcatel 9400

La famille Alcatel 9400 de systèmes de faisceaux hertziens numériques point-à-point est conçue pour répondre aux différents besoins en transmission numérique des réseaux publics et privés dans une large gamme d'applications.

Elle couvre la plage de fréquence de 13 à 38 GHz, ce qui permet de satisfaire le plus large éventail de conditions de propagation ainsi que des configurations de réseau apportant une plus grande efficacité du spectre dans la bande 13 à 38 GHz en version 16QAM.

Elle offre les capacités suivantes :

- 2x2, 4x2, 8x2, 16x2, 34+2 Mbit/s avec une modulation 4QAM et 8x2, 16x2, 34+2 Mbit/s avec une modulation 16QAM.

Des systèmes de la famille Alcatel 9400 UX sont actuellement en service partout dans le monde dans :

- des réseaux cellulaires ;
- des réseaux fixes d'accès des opérateurs publics ou CLEC (Competitive Local Exchange Carrier), dont :
 - l'infrastructure des réseaux IP sans fil
 - l'accès direct complémentaire point-à-point des réseaux LMDS (Local Multipoint Distribution Services)
- des réseaux privés ;
- ainsi que dans des réseaux de distribution, réseaux de sécurité/défense, ...

Les distances typiquement couvertes sont :

- de 5 à 30 km pour les hyperfréquences (13 à 18 GHz) ;
- de quelques centaines de mètres jusqu'à 10 km pour les fréquences millimétriques (23 à 38 GHz).

2.1.1 - Description simplifiée

2.1.1.1 - Généralités

Le A9400 UX est en tous points conforme aux normes internationales dans les bandes de 13, 15, 18, 23, 25 et 38 GHz ; les séparations possibles entre les fréquences d'émission et de réception sont fonction de la réglementation nationale.

Alcatel 9400 UX - 2x2 à 16x2 Mbit/s ou 34+2 Mbit/s					
Désignation	Bande (GHz)	Fréquence (GHz)	Norme ETSI	Plan de fréquence	Ecart duplex (MHz)
9413 UX 4QAM	13	12,75 à 13,25	EN 301 128	ERC 12-20 Rec. F497-6 de l'UIT-R	266
9413 UX 16QAM	13	12,75 à 13,25	EN 301 128	ERC 12-20 Rec. F497-6 de l'UIT-R	266
9415 UX 4QAM	15	14,4-15,35	EN 301 128	ERC 12-07 ITU-R Rec F636-3	728, 315, 420, 490
9415 UX 16QAM	15	14,4-15,35	EN 301 128	ERC 12-07 ITU-R Rec F636-3	728, 315, 420, 490
9418 UX 4QAM	18	17,7-19,7	EN 301 128	ERC 12-03 ITU-R Rec F595-8	1010, 1008, 340, 1560
9418 UX 16QAM	18	17,7-19,7	EN 301 128	ERC 12-03 ITU-R Rec F595-8	1010, 1008, 340, 1560



Alcatel 9400 UX - 2x2 à 16x2 Mbit/s ou 34+2 Mbit/s					
Désignation	Bande (GHz)	Fréquence (GHz)	Norme ETSI	Plan de fréquence	Ecart duplex (MHz)
9423 UX 4QAM	23	21,2-23,6	EN 300 198	ERC 13-0 2 annexe A ITU-R Rec F637-3	1008, 1197, 1200, 1232
9423 UX 16QAM	23	21,2-23,6	EN 300 198	ERC 13-0 2 annexe A ITU-R Rec F637-3	1008, 1197, 1200, 1232
9425 UX 4QAM	25	24,5-26,52	EN 300 431 Classe 1	ERC 13-02 annexe B ITU-R Rec F748-4	1008
9425 UX 16QAM	25	24,5-26,52	EN 300 431 Classe 4	ERC 13-02 annexe B ITU-R Rec F748-4	1008
9438 UX 4QAM	38	37-39,5	EN 300 197	ERC 12-01 ITU-R Rec F749-2	1260
9438 UX 16QAM	38	37-39,5	EN 300 197	ERC 12-01 ITU-R Rec F749-2	1260

* Consulter l'usine pour d'autres séparations

Le système Alcatel 9400 UX se caractérise par son utilisation efficace du spectre (occupation minimale de bande HF pour une capacité donnée). L'efficacité est optimisée par l'emploi d'une modulation 4 QAM ou 16 QAM (modulation d'amplitude en quadrature à 4 états ou 16 états) avec filtrage numérique, assurant la conformité aux masques de spectre de l'ETSI et aux exigences concernant les émissions parasites (ERC Rec. 74-01).

Capacité	(Mbit/s)	2x2	4x2	8x2	16x2 34+2
Largeur de bande (4QAM modulation)	(MHz)	3,5	7	14	28
Largeur de bande (16QAM modulation)	(MHz)	-	-	7	14

2.1.2 - Configurations

2.1.2.1 - Configuration sans protection

L'Alcatel 9400 UX sans protection (1+0) se compose des éléments suivants :

- un coffret extérieur (ODU) qui comporte l'émetteur-récepteur complet (modem, unités HF, filtre de branchement) et une antenne intégrée ou séparée. L'ODU est indépendant de la capacité.
- un coffret intérieur (IDU) qui assure le traitement en bande de base et offre des interfaces aux affluents ainsi que des voies de service et de supervision.

L'IDU est indépendant de la fréquence (même coffret de 13 à 38 GHz).

Différentes versions du coffret IDU existent selon la configuration du système :

- la version économique (Light) est disponible pour la configuration 1+0 jusqu'à 4X2 Mbit/s
- la version classique permet toutes les configurations (1+0, 1+1, capacité jusqu'à 16x2 Mbit/s ou 34+2 Mbit/s).

Ces deux versions de l'IDU sont compatibles avec le même ODU et peuvent être mélangés dans un même réseau.

- un câble coaxial unique d'une longueur pouvant aller jusqu'à 300 m.



Coffret principal IDU et poste d'exploitation



Coffret ODU du 9400 UX sur mât, avec antenne intégrée de 30 cm



Coffret nouvelle génération 9400UX flat ODU



Figure 1 - Configuration 1+0 du 9400 UX

2.1.2.2 - Configurations avec protection

Deux types de problème peuvent affecter la disponibilité d'une liaison hertzienne : des défauts d'équipement et des problèmes de propagation.

Les configurations de protection 1+1 permettent d'augmenter la disponibilité de la liaison par rapport à la configuration 1+0, en ajoutant des fonctions redondantes à l'IDU et à l'ODU afin :

- de sécuriser la liaison en cas de défaut fugitif (alarme provisoire) ou définitif (panne d'équipement) ;
- d'améliorer les performances de propagation des équipements (dans certaines configurations du coffret ODU seulement).

Les configurations 1+1 prévoient le basculement automatique sans erreur du récepteur.

Si la liaison est protégée, le trafic auxiliaire et les voies auxiliaires sont automatiquement protégés aussi.

Différentes configurations de protection sont disponibles avec les applications suivantes :

Configuration de l'ODU		Applications		
	9400 UX			
1+0	1 ODU et 1 antenne simple polarisation	Sans protection		
1+1 HSB	2 ODU à la même fré- quence	Protection contre les défauts		
	1 coupleur			
	1 antenne simple polari- sation			
1+1 HSB SD*	2 ODU à la même fré- quence	Protection contre les défauts	Amélioration des per- formances en cas de	
	2 antennes simple pola- risation		propagations multiples	
1+1 FD*	2 ODU à des fréquen- ces différentes	Protection contre les défauts	Amélioration des per- formances en cas de	
	2 antennes simple pola- risation		propagations multiples	
	(ou 1 antenne double polarisation)			

*SD : diversité d'espace ; FD : diversité de fréquence.



Ces configurations de l'ODU s'utilisent avec l'une des configurations suivantes de l'IDU :

Configuration de l'IDU		Applications		
1+0	IDU classique ou IDU light	Sans protection		
1+1 protection de base	IDU principal (classi- que) IDU d'extension (sans l'option MUX-DEMUX)	Commutation automati- que : choix du meilleur canal de réception et du récepteur (cas de HSB)		
1+1 protection du MUX-DEMUX	IDU principal IDU d'extension (avec I'option MUX-DEMUX) IDU accès	Commutation automati- que : choix du meilleur canal de réception et du récepteur (cas de HSB)	Protection des accès d'affluent dont le mux- démux redondant	

2.1.3 - Caractéristiques des équipements Alcatel 9400 UX

2.1.3.1 - Souplesse

Fréquence choisie par logiciel

L'agilité sur le terrain du 9400 UX est assurée par un plan de fréquence partagé en quatre sous-bandes (pas du synthétiseur 250 kHz). Un maximum de 4 ODU différents couvrent toute la plage de fréquence.



Figure 2 - Décomposition en sous-bandes

L'oscillateur local HF synthétisé commandé par logiciel facilite le changement de fréquence.

Capacité gérée par logiciel

Le 9400 UX assure une agilité unique en capacité, gérée par logiciel, jusqu'au débit maximal. Ce débit maximal peut être ajusté entre 2x2 Mbit/s et 16x2 Mbit/s à l'aide de la clé logicielle appropriée.

La capacité du système peut être réglée par logiciel entre 2x2 Mbit/s et le débit maximal autorisé par la clé logicielle.

En outre, pour augmenter la capacité, il suffit de changer la clé logicielle sans modifier le matériel.

Réglage de la puissance d'émission

Dans certains cas, il convient de réduire la puissance d'émission de l'équipement pour diminuer les interférences vers d'autres liaisons en cas de bonds de très courte distance. Cette possibilité rend le réseau plus souple et augmente la réutilisation des fréquences.

Il existe différents moyens pour régler la puissance d'émission en fonction des bandes de fréquence :

- à 13 GHz (3CC09297Axxx), 15 GHz (3CC08880Axxx et 3CC08978Axxx) et 18 GHz ; insertion d'atténuateurs fixes (de 3, 6 ou 10 dB) du côté émission dans le coffret ODU.
- pour le 13 GHz 4QAM (3CC11737Axxx) et 16QAM (3CC11736Axxx), le réglage logiciel de la puissance d'émission dans une plage de 20 dB par pas de 1 dB peut être proposé (sous forme de clé logicielle en option avec l'IDU classique ou intégré à l'IDU Light).
- pour le 15 GHz 4QAM (3CC12979Axxx), le réglage logiciel de la puissance d'émission dans une plage de 30 dB par pas de 1 dB peut être offert (sous forme de clé logicielle en option avec l'IDU classique ou intégré à l'IDU Light).
- pour les ODU 94xxdans les bandes millimétriques (23 à 38 GHz), le réglage logiciel de la puissance d'émission dans une plage de 30 dB par pas de 1 dB pour le 4QAM et 20 dB par pas de 1 dB pour le 16QAM peut être proposé (sous forme de clé logicielle en option avec l'IDU classique ou intégré à l'IDU Light).



 pour toutes bandes de fréquence de l'ODU nouvelle génération référencé A9400 UX flat ODU en 4 et 16QAM, le réglage logiciel de la puissance d'émission dans une plage de 30 dB par pas de 1 dB peut être proposé via l'option de la clé logicielle.

Paramètres de la clé logicielle



Figure 3 - Clé logicielle

La clé logicielle utilisée avec le coffret IDU classique assure la souplesse de paramétrage de la configuration de l'équipement et des options :

- définition de la configuration maximale : 1+0 ou 1+1 ;
- définition de la capacité maximale : 2x2 Mbit/s jusqu'à 16x2 Mbit/s ;
- définition de la plage de fréquence d'émission (de 7 à 40 GHz par défaut, mais configurable sur demande expresse du client);
- autorisation de l'option de réglage de la puissance d'émission (toutes bandes sauf 18 GHz),
- autorisation de l'option de médiation intégrée (maître ou esclave) ;
- autorisation de la fonctionnalité optionnelle de poste d'exploitation distant.
- autorisation du passage en modulation 16QAM pour l'ODU A9400 UX flat ODU.

Le coffret IDU Light se caractérise par une configuration intégrée fixe (sans clé logicielle amovible) :

- configuration maximale : 1+0 ;
- capacité : de 2x2 Mbit/s à 4x2 Mbit/s ;
- option de réglage de la puissance d'émission validée (toutes bandes sauf 18 GHz),
- option de médiation intégrée avec supervision d'un seul élément de réseau;
- fonctionnalité optionnelle de poste d'exploitation distante validée.

Codage de l'identification de la liaison

Le grand nombre de liaisons hertziennes, surtout en zone urbaine, pose le problème des perturbateurs éventuels lors de la phase d'installation et de mise en service.

Le code d'identification de la liaison peut être inséré dans la trame numérique pour éviter la capture d'un signal perturbateur.

2.1.3.2 - Facilité d'installation

Les systèmes Alcatel 9400 UX sont conçus pour faciliter l'installation et la mise en service rapides.

Coffret ODU compact

L'ODU (extérieur) est logé dans un coffret étanche (IP55) très compact et robuste ; il est livré avec pare-soleil assurant la protection des éléments électroniques dans les climats très chauds et très ensoleillés.

L'ODU (1 ou 2 selon la configuration 1+0 ou 1+1) se monte rapidement sur un mât approprié à l'aide de son système de fixation (voir chapitre 3)

La fixation spécifique est dotée d'un dispositif d'alignement très précis – préréglage et réglage fin en site et en azimut – pour faciliter le pointage de l'antenne intégrée. Une fixation très compacte sur mât est prévue pour la configuration 1+0 ; elle est commune aux faisceaux hertziens 9400 UX, de 13 à 38 GHz.



L'ODU du 9400 UX peut être employé avec une antenne intégrée de 300 mm ou de 600 mm de diamètre ou des antennes séparées si un diamètre supérieur est requis.

L'ODU se monte à l'aide de fixations rapides. Ce dispositif permet d'échanger l'ODU sans modifier l'alignement de l'antenne.

Il existe deux générations d'ODU. L'ODU nouvelle génération A9400 UX flat ODU est plus léger que ses prédécesseurs 94xxUXR201* à 94xxUXR203*. Il est compatible 4 et 16 QAM et se configure par software uniquement.

* xx remplace la bande de fréquence du coffret Outdoor. Par exemple, un coffret référencé 9413UXR204 dépend de la bande de fréquence 13 GHz





ODU A9400 UX flat ODU

ODU 94xxUXR201, 94xxUXR202 ou 94xxUXR203

Figure 4 - Installation de l'ODU

L'alignement de l'antenne se réalise facilement à l'aide du "Kit de Service" spécial. Raccordé à l'ODU, ce "Kit de Service" fournit le niveau du signal de réception et le raccordement à l'autre extrémité de la liaison par une voie téléphonique (le cas échéant).

Différentes versions mécaniques de l'IDU

Les dimensions compactes de l'IDU (classique ou Light) : largeur 19", hauteur 1U, profondeur 235 mm, facilitent son installation en baie classique de 19" et permet d'économiser la place dans des endroits resserrés tels que les abris ou les stations de base des réseaux cellulaires ou LMDS.

L'IDU 19" peut également se poser sur une table.



Figure 5 - IDU 19" Light

Câble coaxial unique

Un seul câble coaxial d'une longueur maximale de 300 m relie l'ODU à l'IDU, ce qui laisse une grande souplesse pour l'installation de l'émetteur-récepteur et de l'antenne.



Mise en service simplifiée

Tous les essais classiques de recette sur site peuvent être réalisés à partir d'un seul PC pour la mise en service de la liaison, en bénéficiant au maximum des fonctionnalités intégrées de supervision :

- mesure permanente des performances et vue synthétique globale des alarmes ;
- nombreuses possibilités de rebouclage en bande de base ;
- générateur intégré PRBS et compteur d'erreur.

Le côté émission comporte un générateur intégré de séquences de bits pseudo-aléatoires (PRBS) permettant l'insertion d'un signal de test standard pour les mesures de taux d'erreur binaire, afin de faciliter la mise en service. La mesure du taux d'erreur est effectuée par un logiciel d'application disponible sur le PC. Le générateur PRBS peut être activé à distance.

2.1.3.3 - Caractéristiques du logiciel

Le terminal 9400 UX comporte une interface F à un poste d'exploitation qui permet la surveillance des alarmes, les mesures de performance ainsi que la configuration des équipements.

L'élément de réseau Alcatel 9400 UX offre en standard un ensemble d'applications, énumérées ci-après, qui simplifient les essais, l'exploitation et la maintenance des équipements :

- "Fonctions Administratives"
 - selon les besoins de l'opérateur, différents profils d'utilisateur peuvent être créés, associés à un mot de passe permettant d'accéder ou non aux applications (en lecture seule ou lecture/écriture);
- "Paramètres d'Installation" et "Paramètres Opérationnels"
 - déclaration des paramètres matériels de l'ODU et de l'IDU : type de configuration avec ou sans protection, bande de fréquence, nombre d'affluents, présence d'options...
 - configuration : de la capacité, du code d'identification de la liaison, des fréquences d'émission et de réception, de la puissance d'émission si disponible par logiciel, du brassage des affluents à 2 Mbit/s...
- "Alarmes, Télésignalisations et Télécommandes" (TS/TC)
 - possibilité d'activer ou de désactiver les télésignalisations d'alarmes ;
 - possibilité de configurer les alarmes en tant qu'alarmes urgentes ou non urgentes ;
 - le logiciel affiche la vue synthétique des alarmes urgentes, non urgentes et en attente surveillées (qui sont également disponibles par boucle sèche) ;
 - possibilité de régler le seuil de déclenchement des alarmes ;
 - possibilité de configurer des télécommandes dont : rebouclages, commutation manuelle, coupure d'émission...
- "Mesures des Performances G821" (sauf LUX40).
 - contrôle de la qualité de la liaison : secondes erronées, secondes sévèrement erronées, secondes indisponibles.
- "Paramètres de Transmission Radio"
 - puissance d'émission et de réception, taux d'erreur, diagnostic initial des alarmes d'émission et de réception.

Sous forme d'extension, l'élément de réseau offre un ensemble d'applications avancées permettant la gestion plus approfondie des équipements :

- "Inventaire distant"
 - l'inventaire distant permet de lire les informations donnant l'identification complète de l'élément de réseau choisi (IDU ou ODU) : numéro de série, date de fabrication, référence et indice de révision du logiciel et du matériel.



- "Mesures des performances G784", comprenant G826
 - cette application permet l'analyse des performances des points terminaux supportés par l'élément de réseau conformément à la Recommandation G784 de l'UIT-T.
- "Mémoire de Maintenance"
 - l'application mémoire de maintenance permet de consulter tous les événements horodatés mémorisés par l'équipement en l'absence du poste d'exploitation.
- "Mesures analogiques"
 - cette application consiste à réaliser des mesures aux différents points de mesure et à les afficher sur l'écran : puissance mini de réception, puissance actuelle de réception, taux d'erreur maximal, taux d'erreur actuel, état des tensions secondaires d'alimentation...

2.1.3.4 - Gestion de réseau

Les solutions de gestion de réseau qui sont proposées, reposent sur un concept avancé offrant les avantages suivants :

Vue synthétique globale

Le système de gestion offre une vue synthétique globale, affichant en temps réel la synthèse des alarmes du réseau entier, ainsi qu'une ligne de synthèse de chaque élément du réseau. Cette fonctionnalité facilite le dépannage rapide et efficace.

Vue de l'élément de réseau

Par la ligne de synthèse d'un élément de réseau, on peut obtenir le détail du terminal choisi afin d'en réaliser le dépannage avancé à l'aide de l'application des alarmes, télésignalisations et télécommandes.

Gestion par poste d'exploitation distant

On peut mettre en œuvre une fonction de médiation distante sur un élément de réseau Alcatel 9400 (en configuration esclave). A partir du poste d'exploitation relié à l'élément distant, l'opérateur reçoit la vue globale du réseau et peut réaliser les mêmes opérations de supervision qu'à partir du poste d'exploitation relié à l'équipement de médiation intégré (alarmes, configurations...).

Le poste d'exploitation relié à l'équipement de médiation et le poste d'exploitation distant peuvent fonctionner simultanément. Les conflits d'accès sont gérés au niveau de l'équipement de médiation.

La fonctionnalité de médiation distante est disponible sous forme d'une option logicielle particulière (offerte en standard avec l'IDU Light).

Jusqu'à 2 postes d'exploitation distants peuvent fonctionner simultanément dans le réseau.

Pour les réseaux comportant jusqu'à 64 éléments de réseau (appelés " grappe "), une solution autonome appelée fonctionnalité de médiation intégrée est proposée.

Elle permet d'afficher la vue globale synthétique ainsi que celle de chaque équipement de la grappe (telle que décrite).

Les équipements suivants sont nécessaires pour assurer cette fonction :

- un terminal 9400 avec IDU classique équipé d'une clé logicielle maître (fonction de médiation intégrée)
- différents terminaux 9400 (en version IDU classique ou Light).

Une interface vers un niveau supérieur de gestion de réseau peut être proposée à l'aide :

- du réseau de gestion des télécommunications (TMN) Alcatel reposant sur le protocole RQ2 d'Alcatel, permettant la gestion des équipements Alcatel de transmission plésiochrones ou synchrones, offrant des fonctionnalités avancées de gestion de réseau ;
- ou d'une structure hiérarchique de gestion basée sur le nouveau protocole SNMP (protocole de gestion de réseau simple) assurant la gestion des équipements 9400 UX (dont également le 9470 LX/UX).



2.1.4 - Configurations de capacités

2.1.4.1 - Version IDU Classique

Les configurations de capacités dépendent :

- du type des cartes d'interface de ligne (LAU et LIU) implantées dans le ou les coffrets IDU,
- de la clé logicielle utilisée.

Le tableau ci-après résume les possibilités offertes en fonction des débits possibles du coffret IDU de l'équipement et du type de clé utilisé.

TYPE DE COFFRET	DEBITS AUTORISES PAR LA CLE LOGICIELLE				
	2x2	4x2	8x2	16x2	
4x2	2x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s	
8x2	2x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s	
16x2	2x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s	2x2 Mbit/s 4x2 Mbit/s 8x2 Mbit/s 16x2 Mbit/s	
34	-	-	-	34 Mbit/s +2 Mbit/s auxiliaire	

2.1.4.2 - Versions IDU Light

Les versions de l'IDU Light couvrent les débits suivants (configuration par logiciel) :

- 2x2 Mbit/s,
- 4x2 Mbit/s.

2.1.5 - Exemples de configurations matérielles







Les schémas synoptiques correspondant aux principales configurations sont donnés dans les pages suivantes (Figures 6 à 10).



2.2 - Fonctionnement

2.2.1 - Configuration 1+0

Le schéma synoptique de cette configuration est donné :

- à la figure 6 en version IDU Classique,
 - à la figure 7 en versions de l'IDU Light.



Figure 6 - Schéma synoptique d'une station 1+0 (Version IDU Classique)



Figure 7 - Schéma synoptique d'une station 1+0 (Versions IDU Light)

2.2.1.1 - Fonctionnement de l'IDU principal (Version IDU Classique)

La ou les cartes **LAU (Line Access Unit)** assurent l'ensemble des fonctions passives nécessaires à l'interfaçage type G.703, émission et réception, des affluents et du train auxiliaire à 2 Mbit/s (lorsqu'il existe). Il s'agit essentiellement de l'adaptation d'impédance. Deux types de cartes peuvent être utilisés :



- LAU 3CC06059Axxx : huit accès pour débit 2 Mbit/s (2 cartes de ce type sont utilisées pour le débit 16x2 Mbit/s),
- LAU 3CC06061Axxx : un accès pour débit 34 Mbit/s + un accès train auxiliaire 2 Mbit/s.

La ou les cartes **LIU (Line Interface Unit)** effectuent l'ensemble des fonctions actives nécessaires à l'interfaçage type G.703, émission et réception, des affluents et du train auxiliaire à 2 Mbit/s (essentiellement, un transcodage HDB3 与 HCMOS). Il s'agit de cartes filles qui s'enfichent sur la carte MCU. Trois types de cartes peuvent être utilisés :

- LIU 3CC05818Axxx : quatre accès pour débit 2 Mbit/s,
- LIU 3CC06026Axxx : huit accès pour débit 2 Mbit/s,
- LIU 3CC06119Axxx : carte d'extension huit accès, utilisée en association avec la carte huit accès LIU 3CC06026Axxx, pour débit 16 x 2 Mbit/s,
- LIU 3CC06118AAxx : un accès pour débit 34 Mbit/s + un accès train auxiliaire à 2 Mbit/s.

La carte MCU (Multiplexing and Control Unit) assure :

- les fonctions de multiplexage/démultiplexage, afin de constituer l'agrégat à émettre et reconstituer les affluents à partir de l'agrégat reçu,
- le brassage des affluents 2 Mbit/s,
- l'insertion/extraction des voies de service (5 au maximum) et du train auxiliaire à 2 Mbit/s (lorsqu'il existe) :
 - voie de service N°1 : réservée au canal de supervision,
 - voie de service N°2 : voie téléphonique à appel sélectif,
 - voie de service N°3 : interface 64 kbit/s V11 ou V28,
 - voies de service N°4 et N°5 : interfaces 64 kbit/s V11 (n'existent pas pour le débit 2x2 Mbit/s).
- la connexion de supervision locale, permettant de brancher un PC de supervision. Le logiciel de supervision, en fonction de la version installée, utilise des barrettes mémoire de deux types :
 - une version de base pour les versions de logiciel d'exploitation de type 946LUX11 ou 946LUX12 (RQ 2)
 - une version étendue (option vendue sous la référence 9400UXB267) pour le logiciel 946LUX40 (SNMP)
- le traitement des commandes externes : télésignalisations et télécommandes (TS/TC),
- la commande du coffret Outdoor,
- l'interfaçage avec le coffret Outdoor, pour :
 - l'alimentation du coffret ODU,
 - la transmission et la réception de l'agrégat,
 - la transmission et la réception de la supervision de l'ODU,
 - la transmission et la réception de la voie de service téléphonique entre l'IDU et l'ODU,
- la mémorisation des événements, au moyen d'une mémoire de maintenance, sauvegardée par une pile.

Le bloc alimentation **PSU (Power Supply Unit)** existe en deux versions, pour alimentation primaire 24 ou 48 VDC flottant. Il effectue la conversion continu/continu permettant d'élaborer les tensions nécessaires au fonctionnement du coffret Indoor et la tension primaire d'alimentation du coffret Outdoor.

2.2.1.2 - Fonctionnement des versions de l'IDU Light

La carte MCU Light (Multiplexing and Control Unit Light) assure :

 l'ensemble des fonctions passives (essentiellement, l'adaptation d'impédance) et actives (essentiellement, un transcodage HDB3 5 HCMOS) nécessaires à l'interfaçage type G.703, émission et réception, des quatre affluents, les fonctions de multiplexage/démultiplexage, afin de constituer l'agrégat à émettre et reconstituer les affluents à partir de l'agrégat reçu,

ALCATEL

- le brassage des affluents 2 Mbit/s,
- l'insertion/extraction des deux voies de service :
 - voie de service N°1 : réservée au canal de supervision,
 - voie de service N°3 : interface 64 kbit/s V11 ou V28,
- la connexion de supervision locale, permettant de brancher un PC de supervision. La mémoire nécessaire au logiciel d'exploitation 946LUX12 (RQ 2) est implantée sur la carte MCU light. Pour exploiter le logiciel 946LUX40 (SNMP), il est nécessaire d'ajouter des barrettes mémoires additionnelles (option vendue sous la référence 9400UXB267).
- le traitement des commandes externes : télésignalisations et télécommandes (TS/TC),
- la commande du coffret ODU,
- l'interfaçage avec le coffret ODU, pour :
 - la transmission et la réception de l'agrégat,
 - la transmission et la réception de la supervision de l'ODU,
 - l'alimentation du coffret ODU.

Pour l'IDU Light, les types d'alimentation disponibles sont :

• IDU 19": ± 24 V flottant ou ± 48 V flottant : (Cette version est une version à faible consommation, permettant de faire fonctionner l'IDU Light sans ventilateur).

2.2.1.3 - Câble IDU/ODU

Un câble coaxial d'impédance 50 Ω unique, de longueur maximum 300 mètres lorsqu'il est de type standard, relie l'IDU à l'ODU. Il véhicule :

- les trains de données numériques transitant dans les sens IDU 🕁 ODU, constitués par :
 - l'agrégat résultant du multiplexage des affluents,
 - les signaux de contrôle de l'ODU,
 - dans le cas d'un IDU Classique, la voie téléphonique IDU/ODU (connectée à la voie de service N°2).
- la tension continue d'alimentation primaire de l'ODU.

2.2.1.4 - Fonctionnement de l'ODU

La référence du coffret Outdoor dépend de la bande de fréquence.

L'interface de câble assure :

- la réception et l'émission des trains de données,
- la séparation de ces signaux et de la tension d'alimentation, afin d'alimenter les sous-ensembles du coffret,
- l'interface de l'agrégat, à émettre ou reçu, avec le modem.

La fonction **Modem** (modulateur/démodulateur) reçoit l'agrégat issu de l'interface de câble et assure le traitement du signal bande de base pour la transmission hyperfréquence en modulation 4QAM ou 16QAM, à savoir :

- à l'émission :
 - filtrage numérique et codage correcteur d'erreurs (CCE),
 - conversion numérique/analogique des trains I et Q issus du codage ;
- à la réception :
 - une partie de la fonction de CAG (Commande Automatique de Gain),



• la conversion analogique/numérique des trains I et Q issus de la démodulation.

Elle s'interface avec le bloc FI pour les trains I et Q émission et réception.

Le bloc Fl assure la modulation et la démodulation de l'agrégat, au moyen des fonctions suivantes :

- à l'émission :
 - filtrage analogique des trains I et Q (deux filtres commutables selon la capacité),
 - modulation 4QAM ou 16QAM d'une porteuse FI, selon le plan de fréquence adopté, générée par un oscillateur local interne,
 - amplification et réglage de niveau (CAG), en fonction d'une mesure de la valeur efficace de la puissance de sortie du bloc ;
- à la réception :
 - amplification, avec CAG, du signal reçu, transposé par l'ensemble réception, selon le plan de fréquence adopté,
 - démodulation de ce signal, permettant de récupérer les trains I et Q,
 - amplification et filtrage analogique de ces trains (deux filtres commutables selon la capacité),
 - amplification, avec CAG, avant transmission des trains I et Q à la carte Modem.

Le **mélangeur émission** assure la transposition de la fréquence intermédiaire en hyperfréquence. L'agilité en fréquence est obtenue au moyen d'un OL synthétisé.

Le signal RF émission est ensuite transmis à l'**amplificateur de puissance**, contrôlé par un dispositif d'asservissement de la puissance de sortie et muni d'un circuit de coupure de l'émission de la porteuse en cas de détection d'un défaut dans les circuits émission.

Pour les bandes de fréquences 13 GHz et 23 à 38 GHz, la puissance émise peut-être ajustée, par pas de 1 dB, par configuration logicielle (option de la clé logicielle), dans une plage de:

- 20 dB de la puissance de sortie nominale pour la bande13 GHz (94xxUXR202et 94xxUXR203),
- 30 dB de puissance de sortie nominale pour les bandes 15, 23, 25, 38 GHz (4QAM RTPC),
- 20 dB de puissance de sortie nominale pour les bandes 23, 25, 38 GHz (94xxUXR20316QAM).
- 30 dB de puissance de sortie nominale pour toutes les bandes de l'ODU 9400UX flat ODU)

Pour les bandes de fréquences 13, 15 et 18 GHz (sans l'option RTPC), il est possible d'insérer des atténuateurs sur la sortie émission (option).

Le signal RF réception, issu du branchement, est appliqué au **circuit de réception RF**, constitué par la mise en cascade d'un amplificateur à faible bruit RF (sauf à 38 GHz), d'un mélangeur et d'un amplificateur FI. Le mélangeur, qui reçoit la fréquence RF amplifiée, transpose le signal RF en signal FI réception en utilisant le même OL que le mélangeur émission.

Après amplification, ce signal est transmis aux circuits réception du bloc FI pour démodulation.

Le **branchement** intègre un filtre duplexé permettant la séparation des signaux RF émission et réception présents à l'accès antenne. Il peut recevoir le **bouclage RF** (en option sur 94xxUXR201, 94xxUXR202 et 94xxUXR203 et intégré sur A9400UX flat ODU), qui fait appel à une transposition effectuant la conversion fréquence émission/fréquence réception pour réaliser des tests.

L'**alimentation** élabore, à partir de la tension primaire reçue de l'IDU via le câble de liaison, les tensions nécessaires au fonctionnement des sous-ensembles du coffret Outdoor.

2.2.1.5 - Configuration extension des voies de service

Cette extension, **disponible uniquement en version IDU Classique**, permet la personnalisation des voies de service N°3, N°4 et N°5 comme indiqué au paragraphe 2.3. Elle nécessite la présence d'un coffret IDU extension équipé d'une carte **SCU** (Service Channel Unit) spécifique.

2.2.2 - Configuration 1+1 basique

Cette configuration n'est possible qu'en version IDU Classique.

Elle se compose (Figure 8) d'un coffret IDU principal (identique à celui de la configuration 1+0), d'un coffret IDU extension et de deux coffrets ODU.
Le coffret d'extension contient une carte SCU (Service Channel Unit) qui assure les fonctions suivantes :

ALCATEL

- fourniture des interfaces utilisateurs des voies de service N°3 à N°5,
- commande du deuxième coffret ODU,
- interfaçage du câble de liaison avec le deuxième coffret ODU.

La carte MCU du coffret principal envoie à la carte SCU l'agrégat à émettre et en reçoit l'agrégat réception. C'est la MCU qui assure la fonction de commutation, à la réception, entre les canaux normal et secours.

Il existe trois configurations :

- Hot Standby (HSB) un accès antenne,
- Hot Standby deux accès antenne,
- Diversité de fréquence.



Figure 8 - Schéma synoptique d'une station 1+1

2.2.2.1 - Configuration HSB un accès antenne

Les deux ODU sont reliés par l'intermédiaire d'un **coupleur HSB** qui assure une atténuation de 10 dB sur le canal secours. De plus, par conception, la puissance de l'amplificateur secours est :

- diminuée de 15 dB pour un ODU qui ne permet pas un contrôle de la puissance de sortie,
- coupée pour un ODU qui permet un contrôle de la puissance de sortie,

La commutation à l'émission s'effectue sur détection d'une panne pouvant provenir d'une défaillance :

- de l'interface de câble,
- de l'alimentation de l'ODU,
- du synthétiseur FI émission,
- du synthétiseur RF,
- de l'amplificateur.

Le retour au canal normal est automatique dès qu'il est débranché et reconnecté de nouveau sans alarme (du fait de la non symétrie du système), à l'émission comme à la réception.



Cette commutation peut également s'effectuer au moyen d'une télécommande de commutation manuelle sur le canal secours. La télécommande de coupure de la puissance émission ne provoque pas de commutation.

2.2.2.2 - Configuration HSB deux accès antenne

Cette configuration utilise soit une antenne double polarisation soit deux antennes (dans ce cas elle apporte aussi une diversité d'espace). Dans cette configuration un seul équipement émet (l'émetteur secours est coupé). Le fonctionnement est identique à celui de la configuration précédente à l'exception de la commutation dont la réversibilité n'est pas nécessaire du fait d'un bilan de liaison identique pour les deux canaux.

2.2.2.3 - Configuration diversité de fréquence

Les deux ODU émettent simultanément l'agrégat, sur deux fréquences différentes. La MCU choisit, à la réception, le meilleur des deux signaux. Cette configuration utilise également deux ports d'antenne.

2.2.3 - Configuration 1+1 avec protection du multiplexeur/démultiplexeur

Cette configuration n'est possible qu'en version IDU Classique.

Elle permet (Figure 10) de protéger la liaison des défaillances de la carte MCU du coffret IDU principal. Elle se compose :

- d'un coffret IDU principal, identique à celui de la configuration 1+0 mais dont les affluents sont configurés en haute impédance.
- d'un coffret IDU extension.
- d'un coffret IDU accès (fourni avec toutes les configurations).
- de deux coffrets ODU.



Equipements ne faisant pas partie de la configuration standard mais vendus en option

Figure 9 - Station 1+1 avec protection du multiplexeur sans coffret accès.

1





Figure 10 - Schéma synoptique d'une station 1+1 avec protection du multiplexeur

Le **coffret IDU extension** contient des cartes LAU et LIU identiques à celles du coffret principal configurées en haute impédance et une carte SCU qui assure les fonctions suivantes :

- multiplexage/démultiplexage des affluents,
- commutation sans erreur à la réception,
- fourniture des interfaces utilisateurs des voies de service N°3 à N°5,
- personnalisation des voies de service N° 3 et N°4 par adjonction de cartes filles (cf. paragraphe 2.3),
- commande du deuxième coffret ODU,
- interfaçage du câble de liaison avec le deuxième coffret ODU.

Les cartes MCU du coffret principal et SCU du coffret d'extension s'échangent les agrégats émis et reçus.

Le coffret IDU accès contient une carte combinaison LAU spécifique assurant :

- à l'émission, la répartition des signaux affluents vers les deux coffrets IDU principal et extension,
- à la réception, la transmission des signaux affluents en provenance du coffret actif.

Toutes les configurations existant en 1+1 de base sont également disponibles en 1+1 avec protection du multiplexeur (cf. § 2.2.2.1 à 2.2.2.3).



2.3 - Voies de service

L'équipement comporte :

- en configuration IDU Classique : cinq voies de service (VDS N°1 à VDS N°5), sauf dans la configuration 2 x 2 Mbit/s (3 voies de service).
- en configuration IDU Light: deux voies de service (VDS N°1 et VDS N°3)

Dans le coffret IDU principal Classique et le coffret IDU Light, les caractéristiques de ces voies de service sont prédéfinies.

Le coffret IDU extension (Version IDU Classique) permet de personnaliser les voies de service N°3, N°4 et N°5. Ce coffret est équipé d'une carte SCU sur laquelle sont montées, en cartes filles, les cartes de personnalisation des voies de service N°3 et N°4.

Le tableau ci-après résume les possibilités offertes par les voies de service selon que l'on ne dispose que d'un coffret principal (Classique, Light) ou d'un coffret principal Classique associé à un coffret extension.

VOIE DE SERVICE	CONFIGURATION 1+0 AVEC IDU Light	CONFIGURATION DE BASE 1+0 AVEC IDU Classique	AUTRES CONFIGURATIONS IDU Classique	
VDS N°1	Supervision (1)	Supervision (1)	Supervision (1)	
VDS N°2		Téléphone à appel sélectif (1)	Téléphone à appel sélectif (1)	
VDS N°3	64 kbit/s V11 ou V28 (1)	64 kbit/s V11 ou V28 (2)	 Selon carte fille utilisée : (3) 64 kbit/s point-à -point, interface G.703 codirectionnelle, ref. : 3CC05710AAxx Analogique 4 fils 600 Ohms, ref. : 3CC05711AAxx 64 kbit/s point-à-point, V11 ou V28 ref. : 3CC05712AAxx Numérique asynchrone (1 x 9600 bit/s ou 2 x 4800 bit/s) V11 point-à-point ou point-à -multipoint (coupleur 3 directions), ref. : 3CC05713AAxx Numérique asynchrone (1 x 9600 bit/s max. ou 2 x 4800 bit/s max.) V28 point-à point-à-multipoint (coupleur 3 directions), ref. : 3CC06482AAxx 	
VDS N°4 (Débit > 2 x 2 Mbit/s)		64 kbit/s V11 (2)	ldem VDS N° 3 (3)	
VDS N°5 (Débit > 2 x 2 Mbit/s)		64 kbit/s V11 (2)	64 kbit/s V11 ou V28 (3)	

(1) Accès sur le coffret IDU principal.

(2) Accès sur le coffret IDU principal s'il n'y a pas de coffret extension.

(3) Accès sur le coffret IDU extension.



2.3.1 - Voie de Service Numéro 1

La Voie de Service N°1 supporte le bus réservé à la supervision. Le bus transite entre les stations par la liaison radio (Canal 1 et canal X en configuration 1+1) et est disponible, dans les stations, sur les connecteurs NMS1 et NMS2, permettant des liaisons point-à-multipoint (Figure 11).



Figure 11 - Exemple de liaisons de supervision

Avec les logiciels 946LUX11 et 946LUX12 (interface RQ2), chaque terminal est repéré par une adresse physique de 0 à 255, l'adresse 0 étant réservée à la station de supervision et l'adresse 1 à la maintenance. Deux terminaux d'un même réseau ne doivent pas avoir la même adresse physique.

Avec le logiciel 946LUX40 (interface SNMP), deux terminaux d'un même réseau ne doivent pas avoir la même adresse IP.

Compte tenu de toutes les configurations possibles, il est recommandé de contacter Alcatel pour la configuration de réseau.

Dans le cas d'une médiation intégrée (**option de la configuration IDU Classique**), l'une des stations du réseau peut être une station "Maître". Elle supervise alors un réseau de 63 équipements Alcatel 9400LX ou UX au maximum.

La continuité du bus de supervision est réalisée :

Avec les logiciels 946LUX11 et 946LUX12 (interface RQ2) à l'aide d'une matrice de connexion définie dans le logiciel d'exploitation (Application "Paramètres Opérationnels", cf. § 4.5.2). Cette matrice permet la connexion logique des entrées/sorties radio (MSU1), câbles (NMS1, NMS2) et de l'équipement (SCC1) sur le bus (Figure 12A). Les six interconnexions sont généralement utilisées (Option "Configuration standard" du logiciel d'exploitation 946LUX11 ou toutes cases cochées dans la version 946LUX12).

Avec le logiciel 946LUX40 (interface SNMP) chaque accès est autorisé ou non dans le logiciel d'exploitation (Application "Paramètres Opérationnels", cf. § 4.5.3) : entrées/sorties radio MSU1 et câbles NMS1, NMS2.



Figure 12 - Continuité du bus de supervision



2.3.2 - Voie de Service Numéro 2

La Voie de Service N°2 est une voie de service téléphonique à appel sélectif disponible uniquement en

version IDU Classique. Le combiné se branche sur le connecteur du coffret principal. A chaque terminal est affecté un numéro d'appel compris entre 011 et 999 (valeur X00 exclue) lors de l'installation de celui-ci. Le numéro 00 correspond à l'appel général. Deux terminaux du réseau ne doivent pas avoir le même numéro. La Voie de service N°2 est disponible (Figure 13) :

- sous forme numérique sur le connecteur "BACK TO BACK" (Dos à dos) du coffret principal, permettant de réaliser un transfert numérique dans les stations comportant deux terminaux dos-à-dos.
- sous forme analogique, sur les connecteurs "AUDIO 1" et "AUDIO 2" du coffret IDU principal, permettant une liaison du type point-à-multipoint,



Figure 13 - Voie de Service téléphonique

2.3.3 - Voies de Service Numéros 3 et 4

2.3.3.1 - Sans coffret d'extension

En absence de coffret d'extension :

- la Voie de Service N°3 est une voie à 64 kbit/s de type V11 ou V28, point-à-point,
- la Voie de Service N°4 est une voie à 64 kbit/s de type V11 point-à-point (non applicable aux versions de l'IDU Light).

L'équipement V11 ou V28 se branche sur le connecteur "ESC. EXT." du coffret IDU principal.

2.3.3.2 - Avec coffret d'extension (non applicable aux versions de l'IDU Light)

Avec un coffret d'extension, les Voies de Service peuvent être numériques, (64 kbit/s G.703 ou V11/V28, 9,6 ou 4,8 kbit/s V11 ou V28) ou analogiques (Voie téléphonique 4 fils + Interface TTL de type RON/TRON), du type point-à-point ou point-à-multipoint. Les voies de service sont personnalisées par des cartes filles décrites au paragraphe 7.9.

VOIE DE SERVICE POINT-À-POINT

Connexion de l'équipement de Voie de Service :

- VDS N°3 : sur le connecteur "ESC 3-1" du coffret IDU extension,
- VDS N°4 : sur le connecteur "ESC 4-1" du coffret IDU extension.

ALCATEL

Connexion de deux terminaux dos-à-dos : chacun des deux terminaux doit comporter un coffret d'extension équipé d'une carte voie de service du même type. La liaison s'effectue au moyen d'un câble reliant les accès "ESC 3-1" (VDS N° 3) et "ESC4-1" (VDS N° 4) des coffrets extension des deux terminaux.

VOIE DE SERVICE POINT-À-MULTIPOINT

Ce type de Voie de Service n'est utilisable que pour une liaison numérique asynchrone.

Connexion de l'équipement de Voie de Service :

- VDS N°3 : sur les connecteurs "ESC 3-1" et "ESC3-2" du coffret IDU extension,
- VDS N°4 : sur les connecteurs "ESC 4-1" et "ESC4-2" du coffret IDU extension.

La connexion des terminaux, pour la VDS N°3 est représentée à la figure 14. Le principe de connexion est le même pour la VDS N°4, en remplaçant "ESC 3-1" par "ESC 4-1" et "ESC 3-2" par "ESC 4-2".



Figure 14 - Voie de Service VdS N°3 point-à-multipoint

2.3.4 - Voie de Service Numéro 5

Voie non disponible en versions de l'IDU Light.

2.3.4.1 - Sans coffret d'extension

Idem Voie de Service N°4.

2.3.4.2 - Avec coffret d'extension

La Voie de Service N°5 ne peut être que du type V11 ou V28 point-à-point.



Connexion de l'équipement de Voie de Service : sur le connecteur ESC 5 du coffret IDU extension.

Connexion de deux terminaux dos-à-dos pour constituer un répéteur : chacun des deux terminaux doit comporter un coffret d'extension équipé d'une carte voie de service du même type. La liaison s'effectue au moyen d'un câble reliant les accès "ESC 5" des coffrets extension des deux terminaux.

2.4 - Alarmes, télésignalisations et télécommandes (TS/TC)

L'équipement dispose de :

- trois boucles préaffectées respectivement aux états "Alarme urgente" (URG), "Alarme non urgente" (NURG) et "Attente" (ATT). Chaque alarme ou événement généré par l'équipement peut être classé URG, NURG, Etat ou inhibé au moyen du logiciel de supervision (cf § 4.5.5).
- une boucle de télécommande, à la disposition de l'utilisateur.
 Les trois contacts de cette boucle (commun, repos et travail) sont accessibles :
 - sur le connecteur "ALARM. I/O" du coffret principal IDU Classique,
 - sur le connecteur "ESC 3/ALARM I/O" du coffret IDU Light ou Plug-in IDU.

La boucle constituée par les contacts commun et repos est normalement fermée (en l'absence d'alarme ou de télécommande).

- huit alarmes d'environnement, (télésignalisations par boucles sèches), à la disposition de l'utilisateur. Les boucles de télésignalisation sont configurées comme normalement ouvertes et peuvent être configurées comme normalement fermées selon le positionnement de liaisons soudées ("swaps") sur la carte MCU, (cf § 7.10.1). Un nom peut être affecté à chaque boucle, par logiciel, lors de l'installation. Ces boucles sont disponibles :
 - sur le connecteur "ALARM. I/O" du coffret principal IDU Classique,
 - sur le connecteur "ESC 3/ALARM I/O" du coffret IDU Light.



Figure 15 - Télécommande alarmes et télésignalisations

2.5 - Bouclages

Des bouclages sont prévus sur le canal actif pour faciliter les opérations de mise en service et de maintenance. La figure 16 montre l'emplacement de ces bouclages en fonction de la configuration.

Les bouclages locaux rebouclent chacun l'agrégat :

- en sortie de l'IDU principal ①, et de l'IDU extension ⑥,
- en entrée de l'ODU principal ⁽²⁾ et de l'ODU extension ⁽⁴⁾, pour permettre le contrôle de la liaison par câble entre l'IDU et l'ODU (cette commande provoque la coupure de la puissance émission),
- en sortie de l'ODU principal ③ et de l'ODU extension ⑤, si l'option bouclage RF a été retenue (pour les fréquences hautes, 23-25-38 GHz, le bouclage RF provoque une décote de 10dB de la puissance émise).



• Un bouclage local entraîne la coupure de la liaison et l'isole du réseau.

• Le bouclage RF nécessite la coupure de l'émetteur distant par télécommande.





Figure 16 - Localisation des bouclages locaux









La télécommande de bouclage distant doit être effectuée sur la station distante.

Le **bouclage distant** ⑦ permet, dans l'IDU d'une station, de boucler la sortie réception d'un affluent sur son entrée émission. Il est ainsi possible, au moyen d'un analyseur de taux d'erreur placé dans la station locale, de vérifier le fonctionnement d'un bond (Figure 17).



- Avant d'effectuer un bouclage, il est nécessaire d'affecter des codes d'identification de liaison identiques en émission et réception (cf. § 4.5.1) de façon à éviter l'apparition d'une alarme.
- Pour les réseaux de supervision RQ2, déconnecter le terminal du système de gestion du réseau avant de faire un bouclage.

2.6 - Gestion de l'équipement

Lors de l'installation et de la mise en service de l'équipement, les applications "Paramètres d'Installation"

(cf. § 4.4) et "Paramètres opérationnels" (cf. § 4.5) de la supervision sont utilisées pour charger les paramètres de la liaison (configuration, débit, fréquence ...) à partir du PEX.

La configuration est sauvegardée dans deux mémoires, localisées l'une dans l'IDU, l'autre dans l'ODU.

Lors de la mise sous tension, le microprocesseur assurant la gestion de l'équipement compare le contenu des deux mémoires :

- si les contenus sont identiques, il charge leur contenu dans les différents modules de l'IDU et de l'ODU et passe l'équipement en mode opérationnel,
- si les contenus sont différents :
 - Sur l'IDU, les trois voyants "Alarme urgente", "Alarme non urgente" et "Attente" (cf. § 2.7) de la face avant de l'IDU principal clignotent simultanément. L'équipement attend une action sur le bouton-poussoir "IDU-ACO ODU" de l'IDU principal pour choisir la configuration à charger.

Nota : Une configuration est valide si l'un des deux voyants IDU ou ODU est allumé

La configuration par défaut est obtenue en essayant de charger la configuration d'un équipement qui n'est pas présent (par exemple, débrancher l'ODU, mettre l'IDU sous tension et choisir de charger la configuration ODU lorsque les voyants clignotent simultanément, le voyant ODU étant éteint). Il faut alors recharger complètement toute la configuration de l'équipement depuis le PEX.

Nota : Lorsque les voyants IDU et ODU sont éteints, alors l'équipement démarre automatiquement en configuration par défaut.



2.7 - Commandes, visualisations et connectique des coffrets IDU

Les équipements indoor comportent une face "Connectique" et une face "Exploitation" (Figure 18). Cette dernière est équipée de commandes et visualisations doublant celles présentes sur la face "Connectique". Les tableaux des paragraphes ci-après détaillent ces éléments.

En fonction de la configuration des équipements, certains éléments décrits ci-après peuvent être absents.

2.7.1 - Coffret IDU principal classique



Face connectique du coffret IDU principal

	9400UX



Figure 18 - Commandes, visualisation et connectique de l'IDU principal

La face connectique du coffret "indoor" principal est équipée :

- d'éléments de visualisation permettant de connaître immédiatement l'état opérationnel de l'équipement,
- de connecteurs de raccordement.

Elle est munie des éléments répertoriés dans le tableau ci-après.

REPERE	TYPE	FONCTION			
	Les éléments repré	sentés sur un fond grisé apparaissent sur les deux faces.			
	LED rouge	URG : Présence alarme urgente.			
	LED rouge	NURG : Présence alarme non urgente.			
	LED jaune	ATT : Alarme en attente, acquittée par l'opérateur.			
	LED jaune	BZ : Busy (la voie de service téléphonique est occupée).			
NURG BZ LODU	LED verte	IDU : Absence d'alarme IDU ou config IDU valide.			
	LED verte	ODU : Absence d'alarme ODU ou config ODU valide.			
ON/OFF	Inverseur 2 positions	Mise hors tension/sous tension du coffret. La diode électroluminescente verte située sous cet inverseur indique la mise sous tension du coffret.			
RST	Bouton-poussoir	Réinitialisation logicielle du coffret.			
IDU-ACO/ODU	Inverseur 2 positions instables	 Au démarrage : choix de la configuration IDU ou ODU en cas de perte de configuration En fonctionnement : ACknOwledge (Accusé de réception d'alarmes urgentes)/Test des LEDs. 			



REPERE	TYPE	FONCTION
I/O (1/8) * I/O (9-16) *	Connecteurs Sub-D 37 points femelles	Version accès 2 Mbit/s : Affluents 1 à 16. Version accès 34 Mbit/s : Accès du train auxiliaire 2 Mbit/s (connecteur appartenant à la carte LAU). Accès du 34 Mbit/s sur prises coaxiales 1,6/5,6 sur une plaquette se mon- tant à la place du connecteur supérieur "I/O (9/16)"
DC 24V-48V *	Connecteur Sub-D 3 points mâles	Entrée de l'alimentation primaire (DC 24 V ou 48 V).
	Connecteur RJ11	Connexion du combiné téléphonique de voie de service.
AUDIO 1 * AUDIO 2 *	Connecteurs Sub-D 9 points femelles	Interface de la VDS N°2 (Voie téléphonique 4 fils + TRON/RON). Un ron- fleur prévient l'opérateur d'un appel sur la voie téléphonique.
ESC. EXT. *	Connecteur Sub-D 37 points femelles	 Liaison avec connecteur "ESC MAIN" du coffret d'extension pour personnalisation des Voies de Service N°3, N°4 et N°5. Interface des VDS N°3, 4 et 5 en absence de coffret d'extension.
Alarm. I/O *	Connecteur Sub-D 25 points femelles	Télécommandes et télésignalisations (TS/TC)
NMS 1 * NMS 2 *	Connecteurs Sub-D 9 points femelles	Interfaces du bus du réseau de supervision.
F*	Connecteur Sub-D 9 points femelles	Interface du PC de supervision.
SKU/MTN	Connecteur Sub-D 9 points femelles	 Connecteur recevant la clé logicielle correspondant à la configu- ration et autorisant le fonctionnement de l'équipement (Présence impérative). Egalement utilisé pour la maintenance (Utilisation en usine).
EXT	Connecteur Mini-D 68 points femelles	Liaison avec connecteur "MAIN" du coffret d'extension.
BACK TO BACK	Connecteur Mini-D 50 points femelles	Liaison avec le connecteur correspondant du coffret principal de l'autre direction.
ODU	Connecteur N femelle	Liaison avec l'ODU. Ce connecteur intègre un éclateur de protection.

* Connecteurs dont le brochage est détaillé dans l'annexe 6.



2.7.2 - Coffret IDU Light

Le coffret IDU Light ne comporte qu'une face "Connectique" (Figure 19), équipée :

- d'inverseurs et d'un bouton-poussoir de réinitialisation logicielle,
- d'éléments de visualisation permettant de connaître immédiatement l'état opérationnel de l'équipement,
- de connecteurs de raccordement.

Elle est munie des éléments répertoriés dans le tableau ci-après.



Figure 19 - Commandes, visualisation et connectique de l'IDU Light

REPERE	TYPE	FONCTION
ODU	Connecteur N femelle	Liaison avec l'ODU. Ce connecteur intègre un éclateur de protection.
	LED rouge	URG : Présence alarme urgente.
<u>urg</u> att <u>idu</u>	LED rouge	NURG : Présence alarme non urgente.
$\bullet \circ \bullet$	LED jaune	ATT : Alarme en attente, acquittée par l'opérateur.
$\mathbf{P} \mathbf{Q} \mathbf{P}$	LED jaune	MAN : Indicateur de présence d'une télécommande
NURG MAN ODU	LED verte	IDU : Absence d'alarme IDU ou config IDU valide.
	LED verte	ODU : Absence d'alarme ODU ou config ODU valide.
F*	Connecteur Sub-D 9 points femelle	Interface du PC de supervision.
NMS 1 * NMS 2 *	Connecteurs Sub-D 9 points femelle Interfaces du bus du réseau de supervision.	
I/O 1-4 *	Connecteur Sub-D 37 points femelle	Affluents 1 à 4.
ESC 3 / ALARM I/O *	Connecteur Sub-D 37 points femelle	 Interface VDS Nº 3 Télécommandes et télésignalisations (TS/TC)
IDU-ACO/ODU	Inverseur 2 positions	 Au démarrage : choix de la configuration IDU ou ODU en cas de perte de configuration
	instables	 En fonctionnement : ACknOwledge (Accusé de réception d'alarmes urgentes) / Test des LEDs.
RST	Bouton-poussoir	Réinitialisation logicielle du coffret.
DC 48V ou 24V *	Connecteur Sub-D 3 points mâles	Entrée de l'alimentation primaire (DC 24 V ou 48 V).
ON/OFF	Inverseur 2 positions stables	Mise hors tension/sous tension du coffret. La diode électroluminescente verte située à gauche de cet inverseur indique la mise sous tension du coffret.

* Connecteurs dont le brochage est détaillé dans l'annexe 6.



2.7.3 - Coffret IDU extension

	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	9400UX

Face connectique du coffret IDU extension

ALCANTEL		9400JX
<u>МАН</u> ТХ-000 С.С.С. 1-100 С.С.С. КХ-000	PRST C-MTN	

Face exploitation du coffret IDU extension

Figure 20 - Commandes, visualisation et connectique de l'IDU extension

La face connectique du coffret "indoor" extension est équipée :

- d'éléments de visualisation permettant de connaître immédiatement l'état opérationnel de l'équipement,
- de connecteurs de raccordement.

Dans les trois premières colonnes du tableau ci-après, des croix signalent la présence des éléments selon le type de coffret extension :

- Type A : Coffret extension voies de service,
- Type B : Coffret extension 1+1 sans protection du multiplexeur,
- Type C : Coffret extension 1+1 avec protection du multiplexeur.



Α	в	С	REPERE	TYPE	FONCTION	
				Les éléments représentés sur un fond grisé apparaissent sur les deux faces.		
				LED jaune	MAN : Indique qu'une télécommande a été envoyée, à l'équipe- ment depuis un PC de supervision. La LED reste allumée jusqu'à la disparition de cette télécommande.	
				LED verte	TX-ODU : Trafic émission sur ODU secours.	
	х	х		LED verte	IDU : Absence d'alarme sur équipement IDU extension.	
				LED verte	T-IDU : Trafic sur multiplexeur/démultiplexeur extension.	
			RX-ODU	LED verte	RX-ODU : Trafic réception sur ODU secours.	
				LED verte	ODU : Absence d'alarme sur équipement ODU secours.	
х	х	x	ON/OFF	Inverseur 2 positions	Mise hors tension/sous tension du coffret. La diode électroluminescente verte située sous cet inverseur indique la mise sous tension du coffret.	
	Х	Х	RST	Bouton-poussoir	Réinitialisation logicielle du coffret.	
		x	ACCESS (1-8) ACCESS (9-16)	Connecteur Sub-D 37 points femelles	Liaison avec connecteurs "EXT. (1/8)" et "EXT. (9/16)" du coffret accès.	
x	х	x	DC 24V-48V *	Connecteur Sub-D 3 points mâles	Entrée alimentation primaire (24 V ou 48 V).	
x	х	х	ESC. MAIN	Connecteur Sub-D 37 points femelles	Liaison avec connecteur "ESC EXT" du coffret principal pour extension voies de service.	
х	х	х	MAIN	Connecteur Mini-D 68 points femelles	Liaison avec connecteur "EXT" du coffret principal.	
х	х	х	ESC. 5	Connecteur Sub-D 25 points femelles	Accès voie de service N°5.	
х	х	х	BACK TO BACK	Connecteur Mini-D 50 points femelles	Non utilisée.	
x	х	x	ESC. 4-1 * ESC. 4-2 *	Connecteurs Sub-D 9 points femelles	Accès N°1 et N°2 voie de service N°4.	
х	х	x	ESC. 3-1 * ESC. 3-2 *	Connecteur Sub-D 9 points femelles	Accès N°1 et N°2 voie de service N°3.	
	х	x	ODU	Connecteur type N femelle	Liaison avec l'ODU. Ce connecteur intègre un éclateur de protection.	
0	Options		C-NMS1 C-NMS2	Connecteurs Sub-D 9 points et 15 points femelles	Non utilisé.	

* Connecteurs dont le brochage est détaillé dans l'annexe 6.



2.7.4 - Coffret IDU accès

EXT. (1/8) (1/8) (1/0 (1/8) (1/0 (1/8) (1/0 (9/16) 9400UX		
9400UX		Ţ
9400UX		
	MAIN (1/8) MAIN (9/16)	9400UX

Face connectique du coffret IDU Accès

y Extensi	940CJX
Face avant du coffret IDU Accès	

Tace avail du collet IDO Acces

Figure 21 - Connectique du coffret IDU accès

La face connectique du coffret "indoor" accès est équipée des éléments répertoriés dans le tableau ci-après :

REPERE	TYPE	FONCTION	
I/O (1/8) * I/O (9/16) *	Connecteurs Sub-D 37 points femelle	Version accès 2 Mbit/s : Affluents 1 à 16. Version accès 34 Mbit/s : Accès du train auxiliaire 2 Mbit/s. Accès du 34 Mbit/s sur prises coaxiales 1,6/5,6 sur une plaquette se mon- tant à la place du connecteur supérieur "I/O (9/16)"	
MAIN (1/8) MAIN (9/16)	Connecteurs Sub-D 37 points femelle	Version accès 2 Mbit/s : Liaison affluents 1 à 16 vers connecteurs "I/O (1/8)" et "I/O (9/16)" du cof- fret principal. Version accès 34 Mbit/s : Liaison affluent 34 Mbit/s et 2 Mbit/s vers connecteurs "I/O (1/8)" et "I/O (9/16)" du coffret principal	
EXT. (1/8) EXT. (9/16)	Connecteurs Sub-D 37 points femelle	Version accès 2 Mbit/s : Liaison affluents 1 à 16 vers connecteurs "I/O (1/8)" et "I/O (9/16)" du cof- fret principal. Version accès 34 Mbit/s : Liaison affluent 34 Mbit/s et 2 Mbit/s vers connecteurs "ACCESS (1/8)" et "ACCESS (9/16)".	

* Connecteurs "Client", dont le brochage est détaillé dans l'annexe 6.



2.8 - Caractéristiques techniques

Les valeurs indiquées ci-après sont des valeurs typiques.

NORMES DE RÉFÉRENCE ET PLANS DE FRÉQUENCES							
Equipement	Normes de Référence	Bande (GHz)	Fréquence (GHz)	Plan de fréquence	Ecart duplex Tx/Rx standard (*) (MHz)		
9413 UX 4QAM	EN 301 128	13 GHz	12,75-13,25	ERC 12-02 ITU-R Rec F497-6	266		
9413 UX 16QAM	EN 301 128	13 GHz	12,75-13,25	ERC 12-02 ITU-R Rec F497-6	266		
9415 UX 4QAM/16QAM	EN 301 128	15 GHz	14,4-15,35	ERC 12-07 ITU-R Rec F636-3	728, 644 315, 420, 490		
9418 UX 4QAM/16QAM	EN 301 128	18 GHz	17,7–19,7	ERC 12-03 ITU-R Rec F595-8	1008, 1010, 340, 1560, 1092.5		
9423 UX 4QAM	EN 300 198	23 GHz	21,2-23,6	ERC 13-02 annex A ITU-R Rec F637-3	1008, 1197 1200, 1232		
9423 UX 16QAM	EN 300 198	23 GHz	21,2-23,6	ERC 13-02 annex A ITU-R Rec F637-3	1008, 1197 1200, 1232		
9425 UX 4QAM	ETS 300 431	25 GHz	24,5-26,5	ERC 13-02 annex B ITU-R Rec F748-4	1008		
9425 UX 16QAM	ETS 300 431	25 GHz	24,5-26,5	ERC 13-02 annex B ITU-R Rec F748-4	1008		
9438 UX 4QAM	EN 300 197	38 GHz	37-39,5	ERC 12-01 ITU-R Rec F749-2	1260		
9438 UX 16QAM	EN 300 197	38 GHz	37-39,5	ERC 12-01 ITU-R Rec F749-2	1260		

(*) Pour des écarts duplex Tx/Rx non-standard, consulter Alcatel.

(*) Pour la disponibilité de ces options, consulter Alcatel.

	CIRCUITS R	F		
Débit (Mbit/s)	2x2	4x2	8x2	16x2 / 34+2
Espacement des canaux (MHz) (modulation 4QAM)	3,5	7	14	28
Espacement des canaux (MHz) (modulation 16QAM)	_	-	7	14



PLAGES DE RÉGLA	PLAGES DE RÉGLAGE POUR ODU 94xxUXR201, 94xxUXR202* OU 94xxUXR203*						
Equipement	Bande d'agilité de fréquences maximum selon écart duplex (MHz)	Puissance émise (dBm)	Réglage de la Puissance émise (dB)				
9413 UX 4QAM	116	25	** Attenuateur fixe: 3, 6, ou 10 dB pour 3CC08879AAxx				
9413 UX 4QAM RTPC	116	25	+25 dBm à 5 dBm avec un pas de 1 dB pour 3CC12690xxxx				
9413 UX 16 QAM	116	21	+21 dBm à 1 dBm avec un pas de 1 dB pour 3CC12683AAxx				
9415 UX 4 QAM	220	21	Attenuateur fixe: 3, 6, ou 10 dB pour 3CC08880AAxx				
9415 UX 4 QAM RTPC	220	24	+24 à -6 dBm avec un pas de 1 dB pour 3CC12979Axxx				
9418 UX 4 QAM	480	16,5 24,5**	Attenuateur fixe: 3, 6, ou 10 dB				
9423 UX 4 QAM RTPC	500	19	+19 à -11 dBm avec un pas de 1 dB				
9423 UX 16 QAM	500	17	+17 à -3 dBm avec un pas de 1 dB				
9425 UX 4 QAM RTPC	450	18	+18 à -12 dBm avec un pas de 1 dB				
9425 UX 16 QAM	450	16	+16 à4 dBm avec un pas de 1 dB				
9438 UX 4 QAM RTPC	560	16	+16 à -14 dBm avec un pas de 1 dB				
9438 UX 16 QAM	560	14	+14 à –6 dBm avec un pas de 1 dB				

(*) xx remplace la bande de fréquence du coffret Outdoor. Par exemple, un coffret référencé 9413UXR202 dépend de la bande de fréquence 13 GHz

(**) Pour la disponibilité de ces options, consulter Alcatel.



PLAGES DE RÉGLAGE POUR ODU NOUVELLE GÉNÉRATION A9400UX Flat ODU					
Équipement		écart duplex (MHZ)	Bande d'agilité de fréquence (MHz)	Réglage de la puissance émise (RTPC)	dynamique de RAPE
	4 QAM	000	110	+24 à -6 dBm par pas de 1 dB	+24 à +4 dBm
9413 UX	16 QAM	200	110	+20 à -10 dBm par pas de 1 dB	+20 à 0 dBm
	4 QAM	315, 420, 490,		+24 à -6 dBm par pas de 1 dB	+24 à +4 dBm
9415 UX 1	16 QAM	644,728	220	+20 à -10 dBm par pas de 1 dB	+20 à 0 dBm
	4 QAM	340,	100	+22 à -8 dBm par pas de 1 dB	+22 à 2 dBm
9418 UX	16 QAM	1008,1010, 1560, 1092.5	480	+19 à -11 dBm par pas de 1 dB	+19 à -1 dBm
0400 UV	4 QAM	1008, 1200,	500	+19 à -11 dBm par pas de 1 dB	+19 à -1 dBm
9423 UX	16 QAM	1232	500	+16 à -14 dBm par pas de 1 dB	+16 à -4 dBm
0.005 111/	4 QAM	1000	450	+17 à -13 dBm par pas de 1 dB	+17 à -3 dBm
9425 UX	16 QAM	1008	450	+14 à -16 dBm par pas de 1 dB	+14 à -6 dBm
0400 11/	4 QAM	1000	500	+16 à -14 dBm par pas de 1 dB	+16 à -4 dBm
9438 UX	16 QAM	1260	560	+13 à -17 dBm par pas de 1 dB	+13 à -7 dBm

SEUILS DE TEB	SEUILS DE TEB TYPIQUES POUR ODU 94xxUXR201, 94xxUXR202 OU 94xxUXR203* en dBm								
Equipement	2)	k2	42	4x2		8x2		16x2 / 34+2	
	10 ⁻³	10 ⁻⁶	10 ⁻³	10 ⁻⁶	10 ⁻³	10 ⁻⁶	10 ⁻³	10 ⁻⁶	
9413 UX 4 QAM	-95	-92	-92	-89	-89	-86	-86	-83	
9413 UX 16 QAM	-	-	-	-	-83	-80	-80	-77	
9415 UX 4 QAM	-94	-91	-91	-88	-88	-85	-85	-82	
9418 UX 4 QAM	-94	-91	-91	-88	-88	-85	-85	-82	
9423 UX 4 QAM	-92	-89	-89	-86	-86	-83	-83	-80	
9423 UX 16 QAM	-	-	-	-	-82	-79	-79	-76	
9425 UX 4 QAM	-91	-88	-88	-85	-85	-82	-82	-79	
9425 UX 16 QAM	-	_	-	_	-81	-78	-78	-75	



Equipement	2)	(2	4x	2	8)	(2	16x2 /	34+2
9438 UX 4 QAM	-87	-84	-84	-81	-81	-78	-78	-75
9438 UX 16 QAM	-	-	-	_	-77	-74	-74	-71

(*) Valeurs typiques au port d'antenne

	SEUILS DE TEB POUR ODU NOUVELLE GENERATION A9400UX flat ODU*								
Equip	ement	2)	(2	4x	4x2		(2	16x2 / 34+2	
		10 ⁻³	10 ⁻⁶						
	4 QAM	-95	-92	-92	-89	-89	-86	-86	-83
9413 UX	16 QAM	-	-	-	-	-84	-81	-81	-78
	4 QAM	-95	-92	-92	-89	-89	-86	-86	-83
9415 UX	16 QAM	-	-	-	-	-84	-81	-81	-78
	4 QAM	-93	-90	-90	-87	-87	-84	-84	-81
9418 UX	16 QAM	-	-	-	-	-82	-79	-79	-76
	4 QAM	-93	-90	-90	-87	-87	-84	-84	-81
9423 UX	16 QAM	-	-	-	-	-82	-79	-79	-76
	4 QAM	-92	-89	-89	-86	-86	-83	-83	-80
9425 UX	16 QAM	-	-	-	-	-81	-78	-78	-75
	4 QAM	-91	-88	-88	-85	-85	-82	-82	-79
9438 UX	16 QAM	_	_	_	_	-79	-76	-77	-74

(*) Valeurs typiques au port d'antenne

CONFIGURATION						
Perte de branchement additionnels par terminal*	Тх	Rx				
1+0 ou 1+1 FD avec 2 antennes	0	0				
(Canal Principal & canal de Secours)						
1+1 HSB ou FD avec 1 antenne						
Canal principal	1	1				
Canal de secours	11	11				

(*) Valeurs typiques, entrée coffret ODU, accès antenne

▼ ALCATEL

1+0/1+1 Gain du Système – Au port d'antenne (comprenant perte de duplexeur) pour ODU 94xxUXR201, 94xxUXR202 OU 94xxUXR203									
Equipement	2:	x2	42	(2	8)	8x2		16x2 / 34+2	
	10 ⁻³	10 ⁻⁶							
9413 UX 4 QAM	120	117	117	114	114	111	111	108	
9413 UX 16QAM	-	-	-	-	104	101	101	98	
9415 UX 4 QAM	115	112	112	109	109	106	106	103	
9415 UX 4 QAM RTPC	118	115	115	112	112	109	109	106	
9418 UX 4 QAM	111	108	108	105	105	102	102	99	
9423 UX 4 QAM	111	108	108	105	105	102	102	99	
9423 UX 16 QAM	-	-	-	-	99	96	96	93	
9425 UX 4 QAM	109	106	106	103	103	100	100	97	
9425 UX 16 QAM	-	-	-	-	97	94	94	91	
9438 UX 4 QAM	103	100	100	97	97	94	94	91	
9438 UX 16 QAM	_	_	_	_	91	88	88	85	

1+0/1	1+0/1+1 Gain du Système – Au port d'antenne (comprenant perte de duplexeur) pour ODU A9400UX flat ODU								
Equip	ement	2:	(2	42	2	8)	(2	16x2 /	34+2
		10 ⁻³	10 ⁻⁶						
	4 QAM	119	116	116	113	113	110	110	107
9413 UX	16 QAM					104	101	101	98
	4 QAM	119	116	116	113	113	110	110	107
9415 UX	16 QAM					104	101	101	98
	4 QAM	115	112	112	109	109	106	106	103
9418 UX	16 QAM					101	98	98	95
	4 QAM	112	109	109	106	106	103	103	100
9423 UX	16 QAM					98	95	95	92
	4 QAM	109	106	106	103	103	100	100	97
9425 UX	16 QAM					95	92	92	89
	4 QAM	107	104	104	101	101	98	98	95
9438 UX	16 QAM					92	89	90	87



Gain d'Antenne (en dB, typ Gain)								
	Inté	grée		Non-intégrée				
	30 cm	60 cm	Perte Flextwist *	60 cm	90 cm	120 cm	180 cm	
13 GHz		>35	0,35		>38,3	>41	>44,6	
15 GHz	>30,5	>36	0,5		>39,5	>42	>45,5	
18 GHz	>32,7	>38	0,7		>41,6	>44	>47,3	
23 GHz	>34,4	>39,6	0,7		>43,1	>45,6	>48,9	
25 GHz	>35,6	>40,7	0,7		>44,2	>46,8		
38 GHz	>39,3	>44,2						

* Pour ceux référencés en annexe 12.3 Table des items commerciaux

ALCATEL 9400 UX – BANDES MULTI-FREQUENCES				
Pas de synthétiseur 250 kHz				
Stabilité de fréquence	+/- 10 ppm			
Masques de spectre	Conforme avec la norme ETSI standard			
Emissions parasites	Conforme au standard ETSI			
	Conforme avec la norme ERC Rec 74-01			
Type d'égaliseur 7 coefficients				
Code d'identification de liaison	32 codes			

	Interfaces d'Affluents**					
Туре	2 Mbit/s ITU-T G.703 120 Ohms ou 75 Ohms					
	34 Mbit/s ITU-T G.703 75 Ohms					
Gigue	ITU-T G. 823/ G. 921					
	Interface Homme-Machine					
Visuel	7 LEDs					
Autres	Interface F pour ordinateur personnel (Windows™)					
	Interface pour le Canal de Service Téléphonique					
	(VDS N°2 sur l'IDU Classique uniquement)					
	Alarmes					
Alarmes d'Equipe- ment	3 sorties					
Evénement d'envi- ronnement	8 entrées/1 sortie					

** Dans le cas d'une connection en 75 Ohms la tenue des normes G703 et normes CEM n'est garantie par ALCATEL que par l'utilisation des adaptateurs de type pieuvres 3CC07885Axxx ou 3CC07759Axxxx prévues à cet effet et par configuration de l'IDU.



Alimentation					
Tension nominale	24 VDC	+/- 20 à +/- 40 VDC			
(Primaire)	48 VDC	+/- 39 à +/- 60 VDC			
Polarité		+ ou – ou flottante (masse isolée)			
Consommation électrique		1+0 : 63W avec l'IDU Classique			
pour ODU 94xxUXR201,		1+0 : 50 W avec l'IDU Light			
94xxUXR202 OU 94xxUXR203		1+1 : 120 W			
Consommation électrique					
pour A9400UX flat ODU		1+0:60W / 1+1:112W			

Compatibilité Electromagnétique/Sécurité				
CEM EN 301 489 1 & 4 (version 1.2.1)				
Sécurité	EN 60 950			
Alimentation	EN300 132			
Parafoudre	Protection symétrique effectuée dans l'ODU & l'IDU			
+/- 1kV sur câble de masse, conforme au IEC 61000-4-5 avec deux types de bandes : 1,2/50 μs et 10/700 μs				

Câble IDU-ODU				
Туре	1AC001100022			
Résistance au feu	IEC 332-1			
Distance maximum	300 m			

Conditions d'environnement					
Stockage EN 300 019 classe 1.3					
Transp	oort	EN 300 019 classe 2.3			
Exploitation	IDU	EN 300 019 classe 3.2			
		Gamme de température : -10 à +55°C			
	ODU EN 300 019 classe 4.1,				
		Indice de protection IP 55 selon norme IEC529			
	Gamme de température : -33 à +55°C				



	Mécanique					
IDU Classique Principal, IDU d'Extension IDU d'Accès		44x450x235 mm / 3 kg (19" / 1U)				
IDU Light		44x450x235 mm / 3 kg (19" / 1U)				
ODU 94xxUXR201	13 à 18 GHz	250x250x250 mm / 10 kg				
94xxUXR202 94xxUXR203	23 à 38 GHz	220x220x250 mm / 8 kg				
ODU A9400UX flat	13 à 38 GHz	235x235x72 mm / 4 kg				

Pour les dimensions typiques d'installation, se reporter au chapitre 3.

2.9 - Plages d'agilité de fréquences

Equipement	Ecart Duplex		Fréquence Emission (MHz)		
	(MHz)		F min	F max	
9413 UX	266	1	12751,75	12864,25	
		2	12861,75	12978,25	
		1P	13017,75	13130,25	
		2P	13127,75	13244,25	
9415 UX	420	1	14502,75	14723,50	
		2	14719,75	14940,25	
		1P	14922,75	15143,25	
		2P	15139,75	15360,25	
	490	1	14404,75	14632,25	
		2	14628,75	14856,25	
		1P	14894,75	15122,25	
		2P	15118,75	15346,25	
	644	1	14500	14700	
		1P	15144	15344	
	728	1	14502,75	14618,25	
		1P	15230,75	15346,25	
	315	1	14635,75	14765,25	
		2	14761,75	14898,25	
		1P	14950,75	15080,25	
		2P	15076,75	15213,25	



Equipement	Ecart Duplex		Fréquence En	nission (MHz)
	(MHz)		F min	F max
9418 UX	340	1	18581,75	18698,25
		2	18701,75	18818,25
		1P	18921,75	19038,25
		2P	19041,75	19158,25
	1560	1	17701,75	18138,25
		1P	19261,75	19698,25
	1010	1	17701,75	18199,25
	1008	2	18180,75	18688,25
		1P	18711,75	19210,25
		2P	19190,75	19698,25
		1	17703,75	18199,25
		2	18182,75	18678,25
		1P	18711,75	19207,25
		2P	19190,75	19686,25
	1092,5	1	17702	18090
		2	18205	18597,5
		1P	18794,5	19182,5
		2P	19297,5	19690



Equipement	Ecart duplex		Fréquence Emission (MHz)		
	(MHz)		F min	F max	
9423 UX	1008	1	22001,75	22490,25	
	(9423UX R201, 9423UX R202)	2	22101,75	22590,25	
	04200X HEOL)	1P	23009,75	23498,25	
		2P	23109,75	23598,25	
	1008	1	22001,75	22302,00	
	(94000X flat ODU)	2	22300,00	22600,00	
		1P	23008,00	23310,00	
		2P	23308,00	23598,25	
	1232	1	21201,75	21786,25	
		2	21781,75	22366,25	
	1200	1P	22433,75	23018,25	
		2P	23013,75	23598,25	
		1	21201,75	21818,25	
		2	21781,75	22398,25	
		1P	22401,75	23018,25	
		2P	22981,75	23598,25	
9425 UX	1008	1	24549,75	24996,25	
		2	24997,75	25444,25	
		1P	25557,75	26004,25	
		2P	26005,75	26452,25	
9438 UX	1260	1	37059,75	37616,25	
		2	37619,75	38176,25	
		1P	38319,75	38876,25	
			2P	38879,75	39436,25



3 - Installation

3.1 - Livraison des équipements

Dès réception de l'équipement dans son emballage :

- Vérifier l'état de l'emballage.
- En cas de détérioration, émettre des réserves auprès du transporteur dans les plus brefs délais.

3.1.1 - Vérification de la configuration livrée

La configuration est généralement livrée en :

- 1 emballage contenant les IDUs et les ODUs suivant la configuration retenue, avec le C.R.E. et la notice connectique,
- 1 ou plusieurs emballages contenant les antennes, le coupleur HSB et les accessoires de montage, le téléphone de service, les câbles, etc.

3.1.1.1 - Contenu des caisses ODU/IDU

CONFIG. IDU Light	Nb de caisses radio	CONTENU
1+0	1	1 IDU Light (19") + 1 ODU + 1 kit de connectique + documentation

CONFIG. IDU classique	Nb de caisses radio	CONTENU
1+0	1	1 IDU principal + 1 ODU + 1 Clé logicielle + 1 kit de connectique + documentation + éventuellement 1 IDU extension.
		1 IDU principal + 1 ODU + 1 Clé logicielle +1 kit de connectique + documentation.
1+1	1 ou 2	1 IDU extension + 1 ODU + 1 kit de connectique.
1+1 avec Protection	1 ou 2	1 IDU principal et éventuellement 1 IDU Accès + 1 ODU + 1 Clé logicielle + 1 kit de connectique + documentation.
du MUX		1 IDU extension + 1 ODU + 1 kit de connectique.

3.1.1.2 - Déballage

- Déballer le matériel en suivant les indications portées sur l'emballage.
- Faire l'inventaire et identifier les éventuels manquants. En cas de non conformité avec le bordereau de livraison, informer ALCATEL dans un **délai de 48 heures après la réception du matériel**.
- Laisser le matériel facilement accessible pendant les travaux.



IMPORTANT: Ne jamais enlever les pastilles rondes de couleur jaune servant à l'étanchéité du système sur les équipements outdoor.

3.1.1.3 - Stockage

Si l'installation n'est pas immédiate, le type d'emballage définira les conditions de stockage de l'équipement :

- les cartons seront entreposés à l'intérieur, dans un local aéré et sec.
- les caisses en bois ou en contre-plaqué pourront être stockées à l'extérieur, à condition qu'elles soient protégées de la pluie et du rayonnement solaire.



3.2 - Etiquettes placées sur les équipements

Les étiquettes ci-après sont aussi apposées sur les caisses pour en indiquer le contenu.

EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DU COFFRET IDU LIGHT



La configuration correspond à la sortie usine

EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DU COFFRET IDU CLASSIQUE PRINCIPAL

				I		
ALCAT		ALCATEL 9400 UX Main IDU 39 /60 V		Valeur de la tension d'alimentation	20 à 39 à	40 V = 60 V =
			Capacité maximum du cof-	4x2 🛚	//bit/s ; 8x2 Mbit/s	
Max. naroware	capacity	16x2 Mbit/s		fret (selon équipement)	16x2	Mbit/s ; 34+2 Mbit/s
2 Mbit/s waveid	te impedance	Ma		Impédance des accès	75 ,	120 ohms, haute impédance
Extens. memory	y Y V	9400UXB267	\uparrow	affluents 2 Mbit/s	(protection mux) ou automatique	
SC1 sup addres	S		\downarrow	Impédance des accès	s'il e	xiste. 75 ohms ou 120 ohms
SC2 phone n.	A			du train auxi. 2 Mbit/s	ou	haute impedance
SC3 64kV11		64kV11		Type d'interface	ANA	: Version analogique
cutton date				de câble	DIG : Version numérique	
Model /ICS			+	Extension mémoire	YES + Reference commerciale	
Serial number			\downarrow		V/11	UU NU Non significative si un coffret
Mnemonic	9400UXB	203 119072		Type u acces a la		d'extension pour VDS spécifi-
				VDS 3	Voo	
				Adrosso du coffrot pour	v28	jques est utilise.) renseignée en usine
					non renseignee en usine.	
	* en o	code barres et en clair				
		_	Numéro d'appel de	non	renseigné en usine.	
* Modèle du coffret / Indice d'état du matériel			la voie de service audio			
: voir liste en annexe 12						
* Numéro de série						
	Référence commerciale : voir liste en annexe 12					



EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DU COFFRET IDU EXTENSION



EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DU COFFRET IDU ACCÈS





EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DU COFFRET ODU 94xxUXR201 94xxUXR202 94xxUXR203

	ALCATEL		
110	ALCATEL 9400 UX	Valeur de la tension d' alimentation	
	55 V === 1,5 A	Date d'édition	
Edition date Tx power	10/30/2003 Standard	Puissance émission pour 15 et 18 GHz	Std = Standard High= Haute puissance
Local loop YES	9438UXR110	Bouclage local RF	YES +réf. commerc. ; NO
Tx frequency	37059,75 MHz 37616,25 MHz	Ecart duplex	
Channel	38GHz 1-1P	Fréquences mini. et maxi. de fonctionnement	pour l'émission
Mnemonic	9438UXR201	Canal	
Manufacturing	*3CC09300AAAC/01*	Référence commerciale	
number /ICS		*Code industriel / Indice d'état	_
Model/ICS	*3CC08890AAAA/01* }	* Modèle du coffret / Indice d'état	
Serial no.	LM0343T05YT* 112835 }	* Numéro de série	1

EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DU COFFRET A9400UX FLAT ODU



EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DU COUPLEUR HSB (HOT STANDBY)





EXEMPLE D'ÉTIQUETTE DE LA CLÉ LOGICIELLE SUR LA CAISSE

				Type de médiation intégrée :	Master ou Slave
ALCATEL ALCATEL 9400 UX		+ reference commerciale RCT (poste d'exploitation déporté)		Y (oui) + référence commerciale ou N (non)	
Integrated Mediation Remote Craft Terminal	MASTER	9400UXN101		Configuration max.	1+0 max. ou 1+1 max
Maximum Configuration Capacity Software Module	1+1 Max 16 x 2 Mbits	9400UXN034 9400UXN034 9400UXN034		Débit max. + référence commerciale de chaque module logiciel	2 x2 ; 4 x2 ; 8 x2 ; 16 x 2 ; 34 Mbit/s
Transmitter Power Control Tx Frequency Range Edition date	Y 942XUXR120 942XUXR120 7 - 40 GHz			TPC : uniquement pour les bandes 13, 23 à 38 GHz	Y (oui) + reférence commerciale ou N (non)
Edition date 237 057 1956 *3CC07619AAAA 00* Model /ICS *N980512356* Serial number Willing				Plage de fréquences émission autorisée	
				* Modèle de la clé / Indice d'état	
				* Numero de série de la clé Référence commerciale	

* en code barres et en clair

EXEMPLE D'ÉTIQUETTES DE LA CLÉ LOGICIELLE

Etiquette de configuration logicielle





Etiquette article (sur l'autre face)





3.2.1 - Dimensions typiques d'installation (configuration 1+0 avec antenne integrée 1 pied)

3.2.1.1 - ODU 94xxUXR201 A 94xxUXR203

Pole mounting 1+1



Pole mounting 1+0







3.2.1.2 - ODU A9400 UX flat ODU

Pole mounting 1+1



Pole mounting 1+0





3.3 - Installation des équipements

On suppose que l'installateur a déjà réalisé l'installation des autres équipements périphériques (chemins de câbles, multiplex, etc.).

3.3.1 - Informations nécessaires à l'installation

Vous trouverez en Annexe 2, la fiche à remplir pour rassembler toutes les informations générales, nécessaires pendant l'installation.

3.3.2 - Précautions pour respecter la compatibilité électromagnétique (CEM)

1) L'installation de l'équipement a été conçue de manière à répondre aux nouvelles exigences en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité.

2) Les performances CEM de l'équipement dépendent en grande partie des modalités d'installation (assemblage des câbles, connexions à la masse, etc.), qui doivent être réalisées selon les règles de l'art.

3.3.3 - Outillage nécessaire

Ci-dessous la liste de l'outillage nécessaire à l'installation des faisceaux de la famille 9400 UX quelle que soit la bande de fréquences.

Outil		Exemples d'utilisation		
Clé "Allen" de 2,5 (pour vis de 3)	х	Modification de la polarisation de l'antenne et du coupleur HSB		
Clé "Allen" de 3 (pour vis de 4)	х	Modification de la polarisation de l'antenne et du coupleur HSB		
Clé "Allen" de 5 (pour vis de 6)	х	Montage de l'antenne, du coupleur Hot Stand By.		
Clé "Allen" de 6 (pour vis de 8)	х	Pointage de l'antenne		
Clé "Allen" de 8 (pour vis de 10)	х	Modification de la polarisation du coupleur HSB		
Clé "à tube" et clé plate de 13		Montage du "pole mounting" dans le cas d'une antenne séparée		
Clé "à tube" et clé plate de 16/17	х	Fixation du "pole mounting", réglage fin de l'antenne, et serrages divers		
Clé dynamométrique de 16/17		Fixation du "pole mounting" avec un serrage correct		
Clé plate de 5		Pour démontage/remontage du capot des IDUs classiques principal, extension et accès		
Clé plate dynamométrique de 8 Marque Radiall, code : R282320		Montage des atténuateurs intégrés dans l'ODU		
Clé plate dynamométrique de 20	х	Montage des fiches coaxiales "N"		
Tournevis à lame de 3,5 x 100		Montages "indoor" : connecteurs, clé logicielle, poignées, ou pour changer la polarisation de l'antenne et pour le montage "non intégré"		
Tournevis à lame de 10 x 100		Montage du "pole mounting" dans le cas d'une antenne séparée		
A la main ou tournevis à lame		Montage du pare soleil de l'ODU A9400 flat ODU		

Les outillages décrits ci-dessus signalés par **"x**" sont inclus dans le "station tool kit" réf. : **9400UXTI103** Selon les installations, des matériels complémentaires peuvent être utiles :

 Outil d'insertion et d'extraction Compax "Mars Actel" OSA3, pour le câblage des réglettes (mars actel cad) COMPAX; et Outil à sertir les fiches sub-D réf. : 608868-1 (AMP).

Bien entendu, le matériel habituel d'un technicien installateur est indispensable : perceuse, forets, fer à souder, pince à colliers, pince à cosses, etc.

Un lot de consommables réf. : 9400UXT002 prévu pour une liaison est disponible en option.

Pour la mise en service, on peut utiliser un "service kit" optionnel (référence commerciale 9400UXT102) . Il permet de mesurer la tension de CAG (relative au champ reçu) à l'aide d'un voltmètre DC, et comporte un ensemble casque/micro se connectant sur la voie de service téléphonique.*

▼ ALCATEL

*Il est également possible de commander uniquement le câble du "service kit" sous la référence 9400UXT112. Une boussole et une paire de jumelles (non fournies) sont utiles pour le prépointage de l'antenne.

3.3.4 - Couples de serrage visserie et connecteurs

Le tableau ci dessous montre le couple de serrage maximum préconisé.

Calibre Visserie	Couple de serrage maximum		
	Ncm		
Vis M3	61		
Vis M4	150		
Vis M6	490		
Vis M8	1190		
Vis M10	2380		
Connecteur N (écrou serré sur le câble)	200		

3.4 - Installation des coffrets IDU 19"

Les coffrets IDU peuvent s'installer :

- face connectique en avant (l'IDU Light n'a qu'une face connectique),
- face exploitation en avant.

Leur installation peut s'effectuer :

- sur table ou sur un support mural,
- en laborack ou en coffret 9U.



Avant l'installation, vérifier la configuration des coffrets sur les étiquettes (débits et impédances d'accès), le type des boucles de télésignalisation, la configuration des voies de service.

 \sum

ATTENTION : Ne rien entreposer sur les coffrets indoor.



3.4.1 - Installation sur pieds ou sur support mural

Pour une installation sur table, équiper chaque coffret de ses quatre pieds (kit réf. : **9400UXI303**), les pieds sont clipsés sur la face inférieure du coffret.

Pour l'installation de coffrets sur support mural, utiliser le kit réf. : **9400UXI301** qui peut supporter au maximum le poids de 3 coffrets. Le kit : **9400UXI301** comprend : 2 équerres, 4 fixations pour les équerres (vis CHC M6-50, rondelles onduflex et boulons expension 4620) et les fixations par les poignées en face avant pour 3 tiroirs (rondelles 19621 et vis EX 10804). Les poignées de fixation doivent être préalablement montées sur les tiroirs.



3.4.2 - Installation en laborack ou en coffret 9U

3.4.2.1 - Installation du coffret 9 U (Réf. 9400UXI302)



3.4.2.2 - Recommandations pour l'installation de l'IDU en coffret 9U

Ces recommandations sont liées à la configuration choisie (1+0, 1+1 de base ou 1+1 avec protection du MUX).

- configuration 1+1 avec protection du MUX : chaque groupe de 3 IDU sera séparé par 1U.
- configuration de base 1+0 ou 1+1 : chaque IDU sera séparé par 1U.

Cette configuration suppose que la température ambiante ne dépasse pas +45°C (et que la température au niveau de l'IDU ne dépasse jamais 55°C).

Ces recommendations garantissent de bonnes conditions d'installation (place pour les câbles d'interconnexions) et de bonnes conditions d'exploitation (refroidissement de l'IDU).






3.4.2.3 - Installation en laborack



3.4.2.4 - Recommandations pour l'installation de l'IDU en baie

Ces recommandations sont liées à la configuration choisie (1+0, 1+1 de base ou 1+1 avec protection du MUX).

- configuration 1+1 avec protection du MUX : chaque groupe de 2 ou 3 IDU sera séparé par 1U.

Dans le cas d'un groupe de deux IDU, la ventilation est améliorée en laissant 1U entre les deux IDU.

- configuration de base 1+0 ou 1+1 : chaque IDU sera séparé par 1U.

Cette configuration suppose que la température ambiante au niveau de l'IDU ne dépasse pas +55°C.

Nota : S'assurer que le passage des cables permet le démontage des coffrets en 1+1



3.5 - Installation des équipements ODU

3.5.1 - Informations générales

3.5.1.1 - Montage de l'antenne sur le pole mounting

L'ensemble mécanique est livré complet, monté mécaniquement, un kit de visserie et de cosses de masse est incorporé dans un sachet plastique logé dans la fonderie.

Le système mécanique standard se fixe sur un tube dont le diamètre est compris entre :

- 90 et 114 mm pour les antennes de diamètre 300 mm ,
- 114 mm pour les antennes intégrées de diamètre 600 mm .



ATTENTION :

Pour les cas ou le tube est de diamètre inférieur à celui indiqué ci dessus, les étriers de fixation du pole mounting doivent être remplacés par le kit : 9400UXI103 qui améliore la tenue au vent de l'ensemble. Ce kit est surtout recommandé pour les antennes de 600 mm sur des diamètres des tubes de 76 à 90 mm.

Il existe également des supports permettant de fixer le mât sur le mur : veuillez nous consulter.

Plusieurs types et tailles d'antennes peuvent être utilisés, associés à des ensembles radio de fréquences différentes dans des configurations diverses.



ATTENTION :

Veillez à ne pas endommager le joint torique sur le nez de la connexion antenne. Si l'ODU n'est pas monté immédiatement après l'installation de l'antenne sur le pole mounting, protégez le nez de la connexion (de l'eau, impuretés et chocs).

Pour les installations avec des antennes non intégrées, veuillez vous référer aux préconisations du constructeur d'antenne.



3.5.1.2 - ODU

Les équipements ODU 9400 UX ont été conçus pour un montage :

- soit avec une antenne intégrée directement branchée sur les équipements ODU, (cf § 3.5.4.1),
- soit avec une ou des antennes non intégrées cf § 3.5.6 équipées de guides flexibles twistables.



Figure 23 - ODU 94xxUXR201 94xxUXR202 94xxUXR203



Figure 24 - ODU A9400UX FLAT ODU

IMPORTANT : Ne jamais enlever les pastilles rondes de couleur jaune servant à l'étanchéité du système sur l'ODU.

Ne pas monter ni s'appuyer sur les ODU qui ne sont pas conçus pour supporter le poids d'un homme.



3.5.2 - Choix de la polarisation de l'antenne

Les antennes sont normalement livrées en polarisation verticale.



Pour modifier la polarisation : desserrer les 3 vis à tête cylindrique à six pans creux de fixation et tourner le nez de 90 degrés, puis resserrer les 3 vis.

IMPORTANT:

Le joint doit être enduit de graisse silicone avant le montage (la graisse est fournie avec l'antenne).

3.5.3 - Installation de l'antenne sur le pole mounting 1 + 0 (9400UXI102)

L'antenne se visse sur le pole mounting 9400UXI102 L'ODU est monté avec un système de fixation rapide.

Le débattement global de l'antenne est (ridoirs au maximum) :

• En azimut : 360 degrés pour une antenne de \oslash 300 mm et de \oslash 600 mm, autour du mât.

Le débattement obtenu par ces ridoirs est :

- En site : ± 25 degrés,
- En azimut : ± 10 degrés.

Pour éviter les obstacles (mur trop prés, etc.), vous pouvez fixer le pole mounting de n'importe quel coté du mât. Les dimensions des équipements extérieurs sont fournies au paragraphe 3.2.1.

NOTA : Ce pole mounting n'est pas conçu pour être fixé sur un mur

Procédure:

1) Placer l'antenne verticalement (nez horizontal), le trou de drainage doit être situé dans la partie inférieure et dégagé.



2) Insérer les 7 vis M6 ① avec leur rondelle élastique "onduflex" ② serrer et bloquer les vis (ces vis sont incorporées dans un sachet plastique logé dans la fonderie A).



IMPORTANT:

Pour les couples de serrage de la visserie, se reporter au § 3.3.4.

3.5.3.1 - Installation du coffret ODU 94xxUXR201, 94xxUXR202, 94xxUXR203

- Enlever le pare-soleil en dévissant la vis de fixation M6 avec une clé "plate" de 16 mm.
- Prendre le coffret ODU par la poignée, présenter les deux bossages situés dans le "nez" du coffret en vis-à-vis des deux rainures du "nez" de l'antenne (la sortie du câble de liaison ODU-IDU doit être située dans la partie inférieure de l'ODU). Tout en maintenant l'ODU, enclencher sans verrouiller la grenouillère du haut sur le support, commencer à verrouiller les deux grenouillères latérales sur le support, ensuite verrouiller celle du bas sur le support, pour finir par celle du haut.





Position du verrouillage pour F > 20 GHz pour ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203



Accrochage de la grenouillère

Position du verrouillage pour F < 20 GHz pour ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203

 Remettre le pare-soleil par l'arrière du coffret ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203, bien centrer les nervures intérieures du pare-soleil dans les "ondulations" de l'ODU. Amener en butée et serrer manuellement la vis (M6) dans son logement situé en dessous de l'ODU. Vérifier le montage en essayant de ressortir le pare-soleil de son logement.

Nota: : La vis de blocage n'est pas une fixation mais une sécurité de démontage ; ne pas serrer fortement.

ATTENTION : Si la vis n'est pas accessible à la main, utiliser une clé plate de 16 (couple indicatif 1mN, c'est à dire 0,1mdaN)

RAPPELS:

- Le montage ODU/antenne s'effectue **sans joint additionnel au niveau des brides SHF** ; les deux côtés sont lisses. L'étanchéité est assurée par le joint torique situé autour des "nez" mâles.
- lorsque l'ODU est monté, la polarisation de l'antenne est repérée par la position de la poignée de l'ODU :

poignée verticale = polarisation horizontale et inversement.

Deux choix sont possibles selon le type de polarisation souhaitée:



Figure 26 - Installation de l'ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203

3.5.3.2 - Installation du coffret ODU 9400UX flat ODU

- Enlever le pare-soleil en dévissant à la main ou au tournevis les deux vis de fixation M4.
- Prendre le coffret ODU par la poignée, présenter les deux bossages situés dans le "nez" du coffret en vis-à-vis des deux rainures du "nez" de l'antenne (la sortie du câble de liaison ODU-IDU doit être située dans la partie inférieure de l'ODU). Tout en maintenant l'ODU, enclencher sans verrouiller la grenouillère du haut sur le support, commencer à verrouiller les deux grenouillères latérales sur le support, ensuite verrouiller celle du bas sur le support, pour finir par celle du haut.





- Rabattre la poignée de l' ODU
- Remettre le pare-soleil par l'arrière du coffret flat ODU. Amener en butée et serrer manuellement les vis (M4) sur l'ODU.



- Le montage ODU/antenne s'effectue sans joint additionnel au niveau des brides SHF ; les deux côtés sont lisses. L'étanchéité est assurée par le joint torique situé autour des "nez" mâles.
- lorsque l'ODU est monté, la prise coaxiale 50 Ohms est toujours orientée vers le bas la lecture naturelle de la gravure POL. H ou POL. V indique la polarisation de l'antenne (cf: figure 27).





Ici, la lecture normale de POL. V sur l'ODU indique la polarisation verticale de l'antenne

Figure 27 - Exemple d' installation de l'ODU A9400UX flat ODU

 En polarisation verticale ou en polarisation horizontale, le pare soleil est toujours monté dans la même position et c'est l'ODU seul qui pivote de 90 degrés en cas de changement de polarisation. (cf: figure 28).



Figure 28 - Installation du pare-soleil



3.5.3.3 - Installation du pole mounting sur le mât

ATTENTION : Ne pas soulever l'ensemble par la poignée de l'ODU.

Nota: Le prépointage en azimut doit être effectué pendant cette phase.

3.5.3.4 - Prépointage de l'antenne

Le prépointage de l'antenne est effectué comme suit :

- Orienter grossièrement en élévation le "pole mounting" dans la direction de la station distante. Utiliser le repère top de l'antenne (voir les figures du § 3.5.2), une boussole et une paire de jumelles, puis bloquer les étriers.
- Le prépointage en azimut doit être effectué pendant l'installation du pole mounting.



Figure 29 - Pointage azimutal de l'antenne

- Le prépointage en élévation doit être effectué uniquement avec les ridoirs. Si l'angle d'élévation est supérieur à (+ 5°) ou inférieur à (- 5°), il est nécessaire :
 - d'enlever complètement une des deux vis de maintien du support de l'antenne sur le support azimut,
 - d'introduire cette vis dans le troisième trou accessible.





Figure 30 - Prépointage de l'antenne en élévation

ATTENTION :

Dans les deux cas, le support doit être fixé par 3 vis, 2 insérées dans la fenêtre et 1 correspondant à son axe de rotation.

Toutes les vis doivent être serrées et bloquées uniquement après le pointage final de l'antenne.



ATTENTION :

Introduire les deux vis dans la fenêtre en s'assurant que les rondelles plates sont positionnées comme ci-dessous:





3.5.4 - Installation d'une configuration 1+0 avec antenne intégrée sur le pole mounting 1 + 1 (9400UXI101)

Ce montage n'est valable que pour des diamètres d'antenne ne dépassant pas 600 mm (2 pieds). L'antenne est vissée sur le pole mounting 9400UXI101. L'ODU est monté à l'aide des grenouillères rapides.

Le débattement global de l'antenne est (ridoirs au maximum) :

- en azimut : 360 degrés pour une antenne de 300 mm de diamètre et 180 degrés pour une antenne de 600 mm de diamètre,
- en élévation : ± 25 degrés.

Le débattement obtenu par ces ridoirs est :

- en azimut : ±9 degrés,
- en élévation : ± 9 degrés.

En cas de difficulté de montage physique (mur trop près, obstacle, etc.), le ridoir azimut peut être déplacé et monté de l'autre côté du bras du pole mounting.

Procédure :

- 1) Placer l'antenne verticalement (nez horizontal). L'orifice de drainage doit être situé dans la partie inférieure et dégagé.
- 2) Insérer les 7 vis M6 ① avec leurs rondelles élastiques "onduflex" ②. Serrer et bloquer les vis (ces vis se trouvent dans un sachet plastique logé dans la fonderie A).







ATTENTION : pour le couple de serrage de la visserie, voir § 3.3.4.



3.5.4.1 - Installation du coffret ODU 94xxUXR201, 94xxUXR202, 94xxUXR203

- Enlever le pare-soleil en dévissant la vis de fixation M6 avec une clé "plate" de 16 mm.
- Prendre le coffret ODU par la poignée, présenter les deux bossages situés dans le "nez" du coffret en vis-à-vis des deux rainures du "nez" de l'antenne (la sortie du câble de liaison ODU-IDU doit être située dans la partie inférieure de l'ODU). Tout en maintenant l'ODU, enclencher sans verrouiller la grenouillère du haut sur le support, commencer à verrouiller les deux grenouillères latérales sur le support, puis celle du bas, pour finir par celle du haut.



Accrochage de la grenouillère

Position du verrouillage pour F < 20 GHz pour ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203

- Faire pivoter le support antenne de 90° en azimut afin de le ramener dans l'axe du pole mounting.
 Bloquer l'axe vertical à l'aide des 5 vis (voir la figure 32, repère 3).
- Remettre le pare-soleil par l'arrière du coffret ODU, bien centrer les nervures intérieures du pare-soleil dans les rainures de l'ODU. Amener en butée et serrer légèrement la vis (M6) à la main dans son logement situé en dessous de l'ODU. Vérifier le montage en essayant de ressortir le pare-soleil de son logement.

Nota : La vis de blocage n'est pas une fixation mais une sécurité de démontage ; ne pas serrer fortement.



ATTENTION : si la vis n'est pas accessible à la main, utiliser une clé plate de 16 (couple indicatif 1 mN, c'est-à-dire 0,1 mdaN).

RAPPELS :

- Le montage ODU/antenne s'effectue sans joint additionnel au niveau des brides SHF ; les deux côtés sont lisses. L'étanchéité est assurée par le joint torique situé autour des "nez" mâles.
- Pour la configuration 1+0, lorsque l'ODU est monté, la polarisation de l'antenne est repérée par la position de la poignée de l'ODU :

poignée verticale = polarisation horizontale et inversement.

3.5.4.2 - Installation du coffret ODU 9400UX flat ODU

Raquette support A

Position du verrouillage pour

F > 20 GHz pour ODU

94xxUXR201 à 94xxUXR203

- Enlever le pare-soleil en dévissant à la main ou au tournevis les deux vis de fixation M4.
- Prendre le coffret ODU par la poignée, présenter les deux bossages situés dans le "nez" du coffret en vis-à-vis des deux rainures du "nez" de l'antenne (la sortie du câble de liaison ODU-IDU doit être située dans la partie inférieure de l'ODU). Tout en maintenant l'ODU, enclencher sans verrouiller la grenouillère du haut sur le support, commencer à verrouiller les deux grenouillères latérales sur le support, puis celle du bas, pour finir par celle du haut.



Faire pivoter le support antenne de 90° en azimut afin de le ramener dans l'axe du pole mounting.
 Bloquer l'axe vertical à l'aide des 5 vis (voir la figure 32, repère ③).

- Rabattre la poignée de l'ODU
- Remettre le pare-soleil par l'arrière du coffret flat ODU. Amener en butée et serrer légèrement les vis (M4) à la main sur l'ODU.

ATTENTION : pour le démontage, si les vis ne sont pas accessibles à la main, utiliser un tournevis.

- Le montage ODU/antenne s'effectue sans joint additionnel au niveau des brides SHF ; les deux côtés sont lisses. L'étanchéité est assurée par le joint torique situé autour des "nez" mâles.
- Lorsque l'ODU est monté, la prise coaxiale 50 ohms est toujours orientée vers le bas. La lecture naturelle de la gravure POL. H ou POL. V indique la polarisation de l'antenne (voir la figure 27).

3.5.4.3 - Installation du pole mounting sur le tube



ATTENTION : ne pas soulever l'ensemble par la poignée de l'ODU.

3.5.4.4 - Orientation de l'antenne

- 1) Orienter grossièrement en azimut le "pole mounting" dans la direction de la station distante. Le ridoir azimut doit rester dans sa position médiane. Utiliser le repère top de l'antenne (voir les figures du § 3.5.2), une boussole et une paire de jumelles, puis bloquer les étriers 2 dans le kit option 9400UXI103.



ATTENTION : le couple de serrage des écrous des étriers doit être de 3 m.daN +/- 20 %.

- Les étriers doivent être propres et non graissés en dehors des filetages.
- 2) Orienter grossièrement en site le support d'antenne en débloquant la vis de blocage "site". Le ridoir d'azimut doit rester dans sa position médiane, (environ 85 mm d'entraxe). Faire pivoter verticalement le support d'antenne pour le réglage, puis resserrer la vis de blocage "site".



ATTENTION :

Ne jamais monter les antennes intégrées et les coffrets ODU en dessous du support pole mounting.

Ne jamais monter l'axe azimut horizontalement :

les coffrets ODU doivent être au-dessus du pole mounting et non en porte à faux latéralement.



- 3) Sur le "pole mounting", débloquer les 4 vis + 1 (M8) repère 3 - (figure suivante) pour faciliter le montage de l'ODU ultérieurement.



Figure 32 - Pointage de l'antenne

- 4) Positionner les étriers ② sur le mât, mettre les rondelles plates, les rondelles "grower", écrous et contre-écrous.





3.5.5 - Montage d'une configuration (1 + 1) HSB avec antenne intégrée

3.5.5.1 - Configuration 1 + 1 HSB typique avec coupleur 94xxUXR111

- ODU 94xxUXR201 à ODU 94xxUXR203



▼ ALCATEL

MONTAGE DU COUPLEUR HSB



IMPORTANT : NE JAMAIS ENLEVER LES PASTILLES RONDES DE COULEUR JAUNE SERVANT A L'ÉTANCHÉITÉ DU SYSTÈME OUTDOOR.

Le coupleur est livré en polarisation verticale (voir § 3.5.2). La procédure à suivre pour changer la polarisation du coupleur HSB est indiquée au § 7.13. Ce changement doit être effectué avant l'installation.

Pour installer le coupleur HSB équipé :

- le prendre par la poignée, présenter les deux bossages situés dans le "nez" du coupleur du côté de l'accès antenne, en vis-à-vis des rainures du nez de l'antenne,
- ne pas retirer la fenêtre d'étanchéité située sur l'accès antenne. Le montage ODU/coupleur/antenne s'effectue sans joint additionnel au niveau des brides SHF; les brides sont lisses, l'étanchéité est assurée par le joint torique situé autour des "nez" mâles.
- fixer le coupleur à l'aide de trois vis et écrous (M6 de longueur 35 mm) dans les trous des "oreilles" hautes du pole mounting,
- fixer ensuite le coupleur par les deux vis latérales (M6 de longueur 30 mm) sur le pole mounting.





ATTENTION : le joint doit être enduit de graisse silicone avant le montage (la graisse est fournie avec le HSB).

INSTALLATION DES COFFRETS ODU

Les positions de l'ODU principal et de l'ODU secours sont indiquées sur les figures ci-dessus, pour le montage de chaque ODU, (voir § 3.5.4.1).

3.5.5.2 - CONFIGURATION 1+1 HSB AVEC LE NOUVEAU COUPLEUR



Ce type de coupleur ne doit être utilisé qu'avec des ODUs A9400UX flat.

V ALC▲TEL



- 1) Tiges filetées
- 2) Pole mounting
- 3) Support Radio
- 4) "oreilles" d'attache pour le coupleur
- 5) Vis d'attaches de l'antenne sur le support
- 6) Trous de fixation
- 7) Fixations pour les ODUs
- 8) Mise à la terre

INSTALLATION DU COUPLEUR HSB

Aux fréquences supérieures à 20 GHz, l' ODU comporte d'origine un adaptateur de "nez" pour être mécaniquement compatible avec les coupleurs 94xxUXR111. Démonter cet adaptateur (dévisser les deux vis) sur les deux ODUs. Remonter à l'aide des deux vis, un des deux adaptateurs sur l'accès l'antenne du coupleur. Fixer le coupleur au support grace aux grenouillères (1) qui s'appuieront sur les "oreilles" du support radio (2).





INSTALLATION DES 2 ODUS

Tenir les deux ODUs par leur poignée. Fixer l' ODU au coupleur à l'aide des grenouillères (3) qui viennent s'enclencher dans les encoches du coupleur (4).



ATTENTION: Les joints toriques doivent être graissés à la graisse de silicone avant montage (Sinon, l'étanchéité n'est pas assurée).





3.5.6 - Montage avec antenne non intégrée

3.5.6.1 - Méthodologie

- Installation de l'antenne sur le mât, selon le montage indiqué par le fabricant et fourni avec celle-ci, et prépointage vers la station distante à l'aide d'une boussole et d'une paire de jumelles,
- Installation du Support Radio sur le mât, cf § 3.5.6.3,
- Installation du coupleur HSB sur Support Radio (seulement en configuration 1 + 1), cf §3.5.5.1,
- Installation de l'ODU, cf § 3.5.6.4,
- Installation du flextwist (adapté à la fréquence) entre le pole mounting et l'antenne, cf § 3.5.6.6.



3.5.6.2 - Exemple de montage





3.5.6.3 - Montage et installation du support radio

Le montage nécessite les éléments suivants :

- le support radio ODU réf. : 1AB128510002 est indépendant de la bande de fréquence,
- un nez hyper fréquence,
- un guide d'onde "flextwist" de 600 mm de long.

Nota : Nos supports sur les ODUs étant en aluminium chromaté et en étamé sur les "flextwist" veuillez faire attention aux matériaux utilisés en regard pour éviter tout couple galvanique.

Gamme de fréquences	Bride côté antenne	Brides flextwist	Bride côté radio	Référence flextwist
13 GHz	PBR 120	UBR 120/PBR 120	UBR 120	9413UXI103
15 GHz	PBR 140	UBR 140/PBR 140	UBR 140	9415UXI103
18 GHz	PBR 220			04md IV1400
23/25 GHz		UBR 220/PBR 220	UBR 220	94XXUXI103
38 GHz	Uniquement antennes intégrées			

Le pole mounting se compose des pièces détaillées ci-dessous .



- Choisir la polarisation (verticale ou horizontale identique à celle de l'ODU) avant de fixer le nez C (dont le type dépend de la fréquence) sur la raquette A avec 3 vis CHC M4 x 16 (clé ALLEN de 3).
- Choisir le **sens de montage** de la platine **B** (à droite ou gauche du tube) il doit être identique à celui de l'antenne, puis boulonner la raquette **A** sur la platine **B** avec 4 vis HM10 x 35 et 4 rondelles.
- Présenter l'ensemble face au tube support d'antenne, puis le fixer avec les colliers filetés M10, écrous, contre-écrous et rondelles.
- Contrôler ensuite le blocage de toute la visserie. Pour les couples de serrage de la visserie, se reporter au § 3.3.4.

ATTENTION : Le joint doit être enduit de graisse silicone avant le montage (la graisse est fournie avec le nez micro-onde).



3.5.6.4 - Installation du coffret ODU 94xxUXR201, 94xxUXR202, 94xxUXR203

- 1) Enlever le pare-soleil en dévissant la vis de fixation M6 avec une clé "plate" de 16 mm.
- 2) Prendre le coffret ODU par la poignée, présenter les deux bossages situés dans le "nez" du coffret en vis-à-vis des deux rainures du "nez" de l'antenne (la sortie du câble de liaison ODU-IDU doit être située dans la partie inférieure de l'ODU). Tout en maintenant l'ODU, enclencher sans verrouiller la grenouillère du haut sur le support, commencer à verrouiller les deux grenouillères latérales sur le support, ensuite verrouiller celle du bas sur le support, pour finir par celle du haut.

Raquette support A

Position du verrouillage pour F > 20 GHz pour ODU ⁻ 94xxUXR201 à 94xxUXR203



Accrochage de la grenouillère

Position du verrouillage pour F < 20 GHz pour ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203

- 3) Remettre le pare-soleil par l'arrière du coffret ODU, bien centrer les nervures intérieures du pare-soleil dans les "ondulations" de l'ODU. Amener en butée et serrer manuellement * la vis (M6) dans son logement situé en dessous de l'ODU. Vérifier le montage en essayant de ressortir le pare-soleil de son logement.

* (couple indicatif : 1 mN = 0,1 mdaN)

3.5.6.5 - Installation du coffret ODU 9400UX flat ODU

- Enlever le pare-soleil en dévissant à la main ou au tournevis les deux vis de fixation M4.
- Prendre le coffret ODU par la poignée, présenter les deux bossages situés dans le "nez" du coffret en vis-à-vis des deux rainures du "nez" de l'antenne (la sortie du câble de liaison ODU-IDU doit être située dans la partie inférieure de l'ODU). Tout en maintenant l'ODU, enclencher sans verrouiller la grenouillère du haut sur le support, commencer à verrouiller les deux grenouillères latérales sur le support, ensuite verrouiller celle du bas sur le support, pour finir par celle du haut.



- Rabattre la poignée de l' ODU
- Remettre le pare-soleil par l'arrière du coffret flat ODU. Amener en butée et serrer manuellement les vis (M4) sur l'ODU.

ATTENTION : Pour le démontage, si les vis ne sont pas accessibles à la main, utiliser un tournevis.

- Le montage ODU/antenne s'effectue sans joint additionnel au niveau des brides SHF ; les deux côtés sont lisses. L'étanchéité est assurée par le joint torique situé autour des "nez" mâles.
- lorsque l'ODU est monté, la prise coaxiale 50 Ohms est toujours orientée vers le bas la lecture naturelle de la gravure POL. H ou POL. V indique la polarisation de l'antenne (cf: figure 27).
- En polarisation verticale ou en polarisation horizontale, le pare soleil est toujours monté dans la même position et c'est l'ODU seul qui pivote de 90 degrés en cas de changement de polarisation. (cf: figure 28).



3.5.6.6 - Mise en place du "Flextwist"

Se reférer à l'exemple donné au § 3.5.6.2 et au tableau § 3.5.6.3.

Ce guide d'onde flexible twistable de 600 mm de long est livré complet avec joints et visserie. Il possède à une extrémité une bride carré lisse (qui sera montée côté antenne) et à l'autre extrémité une bride carrée à gorge pour recevoir un joint torique (montée côté ODU). La composition du kit est la suivante :

- 1 Flextwist de 600 mm,
- 1 joint torrique pour bride carrée à gorge,
- 6 vis CHc inox M4 x 20 (13/15 GHz) ou M3 x 16 (18/23/25 GHz),
- 6 vis CHc inox M4 x 12 (13/15 GHz) ou M3 x 12 (18/23/25 GHz),
- 12 rondelles plates Z4 inox 18/10 (13/15 GHz) ou Z3 (18/23/25 GHz),
- 12 rondelles élastiques onduflex B4 inox 18/10 (13/15 GHz) ou B3 (18/23/25 GHz),
- 6 écrous hexagonaux HM4 inox 18/10 (13/15 GHz) ou HM3 (18/23/25 GHz),
- 1 relevé de mesures effectuées sur le guide.



NE PAS OUBLIER DE MONTER LES JOINTS ET DE BLOQUER LES VIS.



3.6 - Câblage de l'équipement

3.6.1 - Câblage de l'alimentation des coffrets IDU 19"

3.6.1.1 - Raccordement direct avec alimentation flottante

Le kit de connexion raccordement 48 V DC ou 24 V DC, permet d'effectuer le raccordement énergie entre l'IDU principal ou extension et le tableau de distribution (1 par terminal). Dans cette version du matériel, **le plus ou le moins peuvent être mis à la masse**.



Référence fiche + capot : 3CC08048AAxx ou ABxx (livrés avec le kit de connectique)

En 48 V câble de connexion 3 x 1,5 mm² (min) souple, non blindé

En 24 V câble de connexion 3 x 2,5 mm² (min) souple, non blindé

Réalisation du câble de raccordement

3.6.1.2 - Bandeau énergie et coffret

Bandeau énergie intégrable 19" 3U. (réf. : 9400XXC511)

Il offre 6 départs protégés (fusibles 6 A), permettant ensuite un raccordement distant à l'arrivée énergie "exploitant".



Coffret énergie mural (réf. : 9400XXC512)

Il offre 6 départs protégés (fusibles 6 A), permettant ensuite un raccordement distant à l'arrivée énergie "exploitant".



V A L C A T E L

Pour ces deux produits, les fusibles utilisés sont des cartouches type domestique 8,5 x 31,5 6 A 400 V gG.

Les câbles livrés pour raccorder les coffrets IDU ont pour référence :

- en 48 V : 3CC08165AAxx (3 x 1,5 mm²),
- en 24 V : 3CC08209AAxx (3 x 2,5 mm²).

Pour raccorder l'arrivée "Exploitant" le câble recommandé a pour référence :

- en 48 V : **3CC08211AAxx** (3 x 4 mm²),
- en 24 V : 3CC08212AAxx (3 x 10 mm²).

3.6.2 - Mise à la masse des matériels

La mise à la masse est effectuée sur trois parties distinctes :

- le ou les coffrets IDU,
- le ou les coffrets ODU,
- l'ensemble mécanique "pole mounting".

Cette mise à la masse s'effectue au moyen d'un câble de couleur vert/jaune de section minimale 1x16 mm² vers une descente de masse. Le câblage doit être réalisé au plus court. La longueur totale pour l'ensemble de ces raccordements ne doit pas dépasser 20 mètres.

De plus, le câble IDU/ODU peut être mis à la masse à l'aide du kit : 9400UXI204.



Pour la partie ODU, la mise à la masse ne doit pas s'effectuer par l'intermédiaire du paratonnerre

3.6.2.1 - Sur les coffrets IDU 19"

La borne de masse est composée d'une borne taraudée (face connectique du coffret à côté de l'embase coaxiale IDU/ODU) sur laquelle est vissée (vis M6) une cosse à sertir sur le câble.



Borne taraudée de masse

3.6.2.2 - Sur les coffrets ODU

La borne de masse mécanique est composée d'un plot taraudé situé sur l'avant du coffret (cf § 3.5), la mise à la terre est réalisée par l'intermédiaire d'une cosse à sertir sur le câble (cette cosse est fournie avec le kit de visserie du pole mounting).

3.6.2.3 - Sur la mécanique "pole mounting"

La borne de masse est composée d'un trou taraudé situé sur l'arrière de la pièce de fonderie qui supporte la radio en 1+0, et le coupleur HSB en 1+1. La mise à la terre/masse est réalisée par l'intermédiaire d'une cosse à sertir sur le câble (cette cosse est fournie avec le kit de visserie du pole mounting).





Figure 33 - Mise à la masse du "nole mounting"et du câble



Figure 34 - Exemple typique recommandé de mise à la masse [document ETSI Draft EG 200 053 V1.4.3 (2002-02) (Page 91/145), informatif]

▼ ALCATEL

3.6.3 - Câblage IDU/ODU

La liaison s'effectue à l'aide d'un câble coaxial 50 ohms unique (par liaison IDU/ODU). Pour des raisons d'insensibilité aux perturbateurs, et pour ne pas rayonner lui-même (CEM), ce câble est un modèle à double blindage, de 11 mm de diamètre, avec gaine extérieure PU (protection ultraviolets) de longueur maximum **300 mètres** homologué à ce jour sous la référence **1AC001100022**,.

Le marquage effectué sur la gaine extérieure tous les 60 cm environ indique la référence "1AC001100022".Les connecteurs utilisés sont du type "N" mâle coudé réf. : **9400UXI203.** Les connecteurs sont étanches. Cependant, pour plus de sécurité, après raccordement, il est recommandé d'entourer le connecteur avec du ruban autoamalgamant livré dans le lot de consommable (option).

Le montage de ces connecteurs est donné en Annexe 5.

La plus grande attention devra être portée à la réalisation du câblage des fiches coaxiales ainsi qu'au respect des règles d'installation du câble comme par exemple : rayon de courbure minimum 80 mm, étanchéité, etc. Sur commande, un kit de mise à la terre du câble peut être livré ; il est utilisé dans les cas de sites à fortes perturbations radio-électriques, par ex : stations de radio-diffusion, émetteurs de télévision, etc. Kit réf. : **9400UXI204** (cf. figure 33).

La procédure de mise en place du kit de mise à la terre du câble est livrée avec celui-ci.

En configuration 1 + 1, la différence de longueur des câbles IDU / ODU ne doit pas dépasser 20 mètres.

3.6.3.1 - Fixation du câble IDU / ODU

La fixation du câble coaxial est effectuée sur le pôle mounting de façon aussi rigide que possible afin d'éviter tout mouvement répétitif lié aux vibrations mécaniques ou atmosphériques pouvant à terme amener la dégradation du câble ou du connecteur associé.





La fixation du câble le long du tube support ou du pylône s'effectue ensuite selon les règles habituelles (des colliers Colson sont fournis dans le lot de consommable optionnel).

3.6.4 - Câblage de l'affluent 34 Mbit/s et du 2 Mbit/s auxiliaire

L'accès 34 Mbit/s est réalisé par les connecteurs 1,6/5,6 situés sur une plaquette installée sur :

- "I/O (9/16)" du coffret IDU principal pour les configurations 1+0 et 1+1,
- "I/O (9/16)" du coffret IDU accès pour les configurations 1+1 avec protection du MUX.

Si la connectique désirée pour le train 34 Mbit/s est de type BNC, utiliser un kit de transitions BNC/1,6/5,6 réf. 9400XXI405.



L'accès 2 Mbit/s auxiliaire utilise les connecteurs Sub-D 37 points femelles :

- "I/O (1/8)" du coffret IDU principal,
- "I/O (1/8) " du coffret IDU accès.

	BROCHE				LAU : 3CC06061AAxx
SIGNAL	E+	E-	S+	S-	LIU : 3CC06118AAxx
2 Mbit/s auxiliaire	9	28	19	37	Х

En 75 Ω "E+", "S+" correspondent aux points chauds d'entrée et sortie et "E-", "S-" à la masse de ces mêmes signaux.

3.6.5 - Câblage des affluents n x 2 Mbit/s

3.6.5.1 - Raccordements

Les accès utilisateurs se font sur l'un des accès suivants décrits en annexe 6.1.1 :

- sur le coffret IDU principal par les connecteurs 37 pts "I/O (1/8)" et "I/O (9/16)",
- sur l'IDU Light par les connecteurs 37 pts "I/O 1 4",
- sur le coffret IDU accès (version 1+1 avec protection du MUX) sur les connecteurs 37 pts "I/O (1/8) et "I/O (9/16)", lorsque le coffret IDU accès existe.
- sur les câbles 3CC13659AAxx (version 1+1 avec protection du MUX sans coffret IDU accès)

En 120 ohms, si l'option sans distributeur est retenue, câbler les **contre-fiches livrées avec le kit de connectique de l'IDU-ODU (réf. : 3CC07899AAxx)** en utilisant l'outil à sertir **608868-1 (AMP)**.

3.6.5.2 - Support mural 9400UXI301 des coffrets indoor

 Les distributeurs décrits ci-dessous peuvent être fixés sur un mur grâce à ce kit composé de 2 équerres + vis.





3.6.5.3 - Câblage 4 x 2 Mbit/s avec distributeur

REF. COMMERCIALE DU DISTRIBUTEUR EQUIPE	TYPE DE SORTIES	CABLE	DISTRIBUTEUR
9400XXI404	75 Ω 1,6/5,6	Connecteur 37 points 2 m 3CC07885Axxx	1 Unité <u> </u>
9400XXI404 1 x 9400XX405	75 Ω BNC	Connecteur 37 points 2 m 3CC07759Axxx	1 U <u>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • </u>

Pour le câblage en 120 Ω , utiliser le câblage prévu pour le 8 x 2 Mbit/s.

3.6.5.4 - Câblage 8 x 2 Mbit/s avec distributeur

REF. COMMERCIALE DU DISTRIBUTEUR EQUIPE	TYPE DE SORTIES	CABLE	DISTRIBUTEUR	
9400XXI408	75 Ω 1,6/5,6	Connecteur 37 points 2 m 3CC07885Axxx	1 U <u>° ୧୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦</u>	
9400XXI408 2 x 9400XXI405	75 Ω BNC	Connecteur 37 points 2 m 3CC07759Axxx	1 U <u> </u>	
9400XX1408	120 Ω	2 m 3CC07658Axxx	3 U CEM	
	120 Ω	2 m 3CC07658Axxx	1 U <u>3</u> 3CC08062AAxx non CEM	



3.6.5.5 - Câblage 16 x 2 Mbit/s avec distributeur

REF. COMMERCIALE DU DISTRIBUTEUR EQUIPE	TYPE DE SORTIES	CABLE	DISTRIBUTEUR	
9400XXI416	75 Ω 1,6/5,6	Connecteur 37 points 2 m 2 x 3CC07885Axxx	1 U <u>222222222222222222222222222222222222</u>	
9400XXI416 4 x 9400XXI405	75 Ω BNC	Connecteur 37 points 2 m 2 x 3CC07759Axxx	1 U <u> </u>	
0400771446	120 Ω	2 m 2 x 3CC07658Axxx	3 U CEM	
9400XXI416	120 Ω	2 m 2 x 3CC07658Axxx	1 U <u>3</u> CC08062AAxx non CEM	

3.6.6 - Câblage des voies de service

Ce câblage permet de relier l'équipement terminal de l'utilisateur au connecteur de la voie de service. Pour réaliser le câble de liaison, utiliser le ou les connecteurs fournis dans le kit de connectique livré avec l'ensemble IDU-ODU. Le brochage des connecteurs est donné en **annexe 6.2**.

3.6.7 - Câblage des alarmes et télécommandes (TS/TC)

L'interface TS/TC présente sur :

- le connecteur "ALARMS I/O" de l'IDU principal,
- le connecteur"ESC3 / ALARM I/O" des versions de l'IDU Light,

permet de :

- fournir 3 informations (sorties) sur l'équipement (boucles sèches 0,5A/100V),
- fournir (sortie) 1 télécommande (boucle sèche 0,5A/100V),
- raccorder (entrées) 8 alarmes d'environnement : alarmes nº 1 à Nº 8. Ces alarmes sont constituées par des boucles normalement ouvertes ou normalement fermées, (cf § 7.10).

V A L C A T E L

Pour réaliser le câble de liaison, utiliser le connecteur fourni dans le kit de connectique livré avec l'ensemble IDU-ODU. Le brochage du connecteur est donné en **annexes 6.3**.

3.6.8 - Combiné téléphonique de la voie de service VDS Nº2

Le combiné du téléphone de service (IDU Classique seulement, réf. : **9400XXB000** kit optionnel) se présente comme ci-après. Il se connecte sur le coffret IDU dans le connecteur RJ11 symbolisé par un combiné; sa numérotation est du type DTMF (fréquences vocales).



Afin de se prémunir contre les problèmes de CEM, ne pas oublier de clipser la ferrite d'arrêt. Elle est livrée dans le kit de connectique de l'IDU principal.

Le combiné peut se connecter sur le coffret IDU principal côté exploitation ou côté connectique.

Attention : pour assurer le fonctionnement, positionner l'inverseur du combiné sur "FV".





3.7 – Câblage intercoffrets d'un terminal

3.7.1 - Câblage IDU principal - IDU extension

Concerne les configurations 1+1 de tout type et 1+0 avec extension.



IDU Extension

Relier le connecteur **ESC EXT** du coffret IDU principal au connecteur **ESC MAIN** du coffret IDU extension par un câble réf. :9400UXC130 (3CC07157AAxx), fiches 37 pts mâles L = 300 mm

Relier le connecteur **EXT** du coffret IDU principal au connecteur **MAIN** du coffret IDU extension par un câble réf. : 9400UXB221 (3CC07160AAxx), fiches rectangulaires 68 pts L = 300 mm

3.7.2 - Câblage des IDU en 1+1 avec protection MUX



3.7.3 - Câblage des IDU en 1+1 avec protection MUX

Concerne les configurations 1+1 avec protection MUX.

NOTA : si la configuration 1+1 avec protection multiplexeur est retenue, les coffrets doivent être implantés *physiquement* de haut en bas : coffret extension, coffret accès, coffret principal.

3.7.3.1 - À N x 2 Mbit/s sans coffret IDU Accès (configuration par défaut avec l'IDU type 2)



Configuration avec protection MUX sans coffret IDU Accès

Deux câbles identiques réf: 3CC013659AAxx munis de connecteurs 37 pts mâles (L = 300 mm) sont utilisés pour relier les connecteurs suivants entre deux IDU :

- Connecteur ACCESS (1/8) du coffret IDU extension au connecteur I/O (1/8) du coffret IDU principal.

- Connecteur ACCESS (9/16) du coffret IDU extension au connecteur I/O (9/16) du coffret IDU principal.

3.7.3.2 - À 34 Mbit/s avec coffret IDU Accès (pour les types IDU 1 et IDU 2)



Deux câbles identiques réf: 3CC07157ABxx munis de connecteurs 37 pts mâles (L = 300 mm) sont utilisés pour relier sur le coffret IDU Accès les connecteurs suivants :

- Connecteur MAIN (1/8) au connecteur I/O (1/8) du coffret IDU principal.
- Connecteur EXT (1/8) au connecteur ACCESS (1/8) du coffret IDU extension.





3.7.3.3 - À N x 2 Mbit/s avec coffret IDU Accès (configuration pour IDU type 1)

Quatre câbles identiques (deux si le nombre d'affluents est \leq 8) réf: 3CC07157ABxx munis de connecteurs 37 pts mâles (L = 300 mm) sont utilisés pour relier les connecteurs suivants entre les IDUs :

- Connecteur MAIN (1/8) du coffret Access au connecteur I/O (1/8) du coffret IDU principal.
- Connecteur EXT (1/8) du coffret Access au connecteur ACCESS (1/8) du coffret IDU principal.
- Connecteur MAIN (9/16) du coffret Access au connecteur I/O (9/16) du coffret IDU principal.
- Connecteur EXT (9/16) du coffret Access au connecteur ACCESS (9/16) du coffret IDU principal.



3.8 - Câblage entre terminaux d'une même station

Ces câblages assurent la continuité des affluents et des voies de service entre les différents terminaux d'une même station.

3.8.1 - Câblage des affluents

Réaliser le câblage d'interconnexion des différents affluents à partir des distributeurs N x 2 Mbit/s ou des connecteurs 34 Mbit/s de chaque terminal **en fonction du schéma de câblage donné par le responsable du réseau.**

3.8.2 - Câblage des voies de service

3.8.2.1 - VDS1 (voie de supervision)

STATION AVEC 2 TERMINAUX DEUX DIRECTIONS

Relier le connecteur NMS1 du premier équipement au connecteur NMS1 du deuxième équipement à l'aide du câble réf. : 9400UXC332 (3CC07711AAxx), de longueur 2 m.

STATION AVEC 3 TERMINAUX TROIS DIRECTIONS

Relier le connecteur NMS1 du premier équipement au connecteur NMS1 du deuxième équipement à l'aide du câble réf. : 9400UXC332 (3CC07711AAxx), de longueur 2 m.

Relier le connecteur NMS2 du deuxième équipement au connecteur NMS1 du troisième équipement à l'aide du câble réf. : 9400UXC332 (3CC07711AAxx), de longueur 2 m.

CENTRE NODAL

Avec les logiciels LUX11 et LUX 12 (bus RQ2)

Le bus de supervision permet d'étendre le câblage à n équipements en reliant le connecteur NMS2 de l'un au connecteur NMS1 du suivant, autant de fois qu'il est nécessaire à l'aide d'un câble réf. : 9400UXC332 (3CC07711AAxx), de longueur 2 m.



Attention : La création d'anneaux dans le bus RQ2 est interdit.

Avec le logiciel LUX40 (bus SNMP)

Le bus de supervision permet d'étendre le câblage à n équipements en reliant le connecteur **NMS2** de l'un au connecteur **NMS1** du suivant, autant de fois qu'il est nécessaire à l'aide d'un câble réf. : **9400UXC332** (**3CC07711AAxx**), de longueur 2 m.

La sécurisation du bus SNMP : le bus SNMP autorise le maillage, par exemple en reliant le NMS2 du n^{ième} terminal avec le NMS1 du premier terminal.

3.8.2.2 - Câblage de la VDS N°2 (voie analogique)

Cette voie n'existe pas dans des versions de l'IDU Light.

STATION AVEC 2 TERMINAUX DEUX DIRECTIONS

Relier les connecteurs **BACK TO BACK** des IDU principaux par l'intermédiaire du câble réf. : **9400UXC333** (3CC08729AAxx), de longueur 2 m.

STATION AVEC 3 TERMINAUX TROIS DIRECTIONS

- Relier les accès **BACK TO BACK** du premier équipement et du deuxième équipement par l'intermédiaire du câble réf. : **9400UXC333 (3CC08729AAxx),** de longueur 2 m.
- Relier les accès AUDIO1 du deuxième équipement à l'accès AUDIO1 du troisième équipement par l'intermédiaire du câble réf. 9400UXC332 (3CC07711AAxx), de longueur 2 m.



L'extension à n terminaux est possible comme l'indique la figure suivante :

- Relier les accès **BACK TO BACK** des terminaux (1 et 2), (3 et 4), (5 et 6), ..., par l'intermédiaire du câble réf. : **9400UXC333 (3CC08729AAxx),** de longueur 2 m,
- Relier les accès AUDIO1 des terminaux (2 et 3), (4 et 5), (6 et 7), ..., par l'intermédiaire du câble réf. : 9400UXC332 (3CC07711AAxx), de longueur 2 m.



3.8.2.3 - Câblage des VDS N°3, N°4 et N°5

IDU CLASSIQUE

Realiser un câblage specifique à l'aide des connecteurs fournis avec le kit de connectique IDU.

- Le brochage des connecteurs est donné en annexe 5 :
 - Connecteur 9 points 3CC07920AAxx
 - Connecteur 25 points 3CC08221AAxx
 - Connecteur 37 points 3CC07899AAxx

IDU LIGHT

Seule la VDS N°3 est disponible.

- Réaliser le câblage specifique avec le connecteur 37 points **3CC09311AAxx** fourni avec le kit de connectique.


4 - Logiciel de configuration et d'exploitation

La mise en service, l'exploitation et la maintenance d'un équipement s'effectuent au moyen d'un ordinateur portable compatible PC, équipé du logiciel de supervision "Application 9400 LX/UX", fonctionnant dans un environnement Windows™. L'ordinateur se connecte directement sur le coffret IDU principal (connecteur F, repère ① sur la figure ci-dessous), par l'intermédiaire d'un câble 9 points/9 points (1AB 054120027) fourni avec le jeu de disquettes ou le CD-Rom contenant le logiciel d'exploitation.



IDU CLASSIQUE



IDU LIGHT



Le présent manuel est applicable aux versions 946LUX11, 946LUX12 et 946LUX40, du logiciel installé sur le PC. L'applicabilité de ces différentes versions est donnée au tableau suivant :

CONFIGURATION	946LUX11	946LUX12	946LUX40
IDU Classique	Х	Х	Х
IDU Light		Х	Х

Ce logiciel permet, pour le terminal sur lequel il est connecté et pour le terminal distant (lorsque la liaison est établie) :

- la visualisation et la gestion de toutes les alarmes, états, télécommandes,
- la lecture et la modification de la configuration (débit, fréquences, ...),
- la visualisation des paramètres de transmission (puissance reçue, taux d'erreur, ...),
- la mesure de la qualité (G821),
- le téléchargement des logiciels. _

En option, la version étendue des logiciels 946LUX11 et 946LUX12, ou les versions standard du logiciel 946LUX40, gèrent quatre applications supplémentaires :

- l'inventaire distant,
- la mémorisation des événements.
- la mesure de la qualité (G784),
- les mesures analogiques.

4.1 – Installation des logiciels

4.1.1 - Avertissement

L'utilisateur est supposé connaître :

- l'utilisation du PC installé et de ses périphériques,
- le fonctionnement du PC sous MS-DOS et WINDOWS 95, 98, NT ou 2000 *.

Ì.



Le PC utilisé doit posséder les caractéristiques minimales suivantes :

- processeur Pentium ou compatible de fréquence supérieure à 700 MHz,
- mémoire RAM 128 Mo,
- port de communication série asynchrone,
- disque dur 4 Go,
- lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM,
- lecteur de disquettes 3,5" haute densité (1,44 Mo),

Les systèmes d'exploitation validés sont les suivants:

• Windows 95, 98, NT ou 2000* installé sur le disque dur.

Avant de procéder à l'installation, vérifier les points suivants :

- s'il existe un disque virtuel, le désinstaller,
- supprimer les programmes Windows suivants : surcouche constructeur (Dashboard, Tabworks), programmes du groupe de démarrage,
- vérifier que la date et l'heure sont correctes, sinon les modifier,
- ne pas utiliser d'économiseur d'écran,
- ne pas utiliser d'autres logiciels en même temps que NECTAS.

^{*} MS-DOS, MICROSOFT et WINDOWS sont des marques déposées de MICROSOFT Corporation



4.1.2 - Installation de logiciel

4.1.2.1 - NECTAS

Remarque: NOCTAS est équivalent à NECTAS pour une médiation 1322NX-SRL et NOCTAS peut être installé en lieu et place de NECTAS sur les IDU

NECTAS VERSION 3.79 SUR DISQUETTES

LOGICIEL	Nbre de disquettes	Sigle de(s) disquette(s)	Référence disquette	DESIGNATION
NECTAS 3.79	3	WGA 736	3CC08597AAxx	Logiciel système, version 3.79 pour Windows 3.11, Win- dows 95 ou Windows 98

NECTAS VERSION 4.1X SUR CD-ROM

LOGICIEL	Référence CD-ROM	DESIGNATION
NECTAS 4.1x	3AL78606AAxx	Logiciel système, version 4.11 ou ultérieure pour Windows NT ou 2000 avec procédure d'installation.

4.1.2.2 - 946LUX11

LOGICIEL	Nbre de disquettes	Sigle de(s) disquette(s)	Référence disquette	DESIGNATION
RTP	1	BQA 751	3CC04457AAxx	Mesure des paramètres radio
946LUX11	2	BQA 758	3CC07386AAxx	Logiciel de l'équipement 9400 UX
Extension logiciel 946LUX11	2	WGA 740	3CC07386ABxx	Applications d'extension 946LUX11 (Disquettes fournies que si cette option a été demandée)

4.1.2.3 - 946LUX12

946LUX12 SUR DISQUETTES

LOGICIEL	Nbre de disquettes	Sigle de(s) disquette(s)	Référence disquette	DESIGNATION
RTP	1	BQA 751	3CC04457AAxx	Mesure des paramètres radio
946LUX12	2	WGA 737	3CC08734AAxx	Logiciel de l'équipement 9400 UX.
Extension logiciel 946LUX12	2	WGA 741	3CC08734ABxx	Applications d'extension 946LUX12 (Disquettes fournies que si cette option a été demandée)

946LUX12 SUR CD-ROM

LOGICIEL	Référence CD-ROM	DESIGNATION
RTP	3CC13244AAxx	Mesure des paramètres radio.
946LUX12	3CC13241AAxx	Logiciel de l'équipement 9400 UX
Extension logiciel 946LUX12	3CC13243AAxx	Applications d'extension 946LUX12



ATTENTION: Pour un ODU 16QAM, s'assurer que les versions logiciel utilisées sont égales ou supérieures à celles notées dans l'Annexe 12.2.



4.1.2.4 - 946LUX40

946LUX40 SUR DISQUETTES

LOGICIEL	Nbre de disquettes	Sigle de(s) disquette(s)	Référence disquette	DESIGNATION
RTP	1	BQA 751	3CC04457AAxx Mesure des paramètres radio.	
946LUX40	2	WGA743	3CC01117AAxx	Logiciel de l'équipement 9400 UX

946LUX40 SUR CD-ROM

LOGICIEL	Référence CD-ROM	DESIGNATION	
RTP	3CC13244AAxx	Mesure des paramètres radio.	
946LUX40	3CC13242AAxx	Logiciel de l'équipement 9400 UX.	



ATTENTION: Pour un ODU 16QAM, s'assurer que les versions logiciel utilisées sont égales ou supérieures à celles notées dans l'Annexe 12.2.

INSTALLATION DU LOGICIEL SUR DISQUETTES

Les fichiers systèmes sont installés, sur le disque dur, sous le répertoire de base C:\ALCATEL

Procédure :

- Insérer la disquette système (WGA 736, disquette 1/3) dans le lecteur.
- Cliquer sur le bouton "Démarrer" de la barre de tâches de WINDOWS, et sélectionner "Exécuter".



 Frapper a: dans la zone "Ouvrir" puis cliquer sur le bouton "Parcourir". Les fichiers présents sur la disquette s'affichent dans une fenêtre. Parmi ceux-ci, sélectionner "Install.exe" ou "Setup.exe" selon les versions logicielles. Cliquer sur "Ouvrir" puis sur "OK". La fenêtre ci-après s'ouvre :

ALCATEL 1321NX: INSTALLATION 🛛 🕅	
Si vous désirez installer l'application dans un répertoire et/ou un lecteur différent, entrez le nom du répertoire. Installer dans : C:VALCATEL Bour quitter l'installation, chaininges le bouten Sertin	Ne pas modifier le nom du répertoire dans cette boîte de dialogue
Suite Sortie	

- Cliquer sur "Suite" puis suivre les indications données par le programme d'installation.



ALCATEL 1320NX: INSTA	ALLATION				
Sélectionnez la langue	e d'installation				
Langues					
⊖ Anglais	C Italien				
Français	C Allemand				
C Espagnol	C Portugais				
Sélectionnez le port d ⊢Port de communicati	e communication on pour l'interface F —				
⊙ Com1	C Com2				
- Mesure de performar	Mesure de performances multiples				
Installation					
Mode R_ECT					
Installation					
S <u>u</u> ite	<u>S</u> ortie				

Ne pas cocher les cases "Installation" des zones "Mesure de performances multiples" et Mode R_ECT.

- Choisir une langue commune pour chacun des logiciels installés de manière à préserver la cohérence du logiciel d'exploitation.

Procéder de la même manière pour l'installation de chacun des logiciels. L'installation doit se faire dans l'ordre suivant :

- NECTAS,
- RTP,
- 946LUXxx (la disquette 2/2 du logiciel n'est pas utilisée lors de l'installation en langue française),
- éventuellement extension 946LUX11 ou extension LUX12 (la disquette 2/2 du logiciel n'est pas utilisée lors de l'installation en langue française) si cette option a été commandée.

REMARQUE

Les fichiers 946LUXxx s'installent automatiquement dans le répertoire C:\ALCATEL\946LUXxx.

A la fin de l'installation, relancer le PC par "Démarrer", "Arrêter". Cocher l'option "Redémarrer l'ordinateur ?" et cliquer sur "Oui". Attendre l'affichage du bureau de Windows et lancer le logiciel NECTAS. L'application "**Synthèse des alarmes**" est lancée automatiquement.

L'accès aux applications nécessite l'entrée du nom de l'utilisateur et de son mot de passe. Chaque utilisateur est associé à un profil définissant les applications qui lui sont autorisées.

Il est de la responsabilité de l'administrateur du réseau de définir les profils et de les affecter aux différents utilisateurs comme indiqué au paragraphe 4.3.

En sortie d'usine, les équipements reconnaissent deux ensembles "nom/mot de passe" prédéfinis (en lettres majuscules) :

- ADMIN/ADMIN : Profil administrateur (Défini dans l'équipement et non modifiable),
- USER/USER : Profil utilisateur (Profil "Opérateur en écriture"; cf. § 4.3.3 et annexe 10).

Il est conseillé à l'administrateur :

- de changer le mot de passe de l'utilisateur ADMIN,
- de supprimer l'utilisateur USER dès qu'un ou plusieurs opérateurs ont été désignés.



INSTALLATION DES LOGICIELS 946LUX12, 946LUX40, RTP OU 946LUX12 EXTENSION SUR CD-ROM

- Le PC utilisé doit posséder les caractéristiques minimales décrites au chapitre 4.1.1.
- Insérez le CD qui contient l'un des logiciels à installer sur le PEX.
 - L'écran suivant apparaît automatiquement sans intervention de l'opérateur sur l'explorateur du PC en langue française si les paramètres régionaux du PC ont été configurés en français. L'écran apparait automatiquement en langue anglaise si les paramètres régionaux du PC ont été configurés dans une autre langue que le français.



- Cliquer sur le bouton "Logiciel"
- L'écran d'installation du logiciel apparaît comme ci dessous



 Si votre choix est "Français", le logiciel s'installe en langue française. Les fichiers s'installent automatiquement dans le répertoire par défaut C:/ALCATEL/946LUXxx pour les logiciels 946LUXxx et C:/ALCATEL pour le RTP ou dans n'importe quel autre répertoire de votre choix en appuyant sur "Parcourir" (voir figure suivante).



Logiciel 948 Révision 3 Balcatel	5LUX12 3.09.0		
Uossier de destination			
C. Valoatel 3460X12			
Disponible : 2731890 Ko	Parcourir	Parcourir à la recherche d'un dossier	? X
Inst		hoisisez le dossier pour l'application	শ ়া
		OK	Annuler

 Si votre choix est "Anglais", une fenêtre d'avertissement apparait. Les fichiers s'installent automatiquement dans le répertoire par défaut C:/ALCATEL/946LUXxx et C:/ALCATEL pour le RTP ou dans n'importe quel autre répertoire en selectionnant "Oui"(voir les figures suivantes).





4.2 - Applications 9400 UX

4.2.1 - Introduction

Le présent manuel décrit la procédure d'utilisation du PEX uniquement pour les applications liées à l'équipement 9400 UX.

Ces applications, sont accessibles à partir du menu principal "**Synthèse des alarmes**" du Poste d'Exploitation (figure 36).

L'utilisation de l'environnement WINDOWS et des différentes applications résidentes est considérée connue de l'opérateur.

Les écrans fournis dans ce manuel sont des exemples. Les écrans observés sur site dépendent de la configuration finale et peuvent différer de ceux-ci. En particulier, ils peuvent porter la mention 946LUX11 ou 946LUX12 ou 946LUX40 selon la version de logiciel installée.

😽 Synthèse des alarmes - ER			
Afficher Ala_sonore Applications	<u>Historique</u>		
Synthèse globale	EFDF ASAT	HA SA DA SF ST TC AE DC LC	

Figure 36 - Ecran de synthèse des alarmes

La Synthèse des Alarmes comporte :

- une barre de menus, donnant accès aux applications,
- une ligne de synthèse globale, constituée par la somme de toutes les alarmes de synthèse de tous les éléments de réseau.

4.2.2 - Barre de menus

4.2.2.1 - Menu "Afficher"

IDU Classique avec clé "Esclave" ou IDU Light configuré en tant qu'élément du réseau.

Synthèse des alarmes				
Afficher Ala_sonore Applications <u>H</u> istorique <u>?</u>	Afficher Ala_sonore Applications <u>H</u> istorique <u>?</u>			
Référence DE DD AS AT UG NG	AE SA AD DS ET TC AA CD			
Références équipement				
946LUX40 M:0-S:0	Référence			
Adresse physique: 10 PROMs:	Affichage des informations concernant l'ER sélec- tionné (référence du logiciel embarqué avec son indice d'état).			
	Le logiciel embarqué (946LUXxx) doit être compati- ble avec celui chargé dans le PC.			
ΟΚ	La référence du logiciel embarqué doit être reportée sur la fiche de l'annexe 2.			

IDU Classique avec clé "Maître" configuré en tant que fonction de médiation

ę.	Synthèse des alarme				x	
¥	<u>Afficher</u> Ala_s <u>o</u> nore	Applications	<u>H</u> istorique <u>?</u>			
	✓ Mode <u>A</u> lpha	Ctrl+N	DE DD	AS AT UG NG	AE SA AD <mark>ds</mark> et <mark>tc</mark>	AA CD PC
0	Mode <u>G</u> raphique	Ctril+Li	s DE DD	AS AT UG NG	AE SA AD DS ET TC	AA CD PC
	Les éléments en al-	arme				
Μ:	✓ Tous les <u>é</u> léments		Ø DE DD	AS AT UG NG	AE SA AD DS ET TC	AA CD
M	✓ ⊥outes les synthès	es Ctrl+T	0 DE DD	AS AT UG NG	AE SA AD <mark>ds</mark> et tc	AA CD
	<u>R</u> éférences					



Se reporter au paragraphe 4.2.4 pour l'accès aux applications à partir de ces écrans.

4.2.2.2 - Menu "Alarme sonore"

😴 Synthèse	Synthèse des alarmes				
<u> </u>	Ala_s <u>o</u> nore	Applications	<u>Historique ?</u>		
946L	l <u>n</u> hiber Arrêt		DEDD ASAT UGNG AESAADDSETTC AACD		
	Ajiet Ajarme en	attente Ctrl+L			

- Inhiber : Inhibition locale et définitive (jusqu'à la fermeture du logiciel) de l'alarme sonore du PC. L'état actif de ce mode est signalé par la présence du symbole "√" en face de la commande du menu déroulant. En recliquant sur la commande, l'inhibition est supprimée.
- Arrêt : Interruption de l'alarme sonore du PC jusqu'à l'apparition d'une nouvelle alarme.
- Alarme coupure : Diffusion d'un acquittement des alarmes urgentes et non urgentes :
 - dans l'équipement, si celui-ci est en supervision locale,
 - dans tous les équipements apparaissant dans la synthèse si celui-ci est en supervision maître.

4.2.2.3 - Menu "Historique"

Ş Synthèse des alarmes - ER				
Afficher Ala_sonore Applications Historique 2				
Synthèse globale	C AEDCLC			
8 Equipements précédent Eichier Ctrl+F T UGNG HASADASFSTT	C AEDCLC			
Historious Sélection synthèse Commandes "Afficher" et "Imprimer"				
Mnémonique Toutes sélections	Sélection des événements à afficher ou à imprimer.			

milemonique	loutes selections	ociocitori des evenements à amoner ou à imprimer.
Sélection par date		Mnémonique
Début Date 04/05/9	Date : (jj/mm/aa) Fin Date 04/05/98	Sélection des événements concernant un seul mné- monique (Option "Toutes sélections" : Sélection de tous les mnémoniques)
Heure 00:00:0	10 Heure 23:59:59	Sélection par date
ОК	Annuler	En cochant cette case, sélection des événements entre une date et une heure de début et une date et une heure de fin, à entrer dans les cases corres- pondantes.
		Commande "Fichier"
		Sauvegarde de l'historique, sous forme ASCII, dans le fichier Sy_memo.0 situé dans le répertoire C:\Alcatel\
		Ce fichier peut être transféré sur disquette, au moyen de commandes Windows, afin d'être visuali- sé sur un autre poste de travail.
		Il est possible d'initialiser l'historique en supprimant les fichiers Sy_memo1.0, Sy_memo2.0, Err_cod1.log et Err_cod2.log dans le répertoire C:\Alcatel.

L'écran de visualisation de l'historique porte les informations suivantes :

- date et heure du début de l'événement,
- nom de l'ER concerné,
- type d'ER,



- type d'alarme ou événement,
- indication de début ou de fin de l'événement (apparition/disparition).

Deux fichiers de mémorisation, de 1000 événements chacun, sont utilisés : le second se remplit à la suite du premier. Lorsque le second est saturé, les nouveaux événements viennent effacer le premier fichier.

L'historique est remis à jour en temps réel tant qu'il reste ouvert.

4.2.2.4 - Menu "Aide" ou "?"

Ce menu est souvent composé de deux sous-menus. Il peut également se présenter sous la forme "?" :

AIDE

Ce menu, tout comme le présent manuel, est destiné à guider l'utilisateur.

A PROPOS

En cliquant sur cette fonction l'écran ci-dessous apparaît donnant la version du logiciel et le copyright :



Pour sortir de l'écran cliquer sur "**Ok**".

4.2.3 - Ligne de synthèse globale

La ligne de synthèse globale est constituée par 15 boîtes d'informations dont la signification est détaillée dans le tableau ci-après :

MNEMO	COULEUR	SIGNIFICATION	COMMENTAIRE
DE	Rouge	Défaut Equipement	L'élement du réseau ne répond plus ou est en panne
DD	Rouge	Défaut de Dialogue	Commande non compriseTransmission erronéeErreur protocole
AS	Vert	Arrêt alarme Sonore	Coupure alarme sonore (Non utilisée dans le 9400 UX)
AT	Magenta	Alarme en aTtente	Indication de présence alarme après acquittement
UG	Rouge	Alarme UrGente	Indication nécessitant une intervention rapide
NG	Jaune	Alarme Non urGente	Indication ne nécessitant pas une intervention rapide
AE	Magenta	Alarme Environnement	Alarme d'environnement (par exemple, dans une sta- tion hertzienne, porte ouverte, défaut de groupe élec- trogène, température anormale,)
SA	Magenta	Service Affecté	Problème de transmission nécessitant une intervention rapide
AD	Magenta	Alarme Distante	Détection d'une alarme non locale à l'ER
DS	Magenta	Défaut de Signal	Défaut de signal à l'entrée client de l'équipement
ET	Vert	ETat	L'équipement a reçu une télécommande
TC	Vert	Terminal Connecté	Un PEX est connecté sur un équipement



MNEMO	COULEUR	SIGNIFICATION	COMMENTAIRE
AA	Vert	Accès Autorisé	L'accès aux télécommandes (dans l'application "Alar- mes, Etats et Télécommandes") et à la configuration (applications "Configuration des Equipements" et "Configuration Opérationnelle") est autorisé par un or- dre venant d'un niveau hiérarchique supérieur au PEX
CD	Noir	Configuration par Défaut	L'équipement est en configuration par défaut. Il néces- site un téléchargement de configuration complet, com- me pour une première mise en service.
PC	_	Perte de Configuration	Non utilisée en 9400 XX.

4.2.4 - Ouverture d'une session

Au lancement de NECTAS, la synthèse des alarmes s'affiche à l'écran avec le menu "Applications ..." :

- Si le menu "Applications ..." est en grisé (inaccessible), la clé de l'équipement est une clé "Maître". Sélectionner le menu "Afficher/Tous les éléments" pour visualiser l'ensemble des équipements déclarés dans le réseau, puis sélectionner "M:0-S:0" en cliquant dessus. Le menu "Applications..." devient accessible.
- Cliquer sur le menu "Applications ...". L'écran de demande du mot de passe ci-après apparaît.

Autorisation d'accès	×
Nom de l'opérateur: USER	
Mot de passe:	
ОК	nnuler

- Donner le nom et le mot de passe de l'opérateur et cliquer sur "OK". (Pour plus de détails sur les profils utilisateurs et les mots de passe, se reporter au paragraphe 4.3).

S'il n'est pas en configuration par défaut, la liste des applications (Figure 37) accessibles à l'opérateur, qui dépend de son profil, s'affiche.

Chaque application dispose d'une aide permettant d'assister l'opérateur. Cette aide est accessible au moyen d'un menu déroulant.

	946LUX40 M:0-S:0	
	Applications disponibles	
Alarmes,	Etats et Télécommandes	
Fonction	s Administratives	
Inventair	e Distant	
Memoris	ation des Evenements	
Paramèt	es de Transmission Badio	
Paramèt	es d'Installation	
The second s		NAMES OF TAXABLE PARTY

Figure 37 - Liste des applications spécifiques des 94xx UX

Sinon avant d'avoir accès à cette application, le logiciel vous demandera les paramètres essentiels pour démarrer votre liaison (se reporter au paragraphe 4.3).



4.2.5 - Liste des applications

Les fonctions réalisées par les différentes applications et leur utilisation sont résumées par le tableau suivant.

APPLICATION	TYPE	FONCTION	UTILISATION
Fonctions Administratives	Administration	Gestion des mots de passe et des accès aux applica- tions	Installation, exploitation, maintenance
Paramètres d'installation		Gestion de la configuration	Mise en service
		matérielle d'un élément de réseau	Changement de configura- tion matérielle
Paramètres opérationnels		Gestion de la configuration	Mise en service
	Mise en service	operationnelle d'un ele- ment de réseau	Changement de configura- tion de l'ER ou du réseau
Téléchargement de logiciel		Mise à jour de la version des logiciels d'un élément de réseau	Mise à jour des logiciels des éléments de réseau
Alarmes, Etats et Télécom-		Visualisation des alarmes	Exploitation courante
mandes		et des etats Sélection et émission de télécommandes	Vérifications après mise en service ou changement de configuration réseau
Surveillance de Qualité		Consultation des informa-	Maintenance préventive
(G821)	Exploitation	tions contenues dans les différents compteurs de mesure de la qualité pour différentes entités (Liai- sons, sections)	Vérifications après mise en service ou changement de configuration réseau
Paramètres de Transmis-	Exploitation	Surveillance des principaux	Exploitation courante
sion Radio		paramètres de transmis- sion (Puissances, taux d'erreurs)	Maintenance préventive Vérifications après :
		Premier diagnostic sur les alarmes émission et récep- tion	 mise en service ou chan- gement de configuration réseau
			 remise en service après intervention de mainte- nance corrective
Inventaire distant		Lecture d'informations d'in- ventaire sur les équipe- ments d'un réseau	Gestion du réseau
Mémorisation des	Applications	Lecture des événements	Exploitation
Evénements	946LUX11 ou	mémorisés dans les ER	Maintenance corrective
Surveillance de qualité (G784)	946LUX12 étendus pour ex- ploitation (versions stan- dard du 946LUX40)	Analyse des performances des Points Terminaux (TP) supportés par un ER conformément à la recom- mandation G784 de l'UIT-T	Maintenance préventive Vérifications après mise en service ou changement de configuration réseau
Mesures analogiques		Visualisation des résultats	Exploitation
		de mesures effectuees en différents points d'un ER	Maintenance préventive
			iviaintenance corrective



4.3 – Application "Fonctions Administratives"

L'application "Fonctions Administratives" permet :

- à l'administrateur de gérer les droits d'accès des opérateurs aux différentes applications au moyen de "profils" prédéfinis,
- à chaque opérateur d'effectuer la modification de son mot de passe mémorisé dans l'équipement.

La méthode de création des différents profils est indiquée à l'annexe 10.



<u>Fichier Réception Opérateur ?</u>

4.3.1 - Démarrage en configuration par défaut

Cette application de démarrage par défaut n'existe que pour les applications LUX12 (versions ICS08 et ultérieure) et LUX40 (versions ICS05 et ultérieures).

La configuration par défaut est celle qui est prise par l'IDU lorsque l'ensemble IDU/ODU est programmé pour la première fois ou lorsque la configuration ODU est choisie sur l'IDU à l'aide de l'inverseur (voir § 5.2.1) alors que l'ODU n'est pas connecté.

Chemin :	Synthèse des alarmes		Applications	Param	nètres d'installation
	Synthèse des alarmes				
	Afficher Ala_sonore A	pplications <u>H</u> istorique	? N Aslazi Jualua Asi		
	946LUX12	esse 1	J HSHI UGNG HES	CHIHDID2 ETIC HHIC	
	Afficher <u>H</u> istorique Ié	écommandes Applications			
		AD SALAE UG	NG AT AS ST	AA CR	
				—	1
	s	TOP CONFIGUR	ATION PAR DEFAUT D	ETECTEE !	
			ι απτάιιάταν σ		
	PARAMET	RES D'INSTALLATION		×	
		L'équipement est Appuyer sur Suiva	: en configuration par dé ant pour fournir les para	faut, mètres	
			nécessaires.		
			S	uivant >	



Cliquer sur "Suivant", les différents sous-menus permettent de déclarer successivement les paramètres matériels de l'équipement.

Le déroulement est identique à celui décruit au § 4.4 et les informations apparaissent dans l'écran ci-après:

PARAMETRES D'INSTALLA	RAMETRES D'INSTALLATION			
Veuille infor	z appuyer sur Envoyer pour transmettre les mations de configuration à l'équipement			
ITEM	VALEUR			
MATERIEL	9400UX au 9500UX			
STATIONS	BER > NANT			
TYPE D'AFFLUENTS	Affluente 2/8Mbite - 1612Mbit/e auviliaire - Non			
CONFIGURATION				
BANDE	13 GHz			
BOUCLAGE	Présent			
CARTES ADD.	Absente			
< Précedent	< Précedent			

Cliquer sur "Envoyer" pour fournir cette configuration à l'équipement.

Les paramètres matériels sont alors appliqués à l'équipement et l'application de configuration des paramètres opérationnels se lance alors automatiquement afin de terminer la configuration du système des paramètres de débit, de fréquences et de brasseur d'affluents (sauf pour les équipements 34 Mbit/s).

🝓 CONFIGURATION OPERATIONNELL	E - 946LUX12 :	
<u>F</u> ichier <u>E</u> ffacer <u>T</u> erminal <u>R</u> éseau <u>S</u> euils	<u>A</u> larmes Ai <u>d</u> e	
Caractéristiques généralesEquipement9400UX/9600UXConfiguration1 + 0Modulation4QAMAmplificateurHaute PuissanceNuméro stationInhibéBouclage LocalPrésent	CANAL 1 Fréquence E. 12 950 000 kHz Fréquence R. 13 216 000 kHz Puissance E. 25 dBm Débit 8 x 2 Mbps	
	Elément de réseau Ad. Physique NE 1 Débit RQ2 2400 bit/s Médiation Inactive	Seuils Niveau Nominal - 100 dBm Propagation - 100 dBm



4.3.2 - Menus "Fichier" et "Réception"

Les menus "Fichier" et "Réception" ne sont pas accessibles, avec les applications 946LUX11, 946LUX12, ou 946LUX40 à partir d'un équipement 9400 UX.

4.3.3 - Menu "Opérateur"

Synthèse des ala	rmes - ER ore Agolications <u>H</u> istorique <u>2</u>			
Synthèse	globale EFDF ASAT UG	NG HASADASESTTC	AEDCLC	
Application d'ad	ministration - 946LUX40 - M:0-S:0			
	Déconnegion CtrI+L Mot de <u>p</u> asse <u>Date</u> Afficher			<u>+</u>
	Léer Modifier Supprime			

Déconnexion Etes-vous sûr ? Oui Non	Déconnexion Commande permettant à l'opérateur de se décon- necter de l'équipement. Une boîte de dialogue de- mande la confirmation de l'opération.
	Mot de passe
	Commande permettant à l'opérateur de modifier son mot de passe dans l'équipement pour lequel la session est ouverte.
Modification du mot de passe X Ancien mot de passe :	Entrer le mot de passe courant dans le champ "An- cien mot de passe" en respectant les caractères minuscules et majuscules (Seules les lettres A à Z et les chiffres de 0 à 9 sont autorisés)
Nouveau mot de <u>p</u> asse(1) :	Entrer le nouveau mot de passe dans les deux champs suivants puis cliquer sur " Ok ".
Nouveau mot de pa <u>s</u> se(2) : <u>O</u> k <u>A</u> nnuler	En cas de différence entre les deux nouveaux mots de passe entrés, une boîte de dialogue propose de recommencer l'opération.
	Si l'ancien mot de passe est erroné, un message d'alerte s'affiche.
	REMARQUE : Au-delà de trois essais de change- ment de mot de passe au cours de la même ses- sion, une déconnexion automatique est effectuée.



	Date		
Modification de la date	Affichage de la date et de l'heure :		
Date courante 02/19/1998 15:31:22	 Date courante : date et heure mémorisées dans l'équipement. 		
Nouvelle date 02/19/1998 15:31:29	 Nouvelle date : date et heure du PC. 		
Fuseau horaire TZ = METO	La date et l'heure ne peuvent pas être modifiées à partir d'un équipement 9400 UX.		
<u>Ok</u> <u>Annuler</u>	L'heure et la date ne peuvent être modifiées qu'à partir d'un PEX de médiation (cf. annexe 11).		
Ecran d'affichage du profil d'un opérateur (USER)	Afficher		
Application d'administration - 946LUX40 - M:0-S:0 ✓ Ether Effective Opérateur 2	Commande permettant :		
1 USER OPERATION DE LECTURE Alarmes, Etats et Télécommandes Surveillance de Qualité (G784) Paramètres de Transmission Radio Mesures Analogiques	• à l'opérateur d'afficher son profil, à l'ex- ception de son mot de passe.		
Téléchargement de Logiciel Mémorisation des Evenements Fonctions Administratives Inventaire Distant Paramètres Opérationnels Paramètres d'Installation OPERATION D'ECRITURE Alarmes, Etats et Télécommandes	 à l'administrateur, d'afficher les profils des opérateurs, à l'exception de leurs mots de passe. 		
Paramètres de Transmission Radio Mesures Analogiques Téléchargement de Logiciel Mémorisation des Evenements Fonctions Administratives Inventaire Distant Paramètres Opérationnels Paramètres d'Installation	L'écran liste les opérations de lecture et d'écriture autorisées pour l'opérateur.		
	Créer		
	Accessible uniquement à un opérateur disposant du profil "Administrateur"		
Création d'opérateur Identificateur de l'Opérateur : Groupes d'Applications : Decenteur consécutions	Commande permettant à l'administrateur d'affecter un profil à un nouvel opérateur, dans l'équipement pour lequel la session est ouverte.		
Opérateur en lecture Opérateur d'inventaire Opérateur de maintenance	Le nombre maximum d'opérateurs est de 10.		
	Entrer le nom de l'opérateur dans le champ "Identificateur de l'Opérateur".		
Nouveau mot de passe(1) :	Sélectionner un des profils dans la liste "Groupe d'Applications".		
Invuiveau mot de passe(2) : Ok	• Entrer le mot de passe temporaire (4 ca- ractères minimum) dans chacun des deux champs suivants.		
	• Cliquer sur " Ok ".		
	Si le nom de l'opérateur existe déjà, un message d'alerte est affiché.		



Choix de l'opérateur 🔀	
Identificateur de l'Opérateur : □k Annuler Modification du profil de l'opérateur Identificateur de l'Opérateur : USER Identificateur de l'Opérateur : USER Groupes d'Applications : Opérateur inventaire Opérateur en écriture Opérateur en écriture Opérateur de maintenance Identificateur de maintenance	Modifier Accessible uniquement à un opérateur disposant du profil "Administrateur" Commande permettant à l'administrateur de modi- fier un profil d'opérateur, dans l'équipement pour lequel la session est ouverte. Le mot de passe de cet opérateur ne peut pas être modifié. Une boîte de dialogue permet de saisir le nom de l'opérateur. Après validation, une nouvelle boîte de dialogue permet le choix du nouveau profil dans une liste. Si l'opérateur est inconnu, un message d'alerte est affiché.
Suppression d'un opérateur 🔀	Supprimer Accessible uniquement à un opérateur disposant du profil "Administrateur" Commande permettant à l'administrateur de suppri- mer un opérateur, dans l'équipement pour lequel la
<u>Ok</u> nnuler	session est ouverte. Une boîte de dialogue permet de saisir le nom de l'opérateur. Si la demande est acceptée, une demande de confirmation est affi- chée. Si l'opérateur est inconnu, un message d'alerte est affiché.



4.4 - Application "Paramètres d'installation"



Avant de modifier les paramètres d'installation, vérifier qu'aucune télécommande n'est activée.

L'application "Paramètres d'installation" permet de déclarer, au logiciel de gestion, les paramètres matériels de l'équipement

Chemin :	Synthèse des alarmes		Applications	┝──►	Paramètres d'installation	
----------	----------------------	--	--------------	------	---------------------------	--

Au lancement de l'application, les paramètres courants sont lus sur l'équipement et chargés dans le PEX. Une barre de progression permet de suivre le déroulement de ce chargement.

Lorsque le chargement est terminé, l'écran "CONFIGURATION MATERIELLE" de l'ER raccordé s'affiche.



Dans le cas d'un IDU Classique, aucune configuration ne peut être enregistrée en cas d'alarme "Clé absente".

4.4.1 - Menu "Tables"

Le nombre de sous-menus de ce menu dépend du type d'équipement connecté.

🤏 PARAMETRES D'INSTALLATION > \$TA_STBB60				
<u>Fichier</u> <u>Iables</u> <u>A</u> ide				
Type Eguipement		ctéristiques Générale	\$	
<u>D</u> ésignation Station		Equipement	9400UX/9600UX	
Configuration		Station Locale	STA	
Protection MU <u>X</u> Deude de Fréquence				
<u>B</u> ande de Frequence Cartas Affluents		Station distante	518	
Cartes Sunniémentai	res r	Affluents	16 ports 2/8 Mbit/s	
Bouclage Jocal		Configuration	1 + 1 HSB	
Définition VDS	•	Modulation	16 QAM	
		Amplificateur	Yariable	
	B	ande de fréquence	13 GHz	
	Carte	es supplémentaires 🗌	Présentes	
		Définition VDS 3	64 kBit/s G703	
		Définition VDS 4	64 Bit/s / V11	
		Bouclage local	Présent	
		Protection	Présente	

Les sous-menus permettent de déclarer les paramètres matériels de l'équipement.



	True - Family amount
TYPE D'EQUIPEMENT Image: Constraint of the second	Iype Equipement 946LUX12 ou 946LUX40 Sélectionner le 9400 UX
DESIGNATION STATION Nom de la station locale PARIS Nom de la station distante NANTERRE Valider Annuler	Désignation Station Indiquer le nom de la station locale et celui de la station distante (Chaque nom doit comporter un maximum de 8 caractères en évitant les caractères interdits par MS-DOS)
CONFIGURATION 1 + 1 HSB 2 accès antenne 1 + 0 1 + 1 Diversité de fréquence 1 + 1 HSB 2 accès antenne 1 + 1 HSB 1 accès antenne Yalloer	Configuration Sélectionner, dans la liste déroulante, l'option correspondant à la configuration de l'équipement
SECURISATION MUX ET COMMUTATION	<i>Option de la configuration 1+1</i> Protection MUX Sélectionner l'un des deux boutons selon l'absence ou la présence d'un coffret IDU "Accès"
BANDE DE FREQUENCE X 13 GHz - 15 GHz - 16 GHz - 23 GHz - 25 GHz - 26 GHz - 38 GHz -	Bande de Fréquence Sélectionner la bande de fréquence de l'équipement dans la liste déroulante
CARTE AFFLUENT Tx/Rx CANAL N	Cartes Affluents Sélectionner le nombre maximum d'affluents autori- sé par les cartes LAU/LIU présentes dans l'équipe- ment.
 ▲ MODULATION ▲ QAM ○ 16 QAM ○ 16 QAM 	Choix de la modulation A configurer en fonction du matériel livré et des possibilités de la clé logicielle pour l'ODU A9400UX flat ODU.



CARTES ADDITIONNELLES	<i>Option de la configuration 1+0</i> Cartes Supplémentaires Cliquer sur le bouton correspondant à la configura- tion (Absence ou présence d'un coffret IDU "Exten- sion VDS")
AMPLIFICATEUR	<i>Type d'amplificateur pour les versions sans RTPC</i> Amplificateur Sélectionner le bouton correspondant à la configu- ration de l'ODU (Puissance Standard ou haute puis- sance)
■ BOUCLAGE LOCAL HF ■ X O Absent ● Présent Valider Annuler	<i>Option</i> Bouclage local hyperfréquence Sélectionner le bouton correspondant à la configu- ration matérielle Pour le 9400UX flat ODU, cocher "Présent"
DEFINITION VDS3 Pas de carte fille Pas de carte fille 64 kBit/s G703 Audio 4 fils et RON/TRON 9600 Bit/s ou 2x4800 Bit/s / U11 64 kBit/s / U11 9600 Bit/s ou 2x4800 Bit/s / U28 64 kBit/s / U28	Option coffret IDU "Extension VDS" ou configura- tion 1+1 Définition VDS N°3 ou N°4 Sélectionner, pour chacune des voies de service VDS N°3 et VDS N°4, le type de carte fille insérée dans le coffret IDU "Extension". Si le coffret ne comporte pas de carte fille personnalisant la VDS N°3 ou N°4, choisir l'option "Pas de carte fille".



4.4.2 - Menu "Fichiers"

PARAMETRES D'INSTAL	LATION > STA_STBB60	
<u>Fichier T</u> ables <u>A</u> ide		
<u>E</u> nregistrer	Caractéristiques Générales	
E <u>m</u> ettre	Equipement	9400UX/9600UX
<u>H</u> ecevoir	Station Locale	STA
	Station distante	STB
	Affluents	16 ports 2/8 Mbit/s
	Configuration	1 + 1 HSB
	Modulation	16 QAM
	Amplificateur	Yariable
	Bande de fréquence	13 GHz
	Cartes supplémentaires	Présentes
	Définition VDS 3	64 kBit/s G703
	Définition VDS 4	64 Bit/s / V11
	Bouclage local	Présent
	Protection	Présente

PARAMETRES D'INSTALLATION	Recevoir Réception de la configuration courante de l'ER pour mettre à jour la configuration affichée du PEX.
SAUVEGARDE Fichier : uxnuuxan.B60 Checksum : 7ECC Date : 07/06/2000 En tête	Enregistrer Enregistrement du fichier actif. La sauvegarde se faisant sous le même nom, un message de mise en garde contre l'effacement du fichier précédent est affiché. Un commentaire peut être introduit dans la zone "En tête".
Valider Changer de Fichier Annuler ATTENTION I LE FICHIER VA ETRE ECRASE	Emettre Emission, vers l'ER, de la nouvelle configuration. Après validation de la sauvegarde, l'écran affiche une barre de progression (écran ci-dessous). En IDU Classique, si la clé logicielle est incompati- ble avec la nouvelle configuration, celle-ci n'est pas prise en compte.
PARAMETRES D'INSTALLATION Ecriture en cours	Barre de progression affichée pendant l'émission de la configuration.



4.5 - Application "Paramètres opérationnels"

Avant de modifier les paramètres opérationnels, vérifier qu'aucune télécommande n'est activée.



- Cette application ne doit être lancée qu'après avoir fermé l'application "Paramètres d'installation".
- Dans le cas d'un IDU Classique, aucune configuration ne peut être enregistrée en cas d'alarme "Clé absente".

L'application "Paramètres opérationnels" permet de déclarer les paramètres de fonctionnement de l'équipement dont les paramètres matériels ont été préalablement définis et transmis à l'équipement au moyen de l'application "Paramètres d'installation".



Au lancement de l'application, les paramètres courants sont lus sur l'équipement et chargés dans le PEX. Une barre de progression s'affiche, permettant de suivre le déroulement de ce chargement.

L'écran principal suivant s'affiche à l'issue de la phase de chargement. Si la configuration comporte des incohérences (fréquences non définies, débits non cohérents avec la configuration matérielle, ...), des écrans intermédiaires s'affichent demandant de corriger les paramètres incohérents.

🙀 CONFIGURATION OPERATIONNELI	_e - 946lux40 :		
<u>Fichier Effacer I</u> erminal <u>R</u> éseau <u>S</u> euils	<u>A</u> larmes Ai <u>d</u> e		-
Caractéristiques générales	CANAL 1	CANAL X	
Equipement 9400UX/9600UX	Fréquence E. 13 250 000 kHz	Fréquence E. 13 250 000 kHz	
Configuration 1 + 1 HSB Modulation 16QAM	Fréquence R. 12 984 000 kHz	Fréquence R. 12 984 000 kHz	946LUX12 ou
Amplificateur Variable	Puissance E. 7 dBm	Puissance E. 13 dBm	946LUX40
Numéro station 354	Débit 8 x 2 Mbps		("Résumé"
Bouclage Local Présent			en LUX11)
	Elément de réseau	Seuils	
	NE IP 192. 168. 3. 19	Niveau Nominal - 60 dBm	
	NTP IP 155, 132, 161, 45	Propagation - 100 dBm	
	Médiation Active		
Emettre			

Nota :

- lorsque l'application est lancée, les paramètres de configuration sont automatiquement chargés à partir de l'ER.
- le PEX de la station et le PEX maître ne doivent pas modifier en même temps les paramètres d'installation et les paramètres opérationnels.

Les écrans des menus "Terminal", "Réseau", "Seuils" et "Alarmes" permettent de déclarer les paramètres opérationnels de l'équipement.

4.5.1 - Menu "Terminal"

CONFIGURATION OPERATIONNELLE Eichier Effacer Terminal Réseau Seuils	- 946LUX40 : <u>A</u> larmes Ai <u>d</u> e	_ _ X
Caractéristiq Equiper Configure Modula Amplifica Numéro sta Protection J Bouclage Local Présent	CANAL 1 Fréquence E. 13 250 000 kHz Fréquence R. 12 984 000 kHz Puissance E. 7 dBm Débit 8 x 2 Mbps	CANAL X Fréquence E. 13 250 000 kHz Fréquence R. 12 984 000 kHz Puissance E. 13 dBm
	Elément de réseau NE IP 192. 168. 3. 19 NTP IP 155. 132. 161. 45 Médiation Inactive	Seuils Niveau Nominal - 60 dBm Propagation - 100 dBm

NUMERO DE TELEPHONE STATION	Numéro de station (Non proposé avec IDU Light)
VDS inhibée Numéro VDS 2 0 2 3 3	Choix du numéro de téléphone de la station pour la VDS 2. Valeurs possibles : 011 à 999, mais un seul 0 doit être présent dans le numéro. Case VDS inhibée cochée : Pas de téléphone pour le terminal.
DEBIT CANAL NORMAL 8x2Mbit/s 8x2Mbit/s 16x2Mbit/s ¥alider	Débits Choix du débit opérationnel. Le débit est limité par le débit maximum autorisé par la clé logicielle et/ou le débit maximum autorisé par la configuration matérielle. Dans le cas de IDU Light, seuls les débits 2x2 et 4x2 Mbit/s sont proposés.
	Identification de liaison
CODE D'IDENTIFICATION INSERE A L'EMISSION : CANAL 1	2 boîtes de dialogue (émission et réception).
Valeur du code identité = 1 0 <u> </u>	Protection de la transmission par introduction d'un code à l'émission (Valeurs possibles : 0 à 31). Ce même code doit être introduit, en réception, dans l'équipement distant, de façon à permettre la com- paraison code reçu/code attendu.
<u>V</u> alider <u>A</u> nnuler	De même, en réception, le code programmé doit être identique à celui programmé en émission dans la station distante.
	Il est conseillé d'utiliser des codes différents dans les deux sens.
Tx = 1 $Tx = 2$ $Rx = 2$ $Rx = 1$	Nota: Lors de l'utilisation d'un bouclage local, re- mettre des codes identiques afin d'éviter l'apparition d'une alarme et revenir à la configuration initiale après suppression du bouclage.











PUISSANCE DE SORTIE : CANAL 1	
Puissance de sortie = -9 dBm -14 dBm ∢ 17 dBm	Configuration Puissance émission en RTPC Réglage de la puissance de sortie de l'ODU. Les valeurs minimum et maximum possibles sont liées aux caractéristiques des ODUs, voir § 2.8 .
☐ RAPE	Dans le cas de l'IDU Classique, ces valeurs peuvent être limitées par la clé logicielle.
Valider <u>A</u> nnuler	

	Cette fonctionnalité n'est disponible que sur la nouvelle generation d'ODUs (A9400UX flat ODU), associée à des IDUs de type 🕲 (cf. §7.2.2.2) et le 946LUX12 ou 40.
\wedge	Pour les IDUs 34 Mbit/s, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les IDUs produits après le premier janvier 2004 (voir étiquette sous l'IDU).
	Elle n'est pas disponible avec des IDUs Lights.
	La case RAPE ne doit être cochée que si la fonctionnalité est supportée par l'ODU (vérifier grace à l'application d'inventaire distant que l'ICS du logiciel embarqué dans l'ODU est <u>></u> 12).

PUISSANCE DE SORTIE : CANAL 1	Configuration Puissance émission en RAPE
Puissance de sortie = + 14 dBm	(uniquement pour la nouvelle génération A9400UX flat ODU)
-14 dBm () 17 dBm	Lorsque la case RAPE est cochee, la puissance de sortie sélectionnée représente la puissance maximale qui peut être émise par l'émetteur. La puissance minimale est limitée par les performances
<mark>⊻alider <u>A</u>nnuler</mark>	de l'ODU (dynamique de RAPE cf. §2.8) et les caractéristiques de la liaison (atténuation d'espace libre).

\bigtriangleup	Pour fonctionner, la RAPE doit être mise en route dans les deux stations en vis à vis. En mode ATPC, quand la modulation est changée de 4QAM vers 16QAM, le mode ATPC est automatiquement désactivé. Il est donc nécessaire de le réactiver pour le rendre à nouveau opérationnel.
------------------	---



4.5.2 - Menu "Réseau" avec logiciel 946LUX11 ou 946LUX12 (RQ2)

Ce menu gère les paramètres qui permettent d'insérer l'ER dans le Système de Gestion de réseau, c'est-à-dire qu'il permet de gérer l'ER à partir de la Fonction de Médiation ou de la Station Maître.

W CONFIGURATION OPERATIONNEL	LE - 946LUX12 :		946LUX11 ou
<u>Fichier Effacer T</u> erminal <u>Réseau</u> <u>S</u> euils	: <u>A</u> larmes Ai <u>d</u> e		946LUX12
Caractéristiques génér Equipement du Matrice de col Equipements s Configuration Image: Configuration Modulation 4QAM Amplificateur Variable Numéro station 2 0 7	e réseau nnexion SCC/NMS Secondaires 5 256 000 kHz Fréquence R. 26 264 000 kHz Puissance E. 18 dBm Débit 34 + 2 Mbps		
Bouclage Local Présent	Elément de réseau Ad. Physique NE 0 Débit RQ2 9600 bit/s Médiation Active	Seuils Niveau Nominal - 90 dBm Propagation - 110 dBm	

Le sous-menu : "Equipement de réseau" donne accès à un écran dans lequel il est possible de sélectionner l'équipement en tant que :

- élément de réseau,
- fonction de médiation.

L'adressage des équipements secondaires n'est disponible que pour les fonctions de médiation.

Ces deux cas sont explicités ci-après.

Lorsque le PC est raccordé à un terminal muni d'une clé intégrant l'option RCT (toujours inclus dans les versions IDU Light), le choix de l'option "RCT946LUX" permet d'avoir une copie de l'écran du PC de supervision du réseau (1322 NX ou PEX 946LUXxx).

En supervision locale, l'opérateur peut accéder à l'équipement local et à un équipement distant.

4.5.2.1 - Configuration de l'élément de réseau

			Equipement de réseau
CONFIGURATION ELEMENT DE RES Débit (accès radio) C 2400 bit/s Asynchrone C 4800 bit/s Asynchrone © 9600 bit/s Asynchrone	EAU Dóbit (accès NMS1) G 9600 bit/s Asynchrone O Synchrone Q2N-D G 4K bit/s Sync. Q2N-U G 8 Kbit/s Sync. Q2N-U	Débit (accès NMS2) @ 9600 bit/s Asynchrone O Synchrone Q2N-D O Non disponible	Débit : Le débit choisi doit être identique à celui du bus RQ2 de la fonction de média- tion. Le débit sélectionné dans la case "Dé- bit (accès MSU)" est automatiquement re- copié dans les autres cases.
Type de d'équipement © Elément de Réseau © Médiation Mesure de Performance © 6784 © 6821	Type de terminal PEE (Vue locale) PEE (Vue réseau) PEL PED 946LUX PED 1322NX/NXSRL	Adresse physique du NE 03H (3) CDTH FDH Type de connexion M ** © Vue locale © Vue réseau	 Type d'équipement : L'unité est déclarée en tant qu'élément de réseau ou fonction de médiation (cf § 4.14). Type de terminal d'exploitation: Le type de terminal "PED 946LUX" n'ap- paraît que si l'unité est un ER avec média- tion muni d'une clé logicielle de type RCT/
Valider	** = Utilisation ultérieure	Annuler	PED (Remote Craft Terminal : Poste d'Ex- ploitation Distant). Les options PED sont disponibles unique- ment si la clé logicielle autorise cette fonc- tion.



Adresse physique du NE : Cette adresse (1 à 253 ou 01H à FDH en hexadécimal) est définie en agis- sant sur la barre de défilement.	Mesure de Performance : Sélection du type de mesure de performances. Le type G784 n'est accessible que si le logiciel 946LUX11 ou 946LUX12 <u>étendu</u> a été installé.

Nota:

Lorsque la nouvelle configuration est émise, la supervision de l'ER est réinitialisée. Cette action, demandant quelques minutes, est effectuée dans chacun des cas suivants :

- modification d'adresse physique du NE,
- passage G784 ≒ G821,
- modification du type d'équipement.

4.5.2.2 - Matrice de connexion SCC/NMS



4.5.2.3 - Adressage des équipements secondaires

Les menus suivants apparaissent uniquement lorsque l'élément de réseau est configuré en tant qu'une fonction de médiation (cf § 4.5.2.1).



	Equipements secondaires clé maître
ADRESSES PHYSIQUE DES NE	Ecran non proposé en versions IDU Light, un seul équipement secondaire, d'adresse déterminée étant accessible.
991 910 ▲ 002 000 ■ 063 960 ■	Option proposée lorsque l'élément est déclaré com- me Fonction de Médiation (clé maître).
084 080 985 088 985 088 986 988 987 988 -	Donne la liste des adresses physiques de chaque élément secondaire du réseau (poste esclave) géré par la Fonction de Médiation.
<u>V</u> alider <u>A</u> nnuler	Un double clic sur un élément ou un clic sur le bou- ton "Valider" après sélection d'un élément ouvre la boîte de dialogue de sélection d'adresse physique ci-après.
	Equipements secondaires - clé esclave, IDU Light
ADRESSES PHYSIQUE DES NE	La supervision locale permet de voir, en plus de l'équipement local, un autre élément du réseau.
Numéro de secondaire : 1 SEC. AD.	Option proposée lorsque l'élément est déclaré com- me Fonction de Médiation pour permettre une su- pervision locale (clé esclave) ou dans le cas des versions IDU Light.
	L'équipement ne peut superviser qu'un seul équipe- ment distant, donc une seule adresse physique d'élément est affichée.
	Un double clic sur l'élément ou un clic sur le bouton "Valider" après sélection d'un élément ouvre la boîte de dialogue ci-après.
SECONDAIRE # 1	Boîte de dialogue permettant de modifier l'adresse physique de l'équipement distant à visualiser. Adresse 00 : Pas d'élément connecté.

4.5.3 - Menu "Réseau" avec logiciel 946LUX40 (SNMP)

Ce menu gère les paramètres qui permettent d'insérer l'ER dans le Système de Gestion de réseau, c'est-à-dire qu'il permet de gérer l'ER à partir de la Fonction de Médiation de la Station Maître.



W CONFIGURATION OF	PERATIONNEL	LE - 946LUX40 :		
<u>Fichier</u> <u>Effacer</u> <u>T</u> erminal	<u>Réseau</u> <u>S</u> euils	<u>A</u> larmes Ai <u>d</u> e		
Caractéristiques géné Equipement 94(Configuration 1 - Modulation Amplificateur Numéro station Protection MUX Bouclage Local	Configuration Configuration Configuration Adressage de Togena Variable 3 5 4 Présente Présent	Locale du serveur de <u>T</u> emps des <u>Accès</u> s <u>S</u> econdaires Puissance E . Débit	250 000 kHz 984 000 kHz 7 dBm 8 x 2 Mbps	CANAL X Fréquence E. 13 250 000 kHz Fréquence R. 12 984 000 kHz Puissance E. 13 dBm
Emettre	Z	Elément de résea NE IP 192. NTP IP 155. 1 Médiation	168. 3. 19 32. 161. 45 Active	Seuils Niveau Nominal - 60 dBm Propagation - 100 dBm

Le sous-menu "**Configuration Locale**" donne accès à un écran dans lequel il est possible de sélectionner l'équipement en tant que :

- élément de réseau,
- fonction de médiation.

Le sous-menu "Adressage des Secondaires" est disponible uniquement pour l'équipement déclaré comme médiation.

Lorsque le PC est raccordé à un terminal muni d'une clé intégrant l'option RCT, le choix de l'option "PED946LUX" permet d'avoir une copie de l'écran du PC de supervision du réseau (PEX 946xx).

En supervision locale, l'opérateur peut accéder à l'équipement local et à un équipement distant.





4.5.3.1 - Exemple de réseau géré par un bus SNMP

Figure 38 - Exemple de réseau avec interface SNMP

Dans ce type de gestion de réseaux, le réseau 9400 peut-être géré soit directement par le gestionnaire de réseaux soit par une fonction de médiation dans le réseau 9400. Le débit du bus SNMP est de 64 kbit/s synchrone.

Le raccordement avec un routeur se fait avec les câbles référencés 3CC10970AAxx pour un IDU DCE avec un connecteur 15 points femelle et 3CC10969AAxx pour un IDU DTE avec un connecteur 15 points mâle.



4.5.3.2 - Configuration d'éléments de réseau

	٨		
L	!	7	

Tous les NE (Network Element ou Elément de Réseau) d'une même zone OSPF doivent être configurés avec le même masque de sous réseau.

CONFIGURATION ELEMENT DE RESEAU	Type d'équipement : L'unité est déclarée en tant qu'élément de réseau ou fonction de médiation. Type de terminal : Le type de terminal "PED 946LUX" n'apparaît pas si l'unité est un NE (ER) avec médiation muni d'une clé logicielle de type RCT (Remote Craft Ter- minal : Poste d'Exploitation Distant)/PED. Aucune option.
Adresse IP du NE [132.168.3.13] Issaue 24 32 32 4 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 1 255.255.255.000 (FF.FF.FF.00) Numéro de zone OSPF Elément de Réseau 0.0.0.11 © Médiation Valider Annuler	 Adresse IP du NE : Cette adresse IP (Internet Protocol) est codée sur 4 octets A, B, C, D. On affecte une adresse de classe B ou C suivant la taille du réseau, au NE et au routeur. Il existe la possibilité d'adresser des sous réseaux. Zone OSPF: Le protocole d'achemine- ment utilisé est le OSPF (Open Shortest Path First). L'information de l'achemine- ment est echangée entre les NE de la même zone. Quand différentes zones sont utilisées, elles doivent etre connectées à la zone "0" (backbone) en utilisant des routeurs (Routeurs de limite de zone). Ne jamais configurer un NE comme étant en zone OSPF 0.0.0.0. Ne pas mettre plus de 63 NE dans la même zone OSPF. Il existe la possibilité d'adresser des sous réseaux. masque : Le masque doit être réglé en

Nota: Une réinitialisation de l'ER, demandant quelques minutes, est effectuée dans chacun des cas suivants :

- Modification d'adresse physique du IP,
- Modification du type d'équipement,
- Modification du numéro de la zone OSPF,
- Modification du masque de sous réseau.



CONFIGURATION DU SERVEUR DE TEMPS Adresse IP du serveur NTP 155.132.161.45 Valider <u>Adresse IP du serveur NTP</u>	Entrer l'adresse du serveur de temps du réseau, sinon laisser 0.0.0.0., dans ce cas le NE prend l'heure du NE maître.
	Configuration des accès
CONFIGURATION DES ACCES Accès RADIO Accès NMS1 Non Diametricologie O ui Dete Coder Coder Coder Dete Coder Coder Coder Qui Valider	 Ecran permettant de réaliser, pour un élément de réseau donné, les connexions permettant de transmettre les informations du système de gestion de réseau vers les éléments choisis (cf. § 2.3.1). Les accès NMS1 et NMS2 des ER, à l'intérieur du réseau 9400, doivent être configurés en "CODIR". Les accès NMS en liaison avec un routeur doivent être configurés en "DTE", l'accès correspondant du routeur est configuré en DCE. La suppression d'une liaison s'obtient en cliquant sur "Non"
ADDRESSAGE EQUIPEMENTS SECONDAIRES	Adressage des équipements secondaires
Adresse IP du NE 1 192.168.2.1	 Option proposée lorsque l'élément est déclaré comme Médiation (clé maître). Cette fonction permet de valider tous les ER que l'équipement de médiation doit surveiller. A l'aide de l'échelle mobile sélectionner le numéro du NE (au-dessus de la fenêtre), saisir son adresse IP dans la fenêtre, et la valider en cliquant sur "Ok".



4.5.4 - Menu "Seuils"

🔹 CONFIGURATION OPERATIONNELLE - 946LUX40 :			
<u>F</u> ichier <u>E</u> ffacer <u>T</u> ern	ninal <u>R</u> éseau	<u>Seuils</u> <u>A</u> larmes Ai <u>d</u> e	
Caractéristiques g Equipement Configuration Modulation Amplificateur Numéro station Protection MUX Bouclage Local	énérales 9400UX/960 1 + 1 HS 16QAM Variable 3 5 4 Présente Présent	Image:	CANAL X Fréquence E. 13 250 000 kHz Fréquence R. 12 984 000 kHz Puissance E. 13 dBm
Emet		Elément de réseau NE IP 192. 168. 3. 19 NTP IP 155. 132. 161. 45 Médiation Inactive	Seuils Niveau Nominal - 60 dBm Propagation - 100 dBm

Les menus "Propagation" et "Seuils de commutation" permettent de définir :

- le seuil de déclenchement de l'alarme de propagation, par rapport à la valeur nominale de la puissance reçue (valeur résultant du calcul de liaison),
- les seuils de déclenchement des alarmes associées aux demandes de commutation dans la configuration 1+1. Deux seuils peuvent être à l'origine de la demande de commutation anticipée : Niveau de puissance reçue ou taux d'erreurs.

Ces seuils doivent suivre l'ordre indiqué par la figure ci-après :

	D	CA (propagation))	ŀ	Alarme propagation	Pr nominale reçue	Pr (dBm)
	(-80 à -90 dB	m suivant débit)		•	•	
-	DCP	DC	DCA			
TEB	1.10 ⁻³	1.10 ⁻⁶	1.10 ⁻⁸			



TAILLE BLOC 6926 : CANAL 1 Taille de bloc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	Cet écran n'apparaît que si l'option G784 a été rete- nue (Ecran Réseau / Equipement de réseau) et pour des débits compris entre 2x2 Mbit/s et 8x2 Mbit/s. Taille blocs G826 Ajuster la taille des blocs à: 1 pour le 2x2 Mbit/s, 2 pour le 4x2 Mbit/s, 4 pour le 8x2 Mbit/s, 8 pour le 16x2 Mbit/s.
	Seuils de commutation / Seuils de déclenchement d'alarmes (Config. 1+1)
SEUILS DE COMMUTATION Commutation anticipée - 85 dBm -99 < -60 Commutation anticipée Te-8 Commutation anticipée Te-8 Commutation 1E-6 Commutation prioritaire Te-3 Yalider	 Commutation anticipée (DCA) : Barre horizontale : Sélection du niveau absolu de puissance reçue déclenchant l'alarme de <i>demande de commutation anticipée</i>. Liste déroulante : Sélection du seuil de TEB déclenchant l'alarme de <i>demande de commutation anticipée</i>. Commutation (DC) : Sélection du seuil de TEB déclenchant l'alarme de demande de commutation pour <i>faible taux d'erreurs</i>. Commutation prioritaire (DCP) : Sélection du seuil de TEB déclenchant l'alarme de demande de commutation pour <i>faible taux d'erreurs</i>. Commutation prioritaire (DCP) : Sélection du seuil de TEB déclenchant l'alarme de demande de commutation pour <i>fort taux d'erreurs</i>. Si le SIA est actif, le taux d'erreur sélectionné détermine un enclenchement du SIA. Les valeurs des seuils doivent être telles que : Commutation anticipée < Commutation
CONFIGURATION RECEPTEUR Puissance nominale -40 dBm -100 dBm -20 dBm Seuil puissance reçue -30 dB -80 dB 0 dB	 Seuils de réception Puissance nominale : en configuration RTPC Indication de la puissance nominale reçue (issue du calcul de liaison) en configuration RAPE, puissance de consigne pour la régulation de RAPE Seuil puissance reçue : Sélection de la valeur d'affaiblissement, par rapport à la puissance nominale reçue, déclenchant l'alarme de propagation.
Valider Annuler Remarque: La puissance de consigne doit être c	Dans cet exemple, l'alarme est declenchee pour une puissance reçue inférieure à -70 dBm (-40 dBm - 30 dB).

exemple, si la puissance de consigne don en conside en fonction du bhan de haison. Par exemple, si la puissance de consigne est trop élevée, l'émetteur distant restera en permanence à puissance maximale. Néanmoins, il est recommandé de sélectionner une valeur dans une plage comprise entre -55dBm et 10 dB au-dessus de la valeur du seuil à 10⁻⁶.



	Seuils de maintenance Définition des seuils de déclenchement des alarmes de maintenance. L'équipement analyse et enregistre les SAE, SI, PSAC, PSAD et PSBC, à l'aide de compteurs re-
SEUILS DE MAINTENANCE	mis à zéro toutes les 24 heures.
	Lorsque l'un des compteurs dépasse le seuil pro- grammé, il déclenche :
Seuil de SAE Section	• une alarme de maintenance immédiate pour les quatre premiers seuils (cette alarme apparaît aus- sitôt),
Seuil PSAC Seuil PSAD Seuil de SAE Bond	• une alarme de maintenance différée pour les trois derniers seuils (cette alarme apparaît aussitôt).
Seuil de SI Bond Image: Seuil SI Bond Seuil PSRC Image: Suil SI Bond Valider Appliquer	Ces alarmes sont normalement inhibées dans la configuration initiale de l'équipement lors de sa livraison. Elles sont mises en service au moyen du menu "Alarmes" de l'application "Paramètres Opérationnels" (cf § 4.5.5).
	La remise à zéro de ces alarmes s'effectue par la télécommande "Télécommandes/Toutes/ALARMES MAINTENANCE : Reset" de l'Application "Alarmes, Etats et Télécommandes".
	Les valeurs de seuils programmées en usine sont indiquées dans le tableau ci-après.

Les sigles utilisés ont la signification suivante :

SIGLE	CANAL NORMAL	CANAL SECOURS*
PSAC	Nombre de commutations du canal actif vers le canal secours	Nombre de commutations depuis n'importe quel canal actif vers le canal secours
PSAD	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles le canal actif est secouru	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles n'importe quel canal actif est secouru
PSRC	Nombre de demandes de commutation auto- matique observé sur le canal normal	Nombre de demandes de commutation automati- que observé sur le canal normal

* Non applicable dans les configurations 1+0.

Valeurs de seuils programmées en usine

SEUIL	VALEUR
Seuil de SAE Section	97
Seuil de SI Section	2
Seuil PSAC	100
Seuil PSAD (Non significatif)	86400
Seuil de SAE Bond	97
Seuil de SI Bond	2
Seuil PSRC	100
4.5.5 - Menu "Alarmes"

🔹 CONFIGURATION OPERATIONNELLE - 946LUX40 :					
<u>F</u> ichier <u>E</u> ffacer <u>T</u> erminal <u>R</u> éseau <u>S</u> euils	Alarmes Aide				
Caractéristiques générales Equipement 9400UX/9600UX Configuration 1 + 1 HSB Modulation 16QAM Amplificateur Variable Numéro station 3 5 4 Protection MUX Présente Bouclage Local Présent	Validation alarmes <u>R</u> adio <u>V</u> alidation alarmes d'Environnement Libellé des boucles d' <u>E</u> nvironnement Libellé des <u>I</u> élécommandes Puissance E. 7 dBm Débit 8 x 2 Mbps	ANAL X Tréquence E. 13 250 000 kHz Tréquence R. 12 984 000 kHz Puissance E. 13 dBm			
	Elément de réseau NE IP 192. 168. 3. 19 NTP IP 155. 132. 161. 45 Médiation Inactive	Seuils Niveau Nominal - 60 dBm Propagation - 100 dBm			

	Validation alarmes Radio ou d'Environ- nement
ETAT DES ALARMES Valeurs par <u>d</u> éfaut Alarme générale module PSU du coffret IDU	 Consultation de la liste des alarmes : Utiliser la barre de défilement située dans la partie droite de la boîte de dialogue, Cliquer sur le bouton "Tout Voir". La liste des alarmes (voir tableau de l'Annexe 7) apparaît. Un double clic sur une alarme ramène à la boîte de dialogue, cette alarme ma étant sélectionnée.
∏ Non urg <u>Y</u> alider <u>I</u> out Voir <u>A</u> nnuler <u>▼</u>	Modification du critère d'une alarme :
Alarmes radio	Affecter le critère de l'alarme sélectionnée en cochant l'une des cases. Une case co- lorée apparaît, à côté du libellé de l'alar- me, selon le critère sélectionné : "Inhibée" (Grise), "Urgente" (Rouge) ou "Non Ur- gente" (Jaune).
Alarme d'environnement 1	Si aucune case n'est cochée, le critère est du type "Etat", de couleur magenta.
Yalider Lout Voir Annuler Y	Modification du critère de toutes les alarmes :
Alarmes d'environnement	Cliquer une fois sur le bouton "Valeurs par défaut" pour fixer, en une seule fois, les critères de toutes les alarmes gérées par la configuration courante :
	 Les alarmes sont déclarées Alarmes Ur- gentes,
	 Les télécommandes et télésignalisations sont déclarées Alarmes Non Urgentes.



BOUCLES D'ENVIRONNEMENT BOUCLE 1 MCU 1 BOUCLE 2 MCU 3 BOULE 3 MCU 4 BOULE 4 MCU 5 BOULE 5 MCU 6 BOULE 6 MCU 7 BOULE 7 MCU 8 BOULE 8 Yalider Annuler	Libellé des boucles d'Environnement Sélectionner une des boucles possibles dans la co- lonne de gauche et, après un double clic dans la case "Nom", lui donner un nom (12 caractères ASCII maximum). Cliquer successivement sur "Appliquer" puis sur "Valider" pour sortir.	
TELECOMMANDES BOUCLE 1 MCU 1 BOUCLE 1 Nom : BOUCLE 1 Appliquer Yalider	Libellé des boucles de Télécommande Même principe que pour les boucles d'environne- ment.	

4.5.6 - Menu "Résumé Config" (Version 946LUX12 et 946LUX40 du logiciel)

Ce menu fait apparaître la fenêtre ci-dessous, résumant la configuration de l'équipement. La sortie de l'écran s'obtient en cliquant sur "Masquer résumé" dans la barre de menus pour les versions du LUX12 inférieures à l'indice 6.

Vous pouvez éditer ou modifier cette configuration par un double click sur le paramètre que vous souhaitez modifier.

Ecran "Résumé Config" du logiciel 946LUX40

🐝 CONFIGURATION OPERATIONNELLE - 946LUX40 : 📃 🔲 🔀					
<u>F</u> ichier <u>E</u> ffacer <u>T</u> erminal <u>R</u> éseau <u>S</u> euils	<u>A</u> larmes Ai <u>d</u> e				
Caractéristiques générales	CANAL 1	CANAL X			
Equipement 9400UX79600UX	Fréquence E. 13 250 000 kHz	Fréquence E. 13 250 000 kHz			
Configuration 1 + 1 HSB Modulation 16QAM	Fréquence R. 12 984 000 kHz	Fréquence R. 12 984 000 kHz			
Amplificateur Variable	Puissance E. 7 dBm	Puissance E. 13 dBm			
Numéro station 354 Protection MUX Présente	Débit 8 x 2 Mbps				
Bouclage Local Present		ll			
	Elément de réseau	Seuils			
	NE IP 192. 168. 3. 19	Niveau Nominal - 60 dBm			
	NTP IP 155. 132. 161. 45	Propagation - 100 dBm			
	Médiation Active				



4.5.7 - Menu "Fichiers"

🍕 CONFIGURATION OPERATIONNELLE - 946LUX40 :						
Fichier Effacer Terminal Réseau Seuils Alarmes Aide						
Ouvrir Enregistrer Enregistrer <u>sous</u> E <u>m</u> ettre Becevoir Audit Protection MUX	érales 00UX/9600UX 1 + 1 HSB 16QAM Variable 3 5 4 Présente	CANAL 1 Fréquence E. [1 Fréquence R. [1 Puissance E. Débit	3 250 000 kHz 2 984 000 kHz 7 dBm 8 x 2 Mbps	CANAL X Fréquence E. 13 250 000 kHz Fréquence R. 12 984 000 kHz Puissance E. 13 dBm		
Bouclage Local	Présent	Elément de résea NE IP 192. NTP IP 155. 1 Médiation	168. 3. 19 32. 161. 45 Inactive	Seuils Niveau Nominal - 60 dBm Propagation - 100 dBm		

	Ouvrir
Ouvrir ?X	Ouverture d'un fichier de "table de configuration" préalablement sauvegardé. Le répertoire des fi- chiers ouvert est : c:\alcatel\946lux.
Image: Normal State UK Image: Normal State UK Image: Normal State OK Image: Normal State Annuler Image: Normal State Image: Normal State Image: Normal State Image: Normal State	La commande utilise les variables du nom de la sta- tion pour la dénomination des fichiers. Quand le libellé de la station locale est PARI(S) et celui de la station distante est NANT(ERRE), le nom du fichier peut être :
Type de fichiers : Lecteurs : Fichier B60	parinant.b60 (pour le fichier utilisé), parinant.old ou parinant.p01 jusqu'à parinant.p09 (pour des fichiers enregistrés).
	Nota : Avant l'ouverture d'un fichier de configura- tion, la configuration courante est sauvegardée sous parinant.old
SAUVEGARDE	Enregistrer
Fichier : parinant.B60 Checksum : 5C2B	Sauvegarde des tables de configuration dans le fichier. Le répertoire des fichiers ouvert est : c:\alcatel\946luxxx.
Entête Configuration 18/2/98	La commande utilise les variables du nom de la sta- tion pour la dénomination des fichiers. Quand le libellé de la station locale est PARI(S) et celui de la station distante NANT(ERRE), le nom du fichier est :
	parinant.B60
Valider	
ATTENTION ! LE FICHIER VA ETRE ECRASE	La configuration n'est pas envoyée à l'équipe- ment.



	Enregistrer sous
Enregistrer sous ? × Nom du fichier : Régertoires : uxmuuxan.p07 c:\alcatel\346lux40 Image: Comparison of the second of the sec	La commande "Enregistrer sous" ouvre la même fenêtre que la commande "Enregistrer" mais avec un bouton supplémentaire "Changer de Fichier". En cliquant sur ce bouton, la fenêtre suivante apparaît. Sauvegarde des tables de configuration dans un fichier. Le répertoire des fichiers ouvert est : c:\alcatel\946luxxx.
Type du fichier à enregistrer : Lecteurs : uxnuuxan.p0?	La commande utilise les variables du nom de la sta- tion pour la dénomination des fichiers. Quand le libellé de la station locale est PARI(S) et celui de la station distante est NANT(ERRE), le nom du fichier peut être :
	parinant.p01 jusqu'à parinant.p09 (Remplacer le "?"
SAUVEGARDE	Nota : Une fenêtre de confirmation est affichée.
Fichier : uxnuuxan.B60	
Checksum : 7ECC	Emettre
Date : 07/06/2000 En tête	Envoi des tables de configuration courantes à l'ER.
	Ces tables sont préalablement enregistrées.
	Tous les paramètres de configuration sont ensuite chargés dans l'ER.
	Nota :
Valider Changer de Fichier	 Dans le cas d'un IDU Classique, les tables de configuration peuvent être refusées par l'ER, quand un problème de clé logicielle se présente.
ATTENTION I LE FICHIER VA ETRE ECRASE	 Attendre la fin du téléchargement pour effectuer d'autres opérations. Le déroulement de ce téléchargement est visualisé par une barre de pro- gression (voir écran ci-dessous)
CONFIGURATION OPERATIONNELLE	Barre de progression de l'émission de configuration.
	Recevoir
	Commande permettant :
Lecture en cours	 de recevoir les tables de configuration en prove- nance de l'ER.
232	 de mettre en conformité la configuration courante du PEX avec la configuration de l'ER.
	Nota : Lorsque l'application est lancée, les tables de configuration sont automatiquement chargées à partir de l'ER.



Ouvrir ? X Nom du fichier : Régettoires : OK Jumuuxan bBi c:\alcatel\946Lux40 Annuler ALCA TEL Alcut TEL Béseau 946LUX40 Lecture seule Typg de fichiers : Lecteurs : Fichier B60 Y	Audit Comparaison de la configuration courante sur le PEX avec les fichiers de configuration préalable- ment sauvegardés. Ce menu permet notamment de vérifier les modifi- cations apportées à la configuration entre l'ouvertu- re du programme et l'instant de l'audit. La sélection des fichiers se fait sur l'écran présenté (Ouverture)
CONFIGURATION OPERATIONNELLE - 946LUX40 : Echier Effacer Leminal Béseau Seuis Alarmes Résumé Corfig Agle 11.07.51 : Probleme de lecture fichier	Le résultat est affiché sur le fond de la fenê- tre principale de l'application. Seules les ta- bles de configuration qui ne sont pas identi- ques sont affichées. Le menu " Effacer " permet d'effacer le ré- sultat de l'audit de la fenêtre.



4.6 – Application "Téléchargement de Logiciel"

Cette application permet de réaliser le téléchargement de la version embarquée du logiciel de gestion de l'Element du Réseau.

Ce téléchargement peut être réalisé à partir :

- d'un PEE (Poste d'Exploitation Equipement), connecté à l'ER,
- d'un PEL (Poste d'Exploitation Local), connecté à la médiation,
- d'un TEL (Terminal d'Exploitation Local), au niveau de la SC (Station Centrale),

à destination de toutes les stations d'un réseau (mise à jour des logiciels des cartes MCU des équipements 9400 UX).

L'opération de téléchargement comporte trois étapes :

- installation de la nouvelle version du logiciel sur le disque dur du poste d'exploitation, à partir de la disquette fournie par Alcatel,
- téléchargement de ce logiciel vers la mémoire vive du ou des équipements devant le recevoir,
- activation de ce logiciel dans chaque équipement.

REMARQUES

Pour un ER donné, l'application ne doit pas être lancée simultanément depuis plusieurs postes d'exploitation différents.

Pour un type d'ER et un poste d'exploitation donnés, l'opération d'installation est réalisée une seule fois, lors de la réception de la disquette fournie par ALCATEL contenant la version de logiciel. Seules les étapes de téléchargement et d'activation doivent être répétées pour tous les ER du réseau supervisé par le poste d'exploitation.

Suite à l'ouverture de l'application :

- si un téléchargement avait précédemment été engagé avec un transfert de données en mémoire vive non terminé, une fenêtre permettant de terminer le transfert est proposée à l'opérateur ;
- si une version du logiciel avait précédemment été transférée en mémoire vive au niveau de l'ER mais sans avoir été activée, une fenêtre permettant d'activer le logiciel est proposée à l'opérateur.

Chemin :	Synthèse des alarmes		Applications	┝──►	Téléchargement du logiciel
----------	----------------------	--	--------------	------	-------------------------------

MENU "GESTIONNAIRE DE TÉLÉCHARGEMENT"

	Gestion_de_logiciel	
<u>G</u> e	stionnaire_de_téléchargement	Aide
	Téléchargement_de_logiciel >	<u>T</u> éléchargement
	Gestion_des_logiciels	Téléchargement_en_cours
	[dentification_du_serveur	



leiechargement de logiciel
Sélection du fichier source pour le téléchargement
Avec installation :
Téléchargement suite à la livraison d'une nouvelle version de logiciel par ALCATEL.
Les deux cases "Installation" et "Décompression" doivent être cochées (Fichiers compressés de type .cmp, fournis sur disquette et à installer depuis le lecteur a:\).
La taille des paquets (247 octets par défaut) peut être diminuée en cas de fort taux d'erreurs sur la liaison en cochant la case correspondante (Voir dans la suite de ce tableau).
Cliquer sur le bouton "Télécharger" pour lancer le téléchargement. Des barres de progression permet- tent de contrôler respectivement le déroulement de l'installation et du téléchargement.
Sans installation
A utiliser si une installation a été effectuée précé- demment. Les cases "Installation" et "Décompres- sion" ne sont plus accessibles. Les fichiers à instal- ler, de type .bin doivent être sélectionnés sur le dis- que dur C:\. La taille des paguets peut être ajustée.
Cliquer sur le bouton "Télécharger" pour lancer le téléchargement. Une barre de progression permet de contrôler le déroulement du téléchargement.
DEMADOLIES
 L'étape d'installation et de décompression du fichier compressé .cmp, livré sur disquette, qui comporte le transfert du fichier vers le disque dur du PEX puis sa décompression en vue d'obtenir un fichier binaire .bin a une durée voisine de 45 minutes.
 L'étape de transfert du fichier binaire .bin vers l'ER a une durée minimum d'une demi-heure.
Ajustement de la taille des paquets Au moyen du curseur apparaissant lorsque la case correspondante est cochée. A n'utiliser que si le taux d'erreur est élevé.



	Gestion des logiciels
	Permet d'identifier la version de logiciel de la MCU
	Identification de l'équipement :
	 Nom : Nom de l'élément de réseau
	 Type : Type de l'élément de réseau
Gestion des logiciels	Logiciel activé
Identification de l'équipement	 Identité : Identification du logiciel (Référence ALCATEL)
	 Version : Indice d'état du logiciel
Logiciel activé	 Etat : Le logiciel d'exploitation activé est le logiciel chargé en mémoire flash de l'ER
Identité : 3CC07767ANAA Identité :	Logiciel non actif
Version : 01 Version :	 Identité : Identification du logiciel (Référence ALCATEL)
	 Version : Indice d'état du logiciel
Etat : Activé Etat : O Autorisé O Chargement en cours O Chargement interrompu	• Etat : <i>Autorisé :</i> Logiciel transféré en RAM et pouvant être activé (Activation par action sur le bouton "Ac- tivation", permettant le transfert de la RAM vers la mémoire flash)
	 Chargement en cours : Etat correspondant aux étapes d'installation ou de transfert des données
	 Chargement interrompu : Etat apparaissant à la suite d'une commande d'abandon du chargement
	En cliquant sur "Activation", le logiciel non actif de- vient actif.
Identification du serveur 🗙	
Identification de l'équipement	Identification du poste d'exploitation à partir
Nom: M:O-S:O Type: 946LUX40	duquel est réalisé le téléchargement
	Le serveur est le PC effectuant le téléchargement.
Type de serveur	Ecran d'information, ne pouvant pas être modifié
O Serveur au niveau PEE	Nom : Identification du nom de l'ER
Serveur au niveau PEL ou OS	Type : Identification du type d'ER
<u>Fermer</u>	Type de serveur : Indiqué par la case cochée



4.7 - Application "Alarmes, Etats et Télécommandes"

4.7.1 - Ouverture de l'application



En cliquant sur le rectangle bleu, l'écran principal est visualisé.

4.7.2 - Présentation de l'écran principal



Figure 39 - Ecran Alarmes, Etats et Télécommandes 9400 UX (Configuration 1+1 avec sécurisation)

Cet écran donne toutes les informations dynamiques de l'équipement connecté. Il se compose généralement, de trois zones d'information :

- une partie synthèse, dans la zone supérieure de l'écran, regroupant :
 - les boîtes d'informations et d'alarmes supportées par l'ER,
 - le type d'ER connecté, le nom de la station et de la station distante ;
- une partie fonctionnelle présentant le synoptique de l'équipement (ici à droite de l'écran) ;



A partir de cet écran, il est possible d'obtenir et de visualiser des informations d'alarmes et d'état des différents constituants de l'ER connecté.

ALCATEL

Dans le cas d'un défaut interne d'une carte ou d'un équipement, un changement de couleur du voyant de signalisation apparaît dans la représentation physique de l'équipement concerné. La présence de ce symbole, sur un autre fond que le vert, indique qu'une alarme a été détectée ; sa couleur est fonction du degré de gravité de l'alarme :

- fond rouge : Alarme Urgente,
- fond jaune : Alarme Non Urgente,
- fond magenta : Etat : Alarme ni Urgente ni Non Urgente
- fond vert : Pas d'alarme, état normal ou alarme inhibée.

4.7.3 - Visualisation des informations d'alarme et de synthèse

Pour connaître la signification d'une information d'alarme ou d'état, il suffit de positionner le pointeur (qui peut prendre plusieurs formes) sur la représentation graphique d'alarme ou d'état et de cliquer.

R	Forme générale du pointeur de sélection. Ce curseur est déplacé, au moyen de la souris, sur les différents objets graphiques visualisés sur l'écran. Selon l'objet pointé, il prend la forme d'une main ou d'une loupe, comme indiqué ci-après. Il peut être également déplacé, d'un objet graphique à l'autre, au moyen des touches directionnelles du clavier.
(H)	La main fait apparaître une bulle d'information concernant l'élément pointé, par exemple un libellé d'alarme ou de défaut de configuration. Lorsque le curseur est déplacé à partir du clavier, la touche "Retour" fait apparaître et disparaître la bulle d'information.
	La loupe est utilisée pour activer la fonction "Zoom" sur les synoptiques d'équipement per- mettant ainsi d'accéder à des informations complémentaires sur les équipements. Lorsque le curseur est déplacé à partir du clavier, la touche "Retour" active la fonction "Zoom" sur l'équipement pointé.



4.7.4 - Accès aux écrans secondaires de l'équipement

Voir les écrans des figures 40 et 41.



Figure 40 - Chemins d'accès aux écrans secondaires (Configuration 1+1 avec sécurisation et 946LUX40)





Figure 41 - Chemins d'accès aux écran (Configuration 1+0, versions IDU Light

avec supervision 946LUX40)

Exemple d'accès aux écrans secondaires en effectuant un zoom sur le synoptique :

Sur la partie fonctionnelle de l'écran principal on accède à plusieurs écrans secondaires qui détaillent les équipements de l'ER.

Le zoom s'effectue en déplaçant la souris **sur le nom de l'élément concerné** (fond blanc). Lorsque la flèche de la souris se transforme en une loupe, cliquer pour obtenir l'écran secondaire (ici, sur l'écran supérieur de la figure 40 ou sur le deuxième écran de la figure 41, cliquer sur "**CANAL**").

L'écran secondaire de "CANAL", présente le synoptique de ce canal et donne donc accès aux désignations et aux alarmes des sous-ensembles le constituant.

En cliquant sur la zone de loupe de la MCU, l'écran inférieur gauche apparaît, détaillant la MCU.

Exemple d'accès aux écrans secondaires à partir de la représentation physique :

Dans l'écran principal, sur la représentation physique, cliquer sur PRINCIPAL lorsque la flèche se transforme en loupe. Le synoptique de l'IDU apparaît. De la même façon en cliquant sur MCU, on obtient le détail de la MCU.

Le menu "Afficher" (cf § 4.7.7) permet également d'accéder aux écrans secondaires.

4.7.5 - Sortie des écrans secondaires

- Cliquer sur "Afficher" et "Premier" pour revenir à l'écran principal,
- Cliquer sur "Précédent" ou sur le bouton de droite de la souris ou presser la touche "Escape" pour revenir à l'écran précédent,
- Cliquer une fois dans le pictogramme 🛛 en haut à droite pour fermer directement l'application.



4.7.6 - Ligne de synthèse des alarmes

Les différents mnémoniques contenus dans les boîtes d'information de la ligne de synthèse des alarmes, sont expliqués ci-après :

|--|

MNEMO	COULEUR	SIGNIFICATION	COMMENTAIRE	
EX	Rouge	Alarme externe	Synthèse des alarmes liées à un manque de signal, ou un défaut de signal sur les affluents ou affluents auxiliaires	
AD	Magenta	Activité de propagation	Champ reçu inférieur à un seuil défini à la configuration	
SA	Magenta	Service Affecté	Problème de transmission nécessitant une intervention rapide	
AE	Magenta	Alarme d'Environnement	Alarme d'environnement (une des TS câblées sur l'équipement est en alarme)	
UG	Rouge	Alarme Urgente	Indication nécessitant une intervention rapide	
NG	Jaune	Alarme Non Urgente	Indication ne nécessitant pas une intervention rapide	
AT	Magenta	Alarme en Attente	Indication présence alarme après acquittement	
AS	-	- Non utilisé		
ST	Jaune	STatut L'équipement a reçu une télécommande.		
AA	Vert Blanc si accès non autorisé	Accès Autorisé	L'accès aux télécommandes (dans AET) et à la configuration (CFG) est autorisé par un ordre venant d'un niveau hiérarchique supérieur au PEX (OS)	
CR	Rouge	Configuration Refusée	N'apparaît qu'en version 946LUX12 et 946LUX40: La clé logicielle est incompatible avec l'équipement. Vé- rifier la cohérence entre la configuration de l'équipement et celles permises par la clé. Sinon changer l'IDU (cf. § 6.7). Non significatif en versions IDU Light Version 946LUX11 : cf § 6.6.6.	



4.7.7 - Menu " <u>A</u>fficher "

🔆 A	.ET - 946LUX40 - I	M:0-S:0	
·· * ···	<u>Afficher</u> <u>H</u> istorique	<u>Lélécommandes</u> Applications <u>2</u>	
	Premier Précédent Esc LIU 1 ENVT ALIM 1		
	AERIEN 1 AERIEN X ESC3_4 ALIM X		
ч			

Configuration 1+1 sécurisée et 946LUX11



Configuration 1+0 ou IDU Light et 946LUX12

Le menu "Afficher" donne la liste des fonctions décrites dans le synoptique et contenant des informations complémentaires, ainsi que le moyen d'accéder au premier écran du menu ou à l'écran précédent.

Ces informations sont également obtenues par déplacement et validation du curseur loupe, sur la dénomination du bloc concerné.

4.7.8 - Menu "Historique"

L' "<u>Historique</u>", ou journal de bord permet de connaître l'ensemble des événements survenus sur l'ER. Il ne peut être consulté qu'après l'apparition du premier événement. Tant qu'aucun événement n'a été enregistré, le libellé du menu apparaît en grisé et est inaccessible.

L'historique n'est opérationnel que lorsque l'application est ouverte. Dès l'ouverture de l'application, le menu "**Historique**" affiche l'adresse physique du NE et l'ensemble des alarmes actives lors de cette ouverture. Il affiche alors les événements au fur et à mesure de leur apparition, avec la date et l'heure de celle-ci.

Lorsque l'application est fermée, les événements survenus depuis la dernière interrogation (c'est-à-dire la dernière fermeture de l'application pour l'ER) sont mémorisés. Ils sont affichés dès la réouverture de l'application, avec la date et l'heure de cette réouverture (un * signale que la date et l'heure sont celles de la réouverture et non l'heure réelle d'apparition de l'événement).

Jusqu'à 1000 événements peuvent être mémorisés. Au delà, l'événement le plus récent remplace le plus ancien.

▼ ALC▲TEL

🔅 AET - 94	GLUX40 - M:0-S:0	×
Afficher	Historique Iélécommandes Applications ?	
ZOOM CANF	AfficherCTRLA SALAE UC NG ATLAS STLAA CR ImprimerCTRLP SauverCTRLS ImprimerCTRLS ImprimerCTRLS	

		Commandes "Afficher" et "Imprimer"
		Sélection des alarmes à afficher ou à imprimer
Alarmes, Etats et Télécomma	andes - Sélection de l'historique 🛛 🔀	Article
<u>A</u> rticle	CANAL 1	Sélection des alarmes d'un seul article. Par exem-
<u>M</u> némonique	MAINTENANCE IMMEDIATE	ple, alarmes d'une seule fonction (Option "Toutes" : Sélection de tous les articles)
<u>Classification</u>	Alarme Urgente	Mnémonique
<u>S</u> élection par date Date : Début	(jj/mm/aaaa)	Sélection des alarmes concernant un seul mnémo- nique sur tous les articles (Option "Toutes" : Sélec- tion de tous les mnémoniques)
Dete		Classification
<u>Heure</u> 00:00:00	98 Dage 11/03/1998 Heure 23:59:59	Sélection des alarmes affectées du même critère : Urgent, Non Urgent (Option "Toutes les classifica- tions" : Sélection sans critère)
		Sélection par date
	Annuler	En cochant cette case, sélection des alarmes (entre une date et une heure de début et une date et une heure de fin), à entrer dans les cases correspon- dantes
		Commande "Sauver"
		Mémorisation des événements affectant l'ER, par ordre chronologique. Pas de sélection possible.
		Les événements sont enregistrés, sous forme de fichier texte, dans le fichier al_memo.NDS, NDS étant le numéro logique de l'ER dans la liste. Dans le cas d'une clé esclave, l'équipement local porte le numéro 0 et l'équipement distant le numéro 1.
		Le fichier peut être relu au moyen d'un éditeur de texte tel que NOTEPAD de Windows.
		Une remise à zéro de l'historique est possible en supprimant les fichiers al_memo1.NDS et al_memo2.NDS dans le répertoire c:\alcatel\luxxx

L'écran ci-après de visualisation de l'historique (Figure 42), porte les informations suivantes :

- la date d'ouverture de l'application,
- les événements, visualisés du plus récent au plus ancien,
- pour chaque événement :
 - la date du début de l'événement,
 - le nom de l'article,
 - le mnémonique de l'alarme,
 - le critère d'urgence (Urg, Nurg, ...),
 - début ou fin d'alarme.



La barre de défilement permet de visualiser les alarmes apparues mais non visibles à l'écran.

📽 AET - 946LUX40 - M:0-S:0 - Historique			×
*31/05/00 12:00:18 SUPERVISION	ACCES NMS1		Déb.
*31/05/00 12:00:18 SUPERVISION	ACCES NMS2		Déb.
*31/05/00 12:00:18 HSB	TX 1		Déb.
*31/05/00 12:00:18 CANAL 1: MUX/DEMUX	REC.1 COMMUTE		Déb.
*31/05/00 12:00:18 CANAL 1: MUX/DEMUX	AFFL.9 : SIA EMI.	Urq.	Déb.
*31/05/00 12:00:18 CANAL 1: MUX/DEMUX	AFFL.10: SIA EMI.	Urg.	Déb.
*31/05/00 12:00:18 CANAL 1: MUX/DEMUX	AFFL.11: SIA EMI.	Urg.	Déb.
*31/05/00 12:00:18 CANAL 1: MUX/DEMUX	AFFL.12: SIA EMI.	Urg.	Déb.
*31/05/00 12:00:18 CANAL 1: MUX/DEMUX	AFFL.13: SIA EMI.	Urg.	Déb.
*31/05/00 12:00:18 CANAL 1: MUX/DEMUX	AFFL.14: SIA EMI.	Urg.	Déb. 👻

Figure 42 - Visualisation de l'"<u>H</u>istorique"

4.7.9 - Menu "Télécommandes"

🗨 AET - 946LUX40 - M:0-S:0			
Afficher <u>H</u> istorique	<u>T</u> élécommandes	Applications 2	
ZOOM CANAL	Toutes Ecran courant		

Toutes les Télécommandes AMPLI. (Début) : puissance coupée AMPLI. (Fin) : puissance activée EGAL. (Début) : inhibition EGAL. (Fin) : validation CCE (Début) : inhibition CCE (Début) : inhibition CCE (Fin) : validation CCE (Fin) : validation BB AERIEN (Début) : bouclage local validé BB AERIEN (Fin) : bouclage local inhibé RF (Début) : bouclage local validé RF (Fin) : bouclage local inhibé VK	Commande "Toutes" Liste de toutes les télécommandes pouvant être émises vers l'équipement (La liste des télécomman- des est donnée en annexe 8). En sélectionnant une télécommande, l'opérateur ouvre la boîte de dialogue ci-dessous.
AMPLIFICATEUR : puissance coupée CANAL 1: EMI. CANAL X: EMI. OK Annuler	Liste de tous les articles susceptibles d'être affectés par la télécommande sélectionnée ci-dessus. Après validation de l'envoi de la télécommande, un message de prise en compte de celle-ci s'affiche.



Télécommandes liées à l'écran MUX/DEMUX (Début) : forçage normal validé MUX/DEMUX (Fin) : forçage normal inhibé MUX/DEMUX (Début) : forçage secours validé MUX/DEMUX (Fin) : forçage secours inhibé	Commande "Ecran courant" Liste de toutes les télécommandes pouvant être associées à un (ou plusieurs) article dont la repré- sentation graphique est visualisée à l'écran. Après validation de l'envoi de la télécommande, un message de prise en compte de celle-ci s'affiche.		
OK Annuler			
Télécommande Télécommande reçue	Message de prise en compte d'une télécommande.		

L'envoi d'une télécommande par le **PEX** ne sera autorisé que si le mnémonique **AA** (Acces Autorisé) apparaît sur fond vert dans la ligne de synthèse. L'autorisation de la télécommande est subordonnée à une autorisation de la station centrale (si elle existe) ou à l'utilisation d'un mot de passe, si celui-ci a été introduit à l'installation du logiciel. Dans le cas contraire, le message "Télécommande non autorisée" apparaît.



Attention: Dans une configuration 1+1 HSB, une alarme puissance émise apparaît lorsque l'on émet la télécommande "RF bouclage local valide" sur l'émetteur qui n'est pas actif puisque l'on inhibe cette télécommande

Cette alarme disparaît en débranchant le câble reliant l'IDU à l'ODU



Attention: Lorsque l'on fait un rebouclage local de l'équipement, dans le cas d'une interface de câbles analogiques, le lien de supervision de réseau ne fonctionne plus.



4.8 - Application "Surveillance de Qualité (G821)"



N'est pas applicable au 946LUX40

L'application "Surveillance de Qualité (G821)" permet de consulter les informations contenues dans les différents compteurs de mesure de la qualité. Ces compteurs enregistrent :

- SAE (Secondes Avec Erreurs) : Intervalles d'une seconde comportant au moins une erreur,
- SGE (Secondes Gravement Erronées) : Intervalles d'une seconde ayant un taux d'erreurs binaire supérieur à 1.10⁻³.
- SI (Secondes Indisponibles) : Période débutant à la première de 10 SGE consécutives et se terminant au début de 10 périodes sans SGE consécutives.



Figure 43 - Exemple de périodes d'indisponibilité

Ces valeurs sont définies pour une liaison, une section, un canal, dont la définition, en G821, est donnée par la figure 44.



Remarque : En 9400 UX 1+1 (IDU Classique), les stations relais n'existant pas : LIAISON = SECTION

En 9400 UX 1+0 (IDU Classique ou IDU Light, les stations relais et le canal "Secours n'existant pas : LIAISON = SECTION = CANAL

Figure 44 - Eléments constituant une liaison (en G821)

Lors de l'ouverture de l'application, la date d'ouverture de l'application et l'adresse de l'élément de réseau connecté sont visualisées et les valeurs affichées sont celles qui se sont accumulées dans les compteurs depuis la dernière fermeture. Les compteurs sont remis à zéro lorsque l'application est refermée.

Ces informations sont élaborées et transmises par l'équipement, et peuvent être présentées sous le format G821.



▼ ALCATEL

Au lancement de l'application, un premier affichage donne toutes les informations de mesure sur l'équipement connecté. Par défaut les mesures sont affichées toutes les 60 secondes comme sur la figure 45. Le titre de l'écran désigne l'ER concerné.

📠 P.M. 946LUX12 Adresse 1 G 821					
Afficher Diagnostic Sauvegarde ?					
13/03/97 11:01:51	* Address 1 *				
20/03/97 15:42:28	* Address 1 *				
20/03/97 15:43:31	Réception	Temps de	Mesure	: 60 s.	
	SAF 1	SGE: 2	MD:0	SI: A	
	SAE: 1	SGE: 2	MD:0	SI: 4	
	SAF: 1	SGE: 2	MD:0	SI: 4	
C 1 : SECOURS	SAE: 1	SGE: 2	MD:0	SI: 4	
20/03/97 15:44:33	Réception	Temps de	Mesure	: 60 s.	
C : LIAISON	SAE: 1	SGE: 2	MD:0	SI: 4	
C : SECTION	SAE: 1	SGE: 2	MD:0	SI: 4	
C : NORMAL	SAE: 1	SGE: 2	MD:0	SI: 4	
C : SECOURS	SAE: 1	SGE: 2	MD:0	SI: 4	
				,	
				•••	

Figure 45 - Premier écran de la surveillance de Qualité (G821)

Dans le cas où il n'y a pas d'erreur d'événement aucune mesure n'est affichée.

📠 P.M. 946LUX12 M:0-S:0 G 821	
Afficher Diagnostic Sauvegarde	
05/02/2003 10:08:32	* M:0-S:0 *

Figure 46 - Ecran sans remontée de mesures (G821)

4.8.1 - Menu "Afficher"

Le menu Afficher permet d'accéder aux mesures de qualité supportées par l'équipement.

Ces informations sont affichées dans l'ordre chronologique comme le montre la figure 45.

Une barre de défilement permet de visualiser tous les événements enregistrés.

DÉFILEMENT VERTICAL

Le défilement vertical peut être obtenu, soit avec la souris, soit avec le clavier (utilisation des flèches en haut et en bas). Pour provoquer le défilement événement par événement, cliquer sur les flèches de la barre de défilement.

L'information ../.. à droite en bas de page, indique que l'affichage des dernières informations reçues n'est pas complet ; faire défiler le tableau vers le bas pour visualiser la suite des informations.

MESURES DE QUALITÉ DE TRANSMISSION G821

Les informations affichées sont :

- la date et l'heure du début de la mesure,
- le type de compteur : Réception,
- la durée de la mesure en seconde,



- pour chaque entité (section, liaison, canal) :
 - le libellé de l'entité,
 - l'indication éventuelle de perte de données,
 - la valeur des compteurs associés à l'entité.

En absence d'erreur, aucun affichage n'apparaît à l'écran.

En présence d'erreurs, l'affichage est rafraîchi toutes les 60 secondes.

4.8.2 - Menu "Sauvegarde"

Le menu **Sauvegarde** permet de sauvegarder sur disque (**Fichier**) ou d'imprimer (**Impression**) les informations concernant les mesures de qualité.

OPTION "Fichier"

Elle permet d'enregistrer sur disque, dans le répertoire de l'équipement, et dans le fichier PM_MEMO.nds (nds=numéro de secondaire), les informations de mesure de qualité de transmission fournies par l'équipement. Ce fichier au format ASCII, peut être visualisé par l'opérateur et éventuellement exploité, hors application, à l'aide d'un logiciel de type EXCEL. Il peut contenir au maximum 2000 événements. Il est possible de réinitialiser les mesures en supprimant les fichiers pm memo1.nds et pm diag2.ads dans le répertoire c:\alcatel \luxxx

OPTION "Impression"

Grâce à cette option, toutes les informations de mesure de qualité de transmission peuvent être imprimées, dans l'ordre chronologique.



4.9 - Application "Paramètres de Transmission Radio"

L'application Paramètres de Transmission Radio (RTP), figure 47, permet :

- de surveiller l'évolution des principaux paramètres de transmission (Puissance émise, Puissance reçue, Taux d'erreur),
- de réaliser un premier diagnostic sur les alarmes émission et réception.

Au maximum, deux applications RTP peuvent être ouvertes simultanément, pour deux stations différentes.

Chemin : Synthèse des alarmes	Applications		Paramètres de Transmission radio
-------------------------------	--------------	--	-------------------------------------

La période de scrutation de l'application RTP est réglable en paramétrant la variable POLRTP du fichier Win.ini comme indiqué à l'annexe 11.

946LUX40 - M:0-S:0	Ling Conference	ilin. Aide	_	
Commu	nication OK	ige <u>H</u> ide 12:1	0:58	1
Absolues		Relatives	Absolues	
Puiss Puiss	ance émise ance reçue	>=+8 dB	+ 25 dBm - 18 dBm	
	Diagnostic Diagnostic Taux Erreur Taux Erreur Taux Erreur	Alarme Emis Alarme Réce Bond Canal Section	= TISL p= OK = =	

Figure 47 - Ecran Paramètres de Transmission Radio (RTP)

СНАМР	FONCTION	
	Indique l'état de la communication avec l'ER distant : - "Communication OK", l'ER distant est atteint à des intervalles inférieur à 3 secondes,	
Communication	 "Absence de réponse", la communication avec l'ER distant est perdue de- puis plus de 3 secondes ; des "????" sont affichés à la place des données. 	
	 Signal clignotant vert si l'ER distant est atteint. Signal blanc si la communication avec l'ER distant est perdue. 	
	Sur la droite de cette ligne d'information est affichée l'heure courante.	
Puissance émise	Affiche la consigne de puissance émise, en valeur absolue. En configuration HSB, la valeur affichée est la consigne de puissance émise dans le cas de l'émetteur "stand-by".	
Puissance reçue	Affiche la puissance reçue, en valeur absolue (dBm) et en valeur relative par rap- port au seuil nominal défini à la configuration.	



СНАМР	FONCTION					
	Affiche l'alarme la plus importante dans la chaîne de transmission pour l'émission ou la réception.					
Diagnostic Alarme	En cliquant une fois sur le mnémonique de l'alarme sa signification est affichée.					
	En cliquant deux fois, la liste des mnémoniques avec leur signification est affi- chée.					
	Affichage du Taux d'erreur (TEB) : affichage du TEB Bond, Canal et Section. Lecture du bargraph :					
Taux Erreur	Chaque division de l'échelle mobile (bargraph), qui devient rouge correspond à un taux d'erreur dont la valeur est indiquée ci-dessous.					
	5.10 ⁻⁸ 1.10 ⁻⁷ 2.10 ⁻⁷ 5.10 ⁻⁷ 1.10 ⁻⁶ 2.10 ⁻⁶ 5.10 ⁻⁶ 1.10 ⁻⁵ 2.10 ⁻⁵ 5.10 ⁻⁵ 1.10 ⁻⁴ 2.10 ⁻⁴ 5.10 ⁻⁴ 1.10 ⁻³ coupure					

Nota : Les désignations Bond, Canal et Section sont différentes de celles utilisées en G821 et G784.

La figure 48 donne une représentation visuelle des concepts de canal, bond et section en RTP.



Remarque : En 9400 UX, les stations relais n'existant pas : SECTION = CANAL

Figure 48 - Eléments constituant une liaison (en RTP)

▼ ALCATEL

COMMANDES DE L'ÉCRAN RTP

Les commandes situées dans la partie supérieure de l'écran **RTP** sont accessibles en cliquant dessus une fois. Le rôle de ces commandes est décrit dans le tableau ci-après.

COMMANDE	FONCTION		
Quitter	Ferme l'application RTP		
	Permet d'activer ou de désactiver l'affichage graphique : - du taux d'erreur,		
BarGraph	 de la puissance émise, 		
DaiGiapii	- de la puissance reçue.		
	L'affichage "sans bargraph" peut être sélectionné pour visualiser côte à côte deux fenêtres RTP correspondant à des ER différents.		
Evénements	Permet, quand l'application est ouverte, d'afficher la liste des derniers événe- ments (80 événements pour un terminal), comme indiqué à la suite de ce tableau.		
	Trois possibilités de représentation et de rangement des applications RTP : – sous forme d'icône,		
	 sous forme de cascade d'écrans à partir du coin supérieur gauche de l'écran, 		
Fonôtros	 en choisissant des couleurs différentes pour chaque écran. 		
i eneues	Attention : La fenêtre RTP est placée en arrière-plan de la fenêtre NECTAS (afficha- ge du réseau) lorsqu'on utilise la fenêtre NECTAS. Pour accéder aux écrans RTP : – utiliser la combinaison de touches ALT TAB, ou		
	 par un double clic sur le fond d'écran faire apparaître la fenêtre : "liste des tâches", puis effectuer un autre double click sur RTP. 		

La sélection de la commande "Evénement" sur l'écran RTP, provoque l'apparition de l'écran "Liste des événements 946LUXxx" représenté ci-dessous.



Figure 49 - Liste des derniers événements

La signification des libellés d'alarme est donnée à l'annexe 9.

Les puissances relatives, représentent des variations par rapport à des valeurs définies à la configuration. La barre de menus affiche le menu :

- "Figer" lorsque le rafraîchissement de l'affichage est activé,
- "Dynamique" lorsque le rafraîchissement de l'affichage est figé.



Application disponible uniquement avec logiciel 946LUX11/946LUX12 étendus et versions standard du logiciel 946LUX40.

4.10 - Application "Inventaire distant"

Cette application permet à un opérateur ou à un responsable de centre d'exploitation, d'accéder à une série d'informations d'inventaire sur l'équipement sélectionné. Ces informations facilitent la gestion administrative des équipements effectuée par les centres de maintenance ou de réparation du client.

Les données d'inventaire sont disponibles à partir d'un poste d'exploitation ou d'un équipement de gestion distant. Elles sont visualisées sur demande opérateur et peuvent être imprimées.

Toutes les données contenues dans des fichiers de sauvegarde **.rur** permettent l'identification complète d'un équipement remplaçable (nom générique RU), et sont utiles pour faciliter la gestion du matériel par les équipes d'installation et de maintenance.

Les différents champs de données visualisés de l'application contiennent les informations suivantes :

- l'identification de la société Alcatel CIT ou des filiales (ACIT, ASEL, ASES, ATEL)
- l'appellation mnémonique indiquant le type de l'élément (liste en annexe 12),
- la référence de l'unité remplaçable ainsi que son indice d'état,
- la référence du logiciel résident installé ainsi que son indice d'état,
- le code CLEI, (Spécification Bellcore) qui contient jusqu'à 10 caractères,
- le lieu de fabrication (quatre caractères), (reservé ALCATEL)
- le numéro de série,
- la date de fabrication (format AAMMJJ).

Les informations fournies permettent à l'exploitant d'identifier à distance un équipement à des fins de gestion et d'administration.

Toutes les informations d'inventaire sont chargées avant la livraison chez le client, pendant les essais et/ou les vérifications en usine. Elles ne sont pas modifiables par l'exploitant.



4.10.1 - Menu "Fichier"



Ouverture du Fichier	Ouvrir
Nom du fichier : .RUR Eichiers ec1.rur inv1.rur	Lecture et affichage, avec un filtre de sélection, des données de l'ER préalablement sauvegardées sur disque (Fichier d'extension .rur). Le filtre de sélec- tion (voir ci-dessous) est affiché après validation du fichier sélectionné.
A <u>b</u> andon	Les événements précédemment affichés sont per- dus. L'affichage se présente sous la forme donnée au paragraphe 4.10.2.



Sélection	
Sélection par : <u>P</u> remier Bloc : 0 <u>D</u> ernier Bloc : 5	
Numéro	
O Nom	
Compagnie : Type de l'élément :	
<u>R</u> éférence de l'élément : N <u>u</u> méro de serie :	Filtre de sélection des données à afficher.
Référence du logiciel : code CLEL :	
Site de fabrication :	1
Date (AAMMJJ) :	
0k Abandon	
Détruire X Mom du fichier : .RUR Fichiers	Détruire Suppression d'un fichier de sauvegarde (d'exten- sion .rur), choisi dans la liste. Une demande de confirmation est affichée.
	Imprimer
	Impression des données du fichier .rur sélectionné dans la liste ouverte.

4.10.2 - Menu "Réception"

Inventa	ire Distant - 946	SLUX40 - M:O	-S:0		
<u> </u>	<u>Réception</u>				
	Afficher	Ctrl+I			
	<u>Enregistrer sou</u>	is Ctrl+F			

Sélection	×	
Sélection par : <u>P</u> remier Bloc :	0 Dernier Bloc : 5	
Numéro		Afficher
Compagnie :	Type de l'élément :	Lecture et affichage, selon le filtre de sélec- tion ci-contre, des données contenues dans
Référence du logiciel :	code CLE <u>I</u> :	Après validation, l'écran ci-dessous appa-
<u>Si</u> te de fabrication : Da <u>t</u> e (AAMMJJ) :	Identification :	rait (Aucune selection n'a été effectuee dans ce cas).
<u><u>D</u>k</u>	<u>Ab</u> andon	



Inventaire Distant - 946LUX40 - M:0-S:0	
<u> </u>	
Sélection : Numéro de bloc : Tous Identification de l'élément Compagnie : Tous Type de l'élément : Tous Référence de l'élément : Tous code CLEI : Tous Information de fabrication Site de fabrication : Tous Numéro de serie : Tous Date (Tous) : Tous Numéro de bloc : 0 Identification de l'élément Compagnie : ATEL Type de l'élément : GBA202 Référence de l'élément : 3CC060088AAAA	301
Sauver	Enverietrer coup
	Emegistier sous Mémorisation d'un fichier d'inventaire réutilisable
<u>N</u> om du fichier : jinv2	par l'application.
	Entrer le nom du fichier à mémoriser (le logiciel
0K Abandon	ajoute automatiquement l'extension .rur) et valider.
	Si un fichier de même nom existe déjà, un message d'alerte est affiché.

V A L C A T E L

Application disponible uniquement avec logiciel 946LUX11/946LUX12 étendus et versions standard du logiciel 946LUX40.

4.11 - Application "Mémorisation des Evénements"

L'application "Mémorisation des Evénements" (ou "Mémoire de maintenance") permet d'enregistrer les apparitions et disparitions d'événements survenues lorsque la liaison entre le système d'exploitation et l'ER est coupée, ou quand le PEX n'est pas connecté.

L'équipement gère une mémoire d'événements pour chaque entité physique ou logique, cette mémoire permet d'enregistrer 256 événements radio, ou 40 événements divers relatifs à la gestion.

La lecture de cette mémoire n'est pas destructive, mais chaque ER peut réinitialiser le contenu de cette mémoire. Cet accès est protégé par le mécanisme de droits d'accès.

La mémoire de maintenance est lue sur demande de l'opérateur.

L'opérateur peut effacer le contenu de cette mémoire par une commande spécifique.



👬 Mémoire de	e Maintenance - 946LUX40 - M:0-S:0	_ 🗆 ×
👱 <u>F</u> ichier <u>R</u> é	iception <u>E</u> ffacer <u>?</u>	
> 31/05/00	11:47:04 Divers	
	Configuration Paramètres d installation depuis PEL Successful	
> 31/05/00	11:44:26 Divers	
	Configuration Paramètres d installation depuis PEL Successful	
> 31/05/00	11:43:50 Divers	
	Configuration Paramètres d installation depuis PEL Successful	
< 31/05/00	11:38:31 Récepteur X Secours G 784 RLTS-1	
	RXPWR : -12 dBm RXBER : <1e-8	
> 31/05/00	11:38:31 Divers	
	Configuration Paramètres d installation depuis PEL Successful	
> 31/05/00	10:22:54 Divers	
	Administration Ouverture session depuis PEL	
	Operator : USER Successful	
> 31/05/00	10:22:43 Divers	
	RAMINISTRATION VUVERTURE SESSION DEPUIS PEL	

Pour que le relevé de ces événements soit pertinent, une remise à l'heure est nécessaire avant l'enregistrement si celle-ci n'est pas automatique.

Signification des signes:

- > début d'évenement
- < fin d'événement
- ? date non significative



4.11.1 - Menu "Fichier"

HM I	Mémoire de Maintena	nce - 946LUX40 - M:0-S:0
-	Fichier Réception El	facer 2
> 3	<u>C</u> onsulter Ctrl+0 <u>S</u> upprimer Ctrl+D	Divers ation Paramètres d installation depuis PEL
> 3	Imprimer Ctrl+P	Ul Divers

Ouverture du Fichier X Mom du fichier : •EVT Fichiers •EVT event1.evt •K	Consulter Lecture et affichage, avec un filtre de sélection, des données de l'équipement préalablement sauvegar- dées sur disque (Fichier d'extension .evt). Le filtre de sélection (voir ci-dessous) est affiché après vali- dation du fichier sélectionné. Les données précédemment affichées sont per- dues.
Sélection X Groupe d'entités Tous Entité Tous Groupe d'événements Tous Evénements Tous Date : (JJ/MM/AAAA) Éine : 17/03/1998 Heure : 00:00 Dk Annuler	Sélection Filtre de sélection des événements à afficher.
Supprimer	Supprimer Suppression d'un fichier de sauvegarde (d'exten- sion .evt), choisi dans la liste. Une demande de confirmation est affichée.
	Imprimer Impression des données du fichier .evt sélectionné dans la liste ouverte.



4.11.2 - Menu "Réception"

Mémoire de Maintenance - 946LUX40 - M:0-S:0 Eichier Réception Effacer 2 31/05/ Affichage Ctrl+l S Enregistrer Ctrl+F Paramètres d in	→ stallation depuis PEL
Sélection × Groupe d'entités Emetteur 1 Entité Canal 1 Groupe d'événements Diagnostic à l émission Diagnostic à l émission × Evénements Manque signal affluent Date : (JJ/MM/AAAA) Début Fin Date : 17/03/1998 Heure : 00:00 Manque signal Fin Date : 17/03/1998 Heure : 00:00	 Affichage Lecture et affichage, selon le filtre de sélection cicontre, des événements contenus dans la mémoire de maintenance. Tri par date : case cochée : événements affichés par ordre chronologique. case non cochée : événements affichés par groupes d'entités.
Enregistrer X Nom du fichier : event1 OK Annuler	Enregistrer Mémorisation d'un fichier d'événements réutilisable par l'application. Entrer le nom du fichier à mémoriser (avec exten- sion .evt) et valider. Si un fichier de même nom existe déjà, un message d'alerte est affiché.

4.11.3 - Menu "Effacer"

🚟 Mémoire de Maintenance - 946LUX4	0 - M:0-S:0		×
<u> </u>			
> 31/05/00 11:47 Global Ctrl+G	màtros d installation donuis REL		

Effacement de la Mémoire de maintenance. Un message demande de confirmer l'opération.



Application disponible uniquement avec logiciel 946LUX11/946LUX12 étendus et versions standard du logiciel 946LUX40.

4.12 - Application "Surveillance de Qualité G784"

Cette application permet l'analyse des performances des Points Terminaux **(TP en sera la définition pour ce qui suit)** supportés par un équipement, conformément à la recommandation G784 de l'UIT-T relative à la Supervision des équipements SDH.

Nota 1 :Les évènements analysés par l'application G.784 sont de trois types : Les mesures de taux d'erreur Le nombre de franchissement de seuils d'alarme Le nombre de commutations des circuits radio Dans la suite du document, le terme " erreur " recouvre aussi la notion d'"événement ".

Nota 2 :La recommandation G.784 analyse les performances du circuit établi entre deux Points Terminaux au niveau du transport du trafic (trains numériques) L'application de ce concept est ici étendue aux niveau des circuits radio afin de permettre à l'utilisateur de bien maîtriser le fonctionnement opérationnel de la liaison. Par conséquent, certains compteurs indiquent des évènements qui sortent du cadre de l'analyse G.784 ramenée à la surveillance de la Qualité du trafic tel le nombre de commutation à la réception (le trafic est protégé par la fonction commutation sans erreur).

Les TP sont répartis en diverses classes. Chaque classe de TP requiert un format de comptage d'erreurs adapté.

Certains TP correspondent aux sections et liaisons définies, en G784, par la figure 50.



Remarque : En 9400 UX 1+1 (IDU Classique), les stations relais n'existant pas : LIAISON = SECTION

En 9400 UX 1+0 (IDU Classique ou IDU Light), les stations relais et le canal "Secours n'existant pas : LIAISON = SECTION = CANAL

Figure 50 - Eléments constituant une liaison (en G784)

L'utilisateur de l'application G784 a la possibilité de transférer, en totalité ou par tri, les évènements détectés, soit en continu (AUTOMATIQUE), soit à la demande (MANUEL).

En mode automatique les résultats de mesure sont comptabilisés selon deux périodes d'accumulation, tous les quarts d'heure, ou une fois par jour; en mode manuel, les mesures sont lancées sur demande de l'opérateur.





Au lancement de l'application, la fenêtre G784 (Figure 51) s'ouvre. L'affichage s'effectue par défaut en modes "manuel" et "jour".

Les sélections effectuées dans les menus «Visualiser» et «Mode» sont rappelées dans la barre d'état située en bas de la fenêtre de l'application.

Toutes les cases d'affichage d'événements affectés à un TP et à une période de comptage (24 heures ou 15 minutes) sont **bleues clair**.

L'application restera en mode manuel tant qu'aucune demande de visualisation ne sera lancée.

Le champ « Précédent » :

- indique le nombre de TP non visualisés dans la partie supérieure de la fenêtre.

Le champ « Suivant » :

- indique le nombre de TP non visualisés dans la partie inférieure de la fenêtre.



Mode "Jour"/ Aucun TP démarré

Mode "Quart d'heure"/TP démarrés

4.12.1 - Menu "Fichier"

E	Gestion de la Qualité	de for	nctionner	ment G.7	84 - 946	LUX40 -	M:0-S:0				_ 🗆 ×
•	<u>Fichier</u> <u>V</u> isualiser <u>M</u> o	de <u>D</u>	onfiguratio	n <u>?</u>							
3	<u>E</u> nregistrer Ctrl+S		14:15	14:00	13:45	13:30	13:15	13 :00	12:45	12:30	
Pr	Imprimer Ctrl+P										<u> </u>

Figure 51 - Fenêtre G784

	Enregistrer
Enregistrer X	Enregistrement, en format ASCII, dans le répertoire de l'ER, du contenu des compteurs d'erreurs.
Fichier: Qualite	Entrer le nom du fichier à mémoriser (avec exten- sion .cnt) et valider.
	Ce fichier ne peut être exploité, par la suite, que par un logiciel de traitement de texte ou un tableur clas- sique et non par l'application elle-même.
	Ce fichier peut être importé, par la suite, dans un tableur (type Excel) mais n'est pas géré par l'application elle–même.
	Imprimer

▼ ALCATEL

4.12.2 - Menu "Visualiser"

📧 Gestion de la Qualité de	fonctionner	nent G.7	84 - 946	LUX40 -	M:0-S:0	6			×
📕 Eichier Visualiser Mode	<u>Configuration</u>	n <u>2</u>							
31/05/00 v Lous	13:45	13:30	13:15	13:00	12:45	12:30	12:15	12:00	
En erreur									

Sélection des TP sous contrôle à afficher à l'écran (Tous ou seulement ceux qui ont été affectés d'erreurs). L'affichage est rafraîchi automatiquement à la fin de chaque période d'accumulation.

4.12.3 - Menu "Mode"

📑 Gestion de la Q	ualité de fonction	nement G.	784 - 946	LUX40 -	M:0-S:0	4 ₀ .			_ 🗆 ×
🗾 Eichier Misualise	er <u>M</u> ode <u>C</u> onfigura	ation <u>?</u>							
31/05/00	Auto		13:15	13:00	12:45	12:30	12:15	12:00	
Précédent : 0	✓ Manuel								
Frecedent . 0	<u>J</u> our ✔ Quart d'heure								
	<u>D</u> émarrage <u>R</u> emise à zéro <u>A</u> rrêt <u>L</u> ecture	Ctrl+A Ctrl+G Ctrl+O Ctrl+R							

MODE	SIGNIFICATION
Auto	Transfert automatique du contenu des compteurs d'erreurs des TP au début de cha- que période d'accumulation. Dans ce mode, les commandes "Remise à zéro" et "Lec- ture" sont inaccessibles.
Manuel	Mode par défaut au démarrage de l'application. Le transfert des compteurs d'erreurs est effectué sur demande de l'opérateur au moyen de la commande "Lecture".
Jour	 Choix des périodes d'accumulation : Jour : Le comptage d'erreurs débute chaque jour à 0 heure. Quart d'heure : Le comptage d'erreurs débute à 0, 15, 30 et 45 minutes de chaque heure.
Quart d'heure	Cette sélection modifie l'échelle des temps de l'écran principal de l'application (1 colon- ne par jour ou par quart d'heure). Le contenu des compteurs dans les périodes de temps précédant l'ouverture de l'appli- cation peut être visualisé (19 compteurs Quart d'heure et 9 compteurs Jour au maxi- mum) en cliquant sur "Lecture". La liste des TP démarrés en mode Quart d'heure peut être différente de celle des TP démarrés on mode Jour

Après lecture manuelle ou automatique, une indication d'erreur est **affichée dans une case qui correspond** aux couples de valeurs **«TP / Heure»**, pour chaque **TP** mesuré et pour chaque période d'accumulation.

Chaque case élémentaire du couple de valeurs «**TP** / **Heure**» est affectée d'une couleur représentative de la **de la gravité des erreurs**. Le tableau suivant indique le code des couleurs utilisé.



PRIORITE	RESULTAT DE MESURE	COULEUR
Faible	Pas de mesure	Bleu clair
	Pas d'erreur	Vert
	Perte de données	Blanc
	Valeur au-dessous du seuil de critère inférieur	Rouge
	Valeur au-dessous du seuil de critère supérieur	Jaune
Forte	Valeur au-dessus du seuil de critère supérieur	Rouge

Pour chaque TP affiché dans la fenêtre, une synthèse d'erreurs à gauche et à droite est affichée dans la ligne correspondante.

Il est possible de se déplacer verticalement (choix des TP) et horizontalement (Jours ou quarts d'heures) au moyen des ascenseurs.

Remarques

- Pour l'ensemble des **TP** non affichés dans la fenêtre, une synthèse d'erreurs au-dessus et en dessous de la zone visualisée à l'écran est affichée sur la ligne correspondante.
- Les couleurs de la synthèse des compteurs d'évènements sont les mêmes que celles données dans le tableau précédent.
- Il y a également une synthèse à gauche et une synthèse à droite de la zone visualisée.

Sélection de point terminal à démarrer Qualité Rec 1 D [1] Qualité Rec X [1] Qualité Rec X D [1] Perf Commut C X [1] Réception C 1 D [1] Liaison C X [1] Section C X [1] Réception C X D [1]	Démarrage Commande de démarrage de la visualisation des compteurs d'erreurs des TP . Sélectionner le ou les TP à démarrer dans la liste (TP non encore démarrés) et valider.
Sélection de point terminal à remettre à zéro X Qualité Rec 1 [1] Qualité Rec X [1] Perf Commut C 1 [1] Perf Commut C X [1] Laison C 1 [1] Section C 1 [1] Réception C 1 [1] Réception C X [1] DK Annuler	Remise à zéro <i>Accessible uniquement en mode manuel</i> Pour les TP sélectionnés, commande d'effacement, de la mémoire de l'ER, de l'ensemble des comp- teurs d'erreurs mémorisés depuis le lancement de l'application. Une demande de confirmation est affichée.



Sélection de point terminal à arrêter	Arrêt
Qualité Rec 1 (1) Qualité Rec X (1)	Sélection des TP pour lesquels l'opérateur souhaite cesser la visualisation des compteurs d'erreurs.
Perf Commut C 1 (1) Perf Commut C X (1) Liaison C 1 (1) Section C 1 (1)	La liste des TP proposés ne comporte que les TP actuellement démarrés.
Réception C`1(1) Réception C X (1)	Lecture
	Accessible uniquement en mode manuel
<u>OK</u> <u>Annuler</u>	Collecte des derniers cumuls effectués par l'ER et réactualisation des données affichées (en mode Automatique, les données sont collectées à la fin de chaque période d'accumulation).

Détail sur les compteurs des TP

En cliquant, dans la colonne de gauche, sur un titre de TP, un zoom est effectué sur le détail des compteurs d'événements de ce TP. Les valeurs cumulées dans les compteurs sont affichées dans les cases correspondant à chaque date :



Colonne de synthèse des défauts les plus graves postérieurs à la plage de temps visualisée

Colonne de synthèse des défauts les plus graves antérieurs à la plage de temps visualisée

En positionnant le curseur sur une date de la fenêtre, la loupe apparaît et permet de "zoomer" sur la valeur des compteurs à cette date :



Les valeurs des compteurs sont affichées comme suit :

- valeurs supérieures à 1 000 000 sous la forme N 10^m,
- couleurs selon le résultat de la comparaison avec les seuils.



Les compteurs d'erreurs affichés dépendent du TP sélectionné.

TP "Qualité réception"

Les six compteurs d'erreurs dont les contenus sont visualisés sont les suivants :

SIGLE	SIGNIFICATION
RLTS-1	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé la puissance nominale +10dB.
RLTS-2	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé le seuil Alarme propagation (Puissance nominale - marge au seuil).
RLTS-3	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé le seuil de demande de commutation anticipée (Récepteur) .
RLTS-4	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé le seuil de l'alarme puissance reçue.
RLTMMax	Valeur maximale estimée de la puissance reçue pendant la période d'observation.
RLTMMin	Valeur minimale estimée de la puissance reçue pendant la période d'observation.

Nota:

- RLTS-N: Received Level Threshold Second.
- RLTMMin Received Level Tide Mark Min.
- RLTMMax Received Level Tide Mark Max

Exemple de mesure de qualité en réception:





L'exemple ci-dessus est conforme aux seuils définis dans la configuration opérationnelle ci-dessous et dans la configuration des seuils G826 (cf.§ 4.12.4)

• 75 dBm		
-99		-60
Commutation anticipée	1E-8	
Commutation	1E-6	
		and the second

	- 41 dbm	
- 100 dBm 🔳		▶ - 20 dBm
ieuil puissance reçue		
	- 40 db	
- 80 db	ower Theorem	• 0 db

TP "Performance Commutation"

Les quatre compteurs d'erreurs dont les contenus sont visualisés, sont les suivants :

SIGLE	CANAL NORMAL	CANAL SECOURS*
PSAC	Nombre de commutations du canal actif vers le canal secours	Nombre de commutations depuis n'importe quel canal actif vers le canal secours
PSAD	Nombre de périodes de durée d'une seconde pendant lesquelles le canal actif est secouru	Nombre de périodes de durée d'une seconde pendant lesquelles n'importe quel canal actif est secouru
PSRC	Nombre de demandes de commutation auto- matique observé sur le canal normal	Nombre de demandes de commutation auto- matique observé sur le canal secours
PSRSAD	Nombre de périodes de durée d'une seconde pendant lesquelles une demande de commu- tation du canal n'a pu être satisfaite.	Nombre de périodes de durée d'une seconde pendant lesquelles le canal secours a reçu des demandes de commutation automatique et n'a pu les satisfaire car il assurait déjà le secours d'un autre canal (Non significatif en UX)

* Non applicable dans les configurations 1+0.

Nota :

- PSAC: Protection Switch Actual Count
- PSAD: Protection Switch Actual Duration
- PSRC: Protection Switch Request Count
- PSRSAD: Protection Switch Request Service Affecting Duration


Exemple de mesure de performance de la commutation





Vérification par le calcul des valeurs des compteurs G784 :

88

88

t0 = 9:30:00	T1 = t4 - t1 = 469
t1 = 9:32:26	T2 = t7 - t5 = 197
t2 = 9:36:49	
t3 = 9:38:03	PSAD = T1+T2 = 666
t4 = 9:40:15	
t5 = 9:41:43	PSRSAD N1 = t5 - t4 = 88
t6 = 9:44:30	PSRSAD X = (t4 - t2) + (t6 - t5) = 373
t7 = 9:45:00	

PSRSAD

PSRSAD X

373

373

Nota : Le timing est relevé dans l'historique de l'application AET.

TP "Liaison", "Section" et "Réception"

PSRSAD N1

PSRSAD

Les trois compteurs d'erreurs dont les contenus sont visualisés sont les suivants :

SIGLE	SIGNIFICATION						
BBE	Nombre de blocs erronés ne faisant pas partie d'une SES.						
ES	Nombre de secondes avec erreurs.						
SES	Nombre de secondes gravement erronées.						



Nota :

- BBE: Background Block Error
- ES: Errored Second
- SES: Severely Errored Second

Tout BBE isolé doit générer une ES.

4.12.4 - Menu "Configuration"

📧 Gestion de la Qualité de	onctionnement G.784 - 946LUX40 - M:0-S:0	
🗾 Eichier <u>V</u> isualiser <u>M</u> ode	Configuration 2	
31/05/00 Précédent : 0	Plesio gath 13:30 13:15 13:00 Plesio ine	12:45 12:30 12:15
	G821 >	
Suivant : D	G826 South path sink Synch path bidir Synch path bidir Synch elem regisect Synch mux sect gdapt Synch mux sect gdapt Synch mux sect grot Sync <u>higher</u> Order adapt Earward error correction Radio spi sin <u>k</u> Hadio spi source Radio protection Plesio gath	
< •		• >
Visualiser : Tous Mo	de : Manuel/Quart d'heure	13:52

Menu de réglage des seuils BAS et HAUT pour G826.

Le réglage des seuils BAS et HAUT, permet à l'utilisateur de contrôler les critères d'affichage des niveaux de gravité indépendamment pour chacun des compteurs et pour chaque type de TP.

Exemple : Pour les seuils RLTM de la qualité réception, les couleurs affichées seront ainsi conformes au schéma ci-après :



La signification des autres couleurs (bleu clair, vert et blanc) n'est pas modifiable par l'utilisateur. (cf. § 4.12.3)

Le changement de ces seuils reste permanent pour un équipement donné, même après fermeture de l'application. Ils peuvent être modifiés à tout moment par l'utilisateur et prennent effet immédiatement.



Critères d'erreur pour Radio spi sink X SEUIL DU COMPTEUR BAS HAUT RLTS-1 1 2 RLTS-2 1 2 RLTS-3 1 2 RLTS-4 1 2 RLTS-4 1 2 RLTMMax 26 31 RLTMMin 66 71	G826/Radio spi sink Seuils pour "Qualité Réception"
Critères d'erreur pour Radio protection X SEUIL DU COMPTEUR BAS HAUT PSAC 1 2 PSAD 1 2 PSRC 1 2 PSRSAD 1 2 QK Annuler	G826/Radio protection Seuils pour "Performance Commutation"
Critères d'erreur pour Plesio path X SEUIL DU COMPTEUR BAS HAUT BBE 1 2 ES 1 2 SES 1 2 OK Annuler	G826/Plesio path Seuils pour : • "Liaison" • "Section" • "Réception"

Certains compteurs du groupe "Radiation Protection" indiquent des événements qui sortent du cadre de l'analyse G826 qui s'intéresse à la surveillance de la qualité du trafic tels que :

- PSAC
- PSAD
- PSRC

Ces indications renseignent sur l'efficacité de la diversité radio.



Application disponible uniquement avec logiciel 946LUX11/946LUX12 étendus et versions standard du logiciel 946LUX40.

4.13 - Application "Mesures analogiques"

Cette application permet d'effectuer des mesures sur différents points d'un ER et de les visualiser à l'écran.

Chemin :	Synthèse des alarmes		Applications		Mesures analogiques
----------	----------------------	--	--------------	--	---------------------

A l'ouverture de l'application, une fenêtre affichant les valeurs des dernières mesures effectuées s'affiche. La date et l'heure de la mesure sont indiquées en haut de la fenêtre.

La période de scrutation pour le rafraîchissement des mesures analogiques est réglable en paramétrant la variable POLMEA du fichier 946LUXxx.ini comme indiqué à l'annexe 11.

😰 Mesure - 946LUX40 - M:0-S:0 - (Mode Manuel)	
Mode <u>R</u> éception <u>I</u> mprimer <u>?</u>	
Date : 31/05/00 13:54:43	
CANAL 1 - Champ recu (min)	: - 18 dBm
CANAL 1 - Champ reçu (courant)	: - 18 dBm
CANAL 1 - TEB (max)	: <1e-8
CANAL 1 - TEB(courant)	: <1e-8
CANAL 1 - Alim. IDU +3.3 volt	: +3.47 U
CANAL 1 - Alim. IDU +5.2 volt	: +5.25 U
CANAL 1 - Alim. IDU +12 volt	: +12.3 U
CANAL 1 - Alim. IDU -5 volt	: -5.21 U
CANAL 1 - Alim. IDU -55 volt	: -55.0 V
CANAL 1 - Alim. ODU +3.3 volt	: +3.32 U
CANAL 1 - Alim. ODU +5.2 volt	: +5.40 V
CANAL 1 - Alim. ODU +10 volt(PA)	: +10.0 V
CANAL 1 - Alim. ODU +10 volt	: +10.2 U
CANAL 1 - Alim. ODU +24 volt	: +24.7 U
CANAL 1 - Alim. ODU -5 volt	: -5.11 V

4.13.1 - Menu "Mode"

😈 Mesure - 94	6LUX40 - M:O-S:O - (Mode Manuel)	
<u> </u>	eption Imprimer 2	
<u>A</u> uto ✓ Ma <u>n</u> uel	Date : 31/05/00 13:54:43	

MODE	FONCTION
Auto	L'ensemble des mesures défini pour chaque équipement est effectué toutes les 60 secon- des (période configurable dans le fichier WIN.INI, comme indiqué dans l'annexe 11). Le contenu de la fenêtre d'affichage des mesures est rafraîchi automatiquement après cha- que période. Le menu "Réception" est inactif dans ce mode.
Manuel	L'équipement effectue ses mesures sans les afficher. L'affichage est effectué sur deman- de de l'opérateur (en cliquant sur "Réception").

▼ ALCATEL

4.14 - Supervision locale

Le système de supervision 9400 UX permet de superviser la station locale et une station distante quelconque du réseau. Il est nécessaire de connaître l'adresse physique de l'équipement distant pour effectuer le passage en supervision locale.

Dans le cas où il existe une supervision du réseau, il est nécessaire de couper le bus de supervision avant de passer la station en supervision locale. Deux cas sont possibles suivant que l'on est placé dans la station A ou dans la station B, par rapport au point de supervision du réseau.



Figure 52 - Positions relatives des stations A et B

4.14.1 - Station A de réseau avec supervision / station de réseau sans supervision

4.14.1.1 - Passage en supervision locale



ATTENTION : Avant de modifier les paramètres, noter la configuration présente (Adresse physique et matrice de connexion SCC NMS avec les logiciels 946LUX11 et 946LUX12, ou adresse IP, numéro de zone OSPF, masque de sous réseau et Configuration des Accès avec le logiciel 946LUX40)

- Lancer l'application "Paramètres opérationnels".
- Dans le menu "Réseau", effectuer les configurations résumées par le tableau ci-après.

SOUS-MENU	CONFIGURATION						
Equipement de réseau	Type d'équipement : Cocher le bouton "Médiation".						
Matrice de connexion SCC/NMS (pour les logiciels 946LUX11 et 946LUX12) ou Configuration des accès (pour	Réaliser la coupure du réseau de supervision de façon à isoler la branche contenant les stations A et B (exemple de la figure 52). Pour celà : • avec 946LUX11						
le logiciel 946LUX40)	ne laisser que les connexions MSU1→SCC1 et SCC1→MSU1. • avec 946LUX12 ou 946LUX40 ne cocher que le bouton "Accès radio"						
Equipements Secondaires	Avec les logiciels 946LUX11/12 cliquer sur "001" dans la colonne "SEC" et entrer l'adresse physique de l'équipement de la station B.						
	Avec le logiciel 946LUX40 cliquer sur le premier équipement et entrer l'adresse IP de l'équipement de la station B.						

- Emettre le fichier.
- Attendre environ 2 minutes que le système de supervision se réinitialise et se reconfigure.
- Vérifier que l'écran présente bien les deux équipements (M:0-S:0 pour la station A et M:0-S:1 pour la station B) par : "Afficher/Tous les éléments".



4.14.1.2 - Sortie de la supervision locale

La sortie de la supervision locale s'effectue de la façon suivante :

- Se placer dans la station A (M:0-S:0).
- Lancer l'application "Paramètres opérationnels".
- Dans le menu "Réseau", effectuer les configurations résumées par le tableau ci-après :

SOUS-MENU	CONFIGURATION
Equipement de réseau	Type d'équipement : Cocher le bouton "Elément de réseau". Remettre l'adresse initiale de l'équipement.
Matrice de connexion SCC/NMS (946LUX11/946LUX12) ou Configuration des accès (946LUX40)	Remettre la configuration précédente ou la configuration standard.

- Dans le menu "Fichier", cliquer sur "Emettre" pour charger la nouvelle configuration dans l'équipement.
- Attendre la réinitialisation de l'équipement (2 minutes environ), puis revenir à "SYNTHESE DES ALARMES".
- Vérifier qu'il n'y a pas d'alarmes en ouvrant l'application AET.

4.14.2 - Station B d'un réseau avec supervision

4.14.2.1 - Passage en supervision locale

- Joindre le superviseur de réseau et lui demander de modifier la matrice de connexion SCC-NMS de façon à isoler la branche contenant les stations A et B (exemple de la figure 52). Pour celà :
 - en 946LUX11, ne laisser que les connexions MSU1→SCC1 et SCC1→MSU1
 - en 946LUX12 et 946LUX40, ne cocher que le bouton "Accès radio".
- Dans le menu "Réseau" de l'application Paramètres Opérationnels, effectuer les configurations résumées par le tableau ci-après.

SOUS-MENU	CONFIGURATION
Equipement de réseau	Type d'équipement : Cocher le bouton "Médiation"
Equipements Secondaires	Avec les logiciels 946LUX11/12 cliquer sur "001" dans la colonne "SEC" et entrer l'adresse physique (ou l'adresse IP si 946LUX40) de l'équipement de la station A.

- Emettre le fichier.
- Attendre environ 2 minutes que le système de supervision se réinitialise et se reconfigure.
- Vérifier que l'écran présente bien les deux équipements (M:0-S:0 pour la station B et M:0-S:1 pour la station A) par : "Afficher/Tous les éléments".

4.14.2.2 - Sortie de la supervision locale

La sortie de la supervision locale s'effectue de la façon suivante :

- Station A:
 - Se placer dans la station A (M:0-S:1)
 - Lancer l'application "Paramètres opérationnels".
 - Dans le menu "Réseau/Matrice de connexion SCC/NMS" (ou Réseau/Configuration des Accès pour 946LUX40) rétablir la configuration standard.
 - Emettre la configuration.



- Station B
 - Se placer dans la station B (M:0-S:0).
 - Lancer l'application "Paramètres opérationnels".
 - Dans le menu "Réseau / Equipement de réseau", cocher le bouton "Elément de réseau" de la rubrique "Type d'équipement", et remettre l'adresse physique (ou IP pour 946LUX40) initiale de l'équipement.
 - Emettre la configuration.
- Attendre la réinitialisation de l'équipement (2 minutes environ), puis revenir à "SYNTHESE DES ALARMES".
- Vérifier qu'il n'y a pas d'alarme en ouvrant l'application AET.



PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



5 - Mise en service



Il est absolument nécessaire de connaître très précisément la configuration de la liaison avant de commencer la mise en service. Pour cela, remplir entièrement les fiches des stations A et B selon le modèle fourni en annexe 2.

5.1 - Ordre de mise en service d'une liaison

Les opérations de mise en service décrites ci-après concernent une liaison constituée par une station A et une station B.



Si le réseau comporte une supervision, la station A est celle qui est située entre le poste de supervision et la station B (Figure 53). L'installation et la mise en service s'effectuent en commençant par la station A.

S'il est nécessaire de commencer par la station B, appliquer la procédure du paragraphe 5.5.



Figure 53 - Positions relatives des stations A et B

Elle comporte les étapes suivantes :

- préparation du PC (cf. § 4.1),
- installation de la station A avec pré-pointage de l'antenne vers la station B,
- mise en service de la station A,
- installation de la station B, avec pré-pointage de l'antenne vers la station A,
- mise en service de la station B avec pointage de l'antenne et branchement des affluents et des voies de service prévues,
- retour à la station A pour réalisation des opérations suivantes :
 - pointage fin de l'antenne,
 - réalisation de l'ensemble des contrôles de mise en service (en passant en supervision locale),
 - vérification de la liaison,
 - suppression de la supervision locale,
 - branchement des affluents et des voies de service.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Le matériel suivant est nécessaire pour la mise en service :

- Un multimètre.
- Un PC portable équipé du logiciel de supervision (cf. § 4.1).
- Le câble de liaison PC équipement, livré avec les disquettes systèmes.
- Un "service kit" (mesure de la CAG et liaison téléphonique entre l'IDU et l'ODU).
- Un analyseur de TEB 2 Mbit/s ou 34 Mbit/s, d'impédance 75 ou 120 Ohms, selon la configuration de la liaison à installer.
- Une boussole et une paire de jumelles.
- L'outillage défini au paragraphe 3.3.3.

5.2 - Installation et mise en service de la station A (1^{ère} phase)



5.2.1 - Opérations préliminaires

- Procéder à l'installation de la station A en suivant les instructions du chapitre 3, notamment celles des paragraphes 3.5.3.4 et 3.5.4.4 décrivant le pointage sommaire de l'antenne de la station A vers la station B.
- Vérifier la présence de la tension d'alimentation correcte (24 ou 48 V), avec la bonne polarité, sur la prise d'alimentation.
- Vérifier qu'aucun câble n'est relié à un accès NMS, sinon le débrancher.
- Connecter le(s) câble(s) de liaison IDU(s)/ODU(s) (au niveau de l'IDU).
- Dans le cas d'une configuration avec coffret IDU Classique, vérifier qu'une clé logicielle autorisant la configuration est présente sur le connecteur SKU/MTN ④ (consulter au § 3.2 les commentaires des indications portées sur l'étiquette de la clé).



- Mettre sous tension le(s) coffret(s) IDU (au moyen de l'inverseur ① de la face connectique) :
 - La diode électroluminescente verte 2 doit s'allumer.
- Relier le PC à l'équipement à l'aide du câble de liaison livré (port série connecteur "F" de l'IDU ③).
- Attendre le clignotement simultané des 3 LEDs ATT, URG et NURG sur l'IDU principal. Ce clignotement se produit si l'IDU et l'ODU n'ont jamais été configurés ensemble (dans le cas contraire, se reporter au § 4). Télécharger la configuration de l'IDU en poussant l'inverseur (5) vers IDU (configuration IDU prise comme référence). Au bout de 2 minutes au maximum (prise en compte de la configuration), les diodes doivent cesser de clignoter simultanément.
- Activer le logiciel "NECTAS", l'application "Synthèse des alarmes" s'affiche. Lancer l'application "Paramètres d'Installation" (cf § 4.4). Pour les versions LUX12 inférieures à l'indice 08 et LUX40 inférieures à l'indice 05 ou dans le cas d'une configuration IDU Light passer au paragraphe 5.2.2. Pour les autres versions du LUX 12 supérieures à l'indice 08 et LUX 40 supérieures à l'indice 05 l'application de démarrage par défaut s'affiche. Il suffit de compléter successivement les paramètres matériels de l'équipement dans les différents menus.

Lancer l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes",

- faire un zoom sur la zone "Canal 1" ou sur l'IDU "Principal",
- faire un zoom sur ENVT,

vérifier l'absence d'alarme "Clé logicielle".

 En cas d'alarme "Clé logicielle", effectuer les mêmes vérifications que suite à un changement de clé (cf. § 7.3).

5.2.2 - Configuration des paramètres d'installation

- Lancer l'application "Paramètres d'Installation". Ouvrir successivement chacun des items du menu "Table", en modifiant, si nécessaire, les valeurs en fonction de la configuration de la station (se reporter à la fiche de la station).
- Emettre la configuration par "Fichier/Emettre" (cf. § 4.4.2 Menus "Fichiers").
- Fermer l'application.

5.2.3 - Configuration des paramètres opérationnels

- Lancer l'application "Paramètres Opérationnels". Ouvrir successivement chacun des items de chacun des menus, en modifiant, si nécessaire, les valeurs en fonction de la configuration de la station (consulter la fiche de la station).
 - Vérifier que l'écart duplex entre les fréquences émission et réception est respecté.
 - En configuration 1+1 HSB, vérifier que les fréquences émission et réception des canaux 1 et X sont identiques.
- Emettre la configuration par "Fichier/Emettre" (cf. § 4.5.7 Menus "Fichiers").
- Fermer l'application.



5.2.4 - Vérification du fonctionnement

La vérification du fonctionnement fait appel aux bouclages locaux et distants, définis au paragraphe 2.5.

5.2.4.1 - Vérification du fonctionnement en configuration 1+0

- 1 Relier l'analyseur de taux d'erreur 2 ou 34 Mbit/s (selon la configuration) sur un affluent actif.
- 2 Ouvrir l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" et effectuer un bouclage bande de base IDU (Télécommande "MCU>BB IDU [Début] : bouclage local validé").
- 3 Vérifier le taux d'erreur. En absence d'erreur, continuer la vérification; sinon contrôler le câblage, l'identité entre les cartes LAU/LIU de l'équipement (ainsi que leur impédance) et la configuration de l'équipement. Si tout est correct, changer l'IDU.
- 4 Supprimer le bouclage bande de base IDU (Télécommande "MCU>BB IDU [Fin] : bouclage local inhibé").
- 5 Effectuer le bouclage bande de base aérien (Télécommande "BB AERIEN [Début] : Bouclage local validé").
- 6 Vérifier le taux d'erreur. En absence d'erreur, continuer la vérification; sinon contrôler l'état du câble coaxial de liaison IDU/ODU.
- 7 Supprimer le bouclage bande de base aérien (Télécommande "BB AERIEN [Fin] : Bouclage local inhibé".
- 8 Effectuer le bouclage RF (si cette option est présente dans l'équipement), au moyen de la télécommande "RF [Début] : bouclage local validé"
- 9 Vérifier le taux d'erreur. En absence d'erreur, continuer la vérification par l'opération 10; sinon vérifier les configurations radio et rectifier les erreurs de configuration.
- 10 Supprimer le bouclage RF (Télécommande "RF [Fin] : bouclage local inhibé").
- 11 Bien vérifier qu'il ne reste pas de télécommande active (signalées par une alarme non urgente de couleur jaune et un état de couleur verte).
- 12 Fermer l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes".
- 13 Lancer l'application "Paramètres de Transmission Radio".
- 14 Vérifier que le "Diagnostic Alarme Emis." est "OK" et fermer l'application.
- 15 En cas d'alarme ou de valeur incorrecte, se reporter au chapitre 6 et effectuer les corrections si nécessaire.
- 16 Débrancher l'analyseur de taux d'erreur.



5.2.4.2 - Vérification du fonctionnement en configuration 1+1

- 1 Relier l'analyseur de taux d'erreur 2 ou 34 Mbit/s (selon la configuration) sur un affluent actif.
- 2 Ouvrir l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" et forcer le fonctionnement sur le canal 1 au moyen des télécommandes :
 - EMETTEUR 1 [Début] : forçage manuel validé
 - MCU>REC.1 [Début] : forçage manuel validé.
- 3 Effectuer, sur le canal 1, les opérations 2 à 11 du paragraphe 5.2.4.1.
- 4 Forcer le fonctionnement sur le canal X au moyen des télécommandes :
 - EMETTEUR X [Début] : forçage manuel validé
 - MCU>REC.X [Début] : forçage manuel validé.
- 5 Effectuer, sur le canal X :
 - les opérations 5 à 11 du paragraphe 5.2.4.1 pour une configuration 1+1 HSB de base
 - les opérations 2 à 11 du paragraphe 5.2.4.1 pour une configuration 1+1 HSB avec protection du multiplexeur
- 6 Inhiber le forçage sur le canal X au moyen des télécommandes :
 - EMETTEUR X [Fin] : forçage manuel inhibé
 - MCU>REC.X [Fin] : forçage manuel inhibé
- 7 En configuration 1+1 avec protection du multiplexeur, effectuer les opérations 8 à 12. Sinon, passer directement à l'opération 13.
- 8 Forcer le fonctionnement sur le multiplexeur/démultiplexeur Secours au moyen de la télécommande :
 - MUX/DEMUX [Début] : forçage secours validé.
- 9 Effectuer les opérations 2 à 4 du paragraphe 5.2.4.1.
- 10 Forcer le fonctionnement sur le multiplexeur/démultiplexeur Normal au moyen de la télécommande :
 - MUX/DEMUX [Début] : forçage normal validé.
- 11 Effectuer les opérations 2 à 4 du paragraphe 5.2.4.1.
- 12 Supprimer le forçage du fonctionnement sur le multiplexeur/démultiplexeur Normal au moyen de la télécommande :
 - MUX/DEMUX [Fin] : forçage normal inhibé.
- 13 Bien vérifier qu'il ne reste pas de télécommande active (signalées par une alarme non urgente de couleur jaune et un état de couleur verte).
- 14 Fermer l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes".
- 15 Lancer l'application "Paramètres de Transmission Radio".
- 16 Vérifier que le "Diagnostic Alarme Emis." est "OK" et fermer l'application.
- 17 En cas d'alarme ou de valeur incorrecte, se reporter au chapitre 6 et effectuer les corrections si nécessaire.
- 18 Débrancher l'analyseur de taux d'erreur.



5.3 – Installation et mise en service de la station B

5.3.1 - Opérations préliminaires

- Mettre en service la station B en effectuant les mêmes opérations que celles précédemment décrites pour la station A, aux paragraphes 5.2.1 à 5.2.4, à l'exception des bouclages RF.

5.3.2 - Pointage de l'antenne avec le Pole Mounting 1+1 (9400UXI101)



Lumière du pole-mounting

Ridoir "azimut"

Figure 54 - Réglages du pole mounting (9400UXI101)

- Accrocher le mousqueton du kit de service (Réf.9400UXT102) dans la lumière du "Pole mounting".
- Brancher le connecteur P01 (voir annexe 4) sur la prise "MAINT" située en face avant de l'ODU.
- Vérifier le serrage des deux vis de réglage "grossier" ⑥ et ⑦ de pointage. Serrer à l'aide de la clé Allen de 5.
- Connecter le voltmètre, en position "continu", en P02/P03 du kit de service 9400UXT102 ou en P03/P04 du kit de service 9400UXT113. A l'aide des deux ridoirs effectuer le réglage fin en site et en azimut (Figure 54) de façon à obtenir la tension maximum sur le voltmètre (Tension continue de CAG, comprise entre 0 et 5 V).
- Resserrer les vis de blocage en site à l'aide de la clé "à tube".
- Serrer les quatre vis frontales en azimut, à l'aide de la clé Allen de 5 (croiser les serrages).
- Finir l'opération par un serrage des contre-écrous des ridoirs site et azimut, avec la clé plate de 16, et la clé dynamométrique.



IMPORTANT:

Pour les couples de serrage de la visserie, se reporter au § 3.3.4.





5.3.3 - Pointage de l'antenne avec le Pole Mounting 1+0 (9400UXI102)

Figure 55 - Pole Mounting 9400UXI102

- Brancher le connecteur P01 du kit de service (voir annexe 4) sur la prise "MAINT" située en face avant de l'ODU.
- Connecter le voltmètre, en position "continu", en P02/P03 du kit de service 9400UXT102 ou en P03/P04 du kit de service 9400UXT113.
- Assurer que les trois vis ① et les quatre vis ② sont légèrement desserrées pour permettre le mouvement des différents composants du pole mounting. Ces vis ne doivent pas être trop desserrées car cela empêcherait le pointage fin de l'antenne. Utiliser la clé Allen de 8 mm.
- A l'aide des deux ridoirs et d'une clé plate de 16 mm, effectuer le réglage fin en site et en azimut de façon à obtenir la tension maximum sur le voltmètre.
- Serrer trois vis 1 et les quatre vis 2 à l'aide de la clé, couple de serrage 3 mdaN.

5.3.4 - Vérification du fonctionnement

- Au moyen des bouclages locaux (à l'exception du bouclage RF), effectuer les mêmes opérations de vérification que dans la station A (cf. § 5.2.4).
- Lancer l'application "Paramètres de Transmission Radio".
- Vérifier que la puissance reçue est supérieure à -90 dBm. Cette vérification doit être effectuée sur le canal normal et, éventuellement, sur le canal secours.

Si la puissance reçue est inférieure à cette valeur, il y a probablement un problème de prépointage d'antenne ou d'émission dans la station A.

- Brancher les câbles d'affluents, de supervision et de voies de service débranchés précédemment.
- Si un opérateur est présent dans une autre station du réseau et si un téléphone est présent dans la station B, tester la voie de service téléphonique (Appel général par le numéro 00).
- Tester les connexions VDS N°3, VDS N° 4 et VDS N° 5, si elles existent, et si l'équipement correspondant est présent dans la station.



5.4 - Mise en service de la liaison à partir de la station A (2^{ème} phase)

5.4.1 - Orientation de l'antenne

- Affiner le réglage d'orientation de l'antenne de la même façon que pour la station B (cf. § 5.3.2).

5.4.2 - Vérification des paramètres de transmission radio

- Passer la station A en supervision locale (cf. § 4.14).

Visualiser les équipements et vérifier l'absence d'alarme DE (Défaut Equipement)

- Sélectionner M:0-S:0 (Station A).
- Lancer les applications "Paramètres de Transmission Radio" et "Alarmes, Etats et Télécommandes".
- Vérifier que le voyant "Communication OK" clignote et qu'il n'y a pas d'alarmes en émission et réception. En cas d'alarme, utiliser l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" pour analyser et éventuellement corriger (si défaut de configuration) la cause de l'alarme.
- Relever le niveau de puissance reçue. Cette puissance doit être mesurée sur chaque canal en configuration 1+1, en forçant la commutation en réception sur l'un ou l'autre canal au moyen des télécommandes :
 - MCU>REC.1 [Début] : forçage manuel validé pour forçage sur canal 1,
 - MCU>REC.X [Début] : forçage manuel validé pour forçage sur canal X.
- Inhiber les télécommandes de forçage.
- Sélectionner M:0-S:1 (Station B).
- Lancer les applications "Paramètres de Transmission Radio" et "Alarmes, Etats et Télécommandes".
- Vérifier que le voyant "Communication OK" clignote et qu'il n'y a pas d'alarmes en émission et réception. En cas d'alarme, utiliser l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" pour analyser et éventuellement corriger (si défaut de configuration) la cause de l'alarme.
- Relever le niveau de puissance reçue. Cette puissance doit être mesurée sur chaque canal en configuration 1+1, en forçant la commutation en réception sur l'un ou l'autre canal au moyen des télécommandes :
 - MCU>REC.1 [Début] : forçage manuel validé pour forçage sur canal 1,
 - MCU>REC.X [Début] : forçage manuel validé pour forçage sur canal X.
- Les valeurs de puissance reçues doivent être conformes, à ±6 dB près, au niveau nominal de puissance reçue indiqué sur la fiche des stations. Si l'écart est supérieur :
 - Vérifier qu'il n'y a pas de condition anormale de propagation (orage ou forte pluie par exemple).
 - Dans le cas d'une configuration 1+1 HSB avec coupleur intégré, utiliser l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes/Canal" de chaque station pour vérifier que le canal de secours n'assure pas la réception et/ou l'émission.
 - Vérifier le pointage des antennes (pointage éventuel sur un lobe secondaire).
- Si le problème subsiste, contacter le responsable du réseau ou le "service client d'Alcatel".
- Si le niveau est correct, vérifier la valeur affichée sur le bargraph de taux d'erreur (toutes les LEDs doivent être allumées en vert).

5E-8	1E-7	2E-7	5E-7	1E-6	2E-6	5E-6	1E-5	2E-5	5E-5	1E-4	2E-4	5E-4	1E-3	COUPE



Si des alarmes sont indiquées par l'application RTP, effectuer les opérations suivantes dans la ou les stations présentant une alarme :

- Sélectionner la station M:0-S:0 ou M:0-S:1.
- Lancer l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes", effectuer le diagnostic et les corrections éventuelles en suivant les instructions du § 6.3.
- En cas d'erreur de configuration (par exemple, des affluents déclarés inactifs ou actifs par erreur), lancer les applications "Paramètres d'Installation" et "Paramètres Opérationnels" de la station considérée et faire les modifications nécessaires. Il est possible de modifier à distance les paramètres d'installation et opérationnels de la station B.



Prendre garde de ne pas couper la liaison par des paramètres erronés!

- Fermer l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes".

5.4.3 - Bouclage distant d'un affluent

Le rebouclage distant sur un affluent *actif* est nécessaire pour les vérifications à effectuer aux paragraphes 5.4.4 et 5.4.5.

- Lancer l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" sur la station B (M:0-S:1).
- Effectuer le bouclage distant de la manière suivante :
 - Dans le menu "Télécommandes", choisir "Toutes".
 - Sélectionner la télécommande "[MCU>AFF. x [Début] : bouclage distant validé". (x : N° de l'affluent qui fera l'objet du rebouclage).
 - Cliquer sur "OK".
- Dans la station A, connecter l'analyseur de taux d'erreur aux accès de l'affluent x et vérifier l'absence d'erreur.

5.4.4 - Vérification de la commutation émission/réception

Ces vérifications ne doivent être effectuées qu'en configurations 1+1 Diversité de fréquence ou 1+1 HSB.

- Effectuer le bouclage distant sur un affluent actif.
- Ouvrir les applications "Alarmes, Etats et Télécommandes" des M:0-S:0 (Station A) et M:0-S:1 (Station B).
- Effectuer dans les deux stations la commutation sur le canal secours selon les indications ci-après.

5.4.4.1 - Configurations 1+1

MENU	Sous-menu	CONFIGURATION 1+1 DIV. FRQ	CONFIGURATION 1+1 HSB
Télécommandes	Toutes		Cliquer sur "EMETTEUR X [Début] : forçage manuel validé" et valider
Télécommandes	Toutes	Cliquer sur "MCU>REC. X [Début] : forçage manuel validé" et valider.	Cliquer sur "MCU>REC. X [Début] : forçage manuel validé" et valider.



- Vérifier que la commutation est bien réalisée (voir la vue graphique des MCU en A et en B au moyen de l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes").

Nota: Toute commutation réception s'effectue sans erreur.

- En 1+1 diversité de fréquence, il n'y a pas de commutation émission.
- En 1+1 HSB, la commutation émission provoque une micro-coupure de la liaison, et une perte d'informations en réception se traduisant par l'apparition d'un paquet d'erreurs.
- Effectuer dans les deux stations la commutation sur le canal normal selon les indications ci-après :

MENU	Sous-menu	CONFIGURATION 1+1 DIV.	CONFIGURATION 1+1 HSB
Télécommandes	Toutes		Cliquer sur "EMETTEUR 1 [Début] : forçage manuel validé" et valider.
Télécommandes	Toutes	Cliquer sur "MCU>REC. 1 [Début] : forçage manuel validé" et valider.	Cliquer sur "MCU>REC. 1 [Début] : forçage manuel validé" et valider.

- Vérifier que la commutation est bien effectuée (voir la vue graphique des MCU en A et en B au moyen de l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes"). Les remarques du NOTA précédent sont encore valables.
- Repasser en commutation automatique (suppression des alarmes non urgentes de couleur jaune et des états de couleur verte) et annuler les télécommandes précédemment activées selon les indications ci-dessous :

MENU	Sous-menu	CONFIGURATION 1+1 DIV.	CONFIGURATION 1+1 HSB
Télécommandes	Toutes		Cliquer sur "EMETTEUR 1 [Fin] : forçage manuel inhibé" et valider.
Télécommandes	Toutes	Cliquer sur "MCU>REC. 1 [Fin] : forçage manuel inhibé" et valider.	Cliquer sur "[MCU>REC. 1 [Fin] : forçage manuel inhibé" et valider.

5.4.4.2 - Configurations 1+1 avec protection du multiplexeur

 Dans les deux stations, forcer le fonctionnement sur le multiplexeur/démultiplexeur normal selon les indications ci-après :

MENU	Sous-menu	ACTION
Télécommandes	Toutes	Cliquer sur "MUX/DEMUX [Début] : forçage normal validé" et valider.

- Vérifier que la commutation est bien effectuée (voir la vue graphique des MCU en A et en B au moyen de l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes").
- La commutation de MUX provoque une micro-coupure de la liaison se traduisant par l'apparition de paquets d'erreurs
- Vérifier l'absence d'erreur (après la stabilisation du traffic sur le MUX normal).
- Effectuer dans les deux stations la commutation sur le multiplexeur secours selon les indications ci-après :

MENU	Sous-menu	ACTION
Télécommandes	Toutes	Cliquer sur "MUX/DEMUX [Début] : forçage secours validé" et valider.

- Vérifier que la commutation est bien effectuée (voir la vue graphique des MCU en A et en B au moyen de l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes").
- Vérifier l'absence d'erreur.

 Repasser en commutation automatique (suppression des alarmes non urgentes de couleur jaune et des états de couleur verte) en envoyant la télécommande :

CATEL

MENU	Sous-menu	ACTION
Télécommandes	Toutes	Cliquer sur "MUX/DEMUX [Fin] : forçage secours inhibé" et valider.

5.4.5 - Vérification de la qualité

- Lancer l'application "Surveillance de Qualité (G821)" ou G784, menu "Afficher" (cf.. § 4.8). Cette application effectue un comptage (secondes erronées, secondes gravement erronées, minutes dégradées et secondes indisponibles) sur la liaison (résultats donnés par liaison, canal, ...).

Durée et résultats :

Durée de fonctionnement de l'application : 2 heures. Tolérance : Les valeurs affichées doivent être inférieures ou égales à celles indiquées dans tableau ci-après :

	DEBIT AGREGAT							
EVENEMENT	4 Mbit/s	8 Mbit/s	16 Mbit/s	34 Mbit/s				
SAE	2	3	4	4				
SGE	0	0	0	0				
MD	Non significatif							
SI	0 0 0 0							

Nota:

En cas de fading sur une période inférieure à 15 minutes, la période de fading n'est pas prise en compte. En cas de fading sur une période supérieure à 15 minutes, le test sera prolongé d'autant.

Pour le 946LUX40, seulement l'application "Surveillance de qualité G784" est disponible.

- Après la vérification, fermer l'application "Surveillance de qualité".

5.4.6 - Fin de la mise en service

Pour terminer la mise en service :

- Supprimer le bouclage distant de la manière suivante :
 - Dans le menu "Télécommandes", choisir "Toutes".
 - Sélectionner la télécommande "MCU>AFF. x [Fin] : bouclage distant inhibé". (x : N° de l'affluent qui était rebouclé).
 - Cliquer sur "OK".

ATTENTION :



Mettre à zéro la mémoire de maintenance (§ 4.11.3) et les alarmes de maintenance utilisant la télécommande "Alarmes de Maintenances: Reset". Définir les différents code d'identification des liens pour les instructions d'émis sion et de réception(§ 4.5.1).

- Reconnecter les câbles affluents, surveillance et voies de service déconnectés.
- Bien vérifier qu'il ne reste pas de télécommande active (signalée par une alarme non urgente de couleur jaune).
- Sortir de la supervision locale comme indiqué au paragraphe 4.14.2.2.
- Si le réseau est supervisé, intégrer la liaison au réseau de supervision :



- appeler le central de supervision et demander à l'opérateur de déclarer la liaison (en lui donnant les adresses des 2 terminaux),
- Attendre la mise en service du réseau.



Ne jamais laisser un équipement configuré en mode supervision locale, lorsque la mise en service est terminée.

5.5 - Inversion de l'ordre d'installation et de mise en service de liaison



Ceci ne concerne que les équipements supervisés via le protocole RQ2. (946LUX11 et 946LUX12).

Dans le cas où il ne serait pas possible de suivre l'ordre d'installation, décrit au paragraphe 5.1, d'une liaison constituée par une station A et une station B en commençant par la station A, le processus serait le suivant :

- installation de la station B avec pré-pointage de l'antenne vers la station A,
- mise en service de la station B,
- installation de la station A, avec pré-pointage de l'antenne vers la station B,
- mise en service de la station A avec pointage de l'antenne et branchement de toutes les voies de service prévues,
- à l'aide du menu "Paramètres Opérationnels/Réseau/Matrice de connexion SCC/NMS" (cf. § 4.5.2), configurer la matrice comme indiqué par l'écran ci-après :

IATRICE DE CONNEXION SCC/NMS							
		ENTREES					
		NMS1	NMS2	MSU1	SCC3	SCC2	SCC1
	— SCC1			2			Г
	— scc2		Г	Г	Г	Г	Г
ODTIC	— scc3			Г	Г	Г	
	— msui			Г			
-	— NMS2						
l	— NMS1						
	<u>¥</u> alider		Configura	tion Sta	ndard	Δı	nuler
946LUX11							

- retour à la station B pour réalisation des opérations suivantes :
 - pointage fin de l'antenne,
 - réalisation de l'ensemble des contrôles de mise en service (en passant en supervision locale) comme indiqué au paragraphe 5.4,
 - vérification de la liaison,
 - depuis la station B, rétablissement de la matrice de connexion SCC/NMS en configuration standard dans la station A, en ouvrant l'écran "Réseaux/Matrice de connexion SCC/NMS" et en procédant de la manière suivante : logiciels 946LUX11 : cliquer sur le bouton intitulé "<u>C</u>onfiguration standard", logiciel 946LUX12 : cocher les 6 cases de l'écran.
 - suppression de la supervision locale.



6 - Exploitation, entretien et maintenance

6.1 - Supervision de réseau

6.1.1 - Réseau supervisé à l'aide de la Gestion de Réseau Alcatel

Le poste de supervision de réseau reçoit les alarmes émises par les équipements du réseau. A l'aide des applications de supervision dont il dispose, l'opérateur analyse les alarmes et déclenche les opérations de maintenance correctives appropriées (voir plus loin les procédures).

En cas de résultats non satisfaisants des programmes de mesures de qualité, les analyses permettent de localiser le (ou les) bond(s) en cause, et d'effectuer les opérations de maintenance qui s'imposent pour rétablir les performances d'origine sur la liaison.

6.1.2 - Réseau sans Gestion de Réseau Alcatel

Lors de la détection d'une panne, l'opérateur doit se rendre dans l'une des stations du bond défaillant muni de son PC portable (PEX), le raccorder à l'interface F du coffret IDU principal et lancer les applications AET, RTP et G.821 ou G.784 (946LUX11/946LUX12 étendu, ou 946LUX40 standard) afin d'analyser le défaut et déterminer l'élément en panne.

6.2 – Entretien préventif

Cet entretien s'effectue, soit lors d'une visite de maintenance corrective, soit lors d'une visite périodique, sur tous les équipements de la station. Il consiste à inspecter les coffrets et leurs interconnexions (connecteurs, câbles, embases, etc.), ainsi que tous les équipements contribuant au fonctionnement de la station (énergie, batteries, panneaux solaires, mise à la terre, etc.) et en cas de doute, à vérifier les parties suspectes en prenant toutes les dispositions pour éviter d'interrompre la transmission des données sur la liaison (utilisation de la commutation 1+1 s'il y a lieu, etc.). L'entretien préventif est recommandé pour les éléments suivants :

- Pile de la MCU :
 - tous les 7 à 10 ans (cf § 7.15.1).
- Ventilateurs :
 - tous les 2-3 ans ou en cas d'alarme.

Le système utilise 2 ventilateurs. Une alarme est declenchée quand un des ventilateurs est en panne ou que l'IDU excéde la température normale de fonctionnement. Les deux ventilateurs doivent etre changés en même temps (cf § 7.15.2).

Si un IDU principal et un IDU extension sont utilisés conformément aux recommandations du chapitre 3.4 (1 U de séparation), cet entretien préventif n'est pas obligatoire.

6.3 – Entretien correctif

6.3.1 - Méthodologie

- Vérifier l'état des câbles, connecteurs et branchement, ainsi que de tous les équipements contribuant au fonctionnement de la station (énergie, batterie, mise à la terre, etc.),
- Analyser les voyants d'alarme des coffrets,
- En cas d'alarmes, les localiser à l'aide des programmes de configuration et d'exploitation installés dans un PEX, les analyser et effectuer les corrections nécessaires (changement de coffret, module, câble, etc.).



6.3.2 - Analyse des voyants d'alarme des coffrets IDU

L'analyse des voyants d'alarme des coffrets permet de situer le (ou les) équipement(s) affecté(s) d'alarme(s).

En dehors des indications données ci-après (signalisation des IDUs Classique et Light), les diodes URG, NURG et ATT peuvent clignoter de façon à donner des indications concernant l'état de l'équipement, comme indiqué ci-dessous :

- Clignotement en "chenillard" des 3 LEDs URG, NURG et ATT : changement d'une configuration ou phase de démarrage du logiciel (Durée : 2 minutes environ),
- Clignotement simultané des 3 LEDs URG, NURG et ATT : les configurations de l'IDU et de l'ODU sont différentes. L'équipement est en attente d'une action de l'opérateur sur l'inverseur IDU/ODU-ACO.

Signification de la signalisation du coffret IDU principal (Classique) :

URG ATT INU	$\begin{array}{rrr} \text{LED rouge} \Rightarrow & \text{URG} \\ " & " & \Rightarrow & \text{NURG} \end{array}$	ON : Présence d'alarme urgente ON : Présence d'alarme non urgente
	LED jaune ⇒ ATT " " ⇒ BZ	ON : Alarme en attente, acquittée par l'opérateur ON : Busy (la voie de service téléphonique est occupée)
	LED verte \Rightarrow IDU	ON : Absence d'alarme sur l'équipement IDU principal ou configuration valide
<u>NURGI</u> B'Z <u>LODU</u>	" " \Rightarrow ODU	ON : Absence d'alarme sur l'équipement ODU principal ou configuration valide

Signification de la signalisation du coffret IDU Light:

URG ATT IDU	$\begin{array}{rrr} \text{LED rouge} \Rightarrow & \text{URG} \\ " & " & \Rightarrow & \text{NURG} \end{array}$	ON : Présence d'alarme urgente ON : Présence d'alarme non urgente
	LED jaune ⇒ ATT " " ⇒ MAN	ON : Alarme en attente, acquittée par l'opérateur ON : Présence de télécommande active
	LED verte \Rightarrow IDU	ON : Absence d'alarme sur l'équipement IDU ou configuration valide
	" \Rightarrow ODU	ON : Absence d'alarme sur équipement aérien ODU ou configuration valide

Signification de la signalisation du coffret extension (s'il existe) :

	LED jaune \Rightarrow MAN	ON : Présence de télécommande issue de la supervision
MAN TX-ODU IDII	$\begin{array}{rrr} LED \ verte & \Rightarrow & T\text{-}IDU \\ " & " & \Rightarrow & T\text{-}IDU \end{array}$	ON : Trafic sur multiplexeur/démultiplexeur extension OFF : Trafic sur multiplexeur/démultiplexeur principal
	LED verte ⇒ TX-ODU " " ⇒ TX-ODU	J ON : Trafic émission sur l'aérien secours J OFF : Trafic émission sur l'aérien principal
	LED verte ⇒ RX-ODI """ ⇒ RX-ODI	J ON : Trafic réception sur l'aérien secours J OFF : Trafic réception sur l'aérien principal
	LED verte \Rightarrow IDU	ON : Absence d'alarme sur l'équipement IDU extension
	LED verte \Rightarrow ODU	ON : Absence d'alarme sur équipement aérien secours

Remarque : Une LED verte ⇒ IDU / ODU éteinte (OFF) signale la présence d'alarme sur l'équipement.

6.3.3 - Utilisation des programmes d'exploitation pour la localisation d'alarmes

- Connecter le PEX sur la prise F par l'intermédiaire d'un câble réf. : 1AB054120027,
- Ouvrir NECTAS ;

Si le message suivant apparaît sur l'écran :



▼ A L C ▲ T E L

- 1) Vérifier que l'IDU est bien sous tension et que la phase d'initialisation est terminée,
- 2) Vérifier que le câble de la prise F est connecté au port série A de l'ordinateur,
- 3) Puis vérifier le câble (liaisons directes $1 \leftrightarrow 1, 2 \leftrightarrow 2, ..., 9 \leftrightarrow 9$),

Si le message suivant apparaît sur l'écran :

Chargeur NECTAS

946LUXxx: Equipement non présent dans la configuration

Ok

- 4) Cliquer sur "Ok" et charger les logiciels d'exploitation 946LUXxx ;
- 5) Sinon changer l'IDU.
- Ouvrir "Applications..." et entrer le nom et le mot de passe approprié (cf § 4.2.4),
- Ouvrir l'application "Paramètres de transmission",
 - 1) Analyser la ou les puissances reçues,
 - 2) Analyser la ou les alarmes en émission / réception,
 - 3) Analyser les taux d'erreur indiqués.

Cela permet d'identifier les causes les plus probables des alarmes situées dans l'équipement ou dans l'équipement distant.

- Ouvrir le programme AET.

Consulter le § 4.7 pour avoir des explications générales sur l'application AET et apprendre à l'utiliser.

- 1) Rappels :
- formes du curseur : I lorsque le curseur se transforme en main, un appui sur le bouton gauche de souris permet d'afficher le libellé de l'alarme, et lorsqu'il se transforme en loupe, la même action permet de faire un zoom sur le sous-ensemble correspondant.
- critères d'alarmes :

<u>Attention</u> : les critères d'alarmes peuvent être modifiés lors de la configuration (§ 4.5.5) ; la couleur des voyants correspond aux critères suivants :

rouge : alarme urgente,

└ jaune : alarme non urgente,



magenta : état.

2) Méthodologie :

- analyser la ligne de synthèse des alarmes (cf. § 4.2.3), le carré TC doit être vert ; si le carré
 CD est en vidéo inverse, la configuration est perdue ; entrer toute la configuration de la station (cf. § 5.2.1 à 5.2.4),
- "zoomer" sur le (ou les) sous-ensemble(s) en alarme.



Chaque fois que le libellé "Alarme de synthèse" apparaît sur un écran, utiliser le "zoom" pour obtenir plus de détails sur le (ou les) type(s) d'alarme du module affecté. Cette alarme ne sera pas répertoriée dans la suite du document.



6.3.4 - Entretien correctif



Dans une configuration 1+1 avec protection du MUX/DEMUX, c'est le MUX/DEMUX secours qui est choisi par défaut au démarrage même si une alarme est présente sur celui-ci. Il faut alors forcer par télécommande le MUX/DEMUX principal puis changer le coffret secours et revenir en mode automatique par télécommande.



Avec l'interface de câble analogique, les compteurs G826 ne sont pas correctement évalués. Il faut utiliser les compteurs G821 (sauf LUX40).

6.4 - Ecrans d'ouverture de l'application AET

9400 UX avec logiciel 946LUX12 ou 946LUX40



Ecran d'ouverture 946LUX40

9400 UX

Rechercher dans les écrans suivants votre écran et se reporter au paragraphe indiqué en "zoomant" dans canal. **Exception :** Si l'alarme ne figure que dans "principal", "zoomer" sur cet élément et se reporter au § 6.6.1.





AET - 946LUX40 - M:0-S:0 Aficher Historique Iélécommandes Applications ? 946LUX49 EX AD SA AE UC NG AT AS ST AA CR U x a n	
	Con pi
AET - 946LUX40 - M:0-S:0 Aflicher Historique Iélécommandes Applications 2 946LUX40 EX AD SA AE UE NG AT AS ST AA CR Uu x a n	
EXTENSION GENERAL AND GENERAL	Con pi
COFFRET ACCES	

Configuration 1+1 sans protection du Mux cf § 6.5.2

Configuration 1+1 avec protection du Mux

cf § 6.5.3



6.5 - Analyse des "zooms" des écrans fonctionnels

6.5.1 - Configurations 1+0

Configuration canal 9400 UX avec logiciel 946LUX12 ou 946LUX40



"Zoom" canal en configuration 1+0 Classique et Light

Coffret aérien \Rightarrow § 6.6.2 Fonction LIU \Rightarrow § 6.6.3 Module ALIM \Rightarrow § 6.6.4 Module ENVT \Rightarrow § 6.6.6 Carte MCU \Rightarrow § 6.6.7

Configuration canal 9400 UX avec logiciel 946LUX40



Configuration 1+0 avec extension VDS

 $\begin{array}{l} \mbox{Coffret a \acute{e}rien} \Rightarrow \$ \ 6.6.2 \\ \mbox{Module LIU} \Rightarrow \$ \ 6.6.3 \\ \mbox{Module ALIM} \Rightarrow \$ \ 6.6.4 \\ \mbox{Module ESC } 3 \ 4 \Rightarrow \$ \ 6.6.5 \\ \mbox{Module ENVT} \Rightarrow \$ \ 6.6.6 \\ \mbox{Carte MCU} \Rightarrow \$ \ 6.6.7 \\ \mbox{Carte SCU} \Rightarrow \$ \ 6.6.8 \end{array}$

N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
1	CÂBLE	Alarme URG	<i>Alarme active.</i> Problème de câble : débranché, mal serré, coupé, en court-circuit ou mauvais contact dans un connecteur. Si le câble est en court-circuit. l'alimentation de l'IDU est probablement
			en alarme et des claquements s'y produisent. Vérifier que l'alarme ALIM disparaît en déconnectant le câble. Remettre en état le câble, vérifier ses connecteurs, changer les élé- ments défectueux.
2	VENTILATEUR	Alarme NURG	<i>Alarme ventilateur ou température.</i> Due à une panne du ventilateur ou à une élévation de la température. Si la rotation est correcte, il se peut que l'IDU soit installé dans un envi- ronnement où la température est trop élevée.
			1 ou 2 ventilateur(s) en panne; changer les ventilateurs ou l'IDU (cf. §7.15.2).



6.5.2 - Configurations 1+1 sans protection du MUX



EX AD SA AE UG NG AT AS ST AA CR

ALIM X

SCU

MCU

ALIM 1

2

2

AERIEN X

AERIEN

1

Configuration 1+1 HSB 1 antenne

Coffret aérien \Rightarrow § 6.6.2 Module LIU \Rightarrow § 6.6.3 Module ALIM \Rightarrow § 6.6.4 Module ESC 3 4 \Rightarrow § 6.6.5 Module ENVT \Rightarrow § 6.6.6 Carte MCU \Rightarrow § 6.6.7 Carte SCU \Rightarrow § 6.6.8



Coffret aérien \Rightarrow § 6.6.2 Module LIU \Rightarrow § 6.6.3 Module ALIM \Rightarrow § 6.6.4 Module ESC 3 4 \Rightarrow § 6.6.5 Module ENVT \Rightarrow § 6.6.6 Carte MCU \Rightarrow § 6.6.7 Carte SCU \Rightarrow § 6.6.8



Configuration 1+1 en diversité de fréquence

Coffret aérien \Rightarrow § 6.6.2 Module LIU \Rightarrow § 6.6.3 Module ALIM \Rightarrow § 6.6.4 Module ESC 3 4 \Rightarrow § 6.6.5 Module ENVT \Rightarrow § 6.6.6 Carte MCU \Rightarrow § 6.6.7 Carte SCU \Rightarrow § 6.6.8

SAET - 946LUX40 - M:0-S:0

LAU

ZOOM CANAL

V

Afficher Historique Télécommandes Applications.

EXTENSION

PRINCIPAL

ESC3 4

LIU 1

ENVT



N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
1	CÂBLE	Alarme URG	<i>Alarme active.</i> Problème de câble : débranché, mal serré, coupé, en court-circuit ou mauvais contact dans un connecteur.
			Si le câble est en court-circuit, l'alimentation de l'IDU est probablement en alarme et des claquements s'y produisent. Vérifier que l'alarme ALIM disparaît en déconnectant le câble.
			Remettre en état le câble, vérifier ses connecteurs, changer les élé- ments défectueux.
2	VENTILATEUR OU TEMPERATURE	Alarme NURG	Alarme ventilateur ou température excessive de l'IDU. 1 ou 2 ventilateur(s) en panne; changer les ventilateurs ou l'IDU (cf. 8 7 15 2)
			Vérifier que la température ambiante de l'IDU n'excéde pas 55 degrés.
3	TX X	Etat	Indication de commutation de l'émetteur.
4	INON UTILISE		
5	MODE MANUEL	Etat NURG	Indication de commutation forcée en émission. Indique une commutation forcée par télécommande sur l'émetteur nor- mal ou secours.

TÉLÉCOMMANDES

Libellé d'activation/désactivation des télécommandes	Effet de l'activation
EMETTEUR 1 [Début]/[Fin] : forçage manuel validé/inhibé	Forçage manuel sur le canal 1 en émission (en config. 1+1 HSB). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
EMETTEUR X [Début]/[Fin] : forçage manuel validé/inhibé	Forçage manuel sur le canal X en émission (en config. 1+1 HSB). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes





6.5.3 - Configurations 1+1 avec protection du MUX

Module LIU \Rightarrow § 6.6.3	Module ESC 3 4 \Rightarrow § 6.6.5	Cartes MCU et SCU \Rightarrow § 6.6.7



N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
1	CÂBLE	Alarme URG	Alarme active. Problème de câble : débranché, mal serré, coupé, en court-circuit ou mauvais contact dans un connecteur. Si le câble est en court-circuit, l'alimentation de l'IDU est probablement en alarme et des claquements s'y produisent. Vérifier que l'alarme ALIM disparaît en déconnectant le câble. Bemettre en état le câble, vérifier ses connecteurs, changer les élé-
			ments défectueux.
2	VENTILATEUR OU TEMPERATURE	Alarme NURG	<i>Alarme ventilateur ou température excessive de l'IDU.</i> 1 ou 2 ventilateur(s) en panne; changer les ventilateurs ou l'IDU (cf. § 7.15.2). Vérifier que la température ambiante de l'IDU n'exéde pas 55 degrés.
3	TX X TX 1	Etat	Indication de commutation de l'émetteur. Indique l'émetteur en fonctionnement en mode HSB.
4	Non utilisé		
5	MODE MANUEL	Etat NURG	Indication de commutation forcée en émission. Voir § 6.5.2
6	MODE DE COMMUTATION	Etat NURG	<i>Mode de commutation forcée.</i> Choix manuel par télécommande de l'équipement de multiplexage/ démultiplexage (MCU de l'IDU principal ou SCU de l'IDU extension).
7	SCU commutée MCU commutée	Etat NURG	Indique l'équipement de multiplexage/démultiplexage non utilisé.

TÉLÉCOMMANDES

Libellé d'activation/désactivation des télécommandes	Effet de l'activation
EMETTEUR 1 [Début]/[Fin] : forçage manuel validé/inhibé	Forçage manuel sur le canal 1 en émission (en config. 1+1 HSB). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
EMETTEUR X [Début]/[Fin] : forçage manuel validé/inhibé	Forçage manuel sur le canal X en émission (en config. 1+1 HSB). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
MUX/DEMUX [Début]/[Fin] : forçage normal validé/inhibé	Multiplexeur/démultiplexeur "Normal" forcé (en configuration 1+1 avec protection du MUX). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
MUX/DEMUX [Début]/[Fin] : forçage secours validé/inhibé	Multiplexeur/démultiplexeur "Secours" forcé (en configuration 1+1 avec protection du MUX). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes



6.6 - Analyse des coffrets et modules

6.6.1 - Coffrets intérieurs principal, extension, ou Light IDU



Coffret IDU principal, extension, ou Light IDU

N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
1	CÂBLE	Alarme URG	Voir tableau du § 6.5.1
2	VENTILATEUR	Alarme NURG	Voir tableau du § 6.5.1
8	MAINTENANCE	Alarme URG	Alarme de maintenance immédiate. Voir définition au § 4.5.4 ; utiliser les programmes <u>H</u> istorique en enregis- trement pour préciser les alarmes. Après localisation et identification du défaut, effectuer la remise en état. Arrêt alarme : "Télécommandes\Toutes\Alarmes Maintenance : Reset"
9	MAINTENANCE DIFFEREE	Alarme URG	Alarme de maintenance différée. Voir définition au § 4.5.4 ; utiliser les programmes <u>H</u> istorique en enregis- trement pour préciser les alarmes. Après localisation et identification du défaut, effectuer la remise en état. Arrêt alarme : "Télécommandes\Toutes\Alarmes Maintenance : Reset"

TÉLÉCOMMANDES

Libellés d'activation/désactivation des télécommandes	Effets de l'activation
ALARMES MAINTENANCE : reset	Réinitialisation des compteurs d'alarmes de maintenance et annulation des alarmes de maintenance URG(entes)





6.6.2 - Coffrets aériens principal et secours (ODU)

Coffret aérien principal (ODU)



Lors de l'installation, l'incohérence entre la présence de la boucle RF et sa déclaration provoque l'apparition de nombreuses alarmes, ainsi qu'une erreur de valeur de fréquence émission ou réception.

N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
10	SYNCHRONISATION	Alarme URG	Alarme de synchronisation bloc. Débits inacceptables par le modulateur. Vérifier la configuration des paramètres d'installation (§ 4.4.1) et des paramètres opérationnels (§ 4.5.1). Vérifier le nombre d'entrées 2 ou 34 Mbit/s par comparai- son avec la fiche d'installation. Sinon remplacer l'ODU (cf. § 6.8)
11	SYNTHETISEUR FI	Alarme URG	<i>Alarme synthétiseur émission.</i> Synthétiseur FI émission déverrouillé. En installation : vérifier la fré- quence émission, l'écart duplex et la compatibilité de la fréquence avec la bande RF de l'ODU. Sinon remplacer l'ODU (cf. § 6.8)
12	AMPLIFICATEUR	Téléc. Etat	<i>Mode de l'amplificateur.</i> Coupure de la puissance émise par l'amplificateur du canal 1 ou X
13	PUISSANCE EMISE	Alarme URG	Alarme niveau de puissance émission. Baisse de la puissance de sortie de l'amplificateur émission du canal 1 ou X ; vérifier l'absence de télécommande de coupure de puissance émise, sinon remplacer l'ODU (cf. § 6.8)
14	MODULE ABSENT	Alarme URG	Module absent ou absence de dialogue. Absence de coffret aérien ou de dialogue avec le microcontrôleur du Modem. Vérifier si le câble coaxial de liaison est correctement connecté ou s'il n'est pas endommagé ; vérifier l'ensemble de la configuration, sinon remplacer l'ODU (cf. § 6.8)
15	ALARME GENERALE	Alarme URG	Impossibilité d'accéder à une interface matérielle (composant ou bus). Incohérence ou perte des informations d'inventaire. Si, après remise sous tension, l'alarme persiste, remplacer l'ODU (cf. § 6.8)
16	ERREUR CONFIGURATION	Alarme URG	<i>Erreur de configuration.</i> Vérifier la configuration, notamment la déclaration de la boucle RF. Dans les bandes 15 et 18 GHz, incohérence entre la version de l'ampli émission et la déclaration de puissance émise. Non respect de l'écart duplex. Problème de bande de fréquence. Inversion des fréquences Tx et Rx. Sinon remplacer l'ODU (cf. § 6.8)

V ALCATEL

N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
17	SYNTHETISEUR RF	Alarme URG	Alarme synthétiseur hyperfréquence. Incompatibilité entre les valeurs des fréquences d'émission et de réception demandées et celles réalisables par l'OL synthétisé RF du canal 1 ou X ; vérifier les fréquences émission, réception et l'écart duplex. Sinon remplacer l'ODU (cf. § 6.8)
18	BOUCLAGE RF	Téléc. Etat	<i>Bouclage local.</i> Bouclage local RF du canal normal 1 ou secours X (option)
19	BOUCLE BB	Téléc. Etat	<i>Bouclage local.</i> Bouclage local en bande de base à l'entrée de l'ODU du canal 1 ou du canal secours X
20	INHIBITION CCE	Téléc. Etat	<i>Inhibition du Code Correcteur d'Erreurs.</i> Inhibition du correcteur d'erreurs en réception du canal normal 1 ou du canal secours X
21	PORTEUSE DECROCHEE	Alarme URG	Porteuse décrochée ou démodulateur en perte de signal. Absence de signal à l'entrée du démodulateur. Vérifier la fréquence de l'émetteur du canal et les débits en émission et en réception ; voir ci-après l'analyse des problèmes de propagation
22	INHIBITION EGALISEUR	Téléc. Etat	Inhibition de l'égaliseur de réception. Inhibition de l'égaliseur réception du canal normal 1 ou secours X
23	PROPAGATION	Alarme URG	<i>Alarme propagation.</i> du canal normal 1 ou secours X : selon les valeurs choisies dans "Paramètres Opérationnels∖Seuils∖Propagation" ; voir ci-après l'analyse des problèmes de propagation
24	PUISSANCE REÇUE	Alarme URG	<i>Alarme champ reçu.</i> Le champ reçu par le canal normal 1 ou secours X est trop faible : Vérifier la fréquence et la puissance émise de l'émetteur distant du canal ; voir ci-après l'analyse des problèmes de propagation
25	DCA	Alarme URG	Demande de commutation anticipée sur champ reçu ou taux d'er- reur. du canal RF : Selon les valeurs choisies dans "Paramètres Opéra- tionnels\Seuils\Seuils de commutation" (demande de commutation sans effet en version 1+0) ; voir ci-après l'analyse des problèmes de propagation
26	DC	Alarme URG	Demande de commutation de qualité sur faible taux d'erreur. du canal RF : Selon les valeurs choisies dans "Paramètres Opéra- tionnels\Seuils\Seuils de commutation" (demande de commutation sans effet en version 1+0) ; voir ci-après l'analyse des problèmes de propagation
27	ALARME ALIMENTATION	Alarme URG	Une au moins des tensions secondaires de l'alimentation de l'ODU 1 ou secours X est en défaut. Remplacer l'ODU (cf. § 6.8)

ALARME DE PROPAGATION

Cette alarme apparaît quand la puissance reçue est plus faible que le seuil défini dans "Paramètres Opérationnels\Seuils\Propagation".

1) Ouvrir l'application "Paramètres de transmission radio" et lire la valeur de la puissance reçue.



3) Sinon passer en supervision locale pour vérifier la station distante B, si cela est possible :

ALCATEL

- vérifier la puissance reçue en B,
- si celle-ci diffère notablement de celle obtenue en A, vérifier tout d'abord que les stations A et B ne sont pas commutées sur le canal secours HSB (10 dB d'affaiblissement à chaque fois), vérifier qu'il n'y a pas de commutation manuelle sur les canaux secours ou que la puissance en B n'a pas été réduite (gammes 23-38 GHz si disponibles par logiciel, "Paramètres Opérationnels\puissance émise"), sinon l'ODU distant est probablement en panne. Le même symptôme peut provenir d'une coupure involontaire, par télécommande, de (ou des) amplificateur(s) de la station B.
- si les puissances diffèrent peu, il se peut qu'il y ait :

- soit un dépointage d'une ou des antennes (vérifier les tensions de CAG) : effectuer les repointages et vérifier que l'alarme disparaît,

- soit des conditions anormales gênant la propagation : présence d'un plan d'eau ou d'un sol gorgé d'eau sur le trajet de la liaison, réflexions sur une ou plusieurs couches de la troposphère issues de la stratification anormale de l'atmosphère, assez fréquente en climat tropical, écran naturel ou construction masquant fortement le premier "ellipsoïde de Fresnel", pluie d'orage, etc.

4) Ne pas oublier de supprimer la supervision locale.

ALARME DCA

Si seule l'alarme DCA est allumée, vérifier le niveau en dBm du seuil de cette alarme, son niveau doit être inférieur au seuil de propagation, effectuer la correction nécessaire "Paramètres Opérationnels\Seuils\ Seuils de commutation".

ALARMES DCA, DC, DCP, PORTEUSE DECROCHEE ET PROPAGATION

Lorsque les alarmes propagation et qualité apparaissent en même temps, il peut y avoir :

 soit un problème de fréquence réception dans la station A, soit de fréquence émission dans la station distante B, soit de largeur de bande passante (débit non identique dans les deux stations). Effectuer les vérifications et corrections nécessaires dans la station A.

Vérifier les éléments équivalents de l'équipement distant en passant en supervision locale quand cela est possible (il peut y avoir DE : Défaut Equipement dans l'équipement distant ce qui empêche de visualiser la station distante).

- soit des conditions anormalement mauvaises de propagation,
- soit un dépointage des antennes,
- soit une panne de l'ODU distant.

Il faut probablement se rendre auprès de l'équipement distant pour effectuer la suite du diagnostic.

TÉLÉCOMMANDES

Libellés d'activation/désactivation des télécommandes	Effets de l'activation
AMPLI. [Début]/[Fin] : puissance coupée /activée	Amplificateur de puissance pour chaque ODU. En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
BB AERIEN [Début]/[Fin] : bouclage local validé/inhibé	Bouclage bande de base local à l'entrée de chaque ODU. En station distante : Télécommande refusée
EGAL. [Début]/[Fin] : inhibition/vali- dation	Egaliseur pour chaque ODU
CCE [Début]/[Fin] : inhibition/valida- tion	Codeur correcteur d'erreurs pour chaque ODU
RF [Début]/[Fin] : bouclage local vali- dé/ inhibé	Bouclage RF local pour chaque ODU. En station distante : Télécommande refusée



6.6.3 - Module ou fonction LIU



N⁰	ALARME	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
28	ERREUR CONFIGURATION	Alarme URG	IDU Classique : Vérifier la conformité des cartes LAU et LIU avec la configuration (nombre d'entrées, débits), et les modifier si besoin est. IDU Light : Vérifier la configuration de la carte MCU Light. La modifier si nécessaire. Sinon changer l'IDU Classique ou IDU Light (cf. § 6.7). Attention! L'incohérence entre la configuration matérielle d'impédance d'affluents 2 Mbit/s et leur déclaration logicielle ne déclenche pas d'alarmes dans les matériels 9400 UX Classique ou UX Light

6.6.4 - Module Alimentation (PSU)



N⁰	ALARME	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
29	ALARME GENERALE	Alarme URG	Une au moins des tensions secondaires de l'alimentation de l'IDU principal ou extension est en défaut. Un court-circuit peut s'être produit dans le câble de liaison IDU-ODU ; déconnecter le câble et constater la disparition ou la persistance de l'alarme. Si celle-ci disparaît, vérifier le câble et le réparer, le cas échéant. Sinon utiliser l'application "Mesures analogiques" (946LUX11/12 étendu) pour vérifier l'état des tensions. Si l'alarme demeure, remplacer l'IDU (cf. § 6.7)



6.6.5 - Module VDS N°3 & N° 4 (ESC N°3 & N°4)

Module absent dans les matériels 9400 UX Light et 9400 UX 1+0 sans extension VDS

🍳 AET - 946LUX40 - M:0-S:0							
Afficher <u>H</u> istorique	Télécommandes Applications 2						
ZOOM SCU	EX AD SA AE UC NC AT AS ST AA CR						
	30	⇒					

N⁰	ALARME	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
30	ERREUR CONFIGURATION	Alarme URG	Incohérence entre la (ou les 2) carte(s) fille(s) installée(s) et la configuration déclarée lors de l'installation et la définition des VDS N°3 et N°4. Vérifier l'existence matérielle et les configurations d'installation de la (ou des 2) carte(s) fille(s) de voies de service (cf § 7.8). Sinon changer la (ou les 2) carte(s) fille(s). Sinon changer l'IDU (cf. § 6.7)

6.6.6 - Module ENVT

9400 UX Light sous 946LUX40

👰 AET - 946LUX40 - Adresse									
Afficher <u>H</u> istorique <u>T</u> élécom									
ENUIRONNEMENT EX AD SA AE UG MG AT AS ST AA CR									
ALARMES ENUIRONNEMENT LOOP 1 LOOP 2 LOOP 3 LOOP 4 LOOP 5 LOOP 6 LOOP 7 LOOP 8	CONNEXION AU RESEAU Isolement RADIO NMS1 NMS2 SNMP OUI COD COD Image: Cod Image: Cod TC D'ENVIRONNEMENT Image: Cod Image: Cod Image: Cod TC D'ENVIRONNEMENT Image: Cod Image: Cod Image: Cod Image: Cod 48 Image: Configuration valide Configuration valide Image: Cod Image: Cod								


9400 UX Classique sous 946LUX12



9400 UX Classique sous 946LUX40



Toute alarme de clé absente, empêche toute modification de configuration.

N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES	
47	ENVIRONNEMENT 1 à 8	Etat NURG	Alarmes des boucles sèches d'environnement de la station : selon l'affectation de chaque boucle (cf § 7.10)	
48	TC ENVIRONNE- MENT 1	Téléc. Etat	TC d'environnement n°1 à l'état actif	
49	CLE LOGICIEL ABSENTE	Alarme URG	Vérifier si la clé logicielle est correctement placée sur le connecte SKU/MTN. Sinon la replacer et, si l'alarme persiste, remplacer l'I (cf. § 6.7)	
50	ALARME CLE LOGICIEL	Alarme URG	Alarme apparaissant lors d'un changement de clé, lorsque la nou- velle clé n'a pas les mêmes caractéristiques que la précédente. Valider la nouvelle clé en ouvrant l'application "Paramètres Opéra- tionnels" et en émettant la configuration (Fichier\Emettre). L'alarme de clé doit disparaître	
51	CONFIGURATION	CONFIGURATION Alarme	La clé logicielle est incompatible avec l'équipement. Vérifier la co- hérence entre la configuration de l'équipement et celles permises par la clé. Sinon changer l'IDU (cf. § 6.7).	
51	REFUSEE	URG	Cette alarme peut également apparaître en cas de modification des "Paramètres d'installation" alors que les alarmes <i>49</i> ou <i>50</i> sont pré- sentes. Effectuer une réinitialisation de la supervision	



N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES	
52	COUPURE DANS LES 24, 21,, 3 H	Alarme URG	Délai restant à courir par tranches multiples de 3 heures avant la coupure de la liaison en cas d'alarme de clé. Remettre une clé	
55	ACCES RADIO	Alarme URG	Coupure de la liaison radio. Pour déterminer la cause du dérange- ment, examiner les autres alarmes équipement en partant du ni- veau de regroupement d'alarmes le plus élevé.	
56	ACCES NMS1	Alarme URG	Câble sur l'accès NMS1 non connecté ou défectueux ou mauvai configuration du routeur.	
57	ACCES NMS2	Alarme URG	Câble sur l'accès NMS2 non connecté ou défectueux.	
58	ISOLEMENT MANAGER	Alarme URG	Le manager n'interroge pas les ER après s'être déclarés (contacter le manager pour confirmation).	

TÉLÉCOMMANDES

Libellés d'activation/désactivation des télécommandes	Effets de l'activation
REDEMARRAGE EQT : redémarrage équipement	Redémarrage de l'équipement
TC 1 [Début]/[Fin] : TC environnement 1 validée/ inhibée	Télécommande d'environnement

L'affectation des alarmes d'ENVIRONNEMENT et de la télécommande d'ENVIRONNEMENT dépendent des opérations de câblage spécifiques de la station effectuées lors de l'installation (cf § 3.6.7 du chapitre 3 – Installation).

6.6.7 - Cartes MCU et carte SCU en configuration 1+1 avec protection du Mux

Les écrans de carte MCU ci-dessous sont donnés à titre d'exemple :

- Affluents actifs : numéro d'affluent sur fond blanc, traits en noir,



Carte MCU Configuration 1+0 (IDU Light et IDU Classique) 4 x 2 Mbit/s

Affluent n°1 actif Affluents n°2, 3, 4 inactifs





Configuration 1+1 avec protection du Mux

16 affluents 2 Mbit/s actifs

N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTION CORRECTRICE
31	AFFL.i ou AUX 2 MB: MANQUE SIG.	Alarme URG	Absence de signal d'entrée de l'affluent n°i ou du train 2 Mbit/s auxiliaire. Vérifier le câblage d'affluent et la présence du signal
32	AFFL.i ou AUX 2 MB: DEFAUT SIG.	Alarme URG	Le signal reçu en entrée de l'affluent n°i ou du train 2 Mbit/s auxiliaire ne correspond pas au signal attendu (débit, codage, etc.). Vérifier le signal reçu. Attention ! Ne jamais reboucler les accès des affluents inutilisés aux extrémités d'une liaison, mais les inhiber par action logicielle
33	AFFL.i ou AUX 2 MB: SIA EMI.	Alarme URG	Insertion d'un SIA à l'émission sur l'affluent n°i ou le train 2 Mbit/s auxiliaire si l'option insertion SIA émission est active ("Paramètres opérationnels\Terminal\SIA\Emission\active")
34	AFFL.i TC ou AUX 2 MB TC: INSERTION	Téléc. Etat	Insertion sur l'affluent n°i ou sur le train 2 Mbit/s auxiliaire, d'une séquence pseudo-aléatoire (une seule insertion possible)

			▼				
Α	L	С		Т	Е	L	

N⁰	LIBELLE	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTION CORRECTRICE
35	AFFL.i TC ou AUX 2 MB TC: BCL. DIST.	Téléc. Etat	Bouclage distant en bande de base (accès ODU) de l'affluent n°i ou du train 2 Mbit/s auxiliaire
36	AFFL.i TC ou AUX 2 MB TC: MESU. TEB	Téléc. Etat	Mesure du taux d'erreur sur l'affluent n°i ou sur le train 2 Mbit/s auxiliaire
37	AFFL.i ou AUX 2 MB: SIA REC.	Alarme URG	Génération d'un SIA à la réception de l'affluent n°i ou du train 2 Mbit/s auxiliaire si l'option insertion SIA réception est active ("Paramètres opérationnels\Terminal\SIA\Réception\active")
38	ALARME MUX_DEMUX NORMAL MUX_DEMUX: GEN. ALARM	Alarme URG	Panne du multiplexeur de la MCU du coffret principal ou de la SCU du coffret d'extension en configuration 1+1 avec protec- tion du MUX. Remplacer l'IDU en panne (cf. § 6.7)
39	MODULE PRINCIPAL	Alarme URG	Alarme générale de l'IDU principal en panne ; vérifier l'état de la mémoire d'inventaire (cf. § 6.7) ; remplacer l'IDU (cf. § 6.7)
40	MODULE SUPERVISION	Alarme URG	Panne de la carte MCU du coffret principal ; remplacer l'IDU (cf. § 6.7)
41	FORT TEB SUR REC.1 FORT TEB SUR REC.2	Alarme URG	Demande de commutation prioritaire sur fort taux d'erreur ou perte de synchronisation de la trame en réception du canal 1 ou du canal X. Vérifier les alarmes de l'ODU
42	PERTE TRAME REC.1 PERTE TRAME REC.2	Alarme URG	La perte de synchronisation de la trame réception du canal 1 ou X causée par un problème en réception entraîne l'émission d'un SIA. Vérifier le niveau de champ reçu, la configuration de fréquence du canal RF. Vérifier les alarmes de l'ODU
43	BOUCLAGE LOCAL	Téléc. Etat	Bouclage local en bande de base de l'IDU principal ou de l'IDU extension
44	IDENTIFICATION CANAL	Alarme URG	Réception d'un mauvais code d'identification de trame sur le canal commuté. Vérifier la cohérence de configuration des co- des émis et reçus. Sinon vérifier le niveau de champ reçu (ré- ception éventuelle d'un perturbateur)
45	MODE COMMUTATION FORCE	Téléc. Etat	Choix du canal de réception par la MCU au moyen d'un forçage manuel
46	MODULE EXTENSION	Alarme URG	Alarme générale du coffret IDU extension. L'IDU extension ou la carte SCU est en panne ; remplacer le coffret IDU extension (cf. § 6.7)
53	EXTENSION ABSENTE	Alarme URG	Absence du coffret d'extension ou absence de dialogue avec la MCU. Vérifier si le câblage de liaison est correctement connec- té ou s'il n'est pas endommagé ; sinon remplacer le coffret IDU extension (cf. § 6.7)
54	ERREUR CONFIGURA- TION	Alarme URG	Incohérence entre les débits demandés par la carte MCU et ceux admissibles par la (ou les 2) carte(s) LIU. Vérifier la confi- guration d'installation. Ne sert pas en version 9400 UX Light.

PROBLEME D'AFFLUENTS

- D'abord vérifier l'état et la position des câbles et connecteurs d'affluents.
- Vérifier les matrices des brasseurs d'affluents.
- Connecter un analyseur de TEB sur un des affluent actifs ; effectuer une télécommande de bouclage local bande de base (BB) par la MCU ; vérifier si la transmission rebouclée s'effectue correctement.



- Si le résultat de mesure de TEB en bouclage BB est correct, le défaut affecte l'équipement situé en amont de l'ensemble IDU/ODU.
- Sinon :
 - en cas de configuration 1+0 ou 1+1 sans protection du Mux, changer le coffret IDU principal (cf. § 6.7), et vérifier que le défaut disparaît ;
 - en cas de configuration 1+1 avec protection du Mux, commuter sur l'autre équipement ;
 - si le défaut disparaît, changer le premier coffret IDU ;
 - si le défaut persiste, changer un coffret IDU, commuter sur ce coffret et vérifier que le défaut disparaît. Sinon vérifier les équipements de mesure.

TÉLÉCOMMANDES

Libellés d'activation/désactivation des télécommandes	Effets de l'activation
MCU>AFF. x [Début]/[Fin] : insertion seq. pseudo. val./inh.	Insertion d'une séquence pseudo-aléatoire sur l'affluent N° x (pour tests sur un affluent actif)
MCU>AUX. [Début]/[Fin] : insertion seq. pseudo. val./inh.	Insertion d'une séquence pseudo-aléatoire sur le train auxiliaire 2 Mbit/s (avec le débit 34 Mbit/s)
MCU>AFF. x [Début]/[Fin] : mesure de TEB validée/inhibée	Mesure du TEB sur l'affluent N° x (au moyen de la séquence pseudo-aléatoire précédente sur un affluent actif)
MCU>AUX. [Début]/[Fin] : mesure de TEB validée/inhibée	Mesure du TEB sur le train auxiliaire 2 Mbit/s (au moyen de la séquence pseudo-aléatoire précédente) (avec le débit 34 Mbit/s)
MCU>AFF. x [Début]/[Fin] : bouclage distant validé/inhibé	Bouclage distant de l'affluent N° x
MCU>AUX. [Début]/[Fin] : bouclage distant validé/inhibé	Bouclage distant du train auxiliaire 2 Mbit/s (avec débit 34 Mbit/s)
MCU>BB IDU [Début]/[Fin] : bouclage local validé/inhibé	Bouclage bande de base local en sortie de coffret IDU pour l'IDU principal, et l'IDU extension si la configuration est du type 1+1 avec protection du MUX. En station distante : Télécommande refusée
MCU>REC. 1 [Début]/[Fin] : forçage manuel validé/inhibé	Forçage manuel de la commutation sur le récepteur principal (en configuration 1+1). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
MCU>REC. X [Début]/[Fin] : forçage manuel validé/inhibé	Forçage manuel de la commutation sur le récepteur secours (en configuration 1+1). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes



6.6.8 - Cartes SCU

Les deux écrans ci-dessous représentent la carte SCU dans les configurations 1+0 avec extension VDS et 1+1 sans protection du Mux.



N⁰	ALARME	TYPE	CAUSE LA PLUS PROBABLE ET ACTIONS CORRECTRICES
46	MODULE EXTENSION	Alarme URG	Alarme générale du coffret IDU extension. L'IDU extension ou la carte SCU est en panne ; remplacer le coffret IDU extension (cf. § 6.7)
53	EXTENSION ABSENTE	Alarme URG	Absence du coffret d'extension ou absence de dialogue avec la MCU. Vérifier si le câblage de liaison est correctement connecté ou s'il n'est pas endommagé ; sinon remplacer le coffret IDU extension (cf. § 6.7)



6.7 - Changement de coffret IDU



Le coffret IDU peut être de deux types différents. Ces derniers sont définis au paragraphe 7.2.2.2. Se référer à ce paragraphe pour identifier votre coffret.

6.7.1 - Remplacement à l'identique d'un IDU Light ou Classique (1+0 ou 1+1 basique)



- Mettre le coffret IDU Light / IDU principal hors tension. Le déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter l'ensemble des câbles connectés sur le coffret à changer (Ne pas oublier de retirer la clé logicielle s'il y a lieu).
- Changer le coffret IDU Light / IDU principal après avoir vérifié la similitude des caractéristiques (nombre d'entrées, impédance, ...). Les impédances des coffrets IDU peuvent être reconfigurer dans tous les cas (voir § 7.2.2) et aucune configuration n'est nécessaire avec des IDU dont la référence se termine par la lettre C (3CCC) à condition d'utiliser les câbles référencés par Alcatel.
- Reconnecter l'ensemble des câbles sur le coffret, ainsi que la clé logicielle le cas échéant.
- Remettre le coffret sous tension.
- Attendre le clignotement simultané des 3 LEDs URG, NURG et ATT.
- Configurer l'IDU à partir de l'ODU en poussant l'inverseur IDU/ODU de l'IDU sur la position ACO/ODU.
 Attendre environ deux minutes que l'équipement se reconfigure. Les LEDs d'alarmes doivent s'éteindre et les LEDs d'équipement passer au vert.
- Vérifier l'absence d'alarme dans l'application AET.
- Mettre à jour la fiche d'installation de station (cf modèle donné en Annexe 2).

En cas d'erreur, notamment si le bouton poussoir est poussé du mauvais côté, il faut rentrer toute la configuration de la station (voir chapitre 5 - Mise en service).

Nota : Dans le cas d'une configuration 1+1 basique, mettre **hors tension** le coffret **IDU extension**.

6.7.2 - Remplacement d'un IDU Light par un IDU Classique (1+0) et inversement



La procédure d'échange du matériel est la même que pour le remplacement de coffret à l'identique mais, dans certains cas, la configuration de l'ODU ne peut être prise en compte. Déconnecter, alors, le câble de liaison IDU-ODU, et en utilisant les renseignements de la fiche d'installation (cf. le modèle donné en Annexe 2) charger la configuration 1+0 à partir du PEX (voir chapitre 5 – Mise en service).

- Mettre à jour la fiche d'installation de station (cf modèle donné en Annexe 2).

6.7.3 - Remplacement à l'identique de l'IDU principal avec protection du multiplexeur

- Forcer à l'aide de la télécommande "MUX/DEMUX [Début] : forçage secours validé", la commutation sur le Multiplexeur/Démultiplexeur de la SCU du coffret IDU extension.
- Forcer l'émission et la reception sur l'ODU secours.
- Mettre hors tension le coffret IDU principal. Le déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter l'ensemble des câbles connectés sur le coffret à changer (Ne pas oublier de retirer la clé logicielle de l'IDU principal). Pour les IDU configurés avec protection MUX sans coffret IDU Accès, ne déconnecter que la partie des câbles directement reliés à l'IDU.



- Changer le coffret IDU principal après avoir vérifié la similitude des caractéristiques (nombre d'entrées, impédance, ...).
- Reconnecter l'ensemble des câbles sur le coffret en commençant par le câble MAIN/EXT inférieur (connecteur de 60 points) en prenant soin de ne pas détériorer les contacts, ainsi que la clé logiciel provenant de l'IDU démonté
- Mettre le coffret IDU principal sous tension
- Attendre le clignotement simultané des 3 LEDs URG, NURG et ATT.
- Envoyer la configuration des ODU vers l'IDU en poussant immédiatement l'inverseur IDU/ODU vers la position ACO/ODU (la led verte inférieure doit être allumée)



Attention, une erreur de manipulation à ce moment entraînerait une coupure de liaison avec perte du trafic.

Le clignotement des leds est limité à 1 minute. L'inverseur doit être activé dès le début du clignotement sinon c'est l'IDU qui envoie sa configuration vers les ODU et provoque une coupure de liaison.

- Les leds d'alarme doivent s'éteindre et les 2 leds vertes doivent s'allumer sur l'IDU principal (cette phase peut durer une minute suivant le type d'ODU).
- Vérifier l'absence d'alarmes dans l'application AET et s'assurer que la led jaune de l'IDU extension est éteinte, sinon retirer le forçage sur le récepteur de l'ODU de secours.
- Mettre à jour la fiche d'installation de station (cf modèle donné en Annexe 2).

En cas d'erreur, notamment si le bouton poussoir est poussé du mauvais côté, il faut rentrer toute la configuration de la station (voir chapitre 5 Mise en service).

6.7.4 - Remplacement à l'identique de l'IDU extension

- Vérifier que le MUX, l'émission et la réception sont commutés sur le canal normal.
- Mettre le coffret IDU extension hors tension. Le déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter l'ensemble des câbles connectés sur le coffret à changer.
- Changer le coffret après avoir vérifié la similitude des caractéristiques (nombre d'entrées, impédance, etc.).
- Reconnecter l'ensemble des câbles sur le coffret.
- Remettre le coffret sous tension.
- Vérifier que les LEDs d'alarmes sont éteintes.
- Vérifier l'absence d'alarme dans l'application AET.
- Mettre à jour la fiche d'installation de station (cf modèle donné en Annexe 2).

6.7.5 - Remarque sur la compatibilité des IDUs

Il est possible que deux IDUs aient des configurations différentes mais compatibles pour l'utilisation dans la station. Il faut alors modifier les paramètres de configuration de la station par les applications "Paramètres d'Installation" et/ou "Paramètres opérationnels".



6.8 - Changement de coffret ODU

(Seulement dans le cas d'une configuration 1+0)

- Mettre hors tension l'IDU connecté à l'ODU qui doit être changé.
- Déconnecter le câble IDU-ODU
- Changer le coffret ODU après avoir vérifié l'identité des caractéristiques des deux ODU.
- Reconnecter le câble IDU-ODU.
- Mettre sous tension l'IDU.
- S'il s'agit d'un coffret ODU secours, attendre deux minutes. La reconfiguration est automatique.
- S'il s'agit d'un ODU principal, attendre le clignotement simultané des 3 LEDs URG, NURG et ATT. Configurer l'ODU à partir de l'IDU en poussant l'inverseur IDU/ODU sur la position IDU. Attendre environ deux minutes que l'équipement se reconfigure. Les LEDs d'alarmes doivent s'éteindre et les LEDs d'équipement passer au vert.
- Vérifier l'absence d'alarme dans l'application AET.
- Mettre à jour la fiche d'installation de station (cf modèle donné en Annexe 2).

En cas d'erreur, notamment si le bouton poussoir est poussé du mauvais côté, il faut rentrer toute la configuration de la station (voir chapitre 5 - Mise en service).

 S'il s'agit d'un changement d'un ODU 16 QAM UX ou d'un ODU 13 ou 15 GHz avec RTPC par un A9400UX flat ODU, remettre systématiquement le soft de L'IDU à niveau et la clé logicielle. La mise à niveau du logiciel de l'IDU est simplement conseillée pour le remplacement des autres fréquences par un A9400UX flat ODU.



PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



7 - Evolutions des configurations

L'évolution du réseau de transmission peut nécessiter de faire évoluer les configurations des équipements pour répondre à de nouveaux besoins. L'équipement 9400 UX est susceptible de satisfaire ces évolutions soit en modifiant uniquement la configuration logicielle de l'équipement, soit en modifiant physiquement l'équipement et sa configuration.

Avant tout changement de configuration, inhiber toutes les télécommandes.



Pour toute intervention sur les cartes (Démontage/remontage, modification de configuration), l'opérateur doit être muni d'un bracelet de mise à la masse (par exemple, "Disposable Wrist Strap" 3M, référence 2209). CES OPERATIONS NE PEUVENT ETRE REALISEES QUE PAR DES TECHNICIENS HABILITES PAR ALCATEL.

Mettre à jour les documents de référence et les étiquettes afin de les rendre conformes à la nouvelle configuration.

Certaines de ces opérations peuvent nécessiter l'ouverture d'un coffret IDU pour changer la configuration matérielle (§ 7.6). Ces évolutions peuvent viser :

- le changement de coffret IDU (§ 6.7) :
 - remplacer à l'identique un IDU Light ou un IDU principal sans protection du multiplexeur (§ 6.7.1),
 - remplacer un IDU Light par un coffret IDU principal sans protection du multiplexeur (§ 6.7.2),
 - remplacer à l'identique un coffret IDU Classique principal avec protection du multiplexeur (§ 6.7.3),
 - remplacer à l'identique un coffret IDU extension (§ 6.7.4),
- le changement de coffret ODU (§ 6.8),
- le changement d'un 4QAM vers un 16QAM :
 - faire évoluer l'IDU et le PEX à la dernière version du logiciel (Annexe 12.2) se reporter éventuellement pour la mise à niveau aux § 4.1.2 et 4.6,
 - remplacer l'ODU 4QAM par l'ODU 16QAM (§ 6.8),
- la modification de la fréquence du canal (§ 7.1) :
 - changement de fréquence dans la même sous-bande (§ 7.1.1),
 - changement de fréquence dans une autre sous-bande ou une bande différente (§ 7.1.2),
- la modification des affluents (§ 7.2) :
 - activation d'affluents non utilisés (§ 7.2.1),
 - changement d'impédance d'un affluent (IDU Classique) § 7.2.2,
 - changement d'impédance d'un affluent (IDU Light) § 7.2.3,
 - changement de débit par logiciel (§ 7.2.4),
 - changement de débit par changement de carte d'affluents LAU et LIU (§ 7.2.5),
- le changement de clé logicielle (§ 7.3),
- la supervision
 - utilisation de la supervision locale (§ 4.14),
 - changement d'adresse physique de l'équipement (§ 7.4),
 - évolution de logiciel (§ 7.5),



- la voie de service téléphonique VDS N°2 (quand elle existe) § 7.7
 - insertion, suppression ou changement de numéro de téléphone dans une station (§ 7.7.1),
 - configuration matérielle de la VDS N°2 (§ 7.7.2),
- les voies de service N°3, N°4 et N°5 (§ 7.8)
 - configuration des VDS N°3, N°4 et N° 5 dans l'IDU principal sans extension VDS (§ 7.8.1),
 - configuration des VDS N°3, N°4 et N°5 dans le coffret extension VDS (§ 7.8.2),
 - adjonction d'un coffret d'extension de Voies de Service (§ 7.8.3)
 - configuration de la voie de service et des accès réseau IDU Light (§ 7.9),
- la configuration des boucles de télésignalisation (§ 7.10),
 - coffret principal IDU Classique (§ 7.10.1),
 - coffret IDU Light (§ 7.10.2),
- les changements de configuration de redondance (§ 7.11)
 - passage de 1+0 à 1+1 sans extension VDS ni protection MUX (§ 7.11.1),
 - passage de 1+0 en 1+1 sans protection du multiplexeur (§ 7.11.2),
 - passage de 1+0 en 1+1 avec protection du multiplexeur (§ 7.11.3),
 - adjonction de la protection du multiplexeur à une configuration 1+1 (§ 7.11.4),
- le changement du niveau de puissance émise (§ 7.12),
- la modification de la polarisation du coupleur HSB (§ 7.13).
- le changement de carte mémoire SIMM (§ 7.14).
- le remplacement des éléments suivants (§ 7.15),
 - pile de la carte MCU (§ 7.15.1),
 - ventilateur d'un coffret IDU (§ 7.15.2),
 - fusibles d'un coffret IDU (§ 7.15.3).



La présence du symbole au début de la description d'une intervention indique que celle-ci entraîne la coupure momentanée de la liaison.

7.1 - Changement de fréquence

7.1.1 - Changement de fréquence dans la même sous-bande



Un changement de fréquence dans la même sous-bande ne nécessite pas un déplacement dans chaque station de la liaison. La modification de fréquence de la station distante (B) peut être effectuée depuis la station locale (A) au moyen de la supervision locale, ou à partir du poste de supervision générale.



La fréquence de la station distante doit toujours être modifiée avant celle de la station locale.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaires à l'installation de la station (Annexe 2).
- Passer en supervision locale dans la station A (cf. § 4.14)
- Sélectionner "M:0-S:1" (Station B)



- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels" (cf. § 4.5.1)
- Pour chaque canal, modifier les fréquences d'émission et de réception dans les menus "Terminal/Configuration Radio/Fréquence Emission" et "Terminal/Configuration Radio/Fréquence Réception".
- Vérifier que l'écart duplex entre la fréquence émission et la fréquence réception est bien respecté.
- En configuration 1+1 HSB, vérifier que les fréquences émission et réception des deux canaux sont identiques.
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application.
- Sélectionner "M:0-S:0" (Station A)
- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels" (cf. § 4.5.1)
- Pour chaque canal, modifier les fréquences émission et réception dans les menus "Terminal/Configuration Radio/Fréquence Emission" et "Terminal/Configuration Radio/Fréquence Réception".
- Vérifier que l'écart duplex entre la fréquence émission et la fréquence réception est bien respecté.
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application.
- Vérifier l'absence d'alarme dans l'application AET.
- Quitter la supervision locale (cf. § 4.14.2.2).

7.1.2 - Changement de fréquence dans une autre sous-bande ou bande différente



Le changement de fréquence dans une sous-bande différente nécessite le changement de l'ODU (un ou deux coffrets selon la configuration).

Le changement de fréquence dans une autre bande nécessite, de plus, le changement de la (des) antenne(s) et éventuellement du coupleur HSB.

Le changement de fréquence nécessite donc, dans ces deux cas, un déplacement dans chaque station. Le changement de configuration logicielle s'effectue localement dans chaque station.

Les opérations ci-après doivent être effectuées dans chaque station :

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le(s) coffret(s) IDU hors tension.
- Modifier la partie outdoor en fonction de la nouvelle configuration (échange de[s] l'ODU[s] et éventuellement de[s] l'antenne[s] et du coupleur HSB) en se référant au chapitre 3 "Installation".
- Refaire les opérations de mise en service comme indiqué au chapitre 5. Notamment :
 - en cas de changement de bande, modifier les paramètres d'installation (Paramètres d'Installation/Tables/Bande de fréquence),
 - dans tous les cas, modifier les paramètres opérationnels (Paramètres Opérationnels /Terminal/ Configuration radio/Fréquence Emission et Paramètres Opérationnels / Terminal / Configuration radio / Fréquence Réception).
- Vérifier que l'écart duplex entre la fréquence émission et la fréquence réception est bien respecté.
- En configuration 1+1 HSB, vérifier que les fréquences émission et réception des deux canaux sont identiques.
- Emettre la nouvelle configuration.



- Fermer l'application.
- Vérifier l'absence d'alarme.

7.2 - Modification des affluents

7.2.1 - Mise en service d'affluents non actifs

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels".
- Ouvrir le menu "Terminal/Connexion affluents" (cf. § 4.5.1).
- Activer les affluents voulus sur chaque canal, en émission et en réception.
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application "Paramètres Opérationnels".
- Ouvrir l'application AET et vérifier que les nouveaux affluents actifs sont bien représentés avec des traits noirs et un numéro sur fond blanc.

7.2.2 - Changement d'impédance d'affluents (IDU Classique)

7.2.2.1 - Types de configuration d'impédance

Les accès d'affluents sont compatibles avec la norme G703 UIT-T

Pour les affluents de type n x 2 MBits l'impédance peut passer de 75 à 120 Ω et réciproquement uniquement par configuration.

Ces différentes configurations peuvent-être effectuées par:

- Modification de la configuration des cartes L.A.U seules,
- Connection du câble 75 Ω référencé 3CC07885ADAA pour le 4 X 2 Mbits avec connecteurs 1,6 / 5,6 ou référencé 3CC07885AEAA pour le 8 X 2 Mbits avec connecteurs 1,6 / 5,6 ou 3CC07759ADAA pour le 4 X 2 Mbits avec connecteurs BNC ou 3CC07759AEAA pour le 8 X 2 Mbits avec connecteurs BNC alors que l'IDU est forcé en 120 Ω,
- Configuration des L.A.U et de l'IDU accès,
- Configuration automatique lors de la connection des câbles en 1+0 ou en 1+1 à condition d'utiliser les câbles codifiés Alcatel ou de respecter le câblage défini en Annexe 6.1.1.1.

Ces possibilités de configuration sont listées dans le tableau chapitre 7.2.2.2.

7.2.2.2 - Configuration des impédances en fonction de la configuration

Au cours de la vie du produit, il a existé différentes versions de fabrication du matériel et afin de faciliter l'explication des changements de configuration de ces différentes versions, nous les avons regroupées selon les acronymes ci dessous (IDU ①, IDU ②, CABLE ①, CABLE ②).

DEFINITION:

CARTES L.A.U	Références de l'IDU PRINCIPAL	Références de l'IDU EXTENSION			
LAU 8x2 Mbits/s: 3CC06059AAxx	16X2 NUM 120Ω: 3CC08971AAAx* 16X2 NUM 75Ω: 3CC08971ABAx* 16X2 H.I 1+1 Full: 3CC08971ACAx* 8X2 NUM: 3CC08972AAAx*	EXT FULL 16X2: 3CC08974AAxx* EXT 8X2: 3CC08975AAAx*			
LAU 4x2 Mbits/s: 3CC06058AAxx	4X2 NUM: 3CC08973AAAx*	EXT 4X2: 3CC08976AAAx*			

* x = A ou B

IDU ❷ ("Z AUTO" apparaît sur la face arrière des IDU. Voir l'annexe 6.)			
CARTES L.A.U	Références de l'IDU PRINCIPAL	Références de l'IDU EXTENSION	
LALLAND Mitcher 20000504000	16X2 NUM: 3CC08971AAAC	16X2 NUM: 3CC08974AAAC	
	8X2 NUM: 3CC08972AAAC	8X2: 3CC08975AAAC	
LAU 4x2 Mbits/s: 3CC06058AAxx	4X2 NUM: 3CC08973AAAC	EXT 4X2: 3CC08976AAAC	

CABLE 0 (voir détail § 3.6.5)						
Impédance	Référence	Connecteur	Mbits/s			
	3CC07885AAxx	1,6/5,6	4X2			
	3CC07885ABxx	1,6/5,6	8X2			
75Ω	3CC07759AAxx	BNC	4X2			
	3CC07759ABxx	BNC	8X2			
120Ω	3CC07658AAxx	barrette répartiteur	8X2			

CABLE 🕹			
Référence	Connecteur	Mbits/s	
3CC07885ADxx	1,6/5,6	4X2	
3CC07885AExx	1,6/5,6	8X2	
3CC07759ADxx	BNC	4X2	
3CC07759AExx	BNC	8X2	



PRINCIPE GENERAL:

En configuration 1+0 ou en 1+1, les changements d'impédance 120 \pm 75 Ω s'effectuent sur les cartes L.A.U.

En configuration 1+1 avec protection du multiplexeur, l'IDU principal et l'IDU extension sont positionnés en haute impédance et c'est l'IDU accès que l'on configure en 75 ou 120 Ω .

En 34 Mbits (avec l'IDU **1** uniquement), les changements d'impédance s'effectuent sur la carte 3CC06061AAxx comme indiqué au paragraphe 7.2.2.4.

En n X 2 Mbits/s avec l'IDU \bullet le passage 120 \pm 75 Ω ou haute impédance (HZ) s'effectue en positionnant des cavaliers sur la carte 3CC06059AAxx ou 3CC06058AAxx comme indiqué au paragraphe 7.2.2.4.

En n X 2 Mbits/s avec l'IDU **2** les changements d'impédance s'effectuent automatiquement lors de la connection des câbles en 1+0 ou en 1+1 à condition d'utiliser les câbles codifiés Alcatel ou de respecter le câblage défini en Annexe 6.1.1.1. et c'est seulement dans le cas de l'utilisation d'un câble **2** qu'il faut configurer la carte 3CC06059ACxx ou 3CC06058ABxx comme défini au paragraphe 7.2.2.4.



Si l'IDU **2** est utilisé, il est fortement recommandé de passer ou de rester en position automatique et c'est seulement dans le cas de l'utilisation d'un câble **2** qu'il faut obligatoirement passer en configuration manuelle.

7.2.2.3 - Méthodologie



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le coffret IDU principal, et éventuellement le coffret IDU extension, hors tension. Les déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter les accès affluents et voies de service inter-coffrets des coffrets IDU.
- Ouvrir les coffrets IDU concernés (cf. § 7.6).
- Configurer les straps de la ou des cartes LAU en position 75 Ω , 120 Ω ou sécurisation selon le cas.
- Refermer les coffrets.
- Brancher les connecteurs des affluents et voies de service sur le(s) coffret(s) IDU.
- Connecter le(s) coffret(s) IDU à la source d'énergie. Le(s) remettre sous tension.
- Vérifier l'absence d'alarme.



7.2.2.4 - Cartes LAU des coffrets IDU principal et extension

CONFIGURATION DE LA CARTE LAU 34 MBIT/S

Les impédances de l'accès :

- affluent 34 Mbit/s doivent être configurées en position 75 ohms ou sécurisation, comme indiqué figure 56,
- train auxiliaire 2 Mbit/s doivent être configurées en position 75 ohms, 120 ohms ou sécurisation, comme indiqué figure 57.
 - Position des affluents



Localisation des cavaliers d'impédance et des accès sur la carte LAU 34 Mbit/s 3CC06061AAxx

Position des cavaliers d'impédance

<u></u>		Π	Π	Π	Π	Π	Дí	1
								1
<u>'uuuuuuuuu</u> 2	0000	Π	U		U	U	Тí	ļ

34 Mbit/s en 75 ohms

34 Mbit/s en mode sécurisation

Figure 56 - Position des cavaliers en 34 Mbits/s

2 Mbit/s en 75 ohms	2 Mbit/s en 120 ohms symétrique	2 Mbit/s en mode sécurisation

Figure 57 - Position des cavaliers en 2 Mbits/s



CONFIGURATION DES AFFLUENTS DES CARTES LAU N X 2 MBIT/S

- Carte 3CC06059AAxx ou 3CC06058AAxx

Les impédances des accès affluents doivent être configurées en position 75 ohms, 120 ohms ou sécurisation, comme indiqué ci dessous.



• Position des affluents

Localisation des affluents sur les cartes

• Position des cavaliers



Les positions 75 ohms et 120 ohms sont repérées sur le circuit imprimé



MX101 + MX101 T102 T101 T102 _____ + + C101 10 T104 T103 . T10 T10 101 101 VY105 V105 **MX104** T108 T107 T108 106 AAA AAA T111 T110 T111 T109 T112 T112 4X106 1X10 Ϋ́ΨΨ 1X1 **Y Y Y** MX108 MX108 T115 T115 T114 T113 CR101 CR102 MX109 CR101 CR102 MX109 T116 T116 L -=C -=C 37 20, 371 ຂູ P101 P101 3CC06059ACxx 3CC06058ABxx Position des interrupteurs





La partie blanche des dessins ci dessus désigne la position de l'interrupteur.

La position en mode automatique couvre tous les cas d'utilisation avec les câbles **①** (ou ceux respectant le câblage donné en Annexe 6.1.1.1) et le 1+1 sécurisé.



7.2.2.5 - Cartes combinaison LAU du coffret IDU accès

CONFIGURATION DE LA CARTE COMBINAISON LAU 34 MBIT/S DU COFFRET IDU ACCÈS

- Sur la carte 3CC07443AAxx, position des cavaliers pour le 2 Mbit/s auxiliaire du débit 34 Mbit/s
 - l'impédance de l'accès affluent 2 Mbit/s auxiliaire doit être configurée en 75 ohms ou 120 ohms.

NOTA : L'impédance de l'accès affluent 34 Mbit/s ne peut être modifiée, elle est en 75 ohms.



Position du cavalier impédance 2 Mbit/s et des accès "affluent" sur la carte 3CC07443AAxx



CONFIGURATION DES AFFLUENTS DE LA CARTE COMBINAISON LAU N X 2 MBIT/S DU COFFRET ACCÈS



- position des affluents N x 2 Mbit/s sur la carte 3CC06765AAxx

Carte 3CC06765AAxx : localisation des affluents

Position des cavaliers pour N x 2 Mbit/s sur la carte 3CC06765AAxx

75 ohms	120 ohms
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Les positions 75 ohms et 120 ohms sont repérées sur le circuit imprimé

Sur la carte **3CC06765AAxx**, les impédances des accès affluents doivent être configurés en 75 ohms ou 120 ohms.



7.2.2.6 - Mise à niveau des affluents de l'IDU d'impédance fixe en impédance auto

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre les coffrets IDU hors tension, les déconnecter de la source d'énergie et déconnecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets.
- Ouvrir les coffrets (voir § 7.6).
- Déconnecter la fiche reliant l'alimentation à la face avant.
- Démonter en face avant, avec une clé plate de 5, les colonnettes fixant les cartes LAU à remplacer.
- Retirer, en la soulevant, la carte LIU (maintenue sur le circuit inférieur par 2 fiches).
- Enlever la carte LAU et la carte LIU correspondante (liées par un câble en nappe).
- Installer les nouvelles cartes LAU et LIU après avoir vérifié les configurations d'impédance.
- Refermer les coffrets IDU.
- Reconnecter les câbles affluents, apposer une étiquette pour identifier le nouveau type d'impédance sur la face avant.
- Reconnecter les câbles voies de service, inter-coffrets et alimentation.
- Remettre le coffret IDU sous tension.
- Procéder à la remise en service conformément aux indications du chapitre, en veillant notamment à la mise à jour des paramètres suivants :
 - Type d'IDU principal
 - Capacité
 - Etat des affluents ("Unframed" ou "Disabled")
- Vérifier l'absence d'alarme.



Figure 58 - Coffret indoor, position des cartes LAU et LIU et câblage des accès



7.2.3 - Changement d'impédance des affluents (Versions IDU Light seulement)

7.2.3.1 - Méthodologie



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le coffret IDU principal hors tension. Le déconnecter de la source d'énergie.
 Nota: Pour le Plug-in IDU, extraire le module de la BTS.
- Déconnecter les accès affluents et voie de service du coffret IDU.
- Ouvrir le coffret IDU (cf. § 7.6).
- Configurer les commutateurs en position 75 ohms ou 120 ohms ou selon le cas.
- Refermer le coffret.
- Brancher les connecteurs des affluents et voie de service sur le coffret IDU.
- Connecter le coffret IDU à la source d'énergie. Le remettre sous tension.

Nota: Dans le cas du Plug-in IDU, le module est mis sous tension automatiquement au moment de son insertion dans la BTS

- Vérifier l'absence d'alarme.

7.2.3.2 - Configuration des affluents n x 2 Mbit/s

Les impédances d'accès des affluents 1 à 4 sont configurées en **75 ohms** ou **120 ohms** à l'aide respectivement des commutateurs :

- S105 pour la voie 1,
- S104 pour la voie 2,
- S103 pour la voie 3,
- S102 pour la voie 4.



Figure 59 - Position des commutateurs sur la carte MCU

Chaque commutateur est composé de 10 inverseurs comme indiqué ci-après.



- Les inverseurs 5 à 10 permettent de choisir l'impédance 75 ou 120 ohms pour la voie considérée.
- Les inverseurs 2, 3, 4 permettent de choisir le type de masse en 75 ohms.
- La combinaison des positions de l'inverseur 1 de S104 et S105 permet d'identifier le type de mécanique contenant la carte MCU ; l'inverseur 1 de S102 et S103 n'est pas utilisé.

Figure 60 - Localisation et utilisation des inverseurs sur le commutateur

ALCATEL



Figure 61 - Configuration de l'impédance d'un affluent

7.2.3.3 - Identification du type de mécanique

La combinaison des **inverseurs 1 de S104 et S105** permet d'identifier le type de mécanique contenant la carte MCU. Positionnement réservé Alcatel.

7.2.4 - Changement de débit par logiciel



En version IDU Classique, il s'agit de choisir, dans la liste des débits possibles, un autre débit offert par la combinaison clé logicielle-cartes LAU et LIU (par exemple passage d'une configuration 4x2 Mbit/s à 8x2 Mbit/s).

En version IDU Light, il s'agit du passage d'une configuration 2x2 Mbit/s à une configuration 4x2 Mbit/s (ou inversement).

Cette opération ne peut être effectuée que si **le nombre d'affluents utilisé est inférieur au nombre d'affluents disponible sur le matériel**. Si cette condition est réalisée, il faut également que **la clé logicielle soit compatible avec le nouveau débit**. Dans le cas contraire, il faudra procéder préalablement à un changement de clé comme indiqué précédemment au paragraphe 7.3.



Le débit de la station distante doit toujours être modifié avant celui de la station locale.



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels".
- Ouvrir le menu "Terminal/débits" (cf. § 4.5.1). Indiquer le nouveau débit.
- Ouvrir le menu "Terminal/Connexion affluents" (cf. § 4.5.1). Activer les affluents voulus sur chaque canal, en émission et en réception.
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application "Paramètres Opérationnels".
- Ouvrir l'application AET et vérifier que les nouveaux affluents actifs sont bien représentés avec des traits noirs et un numéro sur fond blanc.

7.2.5 - Changement de débit par changement de cartes d'affluents LAU et LIU

Ces opérations ne concernent que les coffrets IDU Classique.

7.2.5.1 - Opérations à réaliser

Les cas où le changement de débit n'entraîne pas le changement des cartes LAU et LIU sont décrits au § 7.2. Le tableau ci-après résume les opérations à effectuer en fonction des différentes évolutions de configurations.

EVOLUTION	CONFIGURATIONS 1+0 ou 1+1	CONFIGURATIONS 1+1 AVEC PROTECTION DU MULTIPLEXEUR			
	IDU PRINCIPAL	IDU PRINCIPAL/EXTENS.	IDU ACCES (si présent)		
4 entrées ↓ 8 entrées	Echange des cartes : LAU : 3CC06058xxxx →3CC06059xxxx LIU : 3CC05818AAxx → 3CC06026AAxx et configuration de l'IDU principal : Affluents 2 Mbit/s : 75/120 ohms	Echange des cartes : LAU : 3CC06058xxxx → 3CC06059xxxx LIU : 3CC05818AAxx → 3CC06026AAxx avec configuration des IDU principal et extension : Affluents 2 Mbit/s : sécurisation	Vérifier la configuration des impé- dances des nouveaux accès (75 ou 120 ohms)		
8 entrées ↓ 16 entrées	Adjonction des cartes : LAU : 3CC06059Axxx LIU : 3CC06119AAxx et configuration de l'IDU principal : Affluents 2 Mbit/s : 75/120 ohms	Adjonction des cartes : LAU : 3CC06059Axxx LIU : 3CC06119AAxx avec configuration des IDU principal et extension : Affluents 2 Mbit/s : sécurisation	Vérifier la configuration des impé- dances des nouveaux accès (75 ou 120 ohms) Ajouter les câbles de liaison des affluents 1 à 16 entre le coffret IDU accès et les coffrets IDU principal et extension		
n x 2 Mbit/s ↓ 34 Mbit/s	Echange des cartes : LAU : → 3CC06061Axxx LIU : → 3CC06118AAxx et configuration de l'IDU principal : 34 Mbit/s : 75 ohms Train aux. 2 Mbit/s : 75/120 ohms	Echange des cartes : LAU : → 3CC06061Axxx LIU : → 3CC06118AAxx et configuration des IDU principal et extension : 34 Mbit/s : sécurisation Train aux. 2 Mbit/s : sécurisation	Echange de la carte : combinaison LAU : → 3CC07443Axxx et configuration de l'IDU accès : 34 Mbit/s : 75 ohms Train aux. 2 Mbit/s : 75/120 ohms		



EVOLUTION	CONFIGURATIONS 1+0 ou 1+1	CONFIGURATIONS 1+1 AVEC PROTECTION DU MULTIPLEXEUR			
	IDU PRINCIPAL	IDU PRINCIPAL/EXTENS. IDU ACCES			
34 Mbit/s ↓ n x 2 Mbit/s (n ≤ 4)	Echange des cartes : LAU : 3CC06061Axxx → 3CC06058Axxx LIU : 3CC06118AAxx → 3CC05818AAxx et configuration de l'IDU principal : Affluents 2 Mbit/s : 75/120 ohms	Echange des cartes : LAU : 3CC06061Axxx → 3CC06058Axxx LIU : 3CC06118AAxx → 3CC05818AAxx et configuration des IDU principal et extension : Affluents 2 Mbit/s : sécurisation			
34 Mbit/s ↓ n x 2 Mbit/s (4 < n ≤ 8)	Echange des cartes : LAU : 3CC06061Axxx → 3CC06059Axxx LIU : 3CC06118AAxx → 3CC06026AAxx et configuration de l'IDU principal : Affluents 2 Mbit/s : 75/120 ohms	Echange des cartes : LAU : 3CC06061Axxx → 3CC06059Axxx LIU : 3CC06118AAxx → 3CC06026AAxx et configuration des IDU principal et extension : Affluents 2 Mbit/s : sécurisation	Echange de la carte combinaison LAU : 3CC07443AAxx → 3CC06765AAxx et configuration de l'IDU accès : Affluents 2 Mbit/s : 75/120 ohms		
34 Mbit/s ↓ n x 2 Mbit/s (n > 8)	Echange des cartes : LAU : 3CC06061Axxx → 2 x 3CC06059Axxx LIU : 3CC06118AAxx → 3CC06026AAxx + 3CC06119AAxx et configuration de l'IDU principal : Affluents 2 Mbit/s : 75/120 ohms	Echange des cartes : LAU : 3CC06061Axxx → 2 x 3CC06059Axxx LIU : 3CC06118AAxx → 3CC06026AAxx + 3CC06119AAxx et configuration des IDU principal et extension : Affluents 2 Mbit/s : sécurisation			

7.2.5.2 - Méthodologie



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Si la nouvelle configuration nécessite une modification de la clé, changer celle-ci au préalable (cf. § 7.3).
- Mettre le(s) coffret(s) IDU hors tension, le(s) déconnecter de la source d'énergie et déconnecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets.
- Ouvrir le(s) coffret(s) (cf. § 7.6).
- Déconnecter le fichier reliant l'alimentation à la face avant.
- Démonter en face avant, avec une clé plate de 5, les colonnettes fixant les cartes LAU à remplacer.
- Déconnecter, en la soulevant, la carte LIU (solidaire du circuit inférieur par 2 fichiers).
- Extraire la carte LAU (et pour le 34 Mbit/s déconnecter les 2 fiches subclic).
- Enlever la carte LAU et la carte LIU correspondante (liées par un câble en nappe).
- Pour le passage de 16 x 2 Mbit/s à 34 Mbit/s, retirer de même, le deuxième niveau de carte LAU/LIU.
- Installer les nouvelles cartes LAU et LIU après avoir vérifié les configurations d'impédance.

Pour le 34 Mbit/s, monter la petite plaquette supportant les connecteurs 1.6/5.6 (3CC07830AAxx), à la place du connecteur supérieur I/O (9/16) ou ACCES (9/16), placer la plaquette à l'arrière de la face connectique et la fixer en vissant les colonnettes à l'extérieur de la face connectique.

- Pour le 34 Mbit/s ne pas oublier de connecter les 2 fiches subclic sur la carte LAU.



- Refermer le(s) coffret(s).
- Reconnecter les câbles affluents, voies de service, inter-coffrets et alimentation.
- Remettre le coffret sous tension.
- Refaire les opérations de mise en service comme indiqué au chapitre 5. Notamment, déclarer la nouvelle configuration dans les applications :
 - Paramètres d'Installation (Tables/Cartes Affluents),
 - Paramètres Opérationnels (Terminal/Débits, Terminal/Connexion Affluents, Terminal/Configuration SIA, Terminal/Brasseur d'Affluents).
- Vérifier l'absence d'alarmes.



Figure 62 - Coffret indoor position des LAU et LIU et câblage des accès

7.3 - Changement de clé logicielle

Non applicable en versions IDU Light.

Lors de changement de configuration (1+0, 1+1 ...) et de débit, il peut être nécessaire de changer la clé logicielle si celle-ci ne présente pas les fonctionnalités désirées. La procédure de changement de la clé est la suivante :

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaires à l'installation de la station (Annexe 2).
- Ouvrir l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes".
- Sur le synoptique général, zoomer sur "Principal", puis sur "EVENT".
- Enlever la clé logicielle du coffret IDU principal et vérifier que l'alarme "CLE LOGICIEL ABSENTE" apparaît.
- Mettre la nouvelle clé et vérifier que l'alarme "ALARME CLE LOGICIEL" apparaît.
- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels" et réémettre la configuration ("Fichier/Emettre").
- Fermer l'application "Paramètres Opérationnels".
- Après resynchronisation, zoomer sur "EVENT".
- Attendre la disparition de l'alarme de clé. L'alarme ne disparaît pas si les caractéristiques de la clé ne sont pas compatibles avec la configuration et l'alarme "CONFIGURATION REFUSEE" apparaît en cas d'incompatibilité de la clé avec l'équipement.

Dans ce cas, changer la clé et recommencer les opérations ci-dessus depuis l'ouverture de l'application "Paramètres Opérationnels". Si le problème subsiste, changer l'IDU principal (cf. §.6.7).



7.4 - Changement d'adresse physique de l'équipement

7.4.1 - A partir de la station configurée en élément de réseau

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels/Réseau/Equipement de réseau"
- Changer le numéro d'adresse physique du NE (pour 946LUX11 ou 946LUX12) ou l'adresse IP (pour 946LUX40) (cf. § 4.5.2).
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application.
- Attendre (2 minutes environ) que le terminal se reconfigure.
- Vérifier l'absence d'alarme.
- Signaler le changement d'adresse physique ou IP de l'équipement au superviseur du réseau.

7.4.2 - A partir d'une station avec médiation (clé maître ou supervision locale)

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Sélectionner l'équipement distant.
- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels/Réseau/Equipements secondaires" (cf. § 4.5.2.3).
- Changer le numéro d'adresse physique de l'équipement distant (pour 946LUX11 ou 946LUX12) ou l'adresse IP (pour 946LUX40) et valider.
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application.
- Vérifier l'alarme DE sur cet équipement.
- Déclarer la nouvelle adresse physique ou IP dans le menu "ApplicationsOpérationnelles /Réseau/Equipements secondaires" de la station maître et vérifier que l'alarme DE disparaît.



7.5 - Evolution de logiciel (Passage de 946LUXn à 946LUXn+1)



Lors de toute modification du logiciel embarqué à bord de l'équipement, penser à mettre à jour la feuille d'informations d'installation de l'annexe 2 et avertir, s'il y a lieu, le "Service client d'Alcatel".

En cas de passage de la version 946LUX10 du logiciel vers une version 946LUX11 ou 946LUX12/946LUX40, vérifier que la clé utilisée porte le numéro 3CC07619AAAB,AAAC ou ABxx. Sinon, procéder à son échange.

7.5.1 - Modification de l'IDU

Pour le logiciel 946LUX40 il est nécessaire que la carte MCU de l'IDU principal soit équipée d'une mémoire flash de 8 Moctets et d'une mémoire Ram de 4 Moctets. Si l'IDU n'est pas prééquipé de ces mémoires :

- Ouvrir le capot de l'IDU principal comme indiqué au § 7.6.
- Implanter les mémoires comme indiqué sur la figure 78 paragraphe 7.14.
- Refermer le capot de l'IDU principal dans l'ordre inverse de l'ouverture.

7.5.2 - Modification des logiciels PC

Ces opérations ne nécessitent pas que le PEX (PC) soit connecté à l'équipement.

PC équipé uniquement de WINDOWS :

- Installer successivement (cf. § 4.1.2) :
 - NECTAS
 - RTP
 - 946LUXn (base et éventuellement extension)
 - 946LUXn+1 (base et éventuellement extension)
- PC équipé de WINDOWS, NECTAS, RTP et 946LUXn :
 - Vérifier que la version de NECTAS supporte 946LUXn+1, sinon, la mettre à jour.
 - Installer (cf. § 4.1.2) le logiciel 946LUXn+1 (base et éventuellement extension).

7.5.3 - Téléchargement des logiciels du NE

- Décompresser le nouveau fichier (.cmp) dans le PC, puis télécharger le logiciel dans chaque équipement (.bin) (cf § 4.6).
- Attendre 2 à 3 minutes la réouverture du PEX avec le NE sous 946LUXn+1

7.5.4 - Migration 946LUX1x vers 946LUX40 et 946LUX40 vers 946LUX1x

Le passage du logiciel 946LUX1x vers 946LUX40 et 946LUX40 vers 946LUX1x est explicité dans le document Configuration Manager référencé 3CC13299AAAATQBJA.



7.6 - Ouverture d'un coffret IDU

L'ouverture d'un coffret IDU Classique s'effectue comme indiqué sur les photos de la figure 63 et la procédure ci-après.

La procédure d'ouverture d'un coffret IDU Light est identique, à l'exception de l'étape de la photo **2**, ce coffret n'ayant pas de face "Exploitation".

- Couper l'alimentation et déconnecter l'ensemble des câbles reliés à l'IDU.
- Dévisser les vis latérales du coffret : Vis de maintien des "équerres de fixation" (Photo ①) et des plaquettes métalliques masquant l'emplacement de montage des équerres de fixation en face exploitation.
- Au moyen d'une clé plate de 5, dévisser les écrous de maintien du ou des connecteurs situés en face "Exploitation" du coffret (Photo @).



Démontage d'une équerre de fixation



Démontage des vis de maintien des connecteurs de la face Exploitation (Cette phase ne concerne pas l'IDU Light)



Utilisation d'une équerre de fixation pour dégager le capot

Ouverture du capot

Figure 63 - Ouverture d'un coffret IDU indoor

- Faire glisser le capot de la face connectique vers la face exploitation en utilisant les "équerres de fixation" comme levier pour désengager le capot de la face connectique (Photos 6 et 6).
- Procéder dans l'ordre inverse pour le remontage.



7.6.1 - Compositions des coffrets IDU

COFFRET	CONFIGURATION	REP.	CARTES
IDU Light	1+0	1 ou 1' 2	PSU MCU Light
IDU principal (Classique)	Toutes configurations	1 3 4 5 6 7	PSU MCU LIU 4x2 Mbit/s ou LIU 8x2 Mbit/s ou LIU 34 Mbit/s LIU extension 16x2 Mbit/s LAU 4x2 Mbit/s ou LAU 8x2 Mbit/s ou LAU 34 Mbit/s LAU extension 16x2 Mbit/s
	1+0 extension VDS	1 8 9	PSU SCU extension VDS Cartes filles VDS
	1+1 basique		PSU SCU 1+1 extension VDS Cartes filles VDS :
IDU extension	1+1 avec protection du multi- plexeur	1 8 9 4 5 6	PSU SCU 1+1 protection MUX et extension VDS Cartes filles VDS : LIU 4x2 Mbit/s ou LIU 8x2 Mbit/s LIU extension 16x2 Mbit/s LAU 4x2 Mbit/s LAU 4x2 Mbit/s LAU 4x2 Mbit/s
IDU accès	1+1 avec protection MUX	7	LAU extension 16x2 Mbit/s Combinaison LAU 16x2 Mbit/s Combinaison LAU 34 Mbit/s





Figure 64 - Emplacements des cartes dans les modules "Indoor"



7.7 - Voie de Service Téléphonique

7.7.1 - Suppression / Insertion / Changement de numéro de téléphone

Non applicable en versions IDU Light.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l installation de la station (Annexe 2).
- Ouvrir l'application "Paramètres Opérationnels/Terminal/Numéro de station" (pour LUX12), ou cliquer directement sur le numéro dans le résumé de configuration (pour LUX40).
 - Pour supprimer l'utilisation du téléphone sur l'équipement, cocher la case "VDS inhibée".
 - Pour autoriser l'utilisation du téléphone sur l équipement, vérifier que la case "VDS inhibée" n'est pas cochée. Sinon, cliquer dessus pour la désactiver.
 - Si la voie de service est activée, définir le numéro de téléphone comme indiqué au § 4.5.1
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application.
- Vérifier l'absence d'alarme.

7.7.2 - Configuration de la voie de service ESC 2

La voie de service ESC2 est configurable **sur le coffret IDU principal**, à l'aide d'inverseurs (voir figures 65 et 66) situés sur la carte MCU-NUM numérique (3CC06088AAxx, pour une liaison IDU/ODU numérique), ou sur la carte MCU analogique (3CC05714AAxx pour une liaison IDU/ODU analogique), conformément au tableau ci-après.

La carte MCU-NUM a eu deux grandes variantes de réalisation:

-La variante 3CC06088AAAN

-Les varaintes du type 3CC06088AAAx où x représente une lettre de l'alphabet entre A et M.

La référence de la variante est indiquée sur l'étiquette de la carte, située près de l'alimentation et en dessous des cartes filles LIU. En fonction de la variante de réalisation, les commutateurs rotatifs S504 à S505 sont d'un modèle différent. Ainsi:

Sur une carte 3CC06088AAAN, l'angle de rotation entre les deux positions de l'interrupteur est de 300°.

Sur une carte 3CC06088AAAx (où x représente une lettre de l'alphabet entre A et M), cet angle est seulement de 45°.

COMMUTATEUR	,		RÉGL 3CC0608	LAGE B8AAAX	RÉGLAGE 3CC06088AAAN		
ROTATIF	CARAC	FERISTIQUE					
S504 (<i>S104*</i>), S505 (<i>S105*</i>)	niveau ESC 2	entrée audio	-13 dBm	0 dBm	-13 dBm	0 dBm	
S506 (<i>S106</i> *), S507 (<i>S107</i> *)	niveau ESC 2	sortie audio	0 dBm	+4 dBm	0 dBm	+4 dBm	

* carte MCU analogique

La voie de service ESC2 est disponible sur les connecteurs AUDIO 1 et AUDIO 2.

NOTE: Pour avoir une interface TTL de signalisation du type TRON/RON, il faut fermer le swap SW517 (*SW115**).



7.8 - Configuration matérielle des voies de service (IDU classique et extension)

L'équipement 9400 UX comporte jusqu'à 5 voies de service ESC (sauf en 2 x 2 Mbit/s où il n'offre que 3 ESC) ; pour plus de précisions, voir le paragraphe 2.3. Seule la voie de service ESC N_1 (connecteurs NMS 1 et NMS 2) n'est pas configurable manuellement.

7.8.1 - Configuration des voies de service ESC N_3, N_4 et N_5 dans l'IDU principal, sans extension ESC

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).

Les voies de service ESC N_3, ESC N_4 et ESC N_5 sont configurables **sur le coffret IDU principal**, à l'aide d'inverseurs (voir figures 65 et 66) situés sur la carte MCU-NUM numérique (3CC06088AAxx, pour une liaison IDU/ODU numérique), ou sur la carte MCU analogique (3CC05714AAxx pour une liaison IDU/ODU analogique), conformément au tableau ci-après :

COMMUTATEUR	CARACTÉRISTIQUE		RÉGLAGE 3CC06088AAAX		RÉGLAGE 3CC06088AAAN			
ROTATIF			2) [8]·					
S510 (S110*)	ESC 3	Inversion de l'horloge	Pas d'inversion	Inversion	Pas d'inversion	Inversion		
S511 to S515 <i>(S111* to S115*)</i>	ESC 3	Format	V11	V28	V11	V28		
S508 (<i>S108</i> *)	ESC 4	Inversion de l'horloge	Pas d'inversion	Inversion	Pas d'inversion	Inversion		
S509 (S <i>109</i> *)	ESC 5	Inversion de l'horloge	Pas d'inversion	Inversion	Pas d'inversion	Inversion		

* pour une liaison IDU/ODU analogique

• les voies de service ESC N_3, ESC N_4 et ESC N_5 sont disponibles sur le connecteur ESC EXT.

7.8.1.1 - Conversion V11 \leftrightarrows V28 de la voie de service ESC N° 3



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le coffret IDU principal hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret.
- Positionner les micro-inverseurs S511 (S111*) à S515 (S115*) de la carte MCU dans la position voulue (voir § 7.7.2).
- Positionner le micro-inverseur S510 (S110*) en fonction de la polarité d'horloge désirée (voir § 7.7.2).
- Refermer le coffret.
- Reconnecter le coffret IDU principal à la source d'énergie et le remettre sous tension.
- Vérifier l'absence d'alarme.

* pour une liaison IDU/ODU analogique





POSITION DES INVERSEURS SUR LA CARTE MCU-NUM (NUMÉRIQUE) : 3CC06088AAxx

Figure 65 - Emplacement des inverseurs de la carte MCU avec liaison IDU/ODU numérique





POSITION DES INVERSEURS SUR LA CARTE MCU (ANALOGIQUE) : 3CC05714AAxx

Figure 66 - Emplacement des inverseurs de la carte MCU avec liaison IDU/ODU analogique


7.8.2 - Configuration des voies de service ESC N_3, N_4 et N_5 dans le coffret extension ESC

- les voies de service N_3, N_4 et N_5 sont configurables **dans le coffret IDU extension**, sur la carte SCU et les cartes filles qu'elle supporte.



7.8.2.1 - Configuration des voies de service N_3 et N_4



Les voies de service N_3 et N_4 sont personnalisées par les cartes filles ESC 1 à ESC 5 décrites ci-après. Ces cartes sont installées sur la carte SCU du coffret extension.



Carte ESC 1 : 3CC05710AAxx (64 kbit/s G703 point-à-point)

Cette carte de voie de service est une carte optionnelle qui permet le traitement d'une voie de service à 64 kbit/s codirectionnelle.

La carte 3CC05710AAxx a deux variantes de réalisation (cf étiquette de la carte):

-la variante 3CC05710AAAA

-et la variante 3CC05710AAAB.

Position des inverseurs (personnalisation des voies de service N_3 et N_4) :



Figure 68 - Emplacement des inverseurs sur la carte 3CC05710AAxx (dessous)

COMMUT		RÉGI 3CC057 ⁻	LAGE 10AAAA	RÉGLAGE 3CC05710AAAB		
ROTATIF	CARACTERISTIQUE					
S201	Synchronisation (non actif sur ce matériel)	Bit voie 2 (usage spécial)	Octet voie 2 (usage normal)	Bit voie 2 (usage spécial)	Octet voie 2 (usage normal)	
S202	Synchronisation	Bit voie 1 (usage spécial)	Octet voie 1 (usage normal)	Bit voie 1 (usage spécial)	Octet voie 1 (usage normal)	



Carte ESC 2 : 3CC05711AAxx (ESC analogique point-à-multipoint ou point-à-point)

La carte ESC 3CC05711AAxx assure le traitement d'une voie de service analogique du type point-à-point ou point-à-multipoint.

La carte 3CC05711AAxx a deux variantes de réalisation (cf étiquette de la carte):

- -la variante 3CC05711AAAA
- -et la variante 3CC05711AAAB.



Figure 69 - Emplacement des inverseurs sur la carte 3CC05711AAxx (dessous)

Le dessous de la carte, supportant les réglages, n'est accessible qu'après retrait.

соммит.		RÉGLAGE 3CC05711AAAA		RÉGLAGE 3CC05711AAAB	
ROTATIF	CARACTERISTIQUE				
S501	Niveau de sortie	+4 dBm	0 dBm	+4 dBm	0 dBm
S502	Configuration de type Interface TTL TRON/RON	Inhibé	Activé	Inhibé	Activé
S503	Niveau d'entrée	0 dBm	-13 dBm	0 dBm	-13 dBm
S504	Type de voie de service	Point-à- multipoint	Point-à- point	Point-à- multipoint	Point-à- point



Carte ESC 3 : 3CC05712AAxx (64 kbit/s V11 ou V28 point-à-point)

La carte ESC 3CC05712AAxx permet le traitement d'une voie de service à 64 kbit/s V11 ou V28.

La carte 3CC05712AAxx a deux variantes de réalisation (cf étiquette de la carte):

-la variante 3CC05712AAAA

-et la variante 3CC05712AAAB.



Figure 70 - Emplacement des inverseurs sur la carte 3CC05712AAxx (dessous)

COMMUT	,	RÉGLAGE 3CC05712AAAA		RÉGLAGE 3CC05712AAAB	
ROTATIF	CARACTERISTIQUE				
S201, S203, S205, S208, S210, S212, S214, S215, S216, S220, S222	Type d'interface	V11	V28	V11	V28
S206	Inversion horloge émission	Pas d'inversion (*)	Inversion (*)	Pas d'inversion (*)	Inversion (*)
S207	Inversion horloge réception	Pas d'inversion (*)	Inversion (*)	Pas d'inversion (*)	Inversion (*)





Figure 71 - Signaux d'horloge et de données sur la carte 3CC05712AAxx



ATTENTION :

La position recommandée est : horloge inversée pour V11 et non inversée pour V28 :

- inversion du S206 en V11, 64 Kbits et non-inversion du S207.
- inversion du S207 en V28, 64 Kbits et non-inversion du S206.



Carte ESC 4 : 3CC05713AAxx

La carte ESC **3CC05713AAxx** est une carte fille optionnelle qui vient s'implanter sur la carte SCU du coffret IDU extension, pour la configuration des voies de service N_3 et N_4 .

Elle assure le traitement de voies de service numériques asynchrones V11 :

- soit une voie de service (9600 bit/s maximum), point-à-point (PP1) ou point-à-multipoint (PM1 et PM2),
- soit deux voies de service (4800 bit/s maximum), la première point-à-point (PP1A) ou point-àmultipoint (PM1A, PM1B), la deuxième point-à-point (PP2A).

La carte 3CC05713AAxx a deux variantes de réalisation (cf étiquette de la carte):

-la variante 3CC05713AAAA

-et la variante 3CC05713AAAB.

	+
$ \longrightarrow R226 \square \square R247 \square R326 R283 $	
	□ □R324
$C_{210} = \frac{R^{258}}{m} \frac{SW201}{C228} C_{230} = \frac{R}{m} \frac{1}{m}$	∐R306
	□ R323
C207 R221 □ R221 □ C207 R221 R304	ГП ГПR.322
	10 IIR320 301 IIR320
	300 IIIR319
	□ □R318 299
	□ □ R317
	∭R316
	∭′ []R315
	∏_ []R314
$\mathbb{R}_{201} \square \square$	[]] []]R313
	∐R294
	293
	11 IIR312
	11 IIR311
	Ш ШR310
	LU LUR309
R327 R248 R256 R263	

Figure 72 - Emplacement des inverseurs sur la carte 3CC05713AAxx Position des interrupteurs

COMMUT		RÉGLAGE 3CC05713AAAA		RÉGLAGE 3CC05713AAAB	
ROTATIF	CARACTERISTIQUE				
S101	Type de liaison	Point-à- multipoint	Point-à-point	Point-à- multipoint	Point-à-point
S102	Débit V11	1 x (9600 bit/s max.)	2 x (4800 bit/s max.)	1 x (9600 bit/s max.)	2 x (4800 bit/s max.

ALCATEL

Carte ESC 5 : 3CC06482AAxx

La carte ESC **3CC06482AAxx** est une carte fille optionnelle qui vient s'implanter sur la carte mère voies de service SCU du coffret IDU extension, pour la configuration des voies de service N_3 et N_4.

Elle assure le traitement de voies de service numériques asynchrones V28 :

- soit une voie de service (9600 bit/s maximum), point-à-point (PP1) ou point-à-multipoint (PM1, PM2),
- soit deux voies de service (4800 bit/s maximum), la première point-à-point (PP1A) ou point-àmultipoint (PM1A, PM1B), la deuxième point-à-point (PP2A).

La carte 3CC06482AAxx a deux variantes de réalisation (cf étiquette de la carte):

- -la variante 3CC06482AAAA
- -et la variante 3CC06482AAAB.



Figure 73 - Emplacement des inverseurs sur la carte 3CC06482AAxx

Position des inverseurs

COMMUT			RÉGLAGE 3CC06482AAAA		RÉGLAGE 3CC06482AAAB	
ROTATIF	CARACTERISTIQUE					
S101	Type de liaison	Point-à- multipoint	Point-à- point	Point-à- multipoint	Point-à-point	
S102	Débit V28	1 x (9600 bit/s max.)	2 x (4800 bit/s max.)	1 x (9600 bit/s max.)	2 x (4800 bit/s max.	



7.8.2.2 - Configuration de la voie de service ESC N_5

Les deux configurations possibles de la voie de service ESC N_5 (V11 ou V28) sont obtenues en positionnant les inverseurs de la carte SCU, dont il existe plusieurs versions (voir page 253).

Les cartes SCU ont eu deux grandes variantes de réalisation:

-Les variantes 3CC07794AAAH/3CC07797AAAH

-Les varaintes du type 3CC07794AAAx/3CC07797AAAx où x représente une lettre de l'alphabet entre A et G.

La référence de la variante est indiquée sur l'étiquette de la carte. Le type de variante peut aussi être identifié par le type de commutateurs rotatifs utilisés (S502 à S511). Ainsi:

Sur une carte 3CC07794AAAH/3CC07797AAAH, l'angle de rotation entre les deux positions de l'interrupteur est de 300°.

Sur une carte 3CC07794AAAx/3CC07797AAAx (où x représente une lettre de l'alphabet entre A et M), cet angle est seulement de 45°.

COMMUT.	CARACTÉRISTIQUE	RÉGLAGE 3CC07794AAAx or 3CC07797AAAx (x≠H)		RÉGLAGE 3CC07794AAAH or 3CC07797AAAH	
ROTATIF	TIF CANAGE LENGINGUE				
S502 to S505 (<i>S102* to S105*</i>) and S507 to S510 (<i>S107* to S110*</i>)	format de ESC5	V11	V28	V11	V28
S511 (<i>S111*</i>)	Inversion de l'horloge à l'émission et à la réception sur l'accès ESC N_5	Inversion	Pas d'inversion	Inversion	Pas d'inversion

* sur SCU avec liaison ODU/IDU analogique



Figure 74 - Emplacement des inverseurs sur la carte SCU avec liaison IDU/ODU numérique





Figure 75 - Emplacement des inverseurs sur la carte SCU avec liaison IDU/ODU analogique

7.8.2.3 - Méthodologie

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le coffret IDU extension hors tension. Le déconnecter de la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret.
- Si la modification nécessite d'échanger la carte fille ESC 3 et/ou ESC 4, procéder à l'échange.
- Configuration ESC N_3 et/ou ESC N_4 :

Configurer la carte remplacée ou modifier la configuration de la carte existante (voir § 7.8.2).

- Configuration ESC N_5 :
 Positionner les micro-inverseurs S502 (*S102**) à S505 (*S105**) et S507 (*S107**) à S510 (*S110**) de la carte SCU en position V11 ou V28 selon la configuration désirée. Positionner le micro-inverseur S511 (*S111**) en fonction de la polarité d'horloge désirée (voir § 7.8.2).
- Refermer le coffret.
- Reconnecter le coffret IDU extension à la source d'énergie et le remettre sous tension.
- Si une modification des cartes filles VDS N_ 3 et/ou VDS N_ 4 a été effectuée, ouvrir l'application "Paramètres d'Installation" (cf. § 4.4.1).
 * pour une liaison analogique IDU/ODU
- Déclarer la ou les nouvelles cartes dans le menu "Tables/Définition VDS".
- Emettre la nouvelle configuration.
- Vérifier l'absence d'alarmes.

7.8.3 - Adjonction d'un coffret extension ESC



En cas d'adjonction d'un coffret de voies de service, les emplacements des ESC 3 et 4 peuvent être équipés de cartes filles.

Si la station comporte des terminaux dos à dos, la transmission des voies de service d'un terminal à l'autre s'effectue en bande de base et les coffrets extension de chacun des terminaux doivent être équipés de cartes filles.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Ne pas connecter le coffret IDU extension à la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret IDU extension à ajouter et vérifier la configuration des voies de service (cartes filles ESC 3 et 4, carte SCU pour ESC 5). Si la configuration doit être modifiée : Configuration ESC N 3 et/ou ESC N 4 :

Configurer la carte remplacée ou modifier la configuration de la carte existante (voir §7.8.2).



Configuration ESC N_5:

Positionner les micro-inverseurs S502 (*S102**) à S505 (*S105**) et S507 (*S107**) à S510 (*S110**) de la carte SCU en position V11 ou V28 selon la configuration désirée. Positionner le micro-inverseur S511 (*S111**) en fonction de la polarité d'horloge désirée (voir § 7.8.2).

- Refermer le coffret.
- Installer le coffret et le raccorder au coffret IDU principal (voir § 3.6).
- Connecter le coffret IDU extension à la source d'énergie et le mettre sous tension.
- Ouvrir l'application "Paramètres d'Installation" (cf. § 4.4.1).
- Déclarer la nouvelle configuration dans le menu "Tables/Cartes Supplémentaires" (en configuration 1+0), puis dans le menu "Tables/Définition VDS" (en configuration 1+1 le menu "Tables/Définition VDS" apparait directement sur le menu Tables).
- Emettre la nouvelle configuration.
- Fermer l'application.
- Vérifier l'absence d'alarmes. * pour une liaison analogique IDU/ODU



7.9 - Configuration de la voie de service ESC N_3 et des accès NMS d'un IDU Light

7.9.1 - Position des inverseurs

L'équipement 9400 UX Light possède :

- 1 voie de service, ESC N_3,
- 2 accès de gestion de réseau NMS1 et NMS2.

Pour plus de précisions, voir le paragraphe 2.3.

Ces accès sont configurables au **format V11** (configuration **usine**) ou **V28** à l'aide de commutateurs situés sur la carte MCU du coffret IDU (voir Figure59) :

- **S101** configure la voie de service ESC N_3,
- S106 configure l'accès NMS1,
- S107 configure l'accès NMS2.



Figure 76 - Choix de la configuration V11 ou V28 et du sens de l'horloge

7.9.2 - Méthodologie

Conversion V11 5 V28 de la voie de service ESC N 3, du NMS1 et du NMS2



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le coffret IDU hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret comme indiqué au paragraphe 7.6).
- Régler sur les commutateurs S101, S106 et S107 de la carte MCU, en positionnant les inverseurs 1 à 8 comme indiqué au paragraphe7.9.1.
- Pour modifier la polarité de l'horloge, agir sur l'inverseur 10 de ces mêmes commutateurs (voir §7.9.1).
- Refermer le coffret.
- Reconnecter le coffret IDU à la source d'énergie et le remettre sous tension.
- Vérifier l'absence d'alarme.



7.10 - Configuration des boucles de télésignalisation

7.10.1 - Télésignalisation du coffret IDU (principal) Classique

7.10.1.1 - Configuration

L'équipement dispose de huit boucles de télésignalisation configurées en boucles normalement ouvertes (voir § 2.4). Ces boucles peuvent être configurées en boucle normalement fermées par modification de la configuration des swaps appropriés de la carte MCU, suivant le schéma ci-dessous.



Figure 77 - Position des swaps sur la carte MCU

Pour obtenir des boucles de télésignalisation normalement fermées, il est nécessaire de modifier la position des liaisons soudées sur les swaps SW 124 à SW 131 ou SW 528 à SW 535, comme indiqué ci-après.

Type de boucle	Repos	Alarme	Position des swaps
Travail	Entrée TS	Entrée TS	Précâblage du swap
Repos	Entrée TS	Entrée TS	Modification du swap : 1) couper le strap 2) réaliser le nouveau strap

7.10.1.2 - Méthodologie

La modification de la configuration des boucles de télésignalisation 1 à 8 nécessite le déplacement de swaps (connexions soudées) sur la carte MCU.



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le coffret IDU principal hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter l'ensemble des câbles affluents, voies de service et inter-coffrets.
- Ouvrir le coffret IDU principal (voir § 7.6).



- Modifier la position des swaps sur la carte MCU.
- Refermer le coffret.
- Connecter les nouvelles TS.
- Reconnecter le coffret IDU principal à la source d'énergie et le remettre sous tension.
- Déclarer le nom des nouvelles TS par le menu : Paramètres opérationnels / Alarmes/ Libellé des boucles d'environnement.
- Vérifier le fonctionnement des TS au moyen de l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" (Zoom sur PRINCIPAL/EVENT).
- Vérifier l'absence d'alarmes.

7.10.2 - Télésignalisation des versions IDU Light

7.10.2.1 - Configuration

L'équipement dispose de 8 boucles de télésignalisation configurées en boucles normalement ouvertes (voir § 2.4).

Ces boucles peuvent être configurées en boucle normalement fermées par ajout de résistances de valeur zéro ohm sur la carte MCU, suivant le schéma ci-dessous.



Figure 78 - Localisation des résistances des boucles d'environnement sur la carte MCU

Type de boucle	Repos	Alarme
Travail	Entrée TS	Entrée TS
Repos	Entrée TS	Entrée TS



7.10.2.2 - Méthodologie

La modification de la configuration des boucles de télésignalisation 1 à 8 en boucles normalement fermées nécessite la pose de résistances CMS de valeur zéro ohm sur la carte MCU.

570.	An
200	≤111d
	UA-

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre le coffret IDU hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter l'ensemble des câbles affluents, voies de service et intercoffrets (voir § 3.7.1).
- Ouvrir le coffret comme indiqué au paragraphe 7.6.
- Souder les résistances CMS de valeur nulle sur la carte MCU, à l'endroit indiqué à la figure 78.
- Refermer le coffret.
- Connecter les nouvelles boucles de télésignalisation directement sur le connecteur ESC3 / ALARM I/O ou via un répartiteur.
- Reconnecter le coffret IDU à la source d'énergie et le remettre sous tension.
- Déclarer le nom des nouvelles TS par le menu : Paramètres opérationnels / Alarmes/ Libellé des boucles d'environnement.
- Vérifier le fonctionnement des TS au moyen de l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" (Zoom sur PRINCIPAL / EVENT).
- Vérifier l'absence d'alarmes.



7.11 - Changement de la configuration de redondance

7.11.1 - Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 sans extension ESC ni protection MUX

Non applicable aux versions IDU Light.



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Installer le coffret IDU extension.
- Connecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets (paragraphe 3.7.1).
- Relier le coffret IDU extension à la source d'énergie.
- Changer éventuellement la clé logicielle de l'IDU principal (1+1 max).
- Installer la nouvelle configuration ODU en se reportant au chapitre 3 : ODU, coupleur HSB, antenne, câble de liaison avec le coffret IDU extension.
- Remettre en service la station et éventuellement la liaison (chapitre 5).

7.11.2 - Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 sans protection du multiplexeur

Non applicable aux versions IDU Light.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre hors tension le coffret IDU principal.
- Changer éventuellement la clé logicielle de l'IDU principal (1+1 max).
- Installer le coffret IDU extension (en vérifiant la configuration des voies de service, voir § 7.8.2).
- Connecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets (paragraphe 3.7.1).
- Relier le coffret IDU extension à la source d'énergie.
- Installer la nouvelle configuration ODU en se reportant au chapitre 3 : ODU, coupleur HSB, antenne, câble de liaison avec le coffret IDU extension.
- Remettre en service la station et éventuellement la liaison (chapitre 5).

7.11.3 - Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 avec protection du multiplexeur et IDU accès



Le coffret IDU peut être de deux types différents. Ces derniers sont définis au paragraphe 7.2.2.2. Se référer à ce paragraphe pour identifier votre coffret. L'utilisation du coffret IDU accès nécessite des straps de sélection LAU et LIU spécifiques. Ces straps dépendent du type d'IDU disponible (voir § 7.2.2.4 pour plus de précisions).

Non applicable aux versions IDU Light.



- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Changer éventuellement la clé logicielle de l'IDU principal (1+1 max).
- Mettre hors tension le coffret IDU principal. Le déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets.



- Ouvrir le coffret IDU principal et le coffret IDU accès.
- S'il existe, ouvrir le coffret IDU extension, en retirer les cartes de personnalisation et les installer dans le nouveau coffret IDU extension.
- Vérifier que le nombre d'accès physiques des coffrets IDU principal et extension est le même.
- Sur les cartes LAU du coffret IDU extension, vérifier que les straps de sélection d'impédance des affluents sont en position "Sécurisation avec accès" pour les IDU de type 1 ou en position "Forçage manuel en mode sécurisation avec accès" pour les IDU de type 2.
- Sur les cartes LAU du coffret IDU principal, positionner les straps de sélection d'impédance des affluents en position "sécurisation avec accès" pour les IDU de type **1** ou sur "Forçage manuel en mode sécurisation avec accès" pour les IDU de type **2**.
- Sur la carte combinaison LAU du coffret IDU accès, vérifier la position des straps de sélection d'impédance.
- Refermer les coffrets.
- Reconnecter les coffrets IDU principal et extension à la source d'énergie.
- Installer la nouvelle configuration ODU en se reportant au chapitre 3 : ODU, coupleur HSB, antenne, câble de liaison avec le coffret IDU extension.
- Reconnecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets (paragraphe 3.7.2).
- Procéder à la remise en service (chapitre 5).

7.11.4 - Adjonction de la protection MUX avec IDU accès à une configuration 1+1

Non applicable aux versions IDU Light.



Cette modification de configuration nécessite le remplacement du coffret IDU extension par une version permettant la protection du multiplexeur et l'adjonction d'un coffret IDU accès.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre hors tension les coffrets IDU principal et extension. Les déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter l'ensemble des câbles affluents, voies de service et inter-coffrets.
- Ouvrir le coffret IDU principal et le nouveau coffret IDU extension.
- Sur les cartes LAU du coffret IDU principal, positionner les straps de sélection d'impédance des affluents en position "sécurisation avec accès" pour les IDU de type ● ou sur "Forçage manuel en mode sécurisation avec accès" pour les IDU de type ●.
- Refermer les coffrets.
- Vérifier que le nombre d'accès physiques des coffrets IDU principal et extension est le même.
- Ouvrir le coffret IDU accès.
- Vérifier, sur la carte combinaison LAU du coffret IDU accès, la position des straps de sélection d'impédance.
- Refermer le coffret.
- Installer les nouveaux coffrets (IDU extension et accès).
- Reconnecter l'ensemble des câbles affluents, voies de service et inter-coffrets (paragraphe 3.7.2).
- Reconnecter les coffrets IDU principal et extension à la source d'énergie.
- Installer la nouvelle configuration ODU en se reportant au chapitre 3 : ODU, coupleur HSB, antenne, câble de liaison avec le coffret IDU extension.
- Procéder à la remise en service (chapitre 5).



7.11.5 - Mise à niveau de 1+0 vers 1+1 avec protection du multiplexeur sans IDU accès



Cette procédure n'est applicable que si l'IDU est de type **2** (voir § 7.2.2.2). Si l'IDU n'est pas de type **2**, utilisez un autre IDU de type approprié ou mettez à niveau l'IDU vers le type **2**.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Changer éventuellement la clé logicielle de l'IDU principal (1+1 max).
- Mettre hors tension le coffret IDU principal. Le déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets.
- Vérifier que l'IDU est de type 29 (voir § 7.2.2.2).
- Ouvrir le coffret IDU principal.
- S'il existe, ouvrir le coffret IDU extension ESC, en retirer les cartes de personnalisation et les installer dans le nouveau coffret IDU extension.
- Vérifier que le nombre d'accès physiques des coffrets IDU principal et extension est le même.
- Sur les cartes LAU du coffret IDU extension, configurer les straps conformément aux indications du paragraphe 7.2.2.2.
- Sur les cartes LAU du coffret IDU principal, configurer les straps conformément aux indications du paragraphe 7.2.2.2.
- Refermer les coffrets.
- Connecter le(s) câble(s) 3CC13659AAxx (voir § 3.7.3).
- Reconnecter les coffrets IDU principal et extension à la source d'énergie.
- Installer la nouvelle configuration ODU en se reportant au chapitre 3 : ODU, coupleur HSB, antenne, câble de liaison avec le coffret IDU extension.
- Reconnecter les câbles affluents, voies de service et inter-coffrets (paragraphe 3.7.2).
- Procéder à la remise en service (chapitre 5).

7.11.6 - Adjonction de la protection MUX sans IDU accès à une configuration 1+1



Cette procédure n'est applicable que si l'IDU est de type **2** (voir § 7.2.2.2). Si l'IDU n'est pas de type **2**, utilisez un autre IDU de type approprié ou mettez à niveau l'IDU vers le type **2**.

Cette modification de configuration nécessite le remplacement du coffret IDU extension par une version permettant la protection du multiplexeur.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Mettre hors tension les coffrets IDU principal et extension. Les déconnecter de la source d'énergie.
- Déconnecter l'ensemble des câbles affluents, voies de service et inter-coffrets.
- Vérifier que l'IDU est de type 29 (voir § 7.2.2.2).
- Vérifier que le nombre d'accès physiques des coffrets IDU principal et extension est le même.
- Ouvrir le coffret IDU principal et le nouveau coffret IDU extension.



- Sur les cartes LAU du coffret IDU extension, configurer les straps conformément aux indications du paragraphe 7.2.2.2.
- Sur les cartes LAU du coffret IDU principal, configurer les straps conformément aux indications du paragraphe 7.2.2.2.
- Refermer les coffrets.
- Installer le nouveau coffret IDU extension.
- Connecter le(s) câble(s) 3CC13659AAxx (voir § 3.7.3).
- Reconnecter l'ensemble des câbles affluents, voies de service et inter-coffrets (paragraphe 3.7.2).
- Reconnecter les coffrets IDU principal et extension à la source d'énergie.
- Installer la nouvelle configuration ODU en se reportant au chapitre 3 : ODU, coupleur HSB, antenne, câble de liaison avec le coffret IDU extension.
- Procéder à la remise en service (chapitre 5).

▼ A L C ▲ T E L

7.12 - Changement du niveau de la puissance émise

7.12.1 - Toutes bandes de fréquences sauf 9418UXR201 et A9418UXR202



Cette opération implique de modifier le paramétrage du logiciel. Pour la version IDU Classique, le coffret principal doit être équipé d'une clé permettant l'accès à cette fonctionnalité. (étiquetage "TPC:Y" sur la clé).

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).
- Modifier la puissance de sortie au moyen de l'écran du menu "Paramètres Opérationnels/Terminal/Configuration Radio/Puissance émission" (cf. § 4.5.1).
- Télécharger la nouvelle configuration.
- Fermer l'application.
- Vérifier l'absence d'alarme.

7.12.2 - Bandes de fréquences sans RTPC

L'ouverture de l'ODU peut être nécessaire afin d'insérer un atténuateur permettant d'ajuster la puissance de sortie à l'aide de kits atténuateurs **intégrés**, dont voici les références :

Valeur	3 dB	6 dB	10 dB
13à 18 GHz	3CC08543AAxx	3CC08543ABxx	3CC08543ACxx



CETTE OPÉRATION DOIT S'EFFECTUER DANS UN ENDROIT SEC ET NON POUSSIÉREUX

PROCÉDURE DE MISE EN PLACE DES ATTÉNUATEURS :

- Dévisser les 4 vis M4 situées à chaque angle du coffret ODU (clé "Allen" de 3).
 - Les 4 écrous sont flottants et peuvent être perdus !
- Retirer le capot.
- Selon la version, déconnecter "délicatement" la carte supérieure.

13 GHz avec câble coaxial semirigide :

- Démontage : Dévisser les deux extrémités de la liaison coaxiale W06 filtre-ampli RF (clé dynamométrique de 8).
- Remontage : Visser l'atténuateur sur la fiche de l'ampli RF et le raccord coaxial sur la fiche du filtre.
 - Remonter la liaison coaxiale filtre-ampli RF.

Serrer l'atténuateur, le raccord coaxial et les deux extrémités de la liaison coaxiale avec la clé dynamométrique de 8.

13 GHz avec câble coaxial semirigide souple :

- Procédure identique à la précédente, sans utilisation du raccord coaxial.

15 et 18 GHz avec câble coaxial semi-rigide :

- Démontage : dévisser la fiche côté filtre de la liaison W06 filtre-ampli RF (TX OUTPUT) avec une clé dynamométrique de 8.
- Remontage : visser l'atténuateur sur la fiche du filtre. Serrer avec une clé dynamométrique de 8.
- Remonter la liaison coaxiale W06 filtre-ampli RF (serrer avec une clé dynamométrique de 8).
- Remettre en place la carte supérieure si applicable (suivant la version).
 - Appuyer en face des connecteurs pour verrouiller.



- À l'aide d'un petit tournevis, enlever le joint d'étanchéité du coffret de sa gorge.
 - Ne pas rayer la fonderie !
- Remettre le nouveau joint (attention : à manipuler avec précaution en raison de sa fragilité !)
 - Impératif : placer le raccord vulcanisé du joint dans un angle.
- Selon la version, si une carte supérieure est présente, s'assurer de la présence des mousses CHO-TERM dans le fond du capot.
- Remettre le capot en place et veiller au bon positionnement du détrompeur de la face avant.
- Revisser les 4 vis M4 avec leurs écrous à l'aide de la clé dynamométrique embout CHC au couple 1mN +0,2/0.
- Placer sur le coffret (face poignée) l'étiquette fournie avec le kit et indiquant la valeur de l'atténuateur interne.

Atténuateur W06 Filt Filt Te 13 GHz Atténuateur W06 15 et 18 GHz

POSITIONNEMENT DE L'ATTÉNUATEUR DANS L'ODU

Selon la bande de fréquences, le câble W06 peut être monté sur l'autre fiche du filtre.

RX INPUT

G

W06

TX OUTPUT

RF/

RF

5] •

 \cap

Emplacement du raccord coaxial À monter dans un ODU 13 GHz équipé d'un câble coaxial semi-rigide.



7.13 - Modification de la polarisation du coupleur 1+1 HSB

7.13.1 - Modification de la polarisation de l'ancien coupleur 1+1

Cette opération s'effectue avant montage du coupleur sur le "*Pole mounting*". **Elle ne concerne que les configurations avec antenne intégrée.**



CETTE OPÉRATION DOIT S'EFFECTUER DANS UN ENDROIT SEC ET NON POUSSIÉREUX. IMPORTANT : NE JAMAIS ENLEVER LES PASTILLES RONDES DE COULEUR JAUNE SERVANT A L'ÉTANCHÉITÉ DU SYSTÈME.

- Mettre à jour la feuille d'informations nécessaire à l'installation de la station (Annexe 2).

Démontage

- 1/ Poser le coupleur sur la table, "nez" hyperfréquence (qui reçoit celui de l'antenne) vers le haut. Sur ce nez, dévisser les quatre vis (M6) avec une clé "Allen" de 5, puis enlever le nez. Le guide à remplacer est alors visible.
- 2/ Sur le nez latéral correspondant à *l'ODU* secours et repéré sur la fonderie par "COUPLED ACCESS", insérer la clé "Allen" de 2,5 (vis M3) et dévisser les 4 vis fixant le guide souple.
- 3/ À l'aide d'une clé "Allen" de 5 (vis M6), dévisser les 4 vis fixant le nez latéral "COUPLED ACCESS" et déposer le nez.
- 4) À l'aide d'une clé "à pipe" de 16/17 et d'une clé "Allen" de 8, démonter : les 4 boulons Chc M10 + 4 écrous + 8 rondelles plates + 4 rondelles Onduflex de blocage, solidarisant les deux coquilles du coupleur HSB.
- 5/ Ouvrir le coffret HSB et, à l'aide d'une clé "Allen" de 2,5, démonter le guide droit placé côté antenne pour le remplacer par le guide torsadé. Attention à la mise en place du joint du guide sur le coupleur.



Remontage

- Positionner les 4 vis Chc M10 ④ dans leur logement.
- Mettre en place le nez latéral et les 4 vis M3 2 dans leur logement.
- Mettre les 4 vis M6 3 dans leur logement, sur le nez latéral.
- Serrer les vis M3, puis les vis M6.
- Mettre en place le nez frontal et les 4 vis M6 (1), puis serrer ces vis.
- Serrer les 4 boulons M10 (4).
- Remonter le coupleur HSB, puis les coffrets *ODU*, comme indiqué au paragraphe consacré au montage d'un ODU 1+1 avec coupleur HSB et antenne intégrée.
- Indiquer, sur l'étiquette du coffret, le sens de polarisation du guide d'antenne : H (horizontale) avec le guide torsadé, V (verticale) pour le guide droit.

Référence des guides torsadés (flextwist)	13 GHz : 3CC07725AAxx	15 GHz : 3CC07998AAxx
	18 GHz : 3CC11263AAxx	38 GHz : 3CC08024AAxx
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	23/25 GHz : 3CC11264AAxx	



7.13.2 - Modification de la polarisation du nouveau coupleur 1+1

Cette procédure s'applique aux articles 3CC13472ABXX, 3CC13473ABXX et 3CC13474ABXX.

Avant de monter le coupleur sur le pole mounting, vérifiez que la polarisation est appropriée à votre application (le coupleur est fourni en **polarisation verticale**). Pour ce faire, placez le coupleur face à vous avec l'identification "MAIN ACCESS " <u>dans la partie supérieure gauche du coupleur</u> :



Figure 79 - Informations sur la configuration de la polarisation

7.13.2.1 - Modification de la polarisation verticale en polarisation horizontale

La modification de la polarisation s'effectue sur le coupleur en faisant pivoter les joints sur le port de l'antenne et sur l'antenne en faisant pivoter le nez (les ODU restent dans la même position).

Placez le coupleur face à vous, comme décrit précédemment, et suivez la procédure ci-dessous :

1) Retirez les trois vis M2.5 à l'avant à l'aide d'une clé de 2 :



Figure 80 - Vue de la première pièce rotative supérieure avec les vis



Figure 81 - Coupleur en polarisation V



2) Retirez la première pièce rotative pour accéder à la seconde :

Première pièce rotative supérieure avec marques " H " et " V ".

Celle-ci est vissée.



Deuxième pièce rotative sous la première avec les marques : " H " et " V ".



Figure 82 - Vue des deux pièces rotatives

3) Tournez la deuxième pièce rotative comme indiqué sur la photo à l'aide des trous (veillez à ne pas endommager la fenêtre jaune d'étanchéité). Le guide d'onde doit se trouver en position verticale et les trois trous de la pièce rotative doivent s'adapter aux trois trous du coupleur. Placez la marque H en face de la marque du coupleur comme illustré sur la photo :

4) Replacez ensuite la première pièce rotative comme illustré ci-contre, toujours avec la marque H en face de celle de la partie fixe. Le guide d'onde doit se trouver en position verticale et les 3 trous doivent s'adapter à ceux de la seconde pièce rotative.

5) Remettez les 3 vis et bloquez-les.

6) Collez l'étiquette " H " fournie avec le coupleur pour identifier la polarisation.

Le coupleur est à présent configuré en polarisation horizontale.





7.14 - Changement des cartes mémoire SIMM



Nota :

Cette procédure permet de passer d'une version LUX12/LUX 40 à une autre version.

- Mettre le coffret IDU principal hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret (voir § 7.6).
- Ouvrir le verrouillage et extraire la carte SIMM (photo 1).

Nota : Non applicable à l'IDU Light. L'IDU Light LUX 12 ne possède pas de carte SIMM.

- Insérer les deux cartes SIMM LUX 40 l'une après l'autre (photo 8).
- Pousser les cartes vers l'arrière du coffret pour les verrouiller.
- Refermer le coffret.
- Connecter le coffret à la source d'énergie.
- Mettre le coffret sous tension.
- Vérifier l'absence d'alarme.



IDU classique avec une carte SIMM LUX 1x



Insertion des cartes mémoire SIMM



Ocartes mémoire SIMM



IDU avec cartes mémoire LUX 40

Figure 83 - Changement des cartes SIMM



7.15 - Remplacement des éléments consommables

7.15.1 - Pile de la carte MCU

La carte MCU du coffret IDU principal (Classique ou Light) comporte une pile de sauvegarde de la mémoire qui stocke notamment les mots de passe de supervision et les 300 derniers événements détectés (inventaire distant).

Cette pile doit être remplacée tous les 7 à 10 ans, lorsqu'après une mise hors tension, les informations d'inventaire distant ont disparu lors de la remise sous tension.

ATTENTION

L'utilisation d'une pile inappropriée peut entraîner un risque d'explosion. Remplacer uniquement par une pile du même type :

M4T28-BR12SH1, fournisseur : STMicroelectronics

Respecter les normes nationales en vigueur pour la mise au rebut des piles usagées. Ne pas jeter au feu, ne pas recharger.



- Mettre le coffret IDU principal hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret (voir § 7.6).
- Changer la pile (voir figure 84 ou 85 selon le type de coffret IDU). La pile est simplement enfichée sur le circuit imprimé.
- Refermer le coffret.
- Connecter le coffret à la source d'énergie.
- Remettre le coffret sous tension.
- Attendre le clignotement simultané des 3 LED ATT, URG et NURG sur l'IDU principal et recharger la configuration depuis le coffret ODU en basculant l'inverseur "IDU-ACO/ODU" de la face connectique de l'IDU vers "ACO/ODU". Au bout de 2 minutes au maximum, les LED doivent cesser de clignoter simultanément.
- Vérifier le bon fonctionnement des équipements.





Figure 84 - Emplacement de la pile sur la carte MCU (IDU Classique)



Figure 85 - Emplacement de la pile sur la carte MCU Light (IDU Light)



7.15.2 - Remplacement des ventilateurs

Nota : Les deux ventilateurs doivent être changés en même temps.

Relever la tension indiquée sur les ventilateurs usagés (5 ou 12 Volts).

Pour les ventilateurs 12 Volts, utiliser le kit de remplacement 9400UXZ200 (3CC11761AAxx).

Pour les ventilateurs 5 Volts, utiliser le kit de remplacement 9400UXZ201 (3CC12847AAxx).

- Mettre le coffret IDU principal hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret (voir § 7.6).
- Repérer l'orientation du ventilateur et le trajet des fils d'alimentation, puis l'extraire de son logement (photo @).
- Noter les polarités et déconnecter les deux fils d'alimentation des ventilateurs (photo (9)).
- Connecter les deux fils d'alimentation des ventilateurs de rechange (le fil rouge doit être relié au pôle +, repéré sur le circuit imprimé (photo **(9)**).
- Introduire les nouveaux ventilateurs dans leur logement en respectant l'orientation repérée lors du démontage de même que le trajet des fils d'alimentation.
- Refermer le coffret.
- Connecter le coffret à la source d'énergie.
- Mettre le coffret sous tension.
- Vérifier que les ventilateurs aspirent l'air extérieur (sinon, revoir leur orientation).
- Vérifier l'absence d'alarme.





1 Position des ventilateurs



2 Extraction d'un ventilateur



Déconnexion des câbles d'alimentation



Olarité du ventilateur

Figure 86 - Remplacement des ventilateurs



7.15.3 - Remplacement d'un fusible sur l'IDU

Les blocs alimentation des coffrets IDU principal, extension et Light sont protégés par deux fusibles, encliquetés sur des supports. La procédure ci-après décrit le remplacement de ces fusibles.

	50-	
--	-----	--

- Mettre le coffret IDU hors tension et le déconnecter de la source d'énergie.
- Ouvrir le coffret IDU (voir § 7.6).
- Retirer le fusible suspect et le vérifier à l'ohmmètre (hors Service : impédance infinie).
- Insérer un fusible en bon état.
- Refermer le coffret.
- Connecter le coffret à la source d'énergie.
- Mettre le coffret sous tension.
- Vérifier l'absence d'alarme.

Il est impératif d'utiliser des fusibles de remplacement du même type que les originaux :

- Pour les alimentations flottantes :
 - F10H 250 V (fusible rapide de 10 ampères, à haut pouvoir de coupure).



 Pour les alimentations haut rendement : Avec alimentation Alcatel : T3,15H250V (fusible temporisé 3,15 A à haut pouvoir de coupure). Avec alimentation ARTESYN : F3,15H250V (fusible rapide 3,15 A à haut pouvoir de coupure).

Si les fusibles "sautent" de nouveau à la mise sous tension :

- dans une phase d'installation, vérifier la polarité de la tension extérieure et/ou qu'il n'y a pas de court-circuit dans le connecteur énergie,
- si l'incident a lieu en cours d'exploitation, changer l'IDU.



PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



Annexe 1 - Exposition du public aux champs électromagnétiques

A.1.1 - Introduction

Ce document explique les précautions qui sont prises afin de garantir que les ondes électromagnétiques émises par la gamme d'équipements Alcatel 9400 de Faisceaux Hertzien Fixes à Petite et Moyenne Capacité soient sans danger pour le public.

Il prévoit une évaluation d'un périmètre de sécurité basé sur des calculs qui découlent des directives de l'ICNIRP et les moyens (c.-à-d. les règles d'installation) utilisés pour mettre en place ce périmètre de sécurité, le cas échéant.

Cela concerne la protection du public contre les champs électromagnétiques émis par les antennes d'émission d'un équipement. Cela ne concerne pas la protection du personnel.

Les calculs, qui découlent des équations en champs lointains, fournissent quand cette hypothèse de calcul n'est pas validée par le résultat, une valeur surestimée pour le périmètre de sécurité dans l'axe de direction de l'antenne.

Dans ce dernier cas, des évaluations plus réalistes pourraient être obtenues par des calculs en champs proches, à condition d'utiliser modèle d'antenne adéquat.

Quand plusieurs équipements radio sont installés sur un même site, la contribution de chacun d'entre eux doit être prise en compte pour la définition d'un périmètre de sécurité global. Chaque site radio est alors un cas particulier et le périmètre de sécurité ne dépend plus seulement des caractéristiques d'un seul équipement.

A.1.2 - Normes et règlementation

A.1.2.1 - Directive de l'ICNIRP

L'ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non-ionisants) est officiellement reconnue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la rédaction de directives sur les expositions concernant la santé. Cette commission a mis à jour les directives sur les seuils d'exposition aux champs électromagnétiques pour les fréquences de 0 à 300 GHz ["Directives pour limiter l'exposition aux champs électriques magnétiques et électromagnétiques variables dans le temps (jusqu'à 300 GHz)", Health Physics, Vol. 74, n°4, pp. 499–522, avril 98]. Ce document définit les restrictions de base du niveau d'exposition de la population aux champs électromagnétiques et il en déduit les niveaux de référence plus directement applicables dans le domaine des fréquences les plus basses.

A.1.2.2 - Règlementation européenne

La Directive R&TTE [Directive 1999/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999 sur les équipements radio et les terminaux de télécommunication et la reconnaissance mutuelle de leur conformité] est en vugueur depuis avril 2000. L'objectif de cette Directive est de définir les règles pour permettre le marquage CE de ces équipements afin qu'ils puissent être commercialisés. Ces règles reposent sur des normes harmonisées. L'article 3.1.a de la Directive stipule que les prescriptions fondamentales suivantes sont applicables à tous les dispositifs : "La protection de la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne, incluant les objectifs en ce qui concerne le respect des conditions de sécurité contenue dans la Directive 73/23/EEC, mais sans limitation de tension". La Directive 73–23/EEC de février 1973 définit l'harmonisation des lois des Etats membres à propos des équipements électriques conçus pour l'utilisation avec des limitations de tension (de 100 V à 100 kV).

La Commission Européenne a aussi publié la recommandation du Conseil 1999/519/EC du 12 juillet sur la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques (de 0 à 300 GHz). Les limitations définies dans cette recommandation sont basées sur les Directives de l'ICNIRP d'avril 1998.



A.1.3 - Evaluation des périmètres de sécurité

En ce qui concerne l'infrastructure de l'équipement Alcatel 9400, le niveau d'exposition du public aux ondes électromagnétiques est caractérisé par la densité de la puissance, qui représente la restriction de base à ces fréquences.

La formule suivante donne la densité de puissance en considérant la propagation en champ lointain des champs RF dans un espace libre. Ainsi, la densité de puissance à une distance D dans le lobe principal d'une antenne de gain G avec une puissance entrante Pf est :

$$DP = \frac{PfG}{4\pi D^2} \tag{1}$$

L'hypothèse de propagation des champs lointains est valide à une distance supérieure ou égale $D_{\rm ff}$ à partir d'une antenne telle que $D_{\rm ff}$ >2 D^2/λ , où D est la plus grande dimension de l'antenne et λ la longueur d'ondes.

Considérant des antennes avec un gain fort, le périmètre de sécurité est en premier lieu évalué dans la direction du lobe principal. La distance D_L où le niveau de l'exposition peut atteindre la limitation de l'exposition DPL est obtenue par la formule (2) :

(2)

$$D_L(m) = \sqrt{\frac{PfG(W)}{4\pi DPL(W/m2)}}$$

La formule (2) surestime la distance de sécurité si elle est inférieure à la distance en champ faible Dff.

A.1.4 - Périmètres de sécurité

Le tableau suivant donne les distances de sécurité pour le grand public calculées à la puissance maximale des équipements. Ces distances sont valides pour les configurations 1+0 et 1+1.

En cas de changement de la puissance émise (cf: § 7.12) la distance de sécurité peut être calculée avec la formule (2) de l'annexe 1.3 ci dessus

Equipement	Plage de fréquences (GHz)	Gain d'antenne (dBi)	Puissance maximale (dBm)	Distance de sécurité devant l'antenne (mètres)
		35,3	25	2,9
	10 75 10 05	38,3	25	4,1
9413 UX	12,75-13,25	41,5	25	6
		45,1	25	9
		35,3	21	1,8
		38,3	21	2,6
9413 UX 16 QAM	12,75–13,25	41,5	21	3,8
		45,1	21	5,7
		31,1	21	1,1
		36,5	21	2,1
		40	21	3,2
9415 UX	14,4–15,35	42,5	21	4,2
		46	21	6,3



Equipement	Plage de fréquences (GHz)	Gain d'antenne (dBi)	Puissance maximale (dBm)	Distance de sécurité devant l'antenne (mètres)
		31,1	24	1,6
		36,5	24	3
		40	24	4,5
9415 UX RTPC	14,4–15,35	42,5	24	6
		46	24	8,9
		33,3	16,5	0,9
		38,6	16,5	1,6
9/18 LIX	17 7_10 7	42,1	16,5	2,4
9410 07	17,7-13,7	44,6	16,5	3,2
		47,8	16,5	4,6
		33,3	24,5	2,2
		38,6	24,5	4
9/18 LIX	17,7–19,7	42,1	24,5	6
9410 07		44,6	24,5	8
		47,8	24,5	11,6
		34,9	19	1,4
		40,1	19	2,5
9423 HX 40AM	21,2–23,6	43,6	19	3,8
		46,1	19	5,1
		49,4	19	7,4
		34,9	17	1,1
		40,1	17	2
9423 LIX 160AM	21 2-23 6	43,6	17	3
	21,2 20,0	46,1	17	4
		49,4	17	5,9
	04 5 06 5	36	18	1,4
9425 UX 4QAIN	24,5–20,5	41,1	18	2,5
0425 LIX 160 AM	04 5 06 5	36	16	1,1
9425 UX 10QAN	24,5-20,5	41,1	16	2
9438 LIX 40AM	37_30.5	39,6	16	1,7
	07-09,0	44,5	16	3
9438 LIX 160AM	37_30 5	39,6	14	1,4
	37-39,5	44,5	14	2,4



A.1.5 – Mise en place des règles de protection

Afin de se conformer aux contraintes de distance mentionnées précédemment, un périmètre de sécurité doit être matérialisé à l'aide d'une signalisation et d'avertissements réglementaires appropriés.

A moins que les règles suivantes de montages puissent être mises en place pour les antennes ou pour un équipement extérieur avec des antennes intégrées ; il faut les placer :

- sur le bord d'un toit, dans une position telle que personne ne puisse s'assoir ou se tenir devant l'antenne sur la distance mentionnée ci-dessus.

ΟU

 contre un mur extérieur ou sous un toit, sans obstacle sur une distance de 2 mètres dans la direction du signal de transmission, en prenant en compte l'ouverture de l'antenne.
 Si l'antenne est placée sur un balcon, elle doit être placée dans une position telle que personne ne puisse passer devant. Cela veut dire que soit l'équipement est fixé sur un mur extérieur, et non sur le mur entre le balcon et le bâtiment, et pointe vers l'extérieur sans obstacle sur une distance de 2 mètres, soit l'accès au balcon doit être fermé et une signalisation appropriée doit être utilisée.

ΟU

Si aucune de ces configurations de montage n'est possible, alors un périmètre de sécurité doit être matérialisé à l'aide d'une signalisation et d'avertissements réglementaires appropriés.

Ces règles s'appliquent au grand public et donc elles ne s'appliquent pas dans le cas où l'équipement est installé dans les locaux professionnels d'un Opérateur sans accès public, à condition que l'accès à cette zone définie autour de l'équipement soit réservée aux personnels ayant reçu des informations suffisantes relatifs aux risques CEM.

Ces contraintes sont basées sur l'étude de cas théorique et générale la plus défavorable.

A.1.6 - Conclusion

L'équipement Alcatel 9400 transmet des ondes électromagnétiques non-ionisées à un niveau de puissance très bas, qui ne dépasse pas 1 Watt pour des fréquences basses.

Nos règles d'installation garantissent qu'il est impossible à quelqu'un de s'asseoir ou de se tenir devant une antenne sur les distances définies, soit en raison de la position physique de l'antenne, soit en raison d'un périmètre de sécurité.

Nos équipes d'installation et tous nos sous-traitants suivent ces règles d'installation et elles font partie des instructions livrées avec l'équipement, quand l'installation est faite par notre client ou par des tiers.



Annexe 2 - Informations d'installation

Station														
Nom de la stat	tion					Nom du	ı Termir	nal dan	s la stat	ion *				
	Principa	al Exter	nsion	n Accès Nom du Terminal distant *										
N° IDU						Site Terminal distant								
N° ODU					Azimut Terminal distant									
Version logicie	on logiciel Alimentatio		ation				24 V		48 V					
ATTENTION ! 8	8 caractères ma	ximum acce	ptés pa	r MS-DC)S									
Configuration matérielle sans			1+0 is ext. V	/DS	1 avec e	+0 ext. VDS	1	1+1 HS antenr	B ne	1+ 2 ar	1 HSB ntennes	Div	1+1 v. de fréq	uence
Clé logicielle	Master/Slave	RCT	Confi	ig. Max.	Сара	acité Max	κ.	TPO	0		Pla	ge fréq	uence	
Affluents														
Débit du terminal (Limité par les cartes d'in clé logicielle installées)				es et la	2 x 2	Mbit/s	4 x 2 I	∕Ibit/s	8 x 2 I	∕Ibit/s	16 x 2	Mbit/s	1 x 34	Mbit/s
Type de cartes	s affluents						4 ent 2 Mt	rées oit/s	8 ent 2 Mi	rées oit/s	16 en 2 M	itrées bit/s	34 Mb 2 Mbit/s	it/s + s aux.
Affluent	Nom	Impédance	BNC	-1.6/5.6-F	Réglette	Aff	luent		Nom	Imp	oédance	BNC-	1.6/5.6-Ré	glette
N° 1						Ν	l° 2							
N° 3						Ν	l° 4							
N° 5						Ν	l° 6							
N° 7						Ν	° 8							
N° 9						N	° 10							
N° 11						N	° 12							
N° 13						N	° 14							
N° 15						N	° 16							
2 Mbit/s aux.						1								
mpédance : 75 d	ou 120 Ohms po	ur canaux 2	Mbit/s	uniquerr	nent.					-				
Brasseur d'aff	luents	Sauf matrice	particu	ılière fou	ırnie par	· le respo	onsable o	du rése	au, utilis	er la co	onfigurati	on stan	ndard.	
Configuratio	on radio													
Polarisation (H	I/V)			Canal N	lormal		Canal S	Secours	6					
Fréquence ém	ission (F _E)								ν	aleurs	fournies	par le i	responsa	ble
Fréquence réc	eption (F _R)								a V	u resea En En	au I - Ecari	t dunlex	,	
Ecart duplex		MHz							"	E - ' H	- 2007	uupiox		
Code d'identification de la liaison			Emis	sion		Réception		V re	Valeur entre 0 (par défaut) et 31, insé rée à l'émission et attendue à la ré-			insé- ré-		
									re	éseau			-sponsab	ie uu
Amplificateur (Bandes 15 et ⁻	18 GHz uniquem	ient)	Pu	issance	Standa	rd	Haute P	uissand	ce					
Atténuateur de (Bandes 13, 15	e sortie et 18 GHz uniq	uement)		0 d	В		3	dB		6	dB		10 dB	
Réglage puiss	ance de sortie			Norr	mal		Sec	ours	V d	aleurs u résea	fournies au	par le i	responsal	ble
(Bandes 13, 23	, 25 et 38 GHZ)				dB	m		d	Bm					



Bouclage local (Option)		Absent	Présent	Absent	Présent			
Voies de Service								
Supervision	Débit	superv.	Adresse physique NE		Débit RQ2: 96	00 bit/s pour un rése par défaut	au 9400 XX	*.
Supervision					<i>Adresse : 01 par defaut.</i> Valeurs fournies par le responsable du réseau			
Matrice de connexion SCC/NMS	Appliquer la configuration standard sauf dans le cas où une matrice spécifique a ét fournie par le responsable du réseau					ue a été	C inter	
Téléphone station	N° Niv. d'entrée Niv. de sortie		dBm dBm		Attention! Pas plus d'un zéro dans le numéro. Valeur fournie par le responsable du réseau.			
	Absent		Présent		Option en 1+0			
Coffret extension voles de Service					Standard en 1+1			
Définition des Voies de Service								
• VDS N° 3	V11	V28	ESC-1, 2, 3	, 4 ou 5				
 VDS N° 4 (Débit > 2 x 2 Mbit/s) 	64 kbi	t/s V11	ESC-1, 2, 3, 4 ou 5					
 VDS N° 5 (Débit > 2 x 2 Mbit/s) 	64 kbi	it/s V11	64 kbit/s V11	ou V28				

* Cocher les cases pour lesquelles des câbles de liaison inter-terminaux doivent être installés.

Seuils de qualité (Déclenchement d'alarmes)

Commutation anticipée	2 x 2 Mbit/s	4 x 2 Mbit/s	8 x 2 Mbit/s	16 x 2 Mbit/s	1 x 34 Mbit/s		
 Valeurs typiques 	-90 dBm	-87 dBm	-84 dBm	-81 dBm	-81 dBm		
Valeurs terminal							
Taux d'erreur	Commutation anticipée	Commutation	Commutation prioritaire				
 Valeurs typiques 	1E-08	1E-06	1E-03				
Valeurs terminal							
Seuils de propagation	Puissance nominale (dBm)	Seuil puissance reçue (dB)	Valeurs données par le responsable du réseau. La somme des deux valeurs ne doit pas dépasser la va				
			Valeurs par défaut : -35 dBm; -35 dB				
Seuils de maintenance							

Seuil	SAE Section	SI Section	PSAC	PSAD	SAE Bond	SI Bond	PSRC
Valeur							

Télésignalisations (TS) et télécommandes (TC)

Installer les boucles prévues et les nommer dans le logiciel (NO : Ouverte en fonctionnement normal/NF : Fermée en fonctionnement normal).

Boucle	Nom	NO/NF	Boucle	Nom	NO/NF
TS N° 1			TS N° 2		
TS N° 3			TS N° 4		
TS N° 5			TS N° 6		
TS N° 7			TS N° 8		
TC N° 1					

Préciser la configuration par défaut des alarmes, équipements et environnement (UG, NUG, Inhibée, Statut)

Seuils G784 (A renseigner si option 946LUX11ou 946LUX12 étendu présente, ou si 946LUX40 présent)

Seuil	RLTS-1	RLTS21	RLTS-3	RLTS-4	RLTMMax	RLTMMin	
Valeur							
Seuil	PSAC	PSAD	PSRC	PSRSAD	BBE	ES	SES
Valeur							


Annexe 3 - Lot de consommables

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION	QUANTITE
1AC000570017	Gaine thermo diam 4.8 à 2.4	1m
1AC000570010	Gaine thermo diam 9.5 à 4.8	1m
1AC001250004	Gaine thermo diam 19 à 9.5	1m
1AD012980002	collier PVC résistant UV 9X350	100
1AD012980003	collier PVC résistant UV 6X173	50
77081203	Plasto (autoamalgamant)l: 19mm rouleau 10m	1
77091318	Collier nylon 4.6X385	50
77094664	Gaine plio verte	1m

Ce lot est défini pour une liaison, sa référence est : 9400UXT002



Annexe 4 - Kits de service

A.4.1 - Kit de service 9400UXT102 pour ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203

Le kit de service est utilisé lors du pointage des antennes de chaque station. Il se compose :

- d'un câble de liaison à relier au connecteur "MAINT" de l'ODU, réf. : 9400UXT112, 3CC07972AAxx
- d'un ensemble casque/micro permettant les liaisons avec le coffret indoor et la station distante au moyen de la voie de service téléphonique (VDS N°2, non utilisable avec les versions IDU Light), réf.: 1AF00375ABAA.



- Connecteur P01 : Liaison ODU, prise "maintenance".
- Connecteur P02 / P03 : Multimètre de mesure tension de CAG.
- Connecteur P04 : Connecteur de liaison avec l'ordinateur portable, réservé Alcatel.
- Connecteur P05 : Branchement du casque / écouteur (non utilisable avec les versions l'IDU Light).



Equipement audio ref : 1AF00375ABAA



A.4.2 - Kit de service simplifié 3EJ04113AAAA pour A9400UX flat ODU

Le kit de service simplifié 3EJ04113AAAA est utilisé lors du pointage des antennes de chaque station. Il se compose d'un câble de liaison à relier au connecteur "MAINT" de l'ODU, réf. 3CC13477AAXX.



Figure 87 - Câble 3CC13477AAXX

- Connecteur P01 : liaison ODU, prise "maintenance".
- Connecteur P02 : pour usage ultérieur.
- Connecteur P03/P04 : multimètre de mesure de la tension de CAG.
- Connecteur P05 : connecteur de liaison avec l'ordinateur portable. Il permet, en cas de maintenance ou nécessité, de mettre à niveau le logiciel embarqué de l'ODU.



Annexe 5 - Montage fiche coaxiale "N"

A.5.1 - Montage type 1 sur câble 1AC001100022







A.5.2 - Montage type 2 sur câble 1AC001100022

Fiche DELTA OHM 08 250 173



Dénuder la gaine sur 10 mm, mettre l'écrou sur la gaine. Strip cable (10 mm), put the clamping nut on the cable.



Rabattre les 10 mm de tresse sur la gaine. *Flange the 10 mm of braid on the jacket.* Couper le diélectrique et le ruban sur 6 mm. *Cut dielectric & foil on 6 mm.* Souder ou sertir le contact central. *Solder or crimp the contact on the inner conductor.*



Monter la partie accouplement entre le ruban et la tresse du câble. *Mount the coupling part between the foil and the*



Rabattre la tresse vers l'avant du connecteur et couper le surplus.

Flange the braid to the front of the connector and cut the braid surplus close to the connector.



20.4

20/Fiels

Assembler la partie presse étoupe et accouplement, serrer avec une clé plate 20 mm. (couple maxi 35 N/m) *Mount the clamping part and the coupling part, press with end, wrench the clamping nut (20 mm) (Max coupling torque 35 N/m)*



Pince à sertir: DELTA OHM 22395208

braid of the cable.

Crimping Tool : DELTA OHM 22395208





Annexe 6 - Brochage des connecteurs utilisateur



Figure 88 - Faces connectique des coffrets IDU



A.6.1 - Affluents

A.6.1.1 - Affluents 2 Mbit/s

A.6.1.1.1 - Connecteurs IDU 19"

Connecteur		"I/O 1 - 4" IDU Light "I/O (1/8)" IDU principal "I/O (1/8)" IDU accès						"I/O (9/16)" IDU principal "I/O (9/16)" IDU accès									
Nº affluent 2 Mbit/s		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	E+	2	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	7	8	9
Duraha	E-	21	22	23	24	25	26	27	28	21	22	23	24	25	26	27	28
Broche	S+	12	13	14	15	16	17	18	19	12	13	14	15	16	17	18	19
	S-	30	31	32	33	34	35	36	37	30	31	32	33	34	35	36	37
Carte MCU IDU Light	t	Cart	e MCL	I IDU L	ight												
Cartes 4 x 2 Mbit/s		lau Liu	LAU : 3CC06058Axxx LIU : 3CC05818Axxx														
Cartes 8 x 2 Mbit/s		LA	LAU : 3CC06059Axxx LIU : 3CC06026Axxx					xx									
Cartes 16 x 2 Mbit/s		LAU	J : 3C0	206059	9Axxx	LIU :	3CC06	6026A×	xx	LA	J : 3C0	206059	9Axxx	LIU :	3CC06	6119A×	xx
Carte accès		LAU	: 3CC	06765	Axxx (nécess	site des	s config	guratio	ns ider	ntiques	dans l	es IDL	J princi	pal et	extens	ion)

Broches de masse : 10, 29 sur I/O (1/8) et I/O (9/16) du coffret IDU principal et du coffret IDU accès,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37 sur I/O 1 - 4 du coffret IDU Light.

En 75 Ohms "E+", "S+" correspondent aux points chauds d'entrée et sortie et "E-", "S-" à la masse de ces même signaux.

Selon les cartes installées, certaines broches des connecteurs ne sont pas disponibles (zones grisées du tableau).

Pour l'IDU principal et accès:

- Les broches 1 & 11 ne doivent pas être connectées.



 Pour bénéficier de la configuration automatique d'impédance, la broche 20 doit être connectée à la masse en 75 ohms et non connectée en 120 ohms, autrement l'impédance doit être forcée (voir le chapitre 7.2.2.4)

A.6.1.2 - Affluents 34 Mbit/s

L'accès 34 Mbit/s est réalisé par les connecteurs 1.6/5.6 :

- "I/O (9/16) sur le coffret IDU principal dans le cas de configuration sans protection du MUX.
- "I/O (9/16) sur le coffret IDU accès dans le cas de configuration avec protection du MUX,

Si la connectique désirée pour le train 34 Mbit/s est de type BNC, on utilisera un kit de transitions BNC/ 1.6/5.6 ref : 3CC08249AAxx (option).





L'accès 2 Mbit/s auxiliaire utilise les connecteurs Sub-D 37 points femelle :

- "I/O (1/8)" du coffret IDU principal,
- "I/O (1/8) du coffret IDU accès.

		BRO	CHE		LAU : 3CC06061AAxx		
SIGNAL		E-	S+	S-	LIU : 3CC06118AAxx		
2 Mbit/s auxiliaire	9	28	19	37	Х		

Broche 10 : Masse ; en 75 ohms "E+", "S+" correspondent aux points chaud d'entrée et sortie et "E-", "S-" à la masse de ces même signaux.

A.6.2 - Voies de service

A.6.2.1 - Interface du bus de supervision

Connecteurs Sub-D 9 points femelle "NMS1" et "NMS2" du coffret IDU principal ou IDU Light.

Broche	Signal	Broche	Signal	
1	Entrée données RS 485 (-)	6	Entrée données RS 485 (+)	
2	Entrée horloge RS 485 (-)	7	Entrée horloge RS 485 (+)	
3	Masse			
4	Sortie données RS 485 (+)	8	Sortie données RS 485 (-)	
5	Sortie horloge RS 485 (+)	9	Sortie horloge RS 485 (-)	

▼ ALCATEL

A.6.2.2 - Voies de service téléphonique à appel sélectif

Concerne les connecteurs Sub-D 9 points femelle "AUDIO 1" et "AUDIO 2" du coffret IDU principal.

Broche	Signal	Broche	Signal
1	Signal audio en provenance de l'utilisateur (+)	6	Signal audio en provenance de l'utilisateur (-)
2		7	TRON
3	0 V		
4	Signal audio à destination de l'utilisateur (-)	8	Signal audio à destination de l'utilisateur (+)
5	RON	9	+ 5 V secouru



A.6.2.3 - Voies de service ESC 3, ESC 4 et ESC 5

A.6.2.3.1 - Voie de service ESC3 des versions de l' IDU Light : connecteur "ESC3 / ALARM I/O"

Connecteur 37 points femelle	Broche S+	Broche S- ou 0 V		Broche
Entrée données émission à 64 kbit/s	4	23	+5 V non secouru	11
Entrée de l'horloge émission à 64 kHz	5	24	Masse	12 - 30
Sortie données réception à 64 kbit/s	1	20	Réservés ALCATEL	3 - 6 - 22 - 25
Sortie de l'horloge réception à 64 kHz	2	21		

A.6.2.3.2 - Sans coffret extension : connecteur "ESC EXT" de l'IDU principal

	VD	IS3	VE)S4	VD	S5	
Connecteur Sub-D 37 points femelle	Broche S+	Broche S- ou 0 V	Broche S+	Broche S- ou 0 V	Broche S+	Broche S-ou 0 V	
Entrée données émission à 64 kbit/s	1	20	7	26	13	32	
Entrée de l'horloge émission à 64 kHz	2	21	8	27	14	33	
Entrée synchro. octet émission à 8 kHz	3	22	9	28			
Sortie données réception à 64 kbit/s	4	23	10	29	15	34	
Sortie de l'horloge réception à 64 kHz	5	24	11	30	16	35	
Sortie synchro. octet réception à 8 kHz	6	25	12	31			
Signal de traitement de la VDS (réservé Alcatel)	17		36				
0 volt (masse)	18						
Signal de silencieux (squelch) des VDS (réservé Alcatel)	ervé Alcatel)			9			
(réservé Alcatel)	37						

A.6.2.3.3 - Connecteur "ESC MAIN" de l'IDU extension

	VD	IS3	VD)S4	VD	S5	
Connecteur Sub-D 37 points femelle	Broche S+	Broche S- ou 0 V	Broche S+	Broche S- ou 0 V	Broche S+	Broche S-ou 0 V	
Entrée données émission à 64 kbit/s	4	23	10	29	15	34	
Entrée de l'horloge émission à 64 kHz	5	24	11	30	16	35	
Entrée synchro. octet émission à 8 kHz	6	25	12	31			
Sortie données réception à 64 kbit/s	1	20	7	26	13	32	
Sortie de l'horloge réception à 64 kHz	2	21	8	27	14	33	
Sortie synchro. octet réception à 8 kHz	3	22	9	28			
Signal de traitement de la VDS (réservé Alcatel)	17		36				
0 volt (masse)	18						
Signal de silencieux (squelch) des VDS (réservé Alcatel)	19						
NE PAS CONNECTER (réservé Alcatel)	37						



A.6.2.3.4 - Avec coffret extension

Les tableaux ci-après concerne les connecteurs :

Sub-D 9 points femelle "ESC. 3-1", "ESC. 3-2", "ESC. 4-1", "ESC. 4-2" du coffret IDU extension.

	ESC. 3-1 et ESC	C. 4-1.	ESC. 3-2 et ESC. 4-2.					
Broche	Signal G703 64 kbit/s	Signal ESC analogique	Broche	Signal ESC analogique	Signal ESC analogique			
8	Sortie (+)	Audio 1 (+) SORTIE	8	NC	Audio 2 (+) SORTIE			
4	Sortie (-)	Audio 1 (-) SORTIE	4	NC	Audio 2 (-) SORTIE			
1	Entrée (+)	Audio 1 (+) ENTRÉE	1	NC	Audio 2 (+) ENTRÉE			
6	Entrée (-)	Audio 1 (-) ENTRÉE	6	NC	Audio 2 (-) ENTRÉE			
9	NC	NC	9	NC	NC			
5	NC	RON 1	5	NC	RON 2			
2	NC	NC	2	NC	NC			
7	NC	TRON 1	7	NC	TRON 2			
3	Masse	Masse	3	Masse	Masse			

(*) N.C. = Non Connecté

	ESC. 3-1 et ESC. 4-1.										
		Signal V11 ou V28 *									
Broche	64 kbit/s	9600 bit/s max. Point−à-Multipoint	9600 bit/s max. Point-à-Point	2x4 800 bit/s maxi Point-à-Multipoint + Point-à-Point	2x4 800 bit/s maxi Point-à-Point						
8	Sortie Données (+)	Sortie Signal PM1 (+)	Sortie Signal PP1 (+)	Sortie Signal PM1A (+)	Sortie Signal PP1A (+)						
4	Sortie Données (-)	Sortie Signal PM1 (-)	Sortie Signal PP1 (-)	Sortie Signal PM1A (-)	Sortie Signal PP1A (-)						
1	Entrée Données (+)	Entrée Signal PM1 (+)	Entrée Signal PP1 (+)	Entrée Signal PM1A (+)	Entrée Signal PP1A (+)						
6	Entrée Données (-)	Entrée Signal PM1 (-)	Entrée Signal PP1 (-)	Entrée Signal PM1A (-)	Entrée Signal PP1A (-)						
9	Sortie Horloge (+)	NC	NC	Sortie Signal PP1A (+)	Sortie Signal PP2A (+)						
5	Sortie Horloge (-)	NC	NC	Sortie Signal PP1A (-)	Sortie Signal PP2A (-)						
2	Entrée Horloge (+)	NC	NC	Entrée Signal PP1A (+)	Entrée Signal PP2A (+)						
7	Entrée Horloge (-)	NC	NC	Entrée Signal PP1A (-)	Entrée Signal PP2A (-)						
3	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse						



NC = Non Connecté ; PM = Point-à-Multipoint ; PP = Point-à-Point ; * En mode V28, tous les signaux (-) sor	nt
reliés à la masse.	

Connecteurs ESC. 3-2 et ESC. 4-2.										
	Signal V11 ou V28 *									
Broche	64 kbit/s	9600 bit/s max Point-à-Multipoint	9600 bit/s max Point-à-Point	2x4 800 bit/s maxi Point-à-Multipoint	2x4 800 bit/s maxi Point-à-Point					
8	NC	Sortie Signal PM2 (+)	NC	Sortie Signal PM1B (+)	NC					
4	NC	Sortie Signal PM2 (-)	NC	Sortie Signal PM1B (-)	NC					
1	NC	Entrée Signal PM2 (+)	NC	Entrée Signal PM1B (+)	NC					
6	NC	Entrée Signal PM2 (-)	NC	Entrée Signal PM1B (-)	NC					
9	NC	NC	NC	NC	NC					
5	NC	NC	NC	NC	NC					
2	NC	NC	NC	NC	NC					
7	NC	NC	NC	NC	NC					
3	Masse	Masse	Masse	Masse	Masse					

* En mode V28, tous les signaux (-) sont reliés à la masse.

(2) N.C. = Non Connecté

Le tableau ci-après concerne le connecteur Sub-D 25 points femelle "ESC. 5" du coffret IDU extension.

	Broche connecteur ESC 5					
Signal	E+	E-	S+	S-	Signal	Broche
NE PAS CONNECTER Réservé Alcatel	3		2		Réservé Alcatel	1, 4, 8, 14, 15, 20
VDS 5 : Horloge	10	22	12	24	0 Volt	6, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 21
VDS 5 : Données	11	23	13	25	Non connecté	2, 3, 5

"E+", "S+" correspondent aux points chauds d'entrée (signaux reçus) et sortie (signaux émis), et "E-", "S-" à la masse de ces même signaux.



A.6.3 - Alarmes et TS/TC

Les relais d'alarmes et de télécommande, sont au repos en l'absence d'alarme.

Les boucles de télésignalisation (TS) entre masse électrique et entrée TS, peuvent être configurées comme normalement ouvertes ou normalement fermées (en l'absence d'alarme), selon le positionnement de liaisons soudées ("swaps") sur la carte MCU, comme indiqué au paragraphe 7.10.1.

A.6.3.1 - Connecteur "ESC3 / ALARM I/O" des versions de l'IDU Light

Connecteur 37 points femelle.

Qirraal	Contact reposContact travailContactBrocheBrocheContact travail		Contact commun	Signaux TS	
Signal			Broche		
Alarme urgente	14	15	32	Entrée TS1	7
Alarme non urgente	33	34	16	Entrée TS2	26
Etat "Attente"	17	18	35	Entrée TS3	8
Télécommande "Environnement"	36	37	19	Entrée TS4	27
+5 V non secouru	11			Entrée TS5	9
Masse	12 - 30		Entrée TS6	28	
	3 - 6 - 22 - 25			Entrée TS7	10
Reserves ALCATEL				Entrée TS8	29

A.6.3.2 - Connecteur "ALARMS I/O" de l'IDU principal

Concerne un connecteur Sub-D 25 points femelle.

Signal	Contact repos	Contact travail	Contact commun		Signa	ux TS	
Ŭ	Broche	Broche	Broche		Broche		Broche
Alarme urgente	1	2	14	Entrée TS1	7	Entrée TS5	9
Alarme non urgente	15	16	3	Entrée TS2	20	Entrée TS6	22
Etat "Attente"	4	5	17	Entrée TS3	8	Entrée TS7	10
Télécommande "Environnement"	18	19	6	Entrée TS4	21	Entrée TS8	23
0 V		25		Réservés Al	CATEL	11 - 12 - 13	3 - 24

A.6.4 - Connecteur "F"

A.6.4.1 - Connecteur "F" des IDU

Le tableau ci-après concerne le connecteur Sub-D 9 points femelle utilisé pour connecter le PC de supervision.

Pt	AFFECTATION	Pt	AFFECTATION
1	Data Carrier Detect	6	Data Set Ready
2	Données réception - niveau V28	7	Request to send
3	Données émission - niveau V28		
4	Data Terminal Ready	8	Clear to send
5	GND	9	Non connecté



Annexe 7 - Liste des alarmes de l'équipement

N°	Libellé d'alarme, d'état ou télécommande	Processus de recherche de panne ou de défaut
56	ACCES NMS1 Déconnexion interface NMS1.	Câble sur l'accès NMS1 non connecté ou défectueux.
57	ACCES NMS2 Déconnexion interface NMS2.	Câble sur l'accès NMS2 non connecté ou défectueux.
55	ACCES RADIO Déconnexion interface radio.	Coupure de la liaison radio. Pour déterminer la cause du dérange- ment examiner les autres alarmes équipement en partant du ni- veau de regroupement d'alarmes le plus élevé.
35	AFFL.i TC ou AUX 2MB TC: BCL. DIST. Bouclage distant.	Télécommande : Bouclage en bande de base distant (accès de l'ODU) de l'affluent n°i ou du train 2 Mbit/s auxiliaire
32	AFFL.i ou AUX 2MB: DEFAUT SIG. Défaut signal entrant sur affluent i ou auxiliaire 2Mbit/s.	Alarme URGente : Incompatibilité entre débit ou codage présent à l'entrée d'affluent ou du train 2 Mbit/s auxiliaire et celui admissible par la (les 2) carte(s) LIU. Vérifier les configurations d'installation et opérationnelle de(s) la carte(s) LIU. Attention ! Ne jamais reboucler les accès des affluents inutilisés aux extrémités d'une liaison, mais les inhiber par action logicielle
34	AFFL.i TC ou AUX 2MB TC: IN- SERTION Insertion d'une séquence pseu- do-aléatoire.	Télécommande : Insertion sur l'affluent n°i ou sur le train 2 Mbit/s auxiliaire d'une séquence pseudo-aléatoire (Attention ! Le mesu- reur PF4 de Wandel & Goltermann ne permet pas d'effectuer la mesure de TEB sur cette séquence)
31	AFFL.i ou AUX 2MB: MANQUE SIG. Manque signal détecté au niveau de l'affluent.	Alarme URGente : Absence de signal d'entrée de l'affluent n°i ou du train 2 Mbit/s auxiliaire. Vérifier le câblage d'affluent et la pré- sence du signal
36	AFFL.i TC ou AUX 2MB TC: MESU. TEB Mesure de taux d'erreur.	Télécommande : Mesure du taux d'erreur sur l'affluent n°i ou sur le train 2 Mbit/s auxiliaire
33	AFFL.i ou AUX 2MB: SIA EMI. Insertion d'un SIA à l'émission.	Alarme URGente : Insertion à l'émission d'un SIA sur l'affluent n°i ou sur le train 2 Mbit/s auxiliaire. Absence de signal à l'entrée ? Vérifier la présence du signal et le câblage
37	AFFL.i ou AUX 2MB: SIA REC. Génération d'un SIA en récep- tion.	Alarme URGente : Génération en réception d'un SIA sur l'affluent n°i ou sur le train 2 Mbit/s auxiliaire. Vérifier la configuration et la présence du train en émission distante
50	ALARME CLE LOGICIEL Alarme clé ou clé modifiée.	Alarme URGente : Alarme apparaissant lors d'un changement de clé, lorsque la nouvelle clé n'a pas les mêmes caractéristiques que la précédente. Valider la nouvelle clé en ouvrant l'application "Paramètres Opérationnels", et émettre la configuration (Fichier/ Emettre). L'alarme de clé doit disparaître
15 29	ALARME GENERALE Alarme générale.	Alarme URGente : c'est soit un problème d'alimentation, soit un problème d'équipement entraînant en général le changement de l'équipement concerné. Si l'alarme demeure remplacer l'IDU (cf § 6.7). Vérifier la configuration, notamment la présence ou l'ab- sence de la boucle RF. Si l'ODU est en panne, le remplacer (cf § 6.8)



N°	Libellé d'alarme, d'état ou télécommande	Processus de recherche de panne ou de défaut
38	ALARME GEN. MUX_DEMUX Alarme générale. ALARME MUX_DEMUX NOR- MAL / SECOURS Alarme active.	Alarme URGente : Panne de la carte SCU du coffret d'extension; remplacer l'IDU d'extension. Alarme URGente : Panne de la carte MCU du coffret principal; remplacer l'IDU principal
12	AMPLIFICATEUR Mode de l'amplificateur.	Télécommande : Coupure de la puissance émise par l'amplifica- teur du canal 1 ou du canal X. En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
19	BOUCLE BB Bouclage local.	Télécommande : Bouclage local bande de base à l'entrée de l'ODU 1 ou X. Effectuée en station distante : Télécommande refusée
18	BOUCLAGE RF Bouclage local.	Télécommande : Bouclage local RF du canal 1 ou X. Effectuée en station distante : Télécommande refusée
43	BOUCLAGE LOCAL Bouclage local.	Télécommande : Bouclage local en bande de base de l'IDU princi- pal ou de l'IDU extension Effectuée en station distante : Télécommande refusée
1	CABLE Alarme active.	Problème de câble : débranché, mal serré, en court-circuit, coupé, ou mauvais contact dans un connecteur. Si le câble est en court- circuit, l'alimentation de l'IDU est probablement en alarme et des claquements s'y produisent. Vérifier que l'alarme ALIM disparaît en déconnectant le câble. Remettre en état le câble, vérifier ses connecteurs, changer les éléments défectueux ou le câble.
49	CLE LOGICIEL ABSENTE Absence clé.	Alarme URGente : Cette alarme empêche toute modification de configuration ou reconfiguration de l'équipement. Vérifier si la clé de logiciel est correctement placée sur le connecteur SKU/MTN ou MTN
51	CONFIGURATION REFUSEE Configuration rejetée.	Alarme URGente : La nouvelle clé de logiciel est incompatible avec l'équipement. Changer la clé, ou réinitialiser l'équipement (N'existe qu'en version logicielle 946LUX11 ; en version logicielle 946LUX12, une alarme CR à droite dans la ligne de synthèse la remplace)
52	COUPURE DANS LES 24, 21, , 3 H Temps avant coupure de la liai- son.	Alarme URGente : Délai restant à courir par tranches multiples de 3 heures avant la coupure de la liaison en cas d'alarme de clé. Remettre une clé de logiciel
26	DC Demande de Commutation de Qualité sur faible taux d'erreurs.	Alarme URGente : Le TEB du canal normal 1 ou secours X est supérieur à la valeur définie dans le menu "Paramètres Opération- nels\Seuils\Seuils de commutation" pour le seuil DC (cf. § 6.6.2)
25	DCA Demande de Commutation Anti- cipée sur champ reçu ou taux d'erreurs.	Alarme URGente : Le TEB du canal normal 1 ou secours X est supérieur à la valeur définie dans le menu "Paramètres Opération- nels\Seuils\Seuils de commutation" pour le seuil DCA (cf. § 6.6.2)
47	ENVIRONNEMENT 1 à 8 Alarme active.	Alarme Non-URGente des boucles sèches d'environnement de la station : Selon l'affectation de chaque boucle (cf § 7.10)



N°	Libellé d'alarme, d'état ou télécommande	Processus de recherche de panne ou de défaut
16 28 30 54	ERREUR CONFIGURATION Erreur de configuration.	Incohérence entre la composition matérielle de l'équipement et la déclaration de celui-ci lors de la définition de la configuration ; par exemple : - valeur des fréquences émission ou réception erronées (ODU), - débits erronés (MCU et /ou LAU / LIU), - cartes filles de personnalisation de VDS erronées. Faire les vérifications nécessaires et éventuellement changer l'IDU (cf § 6.7) ou l'ODU (cf § 6.8)
53	EXTENSION ABSENTE Module absent ou problème de dialogue.	Alarme URGente : Absence du coffret d'extension ou absence de dialogue avec la MCU. Vérifier si le câblage de liaison est correc- tement connecté ou s'il n'est pas endommagé; sinon remplacer le coffret IDU extension
41	FORT TEB SUR REC.1 FORT TEB SUR REC.2 Demande de commutation priori- taire sur fort taux d'erreurs ou perte de synchronisation trame.	Alarme URGente : Demande de commutation prioritaire sur fort taux d'erreur ou perte de synchronisation de la trame en réception du canal 1 ou du canal X
44	IDENTIFICATION CANAL Alarme perte de code d'identifi- cation de canal.	Alarme URGente : Réception d'un mauvais code d'identification de trame sur le canal normal 1 ou secours X. Vérifier la cohéren- ce de configuration des codes émis et reçus. Sinon vérifier le ni- veau de champ reçu (réception d'un perturbateur ?)
20	INHIBITION CCE Inhibition du Code Correcteur d'Erreurs.	Télécommande : Inhibition du décodeur correcteur d'erreurs
22	INHIBITION EGALISEUR Inhibition de l'égaliseur de récep- tion.	Télécommande : Inhibition de l'égaliseur réception du canal nor- mal 1 ou secours X
58	ISOLEMENT MANAGER Isolement manager	Le manager n'interroge pas les ER (téléphoner au manager pour confirmation).
9	MAINTENANCE DIFFEREE Alarme de maintenance différée.	Alarme URGente : Voir définition § 4.5.4; utiliser les programmes <u>H</u> istorique en enregistrement pour préciser les alarmes. Après localisation et identification du défaut, effectuer la remise en état
8	MAINTENANCE IMMEDIATE Alarme de maintenance immé- diate.	Alarme URGente : Voir définition § 4.5.4 ; utiliser les programmes <u>H</u> istorique en enregistrement pour préciser les alarmes. Après localisation et identification du défaut, remplacer l'élément ou le coffret défaillant
4	Non utilisé	
5	MODE MANUEL Indication de commutation forcée en émission.	Indique une commutation forcée par télécommande en émission sur le canal 1 ou le canal X. En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
6	MODE DE COMMUTATION Mode de commutation forcée.	Choix manuel par télécommande de l'équipement de multiplexa- ge/démultiplexage (MCU de l'IDU principal ou SCU de l'IDU ex- tension). En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes
45	MODE COMMUTATION FORCE Mode de commutation forcée.	Télécommande : Choix du canal de réception par la MCU au moyen d'un forçage manuel. En station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes



N°	Libellé d'alarme, d'état ou télécommande	Processus de recherche de panne ou de défaut
14	MODULE ABSENT Module absent ou problème de dialogue.	Alarme URGente : Absence de coffret aérien ou de dialogue avec le microcontrôleur. Vérifier si le câble coaxial de liaison est correc- tement connecté ou s'il n'est pas endommagé; sinon changer l'ODU (cf § 6.8)
46	MODULE EXTENSION Alarme générale.	Alarme URGente : Alarme générale du coffret IDU extension. L'IDU extension ou la carte SCU est en panne; remplacer le cof- fret IDU extension
39	MODULE PRINCIPAL Alarme générale.	Alarme URGente : Alarme générale du coffret IDU principal en panne; remplacer l'IDU
40	MODULE SUPERVISION Alarme générale.	Alarme URGente : Panne de la carte MCU du coffret principal ; remplacer l'IDU
42	PERTE TRAME REC.1 PERTE TRAME REC.2 Alarme perte de synchronisation de la trame.	Alarme URGente : La perte de synchronisation de la trame récep- tion du canal 1 ou X causée par un problème en réception entraî- ne l'émission d'un SIA. Vérifier le niveau de champ reçu et la configuration de fréquence du canal RF
21	PORTEUSE DECROCHEE Porteuse décrochée ou démodu- lateur en perte de signal.	Alarme URGente : Absence de signal à l'entrée du canal normal 1 ou secours X. Vérifier la fréquence de l'émetteur du canal nor- mal 1 ou secours X et les débits des équipements des 2 stations
23	PROPAGATION Alarme propagation.	Alarme URGente : Le champ reçu est inférieur au seuil défini dans le menu "Paramètres Opérationnels\Seuils\Propagation" (cf. § 6.6.2)
13	PUISSANCE EMISE Alarme niveau de puissance émission.	Alarme URGente : Baisse de la puissance de sortie de l'amplifica- teur émission du canal 1 ou secours X supérieure à 5 dB ; vérifier l'absence de télécommande de coupure de puissance émise ; sinon remplacer l'ODU (cf. § 6.8)
24	PUISSANCE RECUE Alarme champ reçu.	Alarme URGente de champ reçu du canal normal 1 ou X : Vérifier la fréquence réception de l'équipement, la continuité de chaîne réception, puis la chaîne émission distante. Sinon changer le ou les modules en panne
7	SCU commutée MCU commutée	Indique l'équipement de multiplexage/démultiplexage non utilisé
10	SYNCHRONISATION Alarme synchronisation bloc.	Alarme URGente : Débits inacceptables par le modulateur. Véri- fier la configuration des paramètres d'installation (cf. § 4.4.1) et des paramètres opérationnels (cf. § 4.5.1). Vérifier le nombre d'entrées 2 ou 34 Mbit/s par comparaison avec la fiche d'installa- tion. Sinon changer l'ODU (cf. § 6.8)
	SYNTHESE Alarme de synthèse.	Rechercher dans les écrans suivants votre écran et se reporter au paragraphe indiqué en "zoomant" dans canal. Exception : Si l'alarme ne figure que dans "principal", "zoomer" sur cet élément et se reporter au § 6.6.1
11	SYNTHETISEUR FI Alarme synthétiseur émission.	Alarme URGente : Synthétiseur FI émission déverrouillé. En in- stallation: vérifier la fréquence émission, l'écart duplex et la com- patibilité de la fréquence avec la bande RF de l'ODU. Effectuer un redémarrage de l'E/R. En cas d'échec, remplacer l'ODU
17	SYNTHETISEUR RF Alarme synthétiseur hyperfré- quence.	Alarme URGente : Incompatibilité entre les valeurs des fréquen- ces d'émission et de réception demandées et celles réalisables par l'OL synthétisé RF du canal 1 ou X. Vérifier les fréquences d'émission, de réception et l'écart duplex. Sinon changer l'ODU



N°	Libellé d'alarme, d'état ou télécommande	Processus de recherche de panne ou de défaut
48	TC ENVIRONNEMENT 1 Télécommande activée.	Télécommande d'environnement n°1 à l'état actif
3	TX X TX 1 Indication de commutation de l'émetteur. (État)	Indique l'émetteur en fonctionnement (commutation par télécom- mande : Emetteur X ou émetteur 1 en forçage manuel)
2	VENTILATEUR Alarme ventilateur IDU.	Alarme Non-URGente : Pour l'IDU 3CCAXAA, 1 (ou 2) ventilateur(s) du coffret est (sont) bloqué(s). Changer le(s) ventilateur(s) ou à défaut le coffret IDU. Pour l'IDU 3CCAXAB et 3CCAXAC, cela signifie qu'une température trop élevée a été atteinte dans l'IDU. Les deux venti- lateurs sont sûrement bloqués. Changer les ventilateurs ou à défaut le coffret IDU.
27	ALARME ALIMENTATION	Alarme URGente : Une au moins des tensions secondaires de l'alimentation de l'ODU 1 ou secours X est en défaut. Remplacer l'ODU (cf. § 6.8).



Annexe 8 - Liste des télécommandes

La liste des télécommandes disponibles dans l'application "Alarmes, Etats et Télécommandes" est donnée dans le tableau ci-dessous. En fonction de la configuration, certaines télécommandes peuvent ne pas être offertes à l'opérateur.

L'émission de certaines télécommandes vers une **station distante** risquant d'entraîner une coupure de la liaison nécessitant le déplacement d'un opérateur dans cette station :

- l'émission de certaines de ces télécommandes, à destination d'une station distante, est refusée par le logiciel,
- d'autres télécommandes sont inhibées automatiquement au bout de 5 minutes.

Ces limitations ne sont présentes que dans les versions 946LUX11 (à partir de l'indice d'état N°4) et 946LUX12 (toutes versions). Les télécommandes concernées sont indiquées dans la dernière colonne du tableau ci-après.

LIBELLE DE TELECOMMANDE	ACTIVATION/DESACTIVATION		
AMPLI. [Début] : puissance coupée	Amplificateur de puissance pour chaque ODU.		
AMPLI. [Fin] : puissance activée	de 5 minutes.		
EGAL. [Début] : inhibition (1)			
EGAL. [Fin] : validation (1)	Egaliseur pour chaque ODU.		
CCE [Début] : inhibition (1)			
CCE [Fin] : validation (1)	Codeur correcteur d'erreurs pour chaque ODU.		
BB AERIEN [Début] : bouclage local validé	Bouclage bande de base local en entrée de l'ODU,		
BB AERIEN [Fin] : bouclage local inhibé	pour chaque ODU. Sur station distante : Télécommande refusée.		
RF [Début] : bouclage local validé	Bouclage RF local pour chaque ODU.		
RF [Fin] : bouclage local inhibé	Sur station distante : Télécommande refusée.		
MUX/DEMUX [Début] : forçage normal validé	Multiplexeur/démultiplexeur "Normal".		
MUX/DEMUX [Fin] : forçage normal inhibé	de 5 minutes.		
MUX/DEMUX [Début] : forçage secours validé	Multiplexeur/démultiplexeur "Secours" pour la configuration 1+1 avec protection du MUX.		
MUX/DEMUX [Fin] : forçage secours inhibé	Sur station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes.		
MCU>AFF. x [Début] : insertion seq. pseudo. val.	Insertion d'une séquence pseudo-aléatoire sur		
MCU>AFF. x [Fin] : insertion seq. pseudo. inh.	l'affluent N° x (pour tests sur un affluent actif).		
MCU>AFF. x [Début] : mesure de TEB validée	Mesure du TEB sur l'affluent N° x (au moyen de la		
MCU>AFF. x [Fin] : mesure de TEB inhibée	sequence pseudo-aleatoire precedente sur un affluent actif).		
MCU>AFF. x [Début] : bouclage distant validé	Develope distant de l'affluent No		
MCU>AFF. x [Fin] : bouclage distant inhibé	Bouclage distant de l'affluent N° X.		
MCU>BB IDU [Début] : bouclage local validé	Bouclage bande de base local en sortie coffret IDU pour l'IDU principal, et l'IDU extension si la		
MCU>BB IDU [Fin] : bouclage local inhibé	configuration est du type 1+1 avec protection MUX. Sur station distante : Télécommande refusée.		



LIBELLE DE TELECOMMANDE	ACTIVATION/DESACTIVATION	
MCU>REC. 1 [Début] : forçage manuel validé	Forçage manuel de la commutation sur le récepteur principal (en configuration 1+1).	
MCU>REC. 1 [Fin] : forçage manuel inhibé	Sur station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes.	
MCU>REC. X [Début] : forçage manuel validé	Forçage manuel de la commutation sur le récepteur secours (en configuration 1+1).	
MCU>REC. X [Fin] : forçage manuel inhibé	Sur station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes.	
MCU>AUX. [Début] : insertion seq. pseudo. val.	Insertion d'une séquence pseudo-aléatoire sur le train	
MCU>AUX. [Fin] : insertion seq. pseudo. inh.	auxiliaire 2 Mbit/s (avec le débit 34 Mbit/s).	
MCU>AUX. [Début] : mesure de TEB validée	Mesure du TEB sur le train auxiliaire 2 Mbit/s (au	
MCU>AUX. [Fin] : mesure de TEB inhibée	moyen de la séquence pseudo-aléatoire précédente).	
MCU>AUX. [Début] : bouclage distant validé	Bouclage distant du train auxiliaire 2 Mbit/s (avec le débit 34 Mbit/s).	
MCU>AUX. [Fin] : bouclage distant inhibé		
EMETTEUR 1 [Début] : forçage manuel validé	Forçage manuel sur le canal 1 à l'émission (en confi- guration 1+1 HSB).	
EMETTEUR 1 [Fin] : forçage manuel inhibé	Sur station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes.	
EMETTEUR X [Début] : forçage manuel validé	Forçage manuel sur le canal X à l'émission (en confi- guration 1+1 HSB).	
EMETTEUR X [Fin] : forçage manuel inhibé	Sur station distante : Inhibition automatique au bout de 5 minutes.	
TC 1 [Début] : TC environnement 1 validée		
TC 1 [Fin] : TC environnement 1 inhibée	l elecommande d'environnement.	
REDEMARRAGE EQT : redémarrage équipement	Redémarrage de l'équipement.	
ALARMES MAINTENANCE : reset	Réinitialisation des compteurs d'alarmes de maintenance et annulation des alarmes URG(entes).	

(1) Non disponible en 16QAM.



Annexe 9 - Liste des alarmes de l'application RTP

Mnémoniques des alarmes	SIGNIFICATION
ALGNT	Alarme alignement (= déverrouillage)
ARAIS	Génération SIA réception auxiliaire
ATAIS	Génération SIA émission auxiliaire
ATIBR	Débit (d'entrée de l') affluent auxiliaire erroné
ATISL	Manque signal (d'entrée de l') affluent auxiliaire
CABAL	Alarme câble
CAR	Porteuse non verrouillée
CARD	Porteuse diversité non verrouillée
CRAL	Configuration refusée
DPWSU	Alarme alimentation diversité
DWSIP	Alarme alimentation
ESCAL	Alarme voie de service
GAIS	SIA général émission
IDUAL	Alarme IDU ("indoor unit")
LICAL	Alarme (perte de code d') identification de canal
LSOW	Alarme LSU ("logic switching unit") ou voie d'ordre (LX n+1)
MUXAL	Alarme MUX / DEMUX
NREQT	Non réponse équipement
NSTAT	Non réponse station
ODUAL	Alarme ODU ("outdoor unit")
OISL	Manque signal (d'entrée) Optique
ОК	Pas d'alarme
PWSUP	Alarme alimentation
RDDC	Alarme Demande de Commutation récepteur diversité
RDDCA	Alarme Demande de Commutation Anticipée récepteur diversité
RDDCP	Alarme Demande de Commutation Prioritaire récepteur
RDMVT	Alarme récepteur de diversité perte du Mot de Verrouillage de Trame (94LX ETSI)



Mnémoniques des alarmes	SIGNIFICATION
RDRPW	Alarme puissance reçue diversité
RDSYN	Alarme synthétiseur réception diversité
RXAIS	Génération SIA réception
RXAL	Alarme récepteur
RXDAL	Alarme récepteur de diversité (LX ETSI)
RXDC	Alarme Demande de Commutation récepteur
RXDCA	Alarme Demande de Commutation Anticipée récepteur
RXDCP	Alarme Demande de Commutation Prioritaire récepteur
RXMVT	Alarme récepteur perte du Mot de Verrouillage de Trame
RXRPW	Alarme puissance reçue
RXSYN	Alarme synthétiseur réception
SKAL	Alarme clé logicielle
STMSL	Perte synchronisation STM0
TIAL	Alarme interface (affluents ou perte synchronisation STM0) TIU LX =TIAL \Rightarrow défaut du signal d'entrée
TIBR	Débit (d'entrée) affluent erroné
TISL	Manque signal (d'entrée) affluent
TXAIS	Génération d'un SIA émission
TXAL	Alarme émetteur
TXBSY	Alarme synchronisation blocs
TXPWA	Alarme puissance émise
TXSYN	Alarme synthétiseur émission



Annexe 10 - Création de profils utilisateurs

Les profils sont mémorisés dans un fichier texte de nom 946luxxx.prf. Ce fichier peut être édité par tout éditeur de texte tel que NOTEPAD de WINDOWS (TM).

La figure 89 donne un exemple de fichier de profils.

📱 946lux11.prf - Bloc-notes	_ 🗆 🗡
<u>F</u> ichier <u>E</u> dition <u>R</u> echerche <u>?</u>	
Opérateur en écriture:	4
0,12,13,31,33,40,40,51,52,58,00,03; 0,12,13,31,33,40,46,51,52,58,60,63;	
Uperateur en lecture: 0.12.13.31.33.40.46.51.52.58.60.63:	
52,63;	
Opérateur d'inventaire:	
0,51,52,60,63;	
63;	
Opérateur de maintenance:	
0,12,13,31,33,40,52,60,63;	
1	

Figure 89 - Exemple de fichier de profils

Chaque profil est constitué par :

- une ligne d'identification du profil, se terminant par ":"
- une première ligne de codes, séparés par des caractères ",". Ces codes définissent chacun une application à laquelle l'opérateur disposant du profil peut accéder en lecture. La ligne se termine par le caractère ";".
- une seconde ligne de codes, séparés par des caractères ",". Ces codes définissent chacun une application à laquelle l'opérateur disposant du profil peut accéder en écriture. La ligne se termine par le caractère ";".

CODE	APPLICATION	CODE	APPLICATION	
0	Alarmes, Etats et Télécommandes	12	Surveillance de qualité (G821)	
13	Mesure de la qualité (G784)	31	Paramètres de Transmission Radio	
33	Mesures analogiques	40	Mémorisation des événements	
46	Téléchargement de Logiciel	51	Inventaire distant	
52	Fonctions Administratives	58	Paramètres d'Installation	
60	Paramètres Opérationnels	63	Application transparente pour l'utilisateur (Code à insérer obligatoirement dans tout profil).	

La liste des codes est donnée par le tableau ci-après.



Annexe 11 - Configuration de NECTAS

A.11.1 - Nectas 3.79

Le fichier WIN.INI comporte des informations permettant par exemple :

- d'autoriser la mise à jour de la date et de l'heure dans un réseau sans supervision,
- la modification de la période de scrutation de l'équipement pour le rafraîchissement des mesures de l'application RTP.

Ce fichier, situé dans le répertoire de Windows, peut être édité par tout éditeur de texte tel que NOTEPAD^(TM) de WINDOWS^(TM). Les informations à modifier se trouvent dans la rubrique [PEX] de ce fichier (Figure 90).

📕 Win.ini - Bloc-notes	_ 🗆 🗙
<u>Eichier Edition Recherche 2</u>	
[Cardfile]	_
ValidateFileWrite=1	
[PFX]	
COMPEX=COM1:	
CT_TIME=CLIENT	
LOGOUT=NO	
12TIMRELFASMIS=20SEC 12TImPolling=4sec	
12TimResponse=5sec	
12Retry=1	
YEXLUAD= NETCEC DECT-NO	
NETCFG NETWORK=	
-	
[PrivCommSes]	
commype=com_r-cis	
[Terminal]	
Port=Aucun	
[[יינארבר]	_
T	

Figure 90 - Exemple de fichier WIN.INI

A.11.1.1 - Mise à jour de la date et de l'heure d'un réseau sans supervision

- Le PC n'étant pas connecté aux équipements :
 - vérifier que la date et l'heure du PC sont correctes. Sinon, les rectifier (ce sont ces valeurs qui seront prises en compte par le réseau)
 - éditer le fichier WIN.INI,
 - dans la rubrique [PEX], remplacer la ligne CT_TIME=CLIENT par la ligne CT_TIME=MANAGER (ou créer cette ligne si elle n'existe pas)
 - enregistrer le fichier.
- Connecter le PC à la station "Maître" du réseau.
- Lancer l'application "Fonctions Administratives/Opérateur/Date" et cliquer sur "Ok". Le réseau prend alors la date et l'heure du PC.
- Quitter l'application.
- Remettre le fichier WIN.INI dans son état initial.
- Pour un réseau avec supervision, voir § A 11.1.2.



A.11.1.2 - Synchronisation de l'heure avec supervision

Lorsqu'un PEX est synchronisé par le réseau, il est mis à l'heure GMT. Afin de pouvoir exploiter les résultats collectés par Nectas, il est nécessaire de configurer l'heure locale du PC. Ceci peut être fait pendant l'installation du logiciel système, ou manuellement :

La fonction **SET TZ** utilise l'activation courante de la variable d'environnement TZ pour assigner les valeurs de trois variables globales «**heure d'été, zone d'heure, et nomtz**».

Ces variables sont utilisées par le PC pour effectuer les corrections à partir du temps universel vers une heure locale, et par l'heure calculée par le système.

Elles sont configurées dans le fichier autoexec.bat du PC.

Pour être interprétée correctement, la variable TZ ne doit pas comporter de blanc entre les caractères.

Si la variable TZ n'est pas initialisée, la valeur par défaut est PST8PDT soit l'heure d'été côte ouest des USA

(Californie-zone Pacifique).

La syntaxe à utiliser pour activer la variable TZ d'environnement est :

SET TZ=tzn[+/-]hh[[:mm][[:ss]]][dzn]

tzn doit être un nom de zone-heure de trois lettres, telles que PST, suivi d'un signe nombre optionnel, +/- hh, qui indique la difference d'heures entre l'heure GMT et l'heure locale.

Pour spécifier exactement l'heure locale, les heures peuvent être suivies de minutes, :**mm**;secondes, :**ss**; et trois lettres de zone d'heure d'été, **dzn**, tel que PDT. Séparer les heures, minutes et secondes par «:».

Si la mémorisation de l'heure d'été n'est pas effective, ce qui est le cas pour certains pays, activer TZ sans valeur pour dzn.

Exemple : SET TZ=MET-1



Au changement d'heure « été - hiver », effectuer une mise à jour.

Si l'installateur souhaite changer manuellement le mode de synchronisation horaire du réseau, il doit modifier dans le fichier WIN.INI sous la rubrique [PEX] la ligne CT_TIME.

A.11.1.3 - Modification de la période de scrutation de RTP (Variable POLRTP)

En cas de problème de réseau, la période de scrutation permettant l'affichage du résultat des mesures de l'application RTP peut être augmentée de la façon suivante :

- Editer le fichier WIN.INI.
- Dans la rubrique [PEX], créer une ligne POLRTP=xx, xx étant la valeur souhaitée (en secondes) pour la scrutation. La valeur n'est prise en compte que si elle est supérieure à la valeur retournée par le NE (1 seconde dans le cas du 9400 UX). Il n'est pas conseillé de dépasser une valeur de l'ordre de 10 secondes. L'écran de la figure 91 donne l'exemple d'une scrutation toutes les 5 secondes.
- Enregistrer le fichier.



📱 Win.ini - Bloc-notes	
<u>Fichier</u> <u>E</u> dition <u>R</u> echerche <u>?</u>	
	<u> </u>
[PEX]	
COMPEX=COM1:	
CI_IIME=CLIENI	
12TimRetrasmis=20sec	
12TimPollina=4sec	
12TimResponse=5sec	
12Retry=1	
PEXLOAD=	
NETCFG_RECT=NO	
IVLKIF=5	
H [PriuCommSes]	
CommTupe=COM F-LTS	
[Terminal]	
•	

Figure 91 - Fichier WIN.INI pour une période de scrutation RTP de 5 secondes

A.11.1.4 - Modification de la période de scrutation des mesures analogiques (Variable POLMEA)

946lux12.ini - Bloc-notes	
Eichier Edition Rechercher 2	
[loader] AS&CName = LUX12_00.exe	*
[configuration] LongueurAppliMax=250	
[CODE78] T4=5 N4=189	
[CODE71] T5=5 N5=100	
[RI] CTRLCHK=yes BLKMAX=1	
[MEASURES] POLMEA=5 ■	
	*

Le fichier 946LUX1x.INI comporte une variable POLMEA permettant la modification de la période de scrutation de l'équipement pour le rafraîchissement des mesures analogiques.

Ce fichier, situé dans le répertoire "c:\Alcatel\946LUX1x", peut être édité par tout éditeur de texte tel que NOTEPAD (TM) de WINDOWS (TM). Les informations à modifier se trouvent dans la rubrique [MEASURES] de ce fichier. La modification s'effectue de la même manière que pour la variable POLRTP du fichier WIN.INI.

En cas de problème de réseau, la période de scrutation permettant l'affichage du résultat des mesures analogiques peut être augmentée de la façon suivante :

- Editer le fichier 946LUXxx.INI.
- Dans la rubrique [MEASURES], modifier la valeur xx de la ligne POLMEA=xx, xx étant la valeur souhaitée (en secondes), pour la scrutation. Il n'est pas recommandé de diminuer la valeur par défaut (5 secondes) en raison du risque de surcharge du bus de supervision. Une valeur comprise entre 30 et 60 secondes est conseillée.
- Enregistrer le fichier.



A.11.2 - Nectas 4.1x

Avec Nectas 4.1x le système dispose d'un outil de paramétrage du PEX. Pour lancer ce programme à partir du menu "Démarrer" de Windows, lancer l'application: Programmes/ALCATEL/Outils de paramétrage (fichier "cont1320.exe"), la fenêtre de configuration des applications apparaît.

Configuration des applications 1320NX/1321NX				
Inventaire Distant Module de liaison Administrative PM Localisation des faules A&E Configurateur graphique Multi-PM Configuration Téléchargement Variables multi-applications Synthèse APS Mesure MM Réglage				
Langue du 1320NX/1321NX : Fermeture sans logout :	Français			
Craft terminal info model :				
Nombre d'applications :				
Disque déporté :				
Nom du réseau :				
Répertoire de sauvegarde :				
Répertoire de travail 1320NX/1321NX :	C:VALCATEL			
Environnement :				
Port de communication pour l'interface F :	COM1:			
Référence horaire :	CLIENT			
<u>0</u> k A <u>n</u> nuler	Appliquer Aide			

A.11.2.1 - Mise à jour de la date et de l'heure d'un réseau sans supervision

- Le PC n'étant pas connecté aux équipements :
 - vérifier que la date et l'heure du PC sont correctes. Sinon, les rectifier (ce sont ces valeurs qui seront prises en compte par le réseau)
 - ouvrir l'application cont1320.exe
 - dans l'onglet "Variables multi-applications "mettre le paramètre "Référence horaire " en " MANAGER "
 - Cliquer sur " OK "
- Connecter le PC à la station "Maître" du réseau.
- Lancer l'application "Fonctions Administratives/Opérateur/Date" et cliquer sur "Ok". Le réseau prend alors la date et l'heure du PC.
- Quitter l'application.
- - Remettre le paramètre " Référence horaire " en " CLIENT ".

A.11.2.2 - Modification de la période de scrutation de RTP (Variable POLRTP)

En cas de problème de réseau, la période de scrutation permettant l'affichage du résultat des mesures de l'application RTP peut être augmentée de la façon suivante :

- Editer le fichier WIN.INI.
- Dans la rubrique [PEX], créer une ligne POLRTP=xx, xx étant la valeur souhaitée (en secondes), pour la scrutation. La valeur n'est prise en compte que si elle est supérieure à la valeur retournée par le NE (1 seconde dans le cas du 9400 UX). Il n'est pas conseillé de dépasser une valeur de l'ordre de 10 secondes. L'écran de la figure 92 donne l'exemple d'une scrutation toutes les 5 secondes.
- Enregistrer le fichier.



📱 Win.ini - Bloc-notes	
<u>Fichier</u> <u>Edition</u> <u>Recherche</u> <u>2</u>	
CT TIME=CLIENT	
LOGOUT=NO	
12TimRetrasmis=20sec	
12 1mPolling=4sec 271mPochonco=5coc	
12Retru=1	
PEXLOAD=	
NETCEG_RECT=NO	
POLRTP=5	
[PrivCommSes]	
COMMIYPE=CUM_F-LIS	
[Terminal]	-
•	

Figure 92 - Fichier WIN.INI pour une période de scrutation RTP de 5 secondes

A.11.2.3 - Modification de la période de scrutation des mesures analogiques (Variable POLMEA)

- Editer le fichier 946LUXxx.INI situé dans le répertoire "C:\Alcatel\946LUXxx\946LUXxx.INI " à l'aide d'un éditeur de texte tel que NOTEPAD (TM) de WINDOWS (TM).
- Supprimer la rubrique suivante :



- Enregistrer la modification.
- Lancer l'application cont1320.exe.
- Dans l'onglet " Mesure ", modifier le paramètre : " intervalle de temps de polling en secondes ".
- Cliquer sur " OK "

V ALCATEL

Annexe 12 - Liste des modèles et items commerciaux

A.12.1 - Matériels

Équipement Outdoor 94xxUX flat ODU 4QAM/16QAM RTPC	Référence commerciale	Numéro de modèle et numéro d'inventaire
Outdoor unit 9413 fs=266MHz 1-1'		3CC13688AAXX
Outdoor unit 9413 fs=266MHz 2-2'		3CC13689AAXX
Outdoor unit 9413 fs=266MHz 1'-1	3000324AAAA	3CC13690AAXX
Outdoor unit 9413 fs=266MHz 2'-2		3CC13691AAXX
Outdoor unit 9415 fs=315MHz 1-1'		3CC13692AAXX
Outdoor unit 9415 fs=315MHz 2-2'		3CC13693AAXX
Outdoor unit 9415 fs=315MHz 1'-1	JDDUUUJJAAAA	3CC13694AAXX
Outdoor unit 9415 fs=315MHz 2'-2		3CC13695AAXX
Outdoor unit 9415 fs=420MHz 1-1'		3CC13696AAXX
Outdoor unit 9415 fs=420MHz 2-2'		3CC13697AAXX
Outdoor unit 9415 fs=420MHz 1'-1	3DD03320AAAA	3CC13698AAXX
Outdoor unit 9415 fs=420MHz 2'-2		3CC13699AAXX
Outdoor unit 9415 fs=490MHz 1-1'		3CC13704AAXX
Outdoor unit 9415 fs=490MHz 2-2'		3CC13705AAXX
Outdoor unit 9415 fs=490MHz 1'-1	30003238888	3CC13706AAXX
Outdoor unit 9415 fs=490MHz 2'-2		3CC13707AAXX
Outdoor unit 9415 fs=644MHz 1-1'	3DB06334AAAA	3CC13709AAxx
Outdoor unit 9415 fs=644MHz 1'-1		3CC13711AAxx
Outdoor unit 9415 fs=728MHz 1		3CC13712AAXX
Outdoor unit 9415 fs=728MHz 2	30000027 AAAA	3CC13713AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1010MHz 1-1'		3CC12991AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1010MHz 2-2'	2DB052274 4 4 4	3CC12992AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1010MHz 1'-1	JDDUJZZ/AAAA	3CC12993AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1010MHz 2'-2		3CC12994AAXX
Outdoor unit 9418 fs=340MHz 1-1'		3CC13714AAXX
Outdoor unit 9418 fs=340MHz 2-2'	308052284444	3CC13715AAXX
Outdoor unit 9418 fs=340MHz 1'-1	JDDUJZZOAAAA	3CC13716AAXX
Outdoor unit 9418 fs=340MHz 2'-2		3CC13717AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1008MHz 1-1'		3CC13468AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1008MHz 2-2'		3CC13469AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1008MHz 1'-1	SUBUSSSUAAAA	3CC13470AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1008MHz 2'-2		3CC13471AAXX



Équipement Outdoor 94xxUX flat ODU 4QAM/16QAM RTPC	Référence commerciale	Numéro de modèle et numéro d'inventaire
Outdoor unit 9418 fs=1092.5MHz 1-1'		3CC14472AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1092.5MHz 2-2'		3CC14473AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1092.5MHz 1'-1		3CC14474AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1092.5MHz 2'-2		3CC14475AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1560MHz 1		3CC12995AAXX
Outdoor unit 9418 fs=1560MHz 2	30805229AAAA	3CC12996AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1008MHz 1-1'		3CC13718AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1008MHz 2-2'		3CC13719AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1008MHz 1'-1	30805532AAAA	3CC13720AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1008MHz 2'-2		3CC13721AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1200MHz 1-1'		3CC14388AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1200MHz 2-2'		3CC14389AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1200MHz 1'-1	JDDUJJJJAAAA	3CC14390AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1200MHz 2'-2		3CC14391AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1232MHz 1-1'		3CC13726AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1232MHz 2-2'		3CC13727AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1232MHz 1'-1	3DD0553TAAAA	3CC13728AAXX
Outdoor unit 9423 fs=1232MHz 2'-2		3CC13729AAXX
Outdoor unit 9425 fs=1008MHz 1-1'		3CC13734AAXX
Outdoor unit 9425 fs=1008MHz 2-2'		3CC13735AAXX
Outdoor unit 9425 fs=1008MHz 1'-1	3DD05534AAAA	3CC13736AAXX
Outdoor unit 9425 fs=1008MHz 2'-2		3CC13737AAXX
Outdoor unit 9438 fs=1260MHz 1-1'		3CC12987AAXX
Outdoor unit 9438 fs=1260MHz 2-2'		3CC12988AAXX
Outdoor unit 9438 fs=1260MHz 1'-1	3DB05225AAAA	3CC12989AAXX
Outdoor unit 9438 fs=1260MHz 2'-2		3CC12990AAXX

Equipement Outdoor 94xxUX	Mnémonique	Numéro de modèle	Numéro d'inventaire
Outdoor unit 13 GHz 4QAM sans RTPC	9413UXR201	3CC08879AAxx	3CC08879AAxx
Outdoor unit 13 GHz 4QAM avec RTPC	9413UXR202	3CC12690AAxx	3CC11737xxxx
Outdoor unit 13 GHz 16QAM	9413UXR203	3CC12683AAxx	3CC11736xxxx
Outdoor unit 15 GHz standard power	9415UXR201	3CC08880AAxx	3CC08880xxxx
Outdoor unit 15 GHz high power	9415UXR202	3CC08978AAxx	3CC08978xxxx
Outdoor unit 15 GHz 4QAM avec RTPC	9415UXR203	3CC12979AAxx	3CC12978xxxx
Outdoor unit 18 GHz standard power	9418UXR201	3CC08883AAxx	3CC08883xxxx
Outdoor unit 18 GHz high power	9418UXR202	3CC08979AAxx	3CC08979xxxx
Outdoor unit 23 GHz 4QAM	9423UXR201	3CC08888AAxx	3CC08888xxxx



Equipement Outdoor 94xxUX	Mnémonique	Numéro de modèle	Numéro d'inventaire
Outdoor unit 23 GHz 16QAM	9423UXR202	3CC13031AAxx	3CC12755xxxx ou 3CC12756xxxx
Outdoor unit 25 GHz 4QAM	9425UXR201	3CC08889AAxx	3CC08889xxxx
Outdoor unit 25 GHz 16QAM	9425UXR202	3CC12684AAxx	3CC11743xxxx
Outdoor unit 38 GHz 4QAM	9438UXR201	3CC08890AAxx	3CC08890xxxx
Outdoor unit 38 GHz 16QAM	9438UXR202	3CC13032AAxx	3CC12757xxxx
HSB Coupler 13 GHz	9413UXR111	3CC07985AAxx	3CC07985AAxx
HSB Coupler 15 GHz	9415UXR111	3CC07999AAxx	3CC07999AAxx
HSB Coupler 18 GHz	9418UXR111	3CC08134AAxx	3CC08134AAxx
HSB Coupler 23/25 GHz	942XUXR111	3CC07987AAxx	3CC07987AAxx
HSB Coupler 38 GHz	943XUXR111	3CC08000AAxx	3CC08000AAxx

Equipement Indoor	Mnémonique	Numéro de modèle	Numéro d'inventaire
Light Indoor unit - standalone 19" low- consumption	9400UXB270	3CC09426ACxx	
Main Indoor Unit 4x2 Mbit/s	9400UXB201	3CC08973Axxx	
Main Indoor Unit 8x2 Mbit/s	9400UXB202	3CC08972Axxx	
Main Indoor Unit 16x2 Mbit/s	9400UXB203	3CC08971Axxx	
Main Indoor Unit 34+2 Mbit/s	9400UXB204	3CC08920Axxx	
Extension Indoor Unit 1+0	9400UXB211	3CC08897Axxx	
Extension Indoor Unit 1+1 basic	9400UXB221	3CC08898Axxx	
Extension Indoor Unit 1+1 mux prot. 4x2 Mbit/s	9400UXB231	3CC08976Axxx	
Extension Indoor Unit 1+1 mux prot. 8x2 Mbit/s	9400UXB232	3CC08975AAxx	
Extension Indoor Unit 1+1 mux prot. 16x2 Mbit/s	9400UXB233	3CC08974AAxx	
Extension Indoor Unit 1+1 mux prot. 34+2 Mbit/s	9400UXB234	3CC08908AAxx	
Access Indoor Unit 34+2 Mbit/s	9400UXB144	3CC08977AAxx	
Software Key Unit	9400XXB007	3CC07619ABxx	



A.12.2 - Logiciels

Logiciel applicatif	Identification du logiciel	Indice minimum d'évolution (ICS)
NECTAS 3.79	3CC08601AAxx	19
NECTAS 4.1	3AL78606AAxx	02
Craft Terminal 946LUX 11	3CC07361AAxx	05
Craft Terminal 946LUX 11 extension	3CC07361ABxx	02
Craft Terminal 946LUX 12	3CC08737AAxx	10
Craft Terminal 946LUX 12 extension	3CC08737ABxx	02
Craft Terminal 946LUX 40	3CC11116AAxx	07
RTP	3CC04458ACxx	04

Logiciel Elément de réseau téléchargeable – IDU (360)	Identification du logiciel	Indice minimum d'évolution (ICS)
NE-SW-IDU 360 LUX 11	3CC07767ABxx	06
NE-SW-IDU 360 LUX 12	3CC07767ACxx	11
NE-SW-IDU 360 LUX 40	3CC07767ANxx	07

Logiciel embarqué - IDU (302)	Identification du logiciel	Indice minimum d'évolution (ICS)
IDU CLASSIC (MCU)	3CC08538AAxx	06
IDU LIGHT (MCU)	3CC08755AAxx	04
IDU EXTENSION (SCU)	3CC08540AAxx	08

Logiciel embarqué - ODU	Identification du logiciel	Indice courant d'évolution (ICS)
ODU 94xxUXR201 à 94xxUXR203	3CC06452AJxx	04
Flat ODU	3CC13007AAxx	01

CD-ROM - Craft Terminal et IDU	Identification du CD-ROM	Indice minimum d'évolution (ICS)
Craft Terminal 946LUX 12	3CC13241ABxx	01
Craft Terminal 946LUX 12 EXT	3CC13243AAxx	01
Craft Terminal 946LUX 40	3CC13242ABxx	01
RTP	3CC13244AAxx	01
NECTAS 4.1x	3AL78606AAxx	01



Logiciel	Mnémonique	Identification des CD-ROM
NECTAS Equipment Craft Terminal soft-	9000XXN002	3AL78606AAxx
ware (1320NX)		3CC13244AAxx
		3CC08597AAxx
Laptop Craft Terminal	9000XXN001	3CC13086AxAA
9400LX/UX RQ2 NE Craft Terminal application software	9400XXN007	3CC13241AAxx
9400LX/UX extended RQ2 NE Craft Terminal application software	9400XXN008	3CC13243AAxx
9400LX/UX SNMP NE Craft Terminal application software	9400XXN009	3CC13242AAxx
Equipment basic software	9400XXN001	
Additional software package for embed- ded mediation function	9400XXN101	
Additional software package for RCT management	9400XXN102	

A.12.3 – Items commerciaux

Cette table permet de faire le lien entre les différents articles du manuel d'installation et les références commerciales sous lesquelles ils sont vendus. La composition de chaque item est donnée à titre indicatif, la liste définitive étant générée en fonction de la configuration des équipements.

|--|

ELEMENTS EXTERIEURS (OUTDOOR)			
Installations	Référence commerciale	Article	Commentaires
Outdoor adjustable pole mounting 1+0 (integrated antenna)	9400UXI102	3CC10752AAxx	
Outdoor adjustable pole mounting 1+1 (integrated antenna)	9400UXI101	3CC06071AAxx	
Wind strengthening	9400UXI103	3CC11453AAxx	En option
Outdoor fix pole mounting (non integrated antenna) 13 GHz	9413UXI102	1AB146090003 1AB128510002	Adaptateur nez Support
	9413UXI103	3CC05751ACxx	Flextwist 13 GHz 60 cm
Outdoor fix pole mounting (non integrated antenna) 15 GHz	9415UXI102	1AB146090001 1AB128510002	Adaptateur nez Support
	9415UXI103	3CC05750ACxx	Flextwist 15 GHz 60 cm
Outdoor fix pole mounting (non integrated antenna) 18 GHz	9418UXI102	1AB146090002 1AB128510002	Adaptateur nez Support
	9418UXI103	3CC05749ACxx	Flextwist 18 GHz 60 cm
Outdoor fix pole mounting (non integrated antenna) 23 / 25 GHz	942xUXI102	77096356 1AB128510002	Adaptateur nez (23/25 GHz) Support
	9423UXI103	3CC05749ACxx	Flextwist 23/25 GHz 60 cm
Integrated antenna 13 GHz – 0,6 m	9413UXI002	3CC06215AAAB	
Integrated antenna 15 GHz - 0,3 m	9415UXI001	3CC10952AAxx	



Installations	Référence commerciale	Article	Commentaires
Integrated antenna 15 GHz – 0,6 m	9415UXI002	3CC06321AAAB	
Integrated antenna 18 GHz – 0,3 m	9418UXI001	3CC10953AAxx	
Integrated antenna 18 GHz - 0,6 m	9418UXI002	3CC06628AAAB	
Integrated antenna 23 GHz - 0,3 m	9423UXI001	3CC06217AAAB	
Integrated antenna 23 GHz - 0,6 m	9423UXI002	3CC06216AAAB	
Integrated antenna 25 GHz - 0,3 m	9425UXI001	3CC06629AAAB	
Integrated antenna 25 GHz – 0,6 m	9425UXI002	3CC06630AAAB	
Integrated antenna 38 GHz - 0,3 m	9438UXI001	3CC06631AAAB	
Integrated antenna 38 GHz - 0,6 m	9438UXI002	3CC06632AAAB	
Fix attenuator 13 / 15 / 18 GHz	9413UXR120	3CC08543AAxx 3CC08543ABxx 3CC08543ACxx	3 dB 6 dB 10 dB
H polarization kit for HSB coupler, 13 GHz	9413UXR112	3CC07725AAxx	
H polarization kit for HSB coupler, 15 GHz	9415UXR112	3CC07998AAxx	
H polarization kit for HSB coupler, 18 GHz	9418UXR112	3CC11263AAxx	
H polarization kit for HSB coupler, 23 & 25 GHz	942xUXR112	3CC11264AAxx	
H polarization kit for HSB coupler, 38 GHz	9438UXR112	3CC08024AAxx	
Ріре	SUPOUTD001	3CC04658AExx	
Self supported mast	SUPMAST001	3CC05148AAxx	

ELEMENTS INTERIEURS (INDOOR)			
Installations	Référence commerciale	Article	Commentaires
Kit de remplacement de ventilateurs	9400UXZ200	3CC11761AAxx	Contient 2 ventilateurs 12V
Kit de remplacement de ventilateurs	9400UXZ201	3CC12847AAxx	Contient 2 ventilateurs 5 V
19» supporting rack	9400XXI300	77095106	
Indoor wall mounting 3U	9400UXI301	3CC09614AAxx 3CC07966AAxx 3CC07957AAxx	Comprend un jeu de connecteurs et fournitures, solution alternative au rack sup 19"
Indoor wall mounting 9U	9400UXI302	1AD029510001	Solution alternative au rack sup 19"
Indoor desktop mounting kit (standalone solution)	9400UXI303	3CC08295AAxx	Comprend un jeu de connecteurs et fournitures, solution alternative au rack sup 19"
19" DC distributor board (6 accesses)	9400XXC511	1AD053060001 3CC08165AAxx	48 V
	9400XXC511	1AD053060001 3CC08211AAxx 3CC08209AAxx 3CC08212AAxx	24 V
Wall mounting DC distributor board (6 accesses)	9400XXC512	77096248 3CC08165AAxx 3CC08211AAxx	48 V
	9400XXC512	77096248 3CC08209AAxx 3CC08212AAxx	24 V



Installations	Référence commerciale	Article	Commentaire
Consumable set	9400UXT002	3CC06503AAxx	
Service kit (9400UX ODU only)	9400UXT102	3CC07972AAxx 1AF00375ABxx	Câble combiné de téléphone
Light service kit (9400UX ODU only)	9400UXT112	3CC07972AAxx	Câble
Light service kit pour 9400UX flat ODU	9400UXT113	3CC13477AAxx	Câble mesure tension de CAG
Station tool kit	9400UXT103	3CC08409AAxx	Un par station
Telephone handset	9400XXB000	3CC07946AAxx	
Cable tray – Indoor – Cablofil 6 m	INFRA00003	3CC07580AAxx	
Cable tray – Indoor – PVC 4 m	INFRA00004	3CC06511AAxx	
Cable tray – Outdoor – CES 12 m	INFRA00005	3CC06512AAxx	
Cable tray – Outdoor – CAPRI 12 m	INFRA00006	3CC06759AAxx	
Pile		M4T28-BR12SH1 1AB084760003	

CABLAGE				
Installations	Référence commerciale	Article	Commentaire	
Additional cable for 1+1 configuration	9400UXC130	3CC07157ABxx	nota : Le câble 3CC07160ABxx est rattaché à la référence commerciale de l'IDU d'extension	
Back to back cables	9400UXC333	3CC08729AAxx	Voie de service téléphonique	
	9400UXC332	3CC07711AAxx	Supervision	
Indoor/Outdoor cable (length < 300 meters)	9400UXI202	1AC001100022	Par 50 m	
Indoor/Outdoor cable connector set (2 pieces)	9400UXI203	1AB095530021		
Indoor/Outdoor cable grounding kit	9400UXI204	1AB128500002		
Power supply connection kit	9400XXC501	3CC08165AAxx	48 V (par 20 m)	
		3CC08209AAxx	24 V (par 20 m)	
Grounding connection kit (IDU + ODU)	9400XXC502	3CC08166AAxx	Par 20 m	
120 Ohms cable 16 pairs	9400XXI504	3CC08809AAxx	Par 15 m	
One terminal block 10 pairs	9400XXI505	3CC07921AAxx		
		3CC05527AAxx		
75 Ohms connection kit (2 tributaries)	9400XXI506	3CC07917AAxx	Par 15 m	
Alarm cable 1 pair	9400XXI508	3CC08811AAxx	Par 15 m	
Alarm cable 15 pairs	9400XXI509	3CC08817AAxx	Par 15 m	
Distributor panel 4 x 2	9400XXI404	3CC08061AAxx et 3CC07885AAxx ou 3CC07885ADxx	75 Ω / 1,6/5,6. Utiliser des adaptateurs si des accès BNC sont demandés	
	9400XXI404 + 1 x 9400XXI405	3CC08061ABxx et 3CC07759AAxx ou 3CC07759ADxx	75 Ω / BNC	



Installations	Référence commerciale	Article	Commentaire
Distributor panel 8 x 2 Mbit/s	9400XXI408	3CC08061AAxx et 3CC07885ABxx ou 3CC07885AExx	75 Ohms / 1,6/5,6
	9400XXI408 + 2 x 9400XXI405	3CC08061ABxx et 3CC07759ABxx ou 3CC07759AExx	75 Ohms / BNC
	9400XXI408	3CC07810AAxx 3CC07658AAxx	120 Ohms – EMC
	9400XXI408	3CC08062AAxx 3CC07658AAxx	120 Ohms – non EMC
Distributor panel 16 x 2 Mbit/s	9400XXI416	3CC08061AAxx et 2x3CC07885ABxx ou 2X 3CC07885AExx	75 Ohms / 1,6/5,6
	9400XXI416 + 4 x 9400XXI405	3CC08061ABxx et 2x3CC07759ABxx ou 2X 3CC07759AExx	75 Ohms / BNC
	9400XXI416	3CC07810AAxx 2x3CC07658AAxx	120 Ohms – EMC
	9400XXI416	3CC08062AAxx 2x3CC07658AAxx	120 Ohms – non EMC
BNC adapter	9400XXI405	3CC08249AAxx	A commander si l'affluent 34 Mbit/s est utilisé avec le connecteur BNC


Annexe 13 - Liste des abréviations

MNEMONIQUE	ANGLAIS	FRANÇAIS
ACO	Alarm cut-off	Coupure d'alarme
BBE	Number of errored blocks that are not part of an SES	Nombre de blocs erronés ne faisant pas partie d'une SES
BTS	Base Transceiver Station	Station de Base
CAG	Automatic Gain Control (AGC)	Commande Automatique de Gain
CAN	Analog/Digital Converter (ADC)	Convertisseur Analogique/Numérique
CCE	Forward Error Correction	Code Correcteur d'Erreurs
CEM	ElectroMagnetic Compatibility (EMC)	Compatibilité Electromagnétique
CIA_NUM	Digital Cable Interface Adapter	Carte Interface de Câble numérique
DC	Switching Request (SR)	Demande de Commutation
DCA	Anticipated Switching Request (ASR)	Demande de Commutation Anticipée
DES	ElectroStatic Discharge (ESD)	Décharges Electrostatiques
DTMF	Dual-Tone Multi Frequency	Multifréquence en code 2
ES	Errored Seconds	Secondes avec Erreurs
ESC	Engineering Service Channel	Voie De Service (VDS)
ER	Network Element (NE)	Elément de réseau
E/R	Transceiver	Emetteur/Récepteur
ETSI	European Telecommunications Standards Institute	Institut de Standardisation des Télécommu- nications Européennes
FD	Frequency Diversity	Diversité de Fréquence
FI	Intermediate Frequency (IF)	Fréquence Intermédiaire
HDB3	High Density Binary 3 code (3rd order)	Code Haute Densité Binaire d'ordre 3
HDLC	High-level Data Link Communication	Liaison de données à haut niveau
HSB	Hot StandBy	Veille active
l ² C	Inter Integrated Circuit	Inter Circuits Intégrés
IDU	InDoor Unit	Coffret intérieur
ITU	International Telecommunication Union	Union Internationale des Télécommunica- tions
LAU	Line Access Unit	Carte d'accès affluent
LED	Light Emitting Diode	Diode électroluminescente
LIU	Line Interface Unit	Carte d'interface affluent
MCU_NUM	Multiplexing and Control Unit with digital cable interface	Carte de Multiplexage et de Commande avec interface de câble numérique
MDU	Modulation/Demodulation Unit	Carte Modulation/Démodulation
MIC	Pulse Code Modulation (PCM)	Modulation par Impulsions et Codage



MNEMONIQUE	ANGLAIS	FRANÇAIS
NMS	Network Management System	Système de Gestion de Réseau
NTP	Network Time Protocol	Protocole de mise à l'heure par le réseau
ODU	OutDoor Unit	Coffret extérieur
OL	Local Oscillator (LO)	Oscillateur Local (OL)
OS	Operation System	Station Centrale (SC)
PED	Remote Craft Terminal (RCT)	Poste d'Exploitation Distant
PEE	Equipment Craft Terminal (ECT)	Poste d'Exploitation Equipement
PEL	Office Craft Terminal (OCT)	Poste d'Exploitation Local
PEX	Craft Terminal (CT)	Poste d'EXploitation
PSAC	Protection Switch Actual Count Normal channel : Number of switchovers from active channel to standby channel Standby channel : Number of switchovers from any active channel to the standby channel	Canal Normal : Nombre de commutations du canal actif vers le canal secours Canal Secours : Nombre de commutations depuis n'importe quel canal actif vers le ca- nal secours
PSAD	Protection Switch Actual Duration Normal channel : Number of one-second periods during which the active channel has been backed up Standby channel : Number of one-sec- ond periods during which any active channel has been backed up	Canal Normal : Nombre de périodes de du- rée une seconde pendant lesquelles le ca- nal actif est secouru Canal Secours : Nombre de périodes de durée une seconde pendant lesquelles n'im- porte quel canal actif est secouru
PSRC	Protection Switch Request Count Normal channel : Number of automatic switching requests observed on the nor- mal channel Standby channel : Number of automatic switching requests observed on the nor- mal channel	Canal Normal : Nombre de demandes de commutation automatique observé sur le canal normal Canal Secours : Nombre de demandes de commutation automatique observé sur le canal normal
PSRSAD	Protection Switch Request Service Affecting Duration Normal channel : Number of one-second periods during which it has been impossi- ble to meet a channel switching request. Standby channel : Number of one-sec- ond periods during which the standby channel has received automatic switching requests and has been unable to satisfy them because it is already backing up another channel (meaningless for UX systems).	Canal normal : Nombre de périodes de du- rée une seconde pendant lesquelles une demande de commutation du canal n'a pu être satisfaite. Canal secours : Nombre de périodes de du- rée une seconde pendant lesquelles le ca- nal secours a reçu des demandes de com- mutation automatique et n'a pu les satisfai- re car il assurait déjà le secours d'un autre canal (Non significatif en UX)
PSU	Power Supply Unit	Carte Alimentation
RF	Radio Frequency	Fréquence Radio

▼ ALC▲TEL

MNEMONIQUE	ANGLAIS	FRANÇAIS
RLTMMax	Received Level Tide Mark Max Maximum estimated received power value during the observation period.	Valeur maximum estimée de la puissance reçue pendant la période d'observation.
RLTMMin	Received Level Tide Mark Min Minimum estimated received power value during the observation period.	Valeur minimum estimée de la puissance reçue pendant la période d'observation.
RLTS-1	Received Level Threshold Second -1 Number of one-second periods during which the received power has been more than 10 dB above nominal power.	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé de plus de 10 dB la puissance no- minale.
RLTS-2	Received Level Threshold Second -2 Number of one-second periods during which received power has exceeded the propagation threshold.	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé le seuil de propagation.
RLTS-3	Received Level Threshold Second -3 Number of one-second periods during which received power has exceeded the early switching request threshold.	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé le seuil de demande de commuta- tion anticipée.
RLTS-4	Received Level Threshold Second -4 Number of one-second periods during which received power has exceeded the received power threshold.	Nombre de périodes de durée 1 seconde pendant lesquelles la puissance reçue a dépassé le seuil de puissance reçue.
RTPC	Remote Transmit Power Control	Régulation de Puissance d'Emission à Dis- tance
RX	Receiver	Récepteur
SAE	Errored seconds (ES)	Secondes Avec Erreurs
SCU_NUM	Service Channel Unit with digital cable interface	Carte Voie de Service avec interface de câ- ble numérique
SD	Space Diversity	Diversité d'espace
SES	Severely Errored Seconds	Secondes gravement erronées
SI	Unavailable seconds	Secondes Indisponibles
SIA	Alarm Indication Signal (AIS)	Signal d'Indication d'Alarme
SNMP	Simple Network Management Protocol resulting from TCP/IP architecture used on Ethernet type networks	Protocole de Gestion de Réseau issu de l'architecture TCP/IP utilisé sur les réseaux de type Ethernet
TS/TC	Remote Signalling/Remote Control	TéléSignalisation/TéléCommande
ТХ	Transmitter	Emetteur
UF	Manufacturing unit	Unité de fabrication
VCXO	Voltage Controlled Xtal Oscillator	Oscillateur à quartz contrôlé en tension
VDS	Engineering Service Channel (ESC)	Voie De Service



PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT



INDEX

Α

Abréviations, liste, 325 Adresse physique, modification, 244 Affluents, modification, 230 Alarmes description, 44 équipement, 302 Alarmes RTP, équipement, 309 Alarmes, Etats et Télécommandes application(s), 153 écran d'ouverture, 204 Analyse, coffrets et modules cartes MCU et SCU (1+1), 218 coffrets aériens principal et secours (ODU), 212 coffrets principal, extension, Light IDU, Plug-in, 211 ENVT, 216 LIU, 215 PSU, 215 SCU, 222 VDS 3 et 4, 216 Antenne, polarisation, 76 Application(s) 9400UX, 116 barre de menus, 116 ligne de synthèse globale, 118 liste, 120 ouverture d'une session, 119 Alarmes, Etats et Télécommandes, 153 écran d'ouverture, 204 Fonctions Administratives, 121 Inventaire distant, 168 Mémorisation des evénements, 171 Mesures analogiques, 184 Paramètres d'installation, 126 Paramètres de transmission radio, 165 Paramètres opérationnels, 130 Surveillance de Qualité (G784), 174 (G821), 162 Téléchargement de logiciel, 150

В

Bouclages, description, 44 Brochage, connecteur utilisateur, 294

С

Câblage équipement, 96 IDU/ODU, 99 liaison entre terminaux d'une même station, 107 liaison intercoffret d'un terminal, 104 Câble IDU/ODU, description, 35 Caractéristiques techniques, 53 Changement cartes mémoire SIMM, 276 configuration de redondance, 267 fréquence, 228 fusible, 281 IDU, 223 niveau de puissance, 271 ODU, 225 Pile de la carte MCU, 277 polarisation du coupleur 1+1, 273 ventilateurs, 279 Clé logicielle, modification, 243 Coffrets et modules, analyse, 211 Commandes, IDU, 47 Composition du coffret, IDU, 247 Configuration boucles de télésignalisation, 264 évolution, 227 logiciel, 109 voies de service, 249 voies de service 3, 250, 263 Configuration 1+0 avec antenne non intégrée, montage, 91 Connectique, IDU, 47 Consignes, sécurité, 16 Consommables, lot, 289 D

Débit changement par logiciel, 240 modification par changement de carte LAU et LIU, 241 Description alarmes, 44 bouclages, 44 câble IDU/ODU, 35 télésignalisation et télécommandes (TS/TC), 44 voies de service, 40



Ε

Entretien correctif, 201 équipement, 201 préventif, 201 Equipement alarmes, 302 alarmes RTP, 309 câblage, 96 entretien, 201 étiquettes, 64 exploitation, 201 gestion, 46 installation, 70 livraison, 63 maintenance, 201 mise en service, 189 verification, 192, 195, 196, 197, 199 plages d'agilité de fréquences, 60 présentation, 23 télécommandes, 307

Etiquettes, équipement, 64

Evolution configuration, 227 logiciel, 245

Exploitation équipement, 201 logiciel, 109

Exposition du public, aux champs électromagnétiques, 283

F

Fin, mise en service, 199 Fonctionnement, 33 Fonctions Administratives, application(s), 121 Fréquence, changement, 228 Fusible, changement, 281

G

Gestion, équipement, 46

IDU changement, 223 commandes, 47 composition du coffret, 247 connectique, 47

ouverture, 246 visualisation, 47 IDU 19", installation, 71 IDU/ODU, câblage, 99 Impédance des affluents, changement, 239 Installation, 84 couples de serrage visserie, 71 équipement, 70 IDU 19", 71 informations, 287 laborack, 72 logiciel, 109 montage de l'antenne sur le pole mounting 9400UXI101, 82 9400UXI102, sur le tube, 85 **ODU**, 74 outillage, 70 pole mounting, 9400UXI102, 76 support mural, 72

Inventaire distant, application(s), 168

Κ

Kit de service, 290

L

Laborack, installation, 72

Liaison entre terminaux d'une même station, câblage, 107

Liaison intercoffret d'un terminal, câblage, 104

Liste, abréviations, 325

Livraison, équipement, 63

Logiciel configuration, 109 exploitation, 109 installation, 109

Μ

Maintenance, équipement, 201 Manuel présentation, 15 utilisation, 15 Mémorisation des Evénements, application(s), 171 Mesures analogiques, application(s), 184 Mise en service équipement, 189 verification, 192, 195, 196, 197, 199 fin, 199 inversion de l'ordre, 200



ordre, 189 station A (1ère phase), 190 (2ème phase), 196 station B, 194

Modèles, liste, 317

Modification adresse physique, 244 affluents, 230 clé logicielle, 243 Configuration de Nectas, 312 débit par changement de carte LAU et LIU, 241 débit par logiciel, 240 impédance des affluents, 239

Montage configuration 1+0 avec non antenne intégrée, 91 fiche coaxiale "N", 292 Montage de l'antenne sur le pole mounting

9400UXI101, installation, 82 9400UXI102, installation, sur le tube, 85

Ν

Nectas, modification, 312

0

ODU changement, 225 installation, 74

ODU 9400UX flat ODU, 84

Ordre inversion, 200 mise en service, 189

Outillage couples de serrage visserie, 71 installation, 70

Ouverture, IDU, 246

Ρ

Paramètres d'installation, application(s), 126
Paramètres de Transmission Radio, application(s), 165
Paramètres opérationnels, application(s), 130
Pile de la carte MCU, changement, 277
Plages d'agilité de fréquences, équipement, 60

Pointage de l'antenne, pole mounting 9400UXI101, 194 9400UXI102, 195 Polarisation, antenne, 76 Pole Mounting, pointage de l'antenne, 9400UXI102, 195 Pole mounting, 9400UXI102, installation, 76 Présentation, équipement, 23 Profil, utilisateur, 311

R

Réseau, supervision, 201

S

Station A, mise en service (1ère phase), 190 (2ème phase), 196 Station B, mise en service, 194 Supervision locale, 185 réseau, 201 Support mural, installation, 72 Surveillance de Qualité

(G784), application(s), 174 (G821), application(s), 162

Symboles, 16, 17

Т

Téléchargement de logiciel, application(s), 150 Télécommandes, équipement, 307 Télésignalisation et télécommandes (TS/TC), description, 44

U

Utilisateur, profil, 311

V

Ventilateurs, changement, 279 Visualisation, IDU, 47 Voies de service, description, 40



FIN DU DOCUMENT1