

Série 1

1100 / 1101 / 2300
1110

Série 2

2630
2650
2760

Série 3

3220 / 6020 / 6070 / 6080
3230
3250
3300
3310 / 3410 / 5510
3510
3600 / 3650 / 3660

Série 5

5100
5140
5300
N5500
5700

Série 6

6085
6100 / 3100 / 3120
6101
6110N
6111
6120
6125
6131
6151
6170
6230
6233
6260
6267
6270
6280
6290
6300
6310
6500
6600
6620
6630
6650
6680
6800 / 6810
6820

Série 7

7200
7210 / 3200 / 6200
6220 / 6610 / 7250
7260
7270
7280
7360
7370
7380
7390
7500
7600
7610 / 6670
7650
7710

Série 8

8210 / 5210 / 8850 / 8890
8310 / 6510
8600
8800 + Sirocco
8800e Arté / 3120c
8910

Série 9

9110 / 9210
9300
9500

DCT-3

1610 / 1620 / 1630 / 3110 / 8110

5110 / 6110 / 6150
6210 / 6250 / 6310 / 7110

3210
8810
9110 / 9210 (DCT-L)

N-Series

N70
N71
N73
N76
N77
N80
N90
N91
N93 / N93i
N95
N96
N97

E-Series

E50
E60
E61
E61i
E65
E70
E71 / E63
E72 / E55 / E52
E75 / 5730xm
E90

N-Gage

N-Gage
N-Gage QD

Asha 302

Série 1

1100 / 1101 / 2300

Série 3

3200
3220 / 6020 / 6070 / 6080
3230
3250
3300
3320
3310 / 3410 / 5510
3510
3600 / 3650 / 3660

Série 5

5100
5140

Série 6

6030
6060
6100 / 3100 / 3120
6101
6111
6170
6230
6260
6270
6280
6310
6600
6620
6630
6650
6680
6800 / 6810
6820

Série 7

7200
7210 / 3200 / 6200
6220 / 6610 / 7250
7270
7280
7370
7610 / 6670
7650
7710

Série 8

8210 / 8850 / 8890 / 5210
8310 / 6510
8800 + Sirocco
8910

Série 9

9110 / 9210
9300
9500

N-Series

N70
N90

AUTRES

Ericsson / Sony-Ericsson

T68
R520/T39/T65/T68/T68i/T100/T200/T230/T300/T310/T610/P800/P900 ?

Samsung

A300 / E700
S100
E810
D500

N-Gage

N-Gage
N-Gage QD

Motorola

T190 / T191 / C300
C330
V66

Siemens ??

C55/S55/C62
C25/S25/C35/M35/S35i/C45/S45/SL45

En rose : câbles qui ne sont pas aussi dans le kit JAF

Câbles aussi compatibles avec JAF / Griffin / Twister / Cyclone / ATF